

# **SMART TV** TRIBLE TUNER DVB-T2/-S2/-C

49893 | 49894



## Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitsinformationen.	3
2. Produktbeschreibung	6
3. Anschlüsse	7
4. Fernbedienung	8
5. Common Interface / CI Steckplatz	10
6. TV einschalten / ausschalten	11
7. Erstinstallation	11
8. Empfangsquelle wählen	13
9. Smart TV Oberfläche	14
10. Satelliten Einstellungen	15
11. LNB Einstellungen	19
12. DVB-T/T2HD Einstellungen	20
13. DVB-C Einstellungen	21
14. Kanalliste bearbeiten	22
15. Menü	23
16. Bild Menü	24
17. Ton Menü	25
18. Sender Menü	26
19. Funktionsmenü	27
20. Konfigurationsmenü	28
21. Einstellungen Smart TV	29
22. Netzwerkeinstellung Smart TV	30
23. Zeiteinstellung Smart TV	31
24. Konfiguration Smart TV	32
25. Systeminfo Smart TV	32
26. EPG	33
27. USB Medienwiedergabe	33
28. Technische Daten USB Anschluss	34
29. Einfache Problembehebung	35
30. Datenblatt	36
31. Informationen zur Lagerung und Betrieb	37
32. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	37
33. Garantiebedingungen	38
34. Entsorgungshinweise	39

## VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

## 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Wichtige Sicherheitshinweise – Bitte vor der Benutzung sorgfältig lesen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Fernsehers.



Warnung zur Vorbeugung vor einem elektrischem Schlag. Entfernen Sie keine der Abdeckungen und keine durch den Benutzer wartbaren Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät durch qualifiziertes Fachpersonal warten.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs-/Wartungsanweisungen für diese Gerät in der Bedienungsanweisung hin.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlags durch lebensgefährliche Spannung in diesem Gerät hin.

## Befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Benutzen Sie diesen Fernseher nicht in der Nähe von Wasser
- Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch
- Bedecken Sie keine der Lüftungsöffnungen
- Richten Sie das Gerät gemä
  ß der mitgelieferten Schnellstartanleitung und dieser Bedienungsanleitung ein
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel weder eingequetscht noch darauf herumgelaufen wird, besonders in der Nähe des Steckers an der Steckdose und am DC Eingang
- · Vermeiden Sie die Führung des Netzkabels über scharfe Kanten.
- Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung von Netz



Achtung: Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern. Der Fernseher ist von Spritz- und Tropfwasser fernzuhalten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf den Fernseher.

HINWEIS | Stellen Sie keine offenen Hitzequellen (Öfen, Kerzen etc.) in die Nähe oder auf das TV-Gerät!

#### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.

- Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen wurde bevor es das Werk verlassen hat, besteht wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch die Möglichkeit, dass Probleme auftreten können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Gerätes sicher! Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe oder unter einem Vorhang auf!
- Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
- Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die der Stromversorgung entspricht, die auf dem Typenschild, das sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, angegeben ist. Verbinden Sie das Gerät niemals mit irgendeiner anderen Art der Stromversorgung.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes befinden und muss einfach zu erreichen sein.
- Schlie
  ßen Sie zur Vermeidung von Überlast an die Netzsteckdose, an die der Fernseher angeschlossen ist, nicht zu viele andere Ger
  äte mit an.
- Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Sie lieben es, am Netzkabel zu nagen.
- Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Stromkabel, weil es dadurch beschädigt werden könnte.
- Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Netzkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
- Der Bildschirm ist aus Plastik, dass bei Beschädigung abplatzen kann. Um Verletzungen vorzubeugen, sammeln Sie scharfkantige Plastiksplitter vorsichtig auf.
- Vermeiden Sie es, dass Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die nicht fest oder eben sind.
- Um das Gerät vor Blitzschlag zu schützen, trennen Sie es bei Gewitter vom Netz und ziehen Sie die Antenne ab.

Warnung: Berühren Sie nicht den RF- Antennenstecker.

- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Gerät vom Netz, wenn Sie Ihre Wohnung für längere Zeit verlassen.
- Im eingeschalteten Zustand erwärmt sich das Gerät. Um Überhitzung zu vermeiden, legen Sie niemals Abdeckungen oder Decken auf das Gerät. Bedecken Sie niemals die Belüftungslöcher. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Hitzequellen auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2") zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.

- Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
- Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch qualifiziertes Personal ausgeführt wurden, können mögliche Ursache von Bränden sein.
- Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.
- Entfernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wartbare Bauteil im Inneren des Gerätes.
   Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren!
   Das Gerät darf nur von Herstellerservice gewartet werden!
- Setzen Sie den Bildschirm niemals Schlägen oder Erschütterungen aus, weil dies die internen Schaltkreise beschädigen könnte. Gehen Sie behutsam mit der Fernbedienung um und lassen Sie sie nicht fallen.
- Stellen Sie niemals hei
  ße Gegenst
  ände oder offene Flammen in unmittelbarer N
  ähe des Fernsehers auf.
- Säubern Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Öl-Basis. Für hartnäckige Flecken können Sie einen feuchten Lappen mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.
- Für die Ladezeiten von Internetinhalten ist die Firma Reimo Reisemobil-Center GmbH nicht verantwortlich. Bitte prüfen Sie die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs.
- Klären Sie Ihre Kinder über das Nutzungsverhalten im Internet auf und lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Die Firma Reimo ist nicht für die gezeigten Internetinhalte verantwortlich.

#### KOPFHÖRER-WARNHINWEIS

Lautes Musikhören kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie daher keinen zu lauten Lautstärkepegel ein, wenn Sie mit Kopfhörern Musik hören, insbesondere bei längerem Musikgenuss.

## ÜBER DEN AUFSTELLORT

Stellen Sie den Fernseher an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder starken Lichtquellen auf. Für ein angenehmes Sehen wird weiches, indirektes Licht empfohlen. Benutzen Sie zur Vorbeugung gegen direkt auf den Bildschirm einfallendes Sonnenlicht Gardinen oder Rollos/Jalousien. Stellen Sie den Fernseher auf eine feste und ebene Fläche. Dies dient als Vorbeugung gegen Herunterfallen des Gerätes. Stellen Sie den Fernseher so auf, dass Gegenstände nicht in das Gerät geraten können. Achten Sie darauf, dass nichts auf das Gerät und dem Monitor einwirkt, da dies zu Beschädigungen führen kann.



## 2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Geräte- Vorderseite



## Beschreibung der Tasten und deren Funktion am Fernsehgerät:

- INPUT Zeigt die Eingangsquellen an. Für die Menüsteuerung »OK« Taste
- MENÜ Öffnen / Schließen des OSD Bildschirm-Menüs
- CH+/- Programme vor und zurückschalten
- VOL+/- Lauter / Leiser
- **POWER** Schaltet den Fernseher An / Aus [Standby]

## 3. ANSCHLÜSSE



#### TV2 (S2) TV1 (T2 HD/T/C) PC Audio VGA RJ45 DC Netzanschluss für das Netzteil [12V/3A] PC AUDIO Anschluss für den PC Audio Ausgang. Nur in Kombination mit dem VGA Anschluss nutzbar VGA Anschluss, um den Fernseher als PC Monitor zu verwenden. Schließen Sie den D-Sub 15-Pin Analogstecker Ihres PCs an **RJ45** Anschluss des Lan-Kabels für die SMART Funktionen AV/L/R AV-Ausgang für den Anschluss eines externen AV-Gerätes TV1 (T2HD/C) Anschluss der DVB-T-Antenne oder Kabelanschluss Kabel / Antenne TV2 (S2) Satellit Anschluss der Satelliten Anlage COAX-S/PDIF Digitaler Audio Ausgang zum Anschluss externer Audiogeräte [z.B. AV-Receiver, Soundbars] HDMI Anschluss eines externen HDMI-Gerätes [Blue-ray-Player usw.] **USB BUCHSE** Anschluss für USB-Sticks und Festplatten [max. 1TB] EARPHONE Anschluss für Kopfhörer CI+SLOT Steckplatz für CI+ Module zum Entschlüsseln von gesperrten TV-Programmen (Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Geräte- Rückseite

## 4. FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung der Vorderseite des LED-Fernsehers.

Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet.

	POWER	Ein/Aus (	Standby)- Schalten
	MUTE	Ton stumr	n Ein/Aus
NICANNAZ SUBTTLE	FARBIGE TASTEN	Schnellwa	hltasten
CEL REVEAL EPG	MAUS FUNKTION (	(GRÜN)	Mausmodus Ein/Aus
	SCHNELLER RÜCK	LAUF ◀	USB
	SCHNELLER VORL	AUF 🕨	USB
ок)∫►	VORHERIGES KAPI	TEL 🖊	USB
$\mathbf{\overline{v}}$	NÄCHSTES KAPITE	EL 🍽	USB
	PLAY / PAUSE	M	USB
(Ф) СН	STOP		USB
	NICAM/A2	Audio-Kan	al wechseln
2 3 5 6	SUBTITLE	Untertitel	aktivieren / deaktivieren
89	тхт	Videotext e	einschalten / ausschalten
	CANCEL	Funktion in	m Textmodus abbrechen
RBEST	REVEAL	Im Teletex anzeigen o	-Modus verborgene Wörter oder ausblenden
	EPG	Zeigt Prog informatio	ramm und Sendungs- nen an
	TV/RADIO	TV / Radio	Modus (DVB-S/T/C)
	FAV	Favoriten-l	.iste öffnen
	SLEEP	Automatis	ch abschalten Ein / Aus





DISP	Zeigt Displayinformationen an	
INPUT	Eingangsquellen aufrufen	
NAVIGATIONSTASTEN:		
	носн 🔺	
	RUNTER V	
	LINKS <	
	RECHTS ►	
ок	Menüeingaben bestätigen	
MENÜ	Menüeinstellungen öffnen	
EXIT	Menüeinstellungen schließen	
VOL (+/-)	Lauter / Leiser	
НОМЕ 公	SMART TV Home Seite öffnen	
CH.L	Programmliste öffnen	
СН ▲ / ▼	Programm vor- oder zurückschalten	
ZIFFERN (0–9	) Programmnummer eingeben	
$\zeta $	Zum Letzen Sender zurückkehren	
PICTURE	Bild Modi durchschalten	
ASPECT	Seitenverhältnis ändern	
SOUND	Ton Modi durchschalten	

9

## 5. COMMON INTERFACE / CI-STECKPLATZ

Dieser Fernseher ist mit einem CI+ Steckplatz ausgestattet und unterstützt folgende digitale Standards: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 und DVB-C Common Interface/Steckplatz

Der CI-Steckplatz (CI+) wurde entworfen, um Conditional-Access-Module (CAM) und Smart-Cards aufzunehmen und damit auf Pay-TV und andere Dienste zugreifen zu können. Kontaktieren Sie Ihren Pay-TV-Dienstleister, um mehr Informationen über Module und Abonnements zu erhalten.

## HINWEIS | Conditional-Access-Module und Smart Cards müssen separat erworben werden.

- Schalten Sie Ihren Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul in den CI Slot stecken.
- 2. Schieben Sie anschließend die Smart-Card in das CI+ Modul.



- Schalten Sie den Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass als Quelle DTV ausgewählt ist.
- Wenn das CI-Modul erkannt wird, wird folgender Schriftzug auf dem Bildschirm angezeigt: »CI-Modul eingelegt«. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die Karte aktiviert ist.
- 5. Wählen Sie nun das gewünschte Pay-TV-Programm aus.
- 6. Es werden detaillierte Informationen über die genutzte Smart Card angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [OK], um das Cl-Menü aufzurufen. Im Handbuch des Moduls finden Sie Details zu den Einstellungen.
- Wenn das Modul entfernt wird, wird folgender Schriftzug auf dem Bildschirm angezeigt »CI-Modul entfernt«

## 6. TV EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit dem Stromnetz verbunden und der Kippschalter betätigt ist.

Schalten Sie das Gerät über die [POWER] Taste am Gerät ein.

HINWEIS | Das Gerät besitzt einen Kippschalter mit dem das Gerät komplett stromlos geschaltet werden kann.

Das Starten des Gerätes kann beim ersten Mal vor der Erstinstallation ca. 30 Sekunden dauern.

## 7. ERSTINSTALLATION

#### Gerät einschalten

Schalten Sie das Gerät mit der Bedienung am Gerät oder der Fernbedienung ein, um die Erstinstallation des Gerätes zu starten und das Gerät einzustellen.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter auf »Ein« steht.
- Drücken Sie am Gerät oder der Fernbedienung die [POWER] Taste, um das Gerät einzuschalten.

#### Sprache

Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

- Mit den Tasten [▲ ▼] navigieren Sie in dem Menü und wählen die gewünschte Sprache aus.
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die gewünschte Sprache.
- Mit der Taste [▶] bestätigen Sie die Eingabe und gelangen zum nächsten Menüpunkt »Zeitzone«.

#### Zeitzone

Wählen Sie die gewünschte Zeitzone für die Uhrzeiteinstellung aus.

- Mit den Tasten [▲ ▼] navigieren Sie in dem Menü und wählen die gewünschte Zeitzone aus.
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die gewünschte Zeitzone.
- 3. Mit der Taste [▶] gelangen Sie zum nächsten Menüpunkt »Netzwerk«.
- 4. Mit der Taste [ 4 ] gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt »Sprache«

## Netzwerk

Um nach der Erstinstallation auf die SMART TV Inhalte zuzugreifen, wählen Sie Ihr Netzwerk aus und verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Netzwerk. Ist Ihr W-LAN mit einem Passwort/Netzwerkschlüssel gesichert, wird dieses für das Verbinden der Geräte benötigt.

## DE

#### HINWEIS

Wenn Sie kein Netzwerk auswählen wollen, können Sie die Netzwerkeinstellung mit der Taste [ ► ] überspringen.

## Die Netzwerk-Konfiguration kann auch zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt werden.

- Mit den Tasten [▲▼] navigieren Sie in dem Menü und wählen das gewünschte Netzwerk aus.
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie das Netzwerk.
- Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort/W-LAN Schlüssel über die auf dem Bildschirm abgebildete Tastatur ein und gehen Sie auf »Fertig«.
- Drücken Sie zweimal die Taste [▼], um zu dem Menüpunkt »Verbinden« zu gelangen.
- 5. Drücken Sie die [OK] Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste [▶], um zum nächsten Menüpunkt »Ort« zu gelangen.
- 7. Mit der Taste [ < ] gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt »Zeitzone«

#### Ort

Wählen Sie die Art der Aufstellung des TV Gerätes aus. Zur Auswahl stehen Zuhause und Geschäft.

- 1. Drücken Sie die Tasten [▲ ▼] um in dem Menü zu navigieren.
- 2. Mit der Taste [OK] wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.
- 3. Mit der Taste [ ▶ ] gelangen Sie zum nächsten Menüpunkt »Herzlich willkommen«.
- 4. Mit der Taste [ ] gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt »Netzwerk«.

#### Herzlich willkommen

Wählen Sie aus, ob Sie nach der Einstellung in den »TV Modus« oder in den »Smart TV Modus« gelangen möchten.

- Mit den Tasten [▲ ▼] navigieren Sie in dem Menü und wählen den Aufstellungsort aus.
- 2. Mit der Taste [OK] wählen Sie die gewünschten Menüpunkt aus.

3. Mit der Taste [ > ] gelangen Sie in den gewünschten Modus.

Gehen Sie auf »TV Modus« um auf den DVB-C, den DVB-T/T2HD oder den Satelliten Bereich Zugriff zu erhalten.

Gehen Sie auf »Smart TV Modus« um auf die Smart TV Inhalte zuzugreifen.

4. Mit der Taste [ ] gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt »Ort«.

## Smart TV Modus

Nach Abschluss der Erstinstallation gelangen Sie in die Smart TV Oberfläche.

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt mit den Tasten [▲▼] aus.
- 2. Mit der Taste [OK] Bestätigen Sie die Eingabe.
- 3. Mit der Taste [>] schließen Sie die Erstinstallation ab und gelangen in den »Smart TV Modus«.

#### **TV Modus**

Nach Abschluss der Erstinstallation gelangen Sie in die Tuner Einstellung. Hier können Sie den automatischen Sendersuchlauf für die verschiedenen Empfangseinheiten starten:

DVB-C = Kabel DVB-T/T2HD = Terrestrisch

- 1. Das Gerät wechselt automatisch in den DVB-T-Modus.
- 2. Sie können den Betriebsmodus mit der Taste [INPUT] wechseln.
- 3. Wählen Sie zwischen »DVB-C / DVB-T/ DVB-S« mit den Tasten [▲▼].
- 4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der [OK] Taste.

## 8. EMPFANGSQUELLE WÄHLEN

In dem Menü »Eingabequelle« können Sie zwischen DVB-S (Satellit) / DVB-C (Kabel) / DVB-T (Terrestrisch) und den anderen Eingängen wählen.

Den SMARTTV Modus erreichen Sie über die [Home ↔] Taste auf der Fernbedienung.

- 1. Mit der Taste [INPUT] öffnen Sie das Eingabequelle Menü.
- 2. Mit den Tasten [▲▼] wählen Sie die gewünschte Quelle aus.
- 3. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe und wechseln in die ausgewählte Quelle.
- 4. Mit der Taste [EXIT] können Sie das Menü schließen.

Eingabequelle		
Ś	ATV	
<u>e</u> nc	DVB-C	
	DVB-S	
	DVB-T	
	HDMI	

DVB-S/S2 = Satellit

## 9. SMART TV OBERFLÄCHE

Auf der Smart TV Oberfläche finden Sie eine große Auswahl an aktuellen Videos und Apps, dass aktuelle Wetter sowie die Menüeinstellungen, die nach Kategorien sortiert sind.

## HINWEIS

Die Inhalte stehen nur zur Verfügung, wenn das Gerät per Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.



- 1. Mit der [HOME ] Taste gelangen Sie in die »Smart TV Oberfläche«
- 2. Mit den Tasten [ A V I ] können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Auswahl zu bestätigen und den gewünschten Inhalt zu öffnen.
- Mit der Taste [EXIT] schlie
  ßen Sie eine Anwendung oder kehren zum letzten Men
  üpunkt zur
  ück.

Die Smart TV Oberfläche teilt sich in die folgenden Kategorien auf: Wetter | Was gibts Neues | Besondere APP | APPS | Musik | Sport | Einstellungen

HINWEIS | Wetter, Was gibt's Neues, Besondere APP, APPS, Musik und Sport zeigen Internetinhalte an, die nach Ihren Kategorien sortiert sind. Für die Ladegeschwindigkeit der gezeigten Internetinhalte ist die Firma Reimo Reisemobil-Center Gmbh nicht verantwortlich. Bitte prüfen Sie die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs.

## 10. SATELLITEN-EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie den automatischen Satelliten Suchlauf und andere diverse Satelliten-Einstellungen vornehmen.

- 1. Drücken Sie die Taste [INPUT], um in das Eingabequellen Menü zu gelangen.
- 2. Mit den Tasten [▲▼] den Menüpunkt DVB-S auswählen.
- 3. Drücken Sie die Taste **[OK]** um die Auswahl zu bestätigen und in den Satelliten Modus zu wechseln.
- Mit den Tasten [▲▼] wählen Sie zwischen »Standard Senderliste« und »Satellite Scan«.

#### Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen in den Menüs zur Verfügung:

#### Standard Senderliste

Wählen Sie den Menüpunkt »Standard Senderliste« aus, wenn Sie keinen Suchlauf ausführen möchten und die vorinstallierte Senderliste laden möchten.

## Satellite Scan

Wählen Sie den Menüpunkt »Satellite Scan« aus, um in die Satelliten Einstellungen zu gelangen. Das Menü unterteilt sich in drei Spalten (Satellit / Transponder / Sateinstellungen).



			atio 1914	1.5	
01 Ku_Ku_Astra 19.2E	001 10714 H 22000	LNB-Typ	◀ 0	9750/1060	0
02 C_Astra 4A/SES 5	002 10729 V 22000	LNB-Spannung		On	,
03 Ku_Astra 4A/SES 5	003 10744 H 22000	22KHz		Auto	,
04 Ku_Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A	004 10758 V 22000	Tonstoß		None	
05 C_Eutelsat 10A	005 10773 H 22000	DiSEqC1.0		None	
06 Ku_Eutelsat 10A	006 10788 V 22000	DiSEqC1.1		None	•
07 Ku_Eutelsat Hot Bird 13B/13C/	007 10803 H 22000	Unicable		Off 1. 1284	•
08 Ku_Eutelsat 16A	008 10818 V 22000	SatPosition			
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	009 10832 H 22000				
nalpegel					
nalqualität					

Ganz links finden Sie alle aufgelisteten Satelliten. In der Mitte die dazugehörigen Transponder und ganz rechts die LNB Einstellung.

## Suche [Blau]

- Mit den Tasten [▲▼◀▶] navigieren Sie in dem Menü und wählen den gewünschten Satelliten / Transponder aus.
- Mit der Taste [OK] markieren Sie den gewünschten Satelliten oder Transponder.
- 3. Drücken Sie die Taste [Blau] um in die Suchlauf Einstellung zu gelangen.
- Gehen Sie auf »Eingeben« und drücken Sie die Taste [OK], um den Suchlauf zu starten.



Suchmodus:	Standard Suche / Blind Suche / Netzwerk Suche
Kanaltyp:	Alle Kanäle / Freie Kanäle
Service Typ:	Alle Kanäle / DTV / Radio
Bestätigen:	Startet den automatischen Suchlauf.

## Neu [Gelb]

Fügen Sie der Liste einen neuen Satelliten oder Transponder hinzu.

- Mit den Tasten [ ◀ ▶ ] navigieren Sie in der Satellitenoder Transponder Liste.
- 2. Drücken Sie die **[Gelbe]** Taste in der Satelliten Liste um einen Satelliten hinzuzufügen.
- Drücken Sie die [Gelbe] Taste in der Transponder Liste um einen Transponder hinzuzufügen.
- 4. Geben Sie die Daten des Satelliten oder des Transponders ein.
- Gehen Sie auf »Bestätigen« und drücken Sie die Taste [OK] um die Einstellung zu übernehmen und die Transponder oder Satelliten hinzuzufügen.

## Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen in dem Menü zur Auswahl:

Geben Sie den gewünschten Satellitennamen über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Wählen Sie die Ausrichtung aus. »East« oder »West«
Geben Sie den Winkel über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Wählen Sie zwischen dem »C« und »Ku« Band.
Speichert die Einstellungen und fügt den Satelliten hinzu.
Geben Sie die Frequenz (z.B. 11494) über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Geben Sie die Symbolrate (z.B. 22000) über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Wählen Sie die Polarität aus: V =Vertikal oder H =Horizontal
Speichert die Einstellungen und fügt den Transponder hinzu.

## Löschen [Rot]

Löschen Sie vorhandene Transponder oder Satelliten aus der Satelliten- und Transponderliste.

- Mit den Tasten [▲▼◀▶] wählen Sie einen Transponder oder Satelliten, der gelöscht werden soll aus.
- 2. Mit der Taste [OK] wählen Sie einen Satelliten oder Transponder aus.
- 3. Drücken Sie die [Rote] Taste um einen Satelliten oder Transponder zu löschen.
- 4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der **[OK]** Taste, um das Löschen zu bestätigen oder die **[EXIT]** Taste, um das Löschen abzubrechen.

## Bearbeiten [Grün]

Bearbeiten eines vorhandenen Transponders oder Satelliten aus der Liste.

- 1. Mit den Tasten [▲▼◀▶] wählen Sie einen Satelliten- oder Transponder zum Bearbeiten aus.
- 2. Drücken Sie die [Grüne] Taste, um in das Menü zum Bearbeiten der Satelliten und Transponder zu gelangen.

3. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, gehen Sie auf »Bestätigen« und drücken Sie die Taste [OK], um das Bearbeiten des Satelliten oder Transponders zu übernehmen.

#### Einstellungsmöglichkeiten

#### Satellit

Satellitenname:	Geben Sie den gewünschten Satellitennamen über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Längengrad Richtung:	Wählen Sie die Ausrichtung aus. »East« oder »West«
Längengrad Winkel:	Geben Sie den Winkel über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Band:	Wählen Sie zwischen dem »C« und »Ku« Band.
Bestätigen:	Speichert die Einstellungen und fügt den Satelliten hinzu.
Transponder	
Frequenz:	Geben Sie die Frequenz (z.B. 11494) über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Symbol (ks/s):	Geben Sie die Symbolrate (z.B. 22000) über die eingeblendete Tastatur mit der Fernbedienung ein.
Polarität:	Wählen Sie die Polarität aus: V =Vertikal oder H =Horizontal
Bestätigen:	Speichert die Einstellungen und fügt den Transponder hinzu.

18

## 11. LNB EINSTELLUNGEN

In den LNB Einstellungen können Sie diverse Einstellungen für das richtige Einstellen Ihrer Satelliten Anlage vornehmen.

#### HINWEIS

Das Bearbeiten der Einstellungen wird nur erfahrenen Nutzern empfohlen. Die Einstellungen sind für eine einfache Sat-Anlage mit einem LNB vorkonfiguriert und müssen nur in den seltensten Fällen angepasst werden.

- 1. Drücken Sie die Taste [Menü] und gehen Sie auf den Menüpunkt »Sender«.
- 2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der [OK] Taste.
- Navigieren Sie zu dem Menüpunkt »Satellite Scan« und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- 4. Gehen Sie auf »Satellite Scan«und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- 5. Navigieren Sie in die ganz rechte Spalte und treffen Sie die gewünschten Einstellungen.

#### Fogende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

LNB Typ:	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, Manuelle Eingabe
LNB-Spannung:	Ein, 18 V, 13 V, Aus
22KHz:	Auto, Ein, Aus
Tonburst:	Aus, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	Aus, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Aus, LNB1 - LNB16
Unicable:	Aus, Ein
IF Freq:	(Nur verfügbar wenn Unicable auf »On« steht) Manuelle Eingabe
SatPosition:	(Nur verfügbar wenn Unicable auf »On« steht) SatA, SatB

## 12. DVB-T/T2HD EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie den automatischen DVB-T/T2HD Suchlauf oder eine manuelle Abstimmung vornehmen.

- 1. Drücken Sie die Taste [INPUT], um in das Eingabequellen-Menü zu gelangen.
- Mit den Tasten [▲▼] navigieren Sie in dem Menü und wählen den Menüpunkt »DVB-T« aus.
- Drücken Sie die Taste [OK], um die Auswahl zu bestätigen und in den DVB-T Modus zu wechseln.
- 4. Wählen Sie das Aufstellungsland und wählen Sie zwischen »automatischem Suchlauf« und »manuelle DVB Suche« aus, um den automatischen Suchlauf oder die manuelle Suche zu starten.
- 5. Ist der Suchlauf abgeschlossen, startet der zuerst gefundene Sender.

Land:	Wählen Sie das Aufstellungsland aus.
Automatischer Suchlauf:	Startet den automatischen Suchlauf. Bestätiger Sie die anschließende Abfrage ob der Suchlauf gestartet werden soll mit der <b>[OK]</b> Taste um den Suchlauf zu starten. Drücken Sie die Taste <b>[EXIT]</b> um den Suchlauf nicht zu starten.
Manuelle DTV Suche:	Öffnet das Menü für die digitale manuelle Abstimmung.

## Folgende Einstellungen stehen für den Menüpunkt »Manuelle DTV Suche« zur Verfügung.

Kanal:	Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Die Frequenz wird automatisch angepasst.
Frequenz (MHz):	Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus. Der Kanal wird automatisch angepasst.
Bandbreite (MHz):	Verstellen Sie die Bandbreite.
Start:	Startet den manuellen Suchlauf.

HINWEIS | Die digitale manuelle Abstimmung wird nur erfahrenen Nutzern empfohlen.

Um aktive 5-V-Antennen zu benutzen, schalten Sie den Menüpunkt »5-V-Antennenspannung« im Menü »Konfiguration« auf »Ein«.

## 13. DVB-C-EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie den automatischen DVB-C-Suchlauf oder eine manuelle Abstimmung vornehmen.

- 1. Drücken Sie die Taste [INPUT] um in das Eingabequellen-Menü zu gelangen.
- Mit den Tasten [▲▼]navigieren Sie in dem Menü und wählen den Menüpunkt »DVB-C« aus.
- Drücken Sie die Taste [OK], um die Auswahl zu bestätigen und in den DVB-C Modus zu gelangen.
- Wählen Sie das Aufstellungsland aus und wählen Sie den »Automatischen Suchlauf«, um alle Sender zu suchen.
- 5. Ist der Suchlauf abgeschlossen startet der zuerst gefundene Sender.

Land:	Wählen Sie das Aufstellungsland aus.		
Automatischer Suchlauf:	Startet den automatischen Suchlauf. Es erscheint eine Abfrage ob der Suchlauf gestartet werden soll [OK] Taste: Der automatische Suchlauf wird ausgeführt. [EXIT] Taste: Der automatische Suchlauf wird nicht ausgeführt.		
Manuelle DTV Suche:	Öffnet das Menü für die digitale manuelle Abstimmung.		
Folgende Einstellungen stehen für den Menüpunkt »Manuelle DTV Suche« zur Verfügung.			
Kanal:	Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Die Frequenz wird automatisch angepasst.		
Frequenz (MHz):	Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus. Der Kanal wird automatisch angepasst.		
Modulation:	Auto, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM		
Symbolrate:	Auto, manuelle Eingabe		
Start:	Startet den manuellen Suchlauf.		

HINWEIS | Die Digitale Manuelle Abstimmung wird nur erfahrenen Nutzern empfohlen.

## **14. KANALLISTE BEARBEITEN**

In diesem Menü können Sie die Senderliste verschieben, Sender löschen, überspringen, sperren oder Favoriten setzen.

- 1. Drücken Sie die [MENÜ] Taste.
- 2. Mit den Tasten [▲▼◀▶] navigieren Sie in dem Menü.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt »Sender«aus.
- Navigieren Sie auf »Kanal bearbeiten« und drücken Sie die [OK] Taste, um den Menüpunkt auszuwählen.
- Mit den farbigen Tasten [ROT/GRÜN/GELB/BLAU] wählen Sie die gewünschte Funktion zum Bearbeiten der Senderliste aus.

HINWEIS | Hinter dem Sender finden Sie die Spalte »Funktion«. Hier wird der Status der Sender angezeigt. Ist der Sender gesperrt, wird er übersprungen oder er ist als Favorit eingestellt.

#### Löschen (ROT):

- 1. Wählen Sie den Sender, der gelöscht werden soll, mit den Tasten [▲▼] aus.
- 2. Drücken Sie die [ROTE] Taste, um den Sender zu löschen.
- 3. Die Nachfolgenden Sender rutschen in der Liste nach oben.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis alle gewünschten Sender gelöscht sind.

#### Überspringen [GRÜN]:

- Wählen Sie einen Sender, der übersprungen werden soll, mit den Tasten
   [▲▼] aus.
- Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um einen Sender für das Überspringen zu markieren.
- 3. Ein Symbol zeigt an, das der Sender beim Umschalten übersprungen wird.
- Um einen Sender nicht mehr zu überspringen, wählen Sie den Sender, der übersprungen wird aus und drücken Sie die [GRÜNE] Taste.
- 5. Das Symbol ändert sich.
- 6. Der Sender wird nun nicht mehr übersprungen.

#### Wechseln [GELB]:

- Drücken Sie die [GELBE] Taste und wählen Sie einen Sender, der mit einem anderen ausgetauscht werden soll, mit den Tasten [▲▼] aus.
- 2. Drücken Sie die [OK] Taste, um den Sender auszuwählen.
- Drücken Sie die [▲▼]Taste, um auf den gewünschten Programmplatz zu wechseln.
- Drücken Sie die [OK] Taste, um den Sender auf den gewünschten Sendeplatz abzulegen.
- 5. Die Sender tauschen die Programmplätze.
- Wiederholen Sie den Schritt 1-4 bis die gewünschte Sender Reihenfolge erreicht ist.

## HINWEIS | Die Sender werden beim Bewegen vertauscht.

#### Sperren [BLAU]:

- Wählen Sie einen Sender, der gesperrt werden soll, mit den Tasten [▲▼] aus.
- Drücken Sie die [BLAUE] Taste, um den ausgewählten Sender f
  ür das Sperren zu markieren.
- Um einen Sender nicht mehr zu sperren, wählen Sie einen Sender, der mit dem Sperrsymbol markiert ist, aus und drücken Sie die [BLAUE] Taste.

HINWEIS | Um einen Sender zu sperren muss der Menüpunkt »Systemsperre« auf »Ein« stehen. Den Menüpunkt finden Sie unter »Menü > Funktion > Systemsperre«.

#### Favoriten [FAV]

- Wählen Sie einen Sender der als Favorit gespeichert werden soll mit den Tasten [▲▼] aus.
- 2. Drücken Sie die [FAV] Taste um den ausgewählten Sender als Favorit zu speichern.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis Sie alle favorisierten Sender als Favoriten gespeichert haben.

#### Favoriten Liste öffnen

- 1. Drücken Sie die [FAV] Taste, um die Favoriten Liste zu öffnen.
- 2. In der Favoritenliste navigieren Sie mit den Tasten [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 3. Mit der Taste [OK] schalten Sie auf den gewünschten Sender um.
- 4. Mit der Taste [EXIT] verlassen Sie das Menü.

## 15. MENÜ

Drücken Sie die [Menü] Taste, um in das Gerät Menü zu gelangen. In dem Menü stehen Ihnen die folgenden Menüpunkte zur Verfügung:

Bild | Ton | Sender | Funktion | Konfiguration

- 1. Mit der Taste [MENÜ] gelangen Sie in das Geräte Menü.
- Mit den Tasten [▲▼] können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe.
- Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schließen das Menü.



## 16. BILD MENÜ

Wählen Sie den Menüpunkt »Bild« aus, um Zugriff auf diverse Bildeinstellungen zu erhalten und das TV Bild zu personalisieren.

- 1. Drücken Sie die [Menü] Taste.
- 2. Mit den Tasten [ A V I ] können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Gehen Sie auf den Menüpunkt »Bild« und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schlie
  ßen das Men
  ü.

#### Bildeinstellung

Wählen Sie eines der voreingestellten Bildprofile aus oder gehen Sie auf Benutzer, um das TV Bild selbst einzustellen. Zur Verfügung stehen die folgenden Menüpunkte:

Standard | Dynamisch | Mild | Benutzer [Manuelle Einstellung]

#### Benutzer [Manuelle Einstellung]

Haben Sie das Profil Benutzer ausgewählt, haben Sie Zugriff auf folgende Bildeinstellungs-Möglichkeiten:

Helligkeit | Kontrast | Farbe | Schärfe

## Farbtemperatur

Wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung: Warm | Normal | Kalt

#### DNR

Mit diesem Menü können Sie die dynamische Rauschunterdrückung wählen. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung: Aus | Niedrig | Mittel | Hoch | Auto

#### Seitenverhältnis

Stellen Sie das gewünschte Seitenverhältnis ein, um das TV Bild an den TV anzupassen. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM1 | ZOOM2



## 17. TON MENÜ

Wählen Sie den Menüpunkt »Ton« aus, um Zugriff auf diverse Toneinstellungen zu erhalten und den TV Ton zu personalisieren.

- 1. Drücken Sie die [Menü] Taste.
- 2. Mit den Tasten [ A V I ] können Sie in dem Menü navigieren.
- Gehen Sie auf den Menüpunkt »Ton« und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schlie
  ßen das Menü.

#### Klangmodus

Wählen Sie einen der voreingestellten Tonprofile aus oder gehen Sie auf Benutzer, um den TV Ton selber einzustellen. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung:

Standard | Film | Musik | Benutzer [Manuelle Einstellung]

#### Benutzer (Manuelle Einstellung)

Haben Sie das Profil »Benutzer« ausgewählt, haben Sie Zugriff auf folgende Ton-Einstellungen:

100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

#### Balance

Stellen Sie die Balance ein, um die Tonausgabe auf den Linken oder Rechten Lautsprecher zu verschieben.

Stellen Sie die Balance auf -50, um den rechten Lautsprecher zu deaktivieren. Stellen Sie die Balance auf +50, um den linken Lautsprecher zu deaktivieren.

#### AVL

Der Menüpunkt passt den Lautstärkeübergang von TV Sendungen und Werbung automatisch an. Ein | Aus

#### **Digital Audio-Ausgang**

Stellen Sie das Ausgabe-Format des digitalen Audio-Ausgangs zum Anschluss externer Geräte ein. Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung: Auto | PCM | Aus

#### Audiodeskription

Schalten Sie diesen Menüpunkt »Ein« oder »Aus« um eine Hilfe für sehschwache Menschen zu aktivieren.

Der Menüpunkt liest TV Inhalte vor, wenn diese vom Sender mit übertragen werden. Die folgenden Menüpunkte stehen zur Verfügung:

AD Aus | Ein: Audiodeskription Ein- / Aus schalten.

AD Pegel: Stellen Sie ein, wie laut die Audiodeskription sein soll.

## 18. SENDER MENÜ

Wählen Sie den Menüpunkt »Sender« aus, um Zugriff auf diverse Sendereinstellungen zu erhalten und diese zu konfigurieren.

- 1. Drücken Sie die [Menü] Taste.
- 2. Mit den Tasten [▲▼◀▶] können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Gehen Sie auf den Menüpunkt »Sender« und bestätigen Sie mit der **[OK]** Taste.
- Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schlie
  ßen das Menü.



## SATELIT

Land	Stellen Sie das Aufstellungsland für die Satelliten Einstellung ein.
Satellite Scan	Starten Sie den automatischen Sendersuchlauf und nehmen Sie die Einstellungen vor. Für mehr Informationen schauen Sie bitte unter Punkt 10. – Sateliten bearbeiten.
Kanal bearbeiten	Bearbeiten Sie die Kanalliste und passen Sie diese Ihren Vorlieben an. Für mehr Informationen schauen Sie bitte unter Punkt 14. – Kanalliste bearbeiten.
CI-Information	Der Menüpunkt gibt Ihnen Informationen über das verwendete CI Modul und die verwendete Smart Card
DTV Einstellungen	Passen Sie in diesem Menü die »Untertitel Sprache«, den »Untertitel Tvp« und den »Audio Tvp« an.

## DVB-C | DVB-T | T2HD

Land	Stellen Sie das Aufstellungsland für die DVB-C oder DVB-T/T2HD-Einstellung ein.
Automatische	Startet das Einstellungsmenü für den automatischen
Sendersuche	Sendersuchlauf. Für mehr Informationen schauen Sie bitte unter Punkt 12. oder 13. – DVB-C/T Einstellungen
Manuelle DTV Suche	Bearbeiten Sie die Kanalliste und passen Sie diese Ihren Vorlieben an. Für mehr Informationen schauen Sie bitte unter Punkt 14. – Kanalliste bearbeiten.
Kanal bearbeiten	Der Menüpunkt gibt Ihnen Informationen über das verwendete CI Modul und die verwendete Smart Card.
CI-Information	Passen Sie in diesem Menü die »Untertitel Sprache«, den »Untertitel Typ« und den »Audio Typ« an.
DTV Einstellung	Passen Sie in diesem Menü die »Untertitel Sprache« den »Untertitel Typ« und den »Audio Typ« an.
Senderliste USB Import	Importieren Sie exportierte Senderdaten.
Senderliste USB Export	Exportieren Sie die eingestellte Senderliste zur Sicherung.

## 19. FUNKTIONSMENÜ

Wählen Sie den Menüpunkt »Funktion« aus, um Zugriff auf »Teletext Sprache«, »Systemsperre« und »Automatische Abschaltung« zu erhalten.

1.Drücken Sie die [Menü] Taste.

- 2. Mit den Tasten [▲▼◀ ▶]können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Gehen Sie auf den Menüpunkt »Funktion« und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- 4. Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schließen das Menü.

#### **Teletext Sprache**

Stellen Sie die Teletext Sprache ein. Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung: West Europe | East Europe | Russian | Arabic

#### Systemsperre:

Wählen Sie den Menüpunkt aus und geben Sie das Standardpasswort 0000 ein.

Ein   Aus:	Stellen Sie den Menüpunkt »Ein«, um Zugriff auf
	folgende Menüpunkt zu erhalten:

Kindersicherung: Stellen Sie die Stufe der Kindersicherung ein.

Passwort ändern: Ändern Sie das Passwort.

## HINWEIS | Das Standardpasswort lautet: 0000

#### Automatische Abschaltung:

Stellen Sie die Zeit ein, nach der das TV Gerät automatisch in den Standby Modus wechselt, wenn keine Bedienung stattfindet oder kein Signal anliegt.

Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung: Aus | 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden



## 20. KONFIGURATIONSMENÜ

Wählen Sie den Menüpunkt »Konfiguration« aus, um diverse Einstellungen vorzunehmen und das Gerät einzustellen.

- 1. Drücken Sie die [Menü] Taste.
- 2. Mit den Tasten [ A V I ] können Sie in dem Menü navigieren.
- 3. Gehen Sie auf den Menüpunkt »Konfiguration« und bestätigen Sie mit der [OK] Taste.
- Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück oder schlie
  ßen das Menü.

#### OSD Zeit

Stellen Sie die Zeit ein, nach dem das Menü automatisch geschlossen wird, wenn keine Eingabe stattfindet. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen in dem Menü zur Verfügung: Aus | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [Angaben in Sekunden].

#### Sleep Timer

Stellen Sie die Zeit ein nach dem das Gerät automatisch abschalten soll. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen in dem Menü zur Verfügung: Aus | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 90 Min | 120 Min | 180 Min [Angaben in Minuten].

#### Aufstellungsort

Wählen Sie den Aufstellungsort aus. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen in dem Menü zur Verfügung: Zuhause | Geschäft

#### Schnelle Einstellung

Wählen Sie den Menüpunkt, um das TV Gerät schnell mit aufeinander folgenden Menüabfragen einzustellen. Nach dem Einstellen befinden Sie sich in der gewählten Tuner Einstellung, um den automatischen Suchlauf oder den manuellen Suchlauf zu starten.

#### 5V Antennenspannung [nur im DVB-T Menü]

In dem Menü können Sie die 5V Antennenspannung für aktive Antennen »Ein« | »Aus« schalten.

- »Aus« Verwenden Sie eine passive DVB-T Antenne, schalten Sie den Menüpunkt auf »Aus«. 5V Aktiv-Antennen können dann nicht mehr verwendet werden.
- »Ein« Verwenden Sie eine aktive DVB-T Antenne, schalten Sie den Menüpunkt auf »Ein«. Ist auf den Menüpunkt »Ein« geschaltet, wird eine 5 V Spannung für Aktiv-Antennen am »TV 1« Ausgang ausgegeben.

HINWEIS | Bitte schalten Sie auf den Menüpunkt »Ein«, um eine Aktiv-Antenne verwenden zu können.

## 21. EINSTELLUNGEN SMART TV

- Befinden Sie sich in der »Smart TV Oberfläche« drücken Sie die Tasten [▲▼] und navigieren Sie auf »Einstellungen«.
- 2. Drücken Sie die [OK] Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- 3. In dem Menü navigieren Sie mit den Tasten [▲▼◀▶].
- 4. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe.
- 5. Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück.

Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung: Netzwerkeinstellung | Zeiteinstellung | Konfiguration | Systeminfo



29

## 22. NETZWERKEINSTELLUNG SMART TV

Zeigt die aktuelle Netzwerkverbindung an oder Sie können eine Netzwerkverbindung herstellen.

- 1. In dem Menü navigieren Sie mit den Tasten [▲▼◀▶]
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe.
- 3. Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück.

Netzwerkeinstellung				
		>		
Drahtloses Netzwerk	TV_TEST_FANQIANG3			

#### Netzwerk LAN

Sie können das Gerät per LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden. Stecken Sie dazu ein von Ihrem Netzwerk Router kommendes LAN-Kabel in die »RJ45« Buchse des TV Gerätes ein und wählen Sie den Menüpunkt »Netzwerk LAN« aus. Ihr Netzwerk wird angezeigt und Sie können sich mit dem Netzwerk verbinden. Eventuell ist noch eine Passwortabfrage möglich.

#### **Drahtloses Netzwerk**

- Alternativ können Sie sich auch drahtlos per W-LAN mit Ihrem Netzwerk verbinden.
- 2. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt »Drahtloses Netzwerk«.
- Beachten Sie das der Menüpunkt »Wireless Switch« auf »Ein« steht da ansonsten die W-LAN Funktion deaktiviert ist.
- 4. Anschließend suchen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste aus und geben Ihr Netzwerk Passwort / Netzwerkschlüssel ein, damit sich das Gerät mit Ihrem Netzwerk verbinden darf und Sie auf die Internetinhalte zugreifen können.

HINWEIS | Wird Ihr Drahtlos-Netzwerk nicht in der Liste angezeigt, kontrollieren Sie die Einstellungen Ihres Routers.

Sie können ein Netzwerk auch manuell mit dem Menüpunkt »Netzwerk hinzufügen« hinzufügen.

Für die Ladegeschwindigkeit der gezeigten Internetinhalte ist die Firma Reimo Reisemobil-Center Gmbh nicht verantwortlich.

Bitte prüfen Sie die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs.

## 23. ZEITEINSTELLUNG SMART TV

In dem Menü können Sie diverse Datum- und Zeit-Einstellungen vornehmen.

- 1. In dem Menü navigieren Sie mit den Tasten [▲▼◀▶]
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe.
- 3. Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück.
- 4. Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung:

Zeiteinstellung				
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin	>	
	Zeit einstellen	06:58	>	
	Datum einstellen	08/03/2019	>	
	Sommerzeit		1	
	24 Stunden			

#### Automatisches Datum & Zeit:

Stellen Sie die Art ein, wie die Zeit und das Datum eingestellt werden soll. Netzwerk Zeit | Voreingestellte Zeit / Aus (manuelle Einstellung)

#### Zeitzone

Stellen Sie die Zeitzone ein. Sie steht nur zur Verfügung, wenn beim vorherigen Menüpunkt »Netzwerk Zeit« oder »Aus« eingestellt wurde.

#### Zeit Einstellen

Stellen Sie die Uhrzeit ein. Steht nur zur Verfügung, wenn beim Menüpunkt »Auto. Datum & Zeit« »Aus« eingestellt wurde.

## Datum einstellen

Stellen Sie das Datum ein. Steht nur zur Verfügung, wenn beim Menüpunkt »Auto. Datum & Zeit« »Aus« eingestellt wurde.

#### Sommerzeit

Die »Sommerzeit« stellt sich in Abhängigkeit vom Datum automatisch ein.

#### 24 Stunden

Stellen Sie den Menüpunkt »Ein«, um eine 24 Stunden Uhrzeit Anzeige zu erhalten. Stellen Sie den Menüpunkt »Aus«, um eine 12 Stunden Uhrzeit Anzeige zu erhalten.

## 24. KONFIGURATION SMART TV

In dem Menü können Sie diverse Einstellungen wie die Spracheinstellungen, das Verwalten von Anwendungen usw. vornehmen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1. In dem Menü navigieren Sie mit den Tasten [▲▼◀▶].
- 2. Mit der Taste [OK] bestätigen Sie die Eingabe.
- 3. Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zum letzten Menüpunkt zurück.

#### Die folgenden Menüpunkte stehen in dem Menü zur Verfügung:

#### Spracheinstellungen

Stellen Sie die gewünschte Menüsprache ein.

#### **Eingabe Methode**

Stellen Sie das Tastaturdesign ein.

#### Anwendungen verwalten

Der Menüpunkt gibt Ihnen einen Überblick von installierten Anwendungen und die Möglichkeit Anwendungen zu deinstallieren.

A Spracheinstellungen	Deutsch	
Eingabe Methode	Android-Tastatur (AOSP)	>
88 Anwendung verwalten		>
✿ OTA-Update		>
G Systemwiederherstellung	g i	>

#### **OTA Update**

Mit dieser Option können Sie das Gerät nach einem Softwareupdate prüfen lassen.

#### Systemwiederherstellung

Mit diesem Menüpunkt stellen Sie die Werkseinstellung wieder her. Alle Menüpunkte werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

HINWEIS | Das Gerät schaltet sich nach einer gewissen Zeit aus und anschließend wieder ein. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Anschließend befindet sich das Gerät in der Erstinstallation.

### 25. SYSTEMINFO SMART TV

Der Menüpunkt »Systeminfo« gibt Ihnen Informationen über die CPU, GPU, RAM, ROM und verfügbaren ROM.

Systeminfo		
🗰 Systeminformationen	Android 7.1.1	
🛛 CPU	ARM Cortex A53(Quad Co	
💭 GPU	Dual-Core	
+⊂ RAM	1.0GB	
🛱 Rom	8.0GB	

## 26. EPG

- 1. Drücken Sie die Taste [**EPG**] auf der Fernbedienung, um das EPG Menü zu öffnen.
- 2. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten [▲▼◀▶]..
- Im EPG Menü werden die Sender und die Sendungen mit Start- und Endzeit angezeigt. Die Informationen werden bis zu 7 Tage in die Zukunft angezeigt.

#### HINWEIS

Auf die angezeigten Informationen hat die Firma Reimo Reisemobil-Center Gmbh keinen Einfluss. Die angegebenen Informationen kommen direkt von den Sendeanstalten. EPG steht nur für DVB-S | T | C zur Verfügung

#### 27. USB MEDIENWIEDERGABE

- 1. Drücken Sie die [HOME 合] Taste, um in die »SMART TV Oberfläche« zu gelangen.
- 2. Navigieren Sie zu der Kategorie »APPS« und wählen Sie »Media Player« aus.
- Mit dem Media Player können Sie »Fotos«, »Musik« und »Videos« wiedergeben.
- 4. Wählen Sie zwischen »Fotos« | »Musik« | »Video«.
- 5. Wählen Sie den Ordner, in dem sich die gewünschte Wiedergabedatei befindet.
- 6. Wählen Sie die Datei aus und starten Sie die Wiedergabe mit der Taste [OK].
- 7. Während der Wiedergabe können Sie mit dem eingeblendeten Menü die Wiedergabe steuern.
- Mit der [EXIT] Taste kehren Sie in das vorherige Menü zurück oder schließen das Medien Player Menü.



## 28. TECHNISCHE DATEN USB ANSCHLUSS

USB Ausgangsspannung	5V/500 mA/Smartphones und Geräte die installier
	werden müssen, werden nicht erkannt.
USB Stick	max. 1 TB
Externe Festplatte (HDD)	max. 1 TB
Formatierung	FAT und NTSF

## Unterstützte USB Formate

Media	Format	Codec   Video	Audio	Anmerkung		
FILM	.avi	MJPEG MP3, WMA AAC, PCM		Max. Auflösung: 1.280 720 Max. Frame rate: 60 fps Max. Datenrate: 20 Mbps		
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1		Max. Auflösung: 1.920 x 1.080		
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H2 265, Xvid, MJPEG	265, MP3 AAC, PCM	Max. Frame rate: 60 fps Max. Datenrate: 150 Mbps		
	.ts / .trp	MPEG-1, MPEG-2, H.: VC-1	265, MP1, MP2 MP3, AAC			
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2				
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid, MP3, AAC, PCM, COOK	_		
	.mov	MPEG-4, H.265, MJF	PEG AAC, PCM			
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG			
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM			
	.rm, rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Max. Auflösung: 1.920 x 1.080		
FOTO	.jpg			Max. Auflösung:		
	.jpeg		13.986x4.000			
	.bmp			Max. Auflösung: 3.648x2.736 Pixel Tiefe: 8/24/32 bit		
	.png			Max. Auflösung: 3.648x2.736		
MUSIK	.mp3		MP3			
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC			
	M4A					
	.WMA		WMAV7/V8/V9			
	Irrtümer und	Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten				

34

## 29. EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG

Wenn der Bildschirm ausfällt oder die Leistung stark nachlässt, überprüfen Sie den Bildschirm unter der Berücksichtigung folgender Anweisungen. Überprüfen Sie außerdem angeschlossene Geräte, um die Fehlerquelle auszumachen. Wenn der Bildschirm trotzdem nicht wie erwartet funktioniert, kontaktieren Sie den Kundensupport.

## Kein Strom

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am TV und an den externen Geräten.
- Überprüfen Sie ob der Kippschalter auf »Ein« steht.

## Kein Bild oder kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeschlossen ist.
- Wechseln Sie auf ein anderes Programm.

#### Schlechte Bildqualität

- Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kanal richtig abgestimmt ist.
- Verändern Sie die Bildeinstellungen: Helligkeit, Farbe, Bildschärfe, Kontrast, Farbton.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte steht, die Radiofrequenzstörungen verursachen könnten.

#### Keine Farbe

- Passen Sie die Farbeinstellungen an.
- Überprüfen Sie, ob das ausgewählte Programm in Farbe ausgestrahlt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kanal richtig abgestimmt ist.

### Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Vergewissern Sie sich, dass sich keinerlei Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernseher befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der Fernbedienung nicht leer sind.

Dieses Fernsehgerät ist für den Hausgebrauch gedacht und in Hinblick auf elektromagnetische Wellen als harmlos eingestuft. Daher können Sie das Gerät an jedem Ort, einschließlich Wohngebieten nutzen.

Gerätetyp		CARBEST 49894 CARBEST 49893		
Energieeffizienzklasse		A	A	
Bildschirmgröße		18,5" [47 cm]	21.5" [55 cm]	
Display Typ		LED Display [Pixel Klasse 1]	]	
Leistungsaufnahme »Ein« nach EN 62087		17 W	22 W	
Durchschnit	tlicher Jahresverbrauch	25 kWh	32 kWh	
Leistungsau	fnahme Standby	0,5W		
Auflösung		1.366x768	1.920x1.080	
Bildseitenve	rhältnis	16:9		
Kontrast		3000:1	4000:1	
Helligkeit		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	
Farben		16.7 M Colors		
Betrachtung	swinkel	Horizontal: 178° / Vertikal:	178°	
TV	TV Standard	BG, DK, I, L/L		
Funktion	Kanäle (ATV/DVB-T/C/S)	100/1.000 [T+C]/5.000 [S]		
	Videotext (ATV/DTV)	1.000 / 1.000 Seiten		
Anschlüsse	DC 12 Volt Eingang	1		
	PC AUDIO IN	1		
	VGA	1		
	RJ45	1		
	AV	1		
	DVD-T2/T/C	1		
DVB-S2		1		
	COAXIAL OUTPUT	1		
	HDMI	1		
	USB	2		
	Kpfhörer Ausgang	1		
CI+ SLOT		1		
OSD Sprach	ie	Englisch   Deutsch   Französisch   usw		
AUDIO Ausg	ang	2x3Watt	2x3Watt	
Gewicht kon	nplett	3,55 KG	4,15 KG	
Gewicht nur	Gerät [inklusive Fuß]	2,55 KG	3,10 KG	
Spannungsversorgung		DC 12V/3A, 24V/1,5A		
Leistungsaufnahme MAXIMAL		36W		
Spitzenluminanzverhältnis in %		< 75%		
Quecksilbergehalt in mg/Blei enthalten		0,0 mg / Ja		
VESA		100 mm x 100 mm		
Maße Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		436,1 x 42,7 x 258,5	501,3x44,6x296,3	
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		436,1x179,3x303,8	501,3x179,3x341,7	

HINWEIS: Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.
### 31. INFORMATIONEN ZUR LAGERUNG UND BETRIEB

Luftfeuchtigkeit Lagerung und Betrieb	< 80%
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Nutzungstemperatur	0°C bis 40°C

### 32. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Reimo Reisemobil-Center GmbH, dass der Funkanlagentyp CB 19 iTV | CB 22 iTV der Richtlinie 2014/5/EU entspricht. Die Konfomitätserklärung kann bei Bedarf angefragt werden. technikinfo@reimo.com



Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile oder nicht lesbare / vorhandene Seriennummer sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und / oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeignter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den Carbest »Produkten« nicht zuzuschreiben sind.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung. Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder E-Mail-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt die Reimo Reisemobil-Center Gmbh keine Haftung! Vor einem eventuellen Versandt des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns unter der angegeben Adresse. Telefonnummer oder Mailadresse in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per E-Mail geklärt werden.

#### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Reimo ist in keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der Haftungsbeschränkung von Reimo dar.

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem Carbest Gerät!

**33. GARANTIEBEDINGUNGEN** 

### 34. ENTSORGUNGSHINWEISE

Elektronische und elektrische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen und separat entsorgt werden müssen.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch eine Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.



## Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

### CONTENTS

1. Safety information	1
2. Product description 4	4
3. Connections4	5
4. Remote control	6
5. Common Interface / CI slot	8
6. Switch the TV on / off4	.9
7. Initial installation4	.9
8. Select the reception source	51
9. Smart TV interface	2
10. Satellite settings	3
11. LNB settings	7
12. DVB-T / T2HD settings	8
13. DVB-C settings	9
14. Edit channel list6	0
15. Menu6	1
16. Picture menu6	2
17. Sound menu	3
18. Channel menu6	4
19. Function menu	5
20. Configuration menu6	6
21. Smart TV settings	7
22. Smart TV network setting	8
23. Smart TV time setting	9
24. Smart TV configuration70	0
25. Smart TV system info70	0
26. EPG7	1
27. USB media playback7	1
28. Technical data of USB port7	2
29. Basic troubleshooting7	3
30. Data sheet	4
31. Information on storage and operation7	5
32. Simplified EU declaration of conformity7	5
33. Warranty terms	6
34. Disposal7	7

### THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT!

Please read this user's manual carefully before operating your appliance and keep the user's manual in a safe place for future reference.

### 1. SAFETY INFORMATION

Important safety information – Please read carefully before use.

Observe the safety information on the back of the TV.



Warning to prevent electric shock. Do not remove any of the covers or any user-serviceable components in the appliance. Have the appliance serviced by qualified personnel.



This symbol indicates important information in the user's manual for operation / maintenance of this appliance.



This symbol indicates the danger of electric shock from extremely dangerous voltage in this appliance.

#### Observe the following instructions:

- . Do not use the TV in the vicinity of water.
- For cleaning, use only a slightly moist cloth.
- · Do not cover any ventilation openings.
- Set up the appliance in accordance with the quick-start guide and this user's manual.
- Make sure that the power cord is neither pinched nor stepped on, especially where it plugs into the electrical outlet and at the DC input.
- Avoid routing the power cord over sharp edges.
- Disconnect the TV from the power supply during thunderstorms or extended periods of non-use.



Important: to reduce the risk of fire or electric shock, never expose the appliance to rain or moisture. Keep the TV away from splashing and dripping water and never place objects filled with water on top of the TV.

NOTE | Do not place any open sources of heat (ovens, candles, etc.) in the vicinity of the TV or on top of the TV set!

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This appliance complies with all current safety regulations. The following safety tips should protect the user from careless use of the TV and the resulting dangers.

- Although this appliance was manufactured with utmost care and underwent a stringent final inspection before it left the factory, as with any electrical appliance there is always the possibility that problems may arise. Disconnect the appliance from the mains grid immediately in case of smoke, extreme heat or any other signs of unnatural conditions.
- Ensure sufficient ventilation of the appliance. Never set up the appliance in the vicinity of or beneath a curtain!
- The power plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains grid and should be easily accessible at all times.
- The appliance may be connected only to a power supply that corresponds to the power supply specified on the type plate located on the back of the appliance. Never connect the appliance to any other type of power supply.
- The electrical socket should be in the vicinity of the appliance and must be easy to reach.
- To prevent overloads, do not plug too many appliances into the electrical socket where the TV is plugged in.
- Keep rodents away from the appliance. They love to gnaw on power cables.
- Pull on the power plug to unplug the power cord from the electrical outlet. Never pull on the power cord itself; this could result in damage and cause a short circuit.
- Set up the appliance so that no one can trip over the power cord.
- Never place heavy objects on the power cord, since this could damage the cord.
- To prevent injuries, make sure that the power cord is not within the reach of children and that it cannot be unplugged by them.
- Do not set up the appliance in the vicinity of heat sources. The housing and the power cord could be damaged from the effects of the heat.
- The screen is made of plastic, which can chip off if damaged. To prevent injuries, exercise care when picking up sharp plastic splinters.
- Avoid placing the appliance on surfaces that are not solid and level.
- To protect the appliance from lightning, disconnect it from the mains grid and remove the antenna.

Warning: Do not touch the RF antenna connector.

- For safety reasons, disconnect the appliance from the mains grid when you are away from your home for extended periods.
- The appliance becomes warm when switched on. To prevent overheating, never place covers or blankets on the appliance. Never cover the ventilation openings. Never set up the appliance in the vicinity of heat sources. Avoid exposing the appliance to direct sunlight. Maintain a free space of 5 cm (2") to surrounding objects when installing in a shelf.

- Keep water and moisture away from the appliance. Do not use the appliance in wet or humid areas such as bathrooms, steam kitchens or in the vicinity of a swimming pool.
- Do not use the appliance in conditions where moisture can condense.
- All repairs must be carried out only by qualified specialists.
- Never open the appliance. Repairs that were performed by unqualified persons can be potential causes of fires.
- Liquids that enter the appliance can result in severe damage. Switch the appliance off and disconnect it from the mains grid. Contact your retailer or the customer service department.
- Never remove the safety covers. There are no usable or serviceable components inside the appliance.

You would lose the right to assert claims under warranty!

- The appliance may be serviced only by the manufacturer's service department!
- Never strike or shake the screen, since this could damage internal circuits. Handle the remote control with care and do not drop it.
- Never place hot objects or open flames on or in the immediate vicinity of the TV.
- Clean the appliance with a soft cloth. Never use oil-based solvents or liquids.
  For stubborn stains you can use a moist cloth with diluted household cleaner.
- Reimo Reisemobil-Center GmbH is not responsible for the downloading of displayed Internet content. Please check the speed of your Internet connection.
- Inform your children about use of the Internet and do not allow them to play with the appliance without supervision. Reimo is not responsible for the displayed Internet content.

#### HEADPHONE WARNING

Listening to loud music can result in permanent hearing loss. You should therefore never set the loudness too high when you listen to music with headphones, especially when listening for an extended period.

### ABOUT THE SET-UP LOCATION

Set up the TV at a location without direct sunlight or bright light sources. Soft, indirect light is recommended for a pleasant viewing experience. Use curtains, roller blinds or louvre blinds to prevent direct sunlight from shining on the screen. Place the TV on a solid and level surface. This will prevent the appliance from falling off. Set up the TV so that no objects can enter the TV. Take measures to prevent exposure of the appliance and the monitor to influences that could cause damage.



### 2. PRODUCT DESCRIPTION

Front of appliance



### Description of buttons on the TV and their functions:

- **INPUT** Displays the input sources. »OK« button for the menu control
- MENU Open / close the OSD screen menu
- CH+/- Switch between channels
- VOL+/- Louder / Quieter
- POWER Switches the TV On / Off [Standby]

### 3. CONNECTIONS



#### TV2 (S2) TV1 (T2 HD/T/C) PC Audio VGA RJ45 DC Mains connection for the power supply [12 V / 3 A] PC AUDIO Connection for PC audio output. Can be used only in combination with the VGA port VGA Connection for using the TV as a PC monitor. Connect the D-Sub 15-pin analogue plug from your PC **RJ45** Connection of the LAN cable for SMART functions AV/L/R AV output for connecting an external AV device TV1 (T2HD/C) Connection of the DVB-T antenna or the cable system Cable / antenna TV2 (S2) Satellite Connection of the satellite system COAX-S / PDIF Digital audio output for connecting external audio devices [e.g. AV receivers, sound bars] HDMI Connection of an external HDMI device [BluRay player etc.] USB SOCKET Connection for USB media and hard drives [max. 1TB] EARPHONE Connection for earphones CI+SLOT Slot for CI+ modules for decrypting blocked TV programs / module is not included in scope of delivery

#### Back of appliance

### 4. REMOTE CONTROL

The remote control uses infrared waves (IR). Point the remote control in the direction of the front of the LED TV.

If the remote control is not within the range or angle, it is possible that the remote control will not function properly.



POWER	On / Off (Standby) switch	
MUTE	Mute sound On / Off	
COLOURED BUTTONS	;	Shortcut buttons
MOUSE FUNCTION (GREEN)		Mouse mode On / Off
FAST REWIND	44	USB
FAST FORWARD	••	USB
PREVIOUS CHAPTER		USB
NEXT CHAPTER		USB
PLAY / PAUSE	M	USB
STOP		USB
NICAM/A2	Switch audio channel	
SUBTITLES	Enable / disable subtitles	
ТХТ	Switch video text On / Off	
CANCEL	Cancel function in Text mode	
REVEAL	Show or hide hidden words in Teletext mode	
EPG	Displays program and information	
TV/RADIO	TV / Radio mode (DVB-S / T / C)	
FAV	Open Favourites list	
SLEEP	Automatic shut-off On / Off	



DISP	Shows display information
INPUT	Access input sources
NAVIGATION BUT	TONS:
	UP 🔺
	DOWN 🔻
	LEFT 🖪
	RIGHT 🕨
ОК	Confirm menu input
MENU	Open menu settings
EXIT	Close menu settings
VOL (+/-)	Louder / Quieter
НОМЕ公	Open SMART TV home page
CH.L	Open channel list
CH▲/▼	Switch between channels
NUMERALS (0–9)	Enter program number
$\zeta$	Return to last channel
PICTURE	Switch through Picture modes
ASPECT	Change aspect
SOUND	Switch through Sound modes

### 5. COMMON INTERFACE / CI SLOT

This TV is equipped with a CI+ slot and supports the following digital standards: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 and DVB-C Common Interface/Slot

The CI slot (CI+) was designed to accept conditional access modules (CAM) and smart cards in order to access Pay TV and other services. Contact your Pay TV provider for more information about modules and subscriptions.

#### NOTE | Conditional access modules and smart cards are sold separately.

- 1. Switch off your TV before plugging CI+ modules into the CI slot.
- 2. Then insert the smart card into the CI+ module.



- 3. Switch on the TV and make sure that DTV is selected as the source.
- 4. When the CAM is detected, the following will appear on the screen: »CI module inserted«. Wait a few seconds until the card is activated.
- 5. Now select the desired Pay TV program.
- 6. Detailed information about the smart card in use will be displayed.
- Press [OK] to enter the CI menu. Refer to the manual included with the module for details on the settings.
- 8. When the module is removed, the following will appear on the screen:  $\ensuremath{^{\rm screen:}}$   $\ensuremath{^{\rm screen:}}$

### 6. SWITCH THE TV ON / OFF

Make sure that the power cord is plugged in and the toggle switch is on.

Switch the appliance on using the [POWER] button on the appliance.

#### NOTE | The appliance has a toggle switch that can be used to completely disconnect it from the power supply.

Prior to initial installation, it can take up to about 30 seconds for the appliance to start.

#### 7. INITIAL INSTALLATION

#### Switch on the appliance

Switch on the appliance with the controls on the appliance or the remote control to start the initial installation and to configure the appliance.

- 1. Make sure that the toggle switch is set to »On«.
- On the appliance or the remote control press the [POWER] button to switch on the appliance.

#### Language

Select the desired menu language.

- 1. Use the buttons [▲ ▼] to navigate in the menu and select the desired language.
- 2. Press [OK] to confirm the desired language.
- 3. Press [ > ] to confirm the input and enter the next menu item »Time zone«.

### Time zone

Select the desired time zone for the time setting.

- 1. Use the buttons [▲ ▼] to navigate in the menu and select the desired time zone.
- 2. Press [OK] to confirm the desired time zone.
- 3. Press [ > ] to enter the next menu item »Network«.
- 4. Press [ ◀ ] to enter the next menu item »Language«.

### Network

To access content after the initial installation of SMART TV, select your network and connect the appliance with your network. If your W-LAN is protected with a password | network key, you will need it in order to connect the devices.

### NOTE

If you do not select a network you can skip the network setting by pressing the  $[\blacktriangleright]$  button.

#### You can configure the network at a later time.

- Use the buttons [▲ ▼] to navigate in the menu and select the desired network.
- 2. Press [OK] to confirm the network.
- Enter your network password / W-LAN key via the keypad displayed on the screen and press »Done«.
- 4. Press the button [  $\mathbf{\nabla}$  ] twice to open the menu item »Connect«.
- 5. Press [OK] to confirm the input.
- 6. Press the button [ > ] to open the next menu item »Location«.
- 7. Press [ < ] to open the next menu item »Time zone«

#### Location

Select the type of set-up for the TV set. The choices are Home and Business. 1. Use the buttons [  $\blacktriangle \nabla$ ] to navigate in the menu.

- 2. Press [OK] to select the desired menu item.
- 3. Press [▶] to enter the next menu item »Welcome«.
- 4. Press [ < ] to enter the last menu item »Network«.

#### Welcome

Select the setting to be used: »TV Mode« or »Smart TV Mode«.

- 1. Use the buttons [  $\blacktriangle$   $\bigtriangledown$  ] to navigate in the menu and select the location.
- 2. Press [OK] to select the desired menu item.

3. Press [ > ] to enter the desired mode.

Go to »TV Mode« to receive access to the DVB-C, the DVB-T / T2HD or the satellite area.

Go to »Smart TV Mode« to access the Smart TV content.

4. Press [ ◀ ] to enter the last menu item »Location«.

50

### Smart TV mode

Complete the initial installation and access the Smart TV interface.

- 1. Select the menu item with the buttons  $[\blacktriangle \nabla]$ .
- 2. Press [OK] to confirm the input.
- 3. Press [ > ] to complete the initial installation and access the »Smart TV Mode«.

#### TV mode

Complete the initial installation and access the Tuner setting. Here you can start the Automatic Channel Search for the various receiver units:

DVB-S/S2 = Satellite DVB-C = Cable DVB-T/T2HD = Terrestrial

- 1. The appliance automatically switches to DVB-T Mode.
- 2. You can switch operating modes with the [INPUT] button.
- 3. Select from »DVB-C / DVB-T / DVB-S« with the buttons [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 4. Confirm the input by pressing [OK].

### 8. SELECT THE RECEPTION SOURCE

In the »Input sources« menu you can select from among DVB-S (Satellite) / DVB-C (Cable) / DVB-T (Terrestrial) and the other inputs.

You can access SMARTTV Mode via the [Home  $\Delta$ ] button on the remote control.

- 1. Press [INPUT] to open the input sources menu.
- 2. Use the buttons  $[ \blacktriangle \nabla ]$  to select the desired source.
- 3. Press **[OK]** to confirm the input and switch to the original source.
- 4. Press [EXIT] to close the menu.



### 9. SMART TV INTERFACE

On the Smart TV interface you will find a large selection of current videos, apps, up-to-date weather, and the menu settings, which are sorted by categories.

### NOTE

The content is available only if the appliance is connected with the Internet via a network.



- 1. Press [HOME ] to access the »Smart TV Interface«
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Press [OK] to confirm the selection and open the desired content.
- 4. Press [EXIT] to close an application or return to the last menu item.

The Smart TV interface is divided into the following categories: Weather | What's new | Special APP | APPS | Music | Sports | Settings

NOTE | Weather, What's new, Special APP, APPS, Music and Sports display Internet content that is sorted according to your categories. Reimo Reisemobil-Center GmbH is not responsible for the download speed of the displayed Internet content. Please check the speed of your Internet connection.

### **10. SATELLITE SETTINGS**

In this menu you can configure the settings for the automatic satellite search and various other satellite settings.

- 1. Press [INPUT] to enter the input sources menu.
- Use the buttons [▲▼] to navigate in the menu and select the menu item DVB-S.
- 3. Press [OK] to confirm the selection and switch to Satellite mode.
- 4. Use the buttons [▲♥] to select between »Standard channel list« and »Satellite scan«.

#### The following configuration options are available in the menus:

#### Standard channel list

Select the menu item »Standard channel list« if you do not wish to conduct a search and load the pre-installed channel list instead.



#### Satellite scan

Select the menu item »Satellite Scan« to access the satellite settings. The menu is divided into three columns (Satellite / Transponder / Sat settings).

Sat-Konfiguration					
Satellit	Transponder	Ku_A	stra 19.2	E	
01 Ku_Ku_Astra 19.2E	001 10714 H 22000	LNB-Typ	◀ 0	9750/1060	• 0
02 C_Astra 4A/SES 5	002 10729 V 22000	LNB-Spannung		On	
03 Ku_Astra 4A/SES 5	003 10744 H 22000	22KHz		Auto	
04 Ku_Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A	004 10758 V 22000	Tonstoß		None	
05 C_Eutelsat 10A	005 10773 H 22000	DiSEqC1.0		None	
06 Ku_Eutelsat 10A	006 10788 V 22000	DiSEqC1.1	۲	None	٠
07 Ku_Eutelsat Hot Bird 13B/13C/	007 10803 H 22000	Unicable	•	Off	*
07 13E	008 10818 V 22000	IF Freq		1.1284	
08 Ku_Eutelsat 16A	009 10832 H 22000	SatPosition			
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	010 10847 V 22000				
Signalpegel					
Signaiquainat					
🛞 Auswählen 🕀 Bewe	gen 😁 Alles Ausv	vählen	🕤 z	urück	
Eöschen Beart	eiten 🦲 Neu		<b>S</b>	luche	

At the left you will see a list of all satellites. The centre and right columns show the corresponding transponder and the LNB setting, respectively.

### Search [Blue]

- 1. Use the buttons [▲▼◀▶] to navigate in the menu and select the desired satellite / transponder.
- 2. Press [OK] to mark the desired satellite or transponder.
- 3. Press the [Blue] button to enter the search settings.
- 4. Go to »Enter« and press [OK] to start the search.



Search mode:	Standard search / Blind search / Network search
Channel type:	All channels / Free channels
Service type:	All channels / DTV / Radio
Confirm:	Starts the automatic search.

#### New [Yellow]

Add a new satellite or transponder to the list.

- 1. Use the buttons [ < > ] to navigate in the satellite or transponder list.
- 2. Press the [Yellow] button in the satellite list to add a satellite.
- 3. Press the [Yellow] button in the transponder list to add a transponder.
- 4. Enter the data for the satellite or transponder.
- 5. Go to »Confirm« and press **[OK]** to save the setting and add the transponder or satellite.

### The following configuration options are available in the menu:

Satellite	
Satellite name:	Enter the name of the desired satellite via the displayed keyboard using the remote control.
Longitude direction:	Select the orientation. »East« or »West«
Longitude angle:	Enter the angle via the displayed keyboard using the remote control.
Band:	Select between the »C« and »Ku« band.
Confirm:	Saves the settings and adds the satellite.
Transponder	
Frequency:	Enter the frequency (e.g. 11494) via the displayed keyboard using the remote control.
Symbol (ks/s):	Enter the symbol rate (e.g. 22000) via the displayed keyboard using the remote control.
Polarity:	Select the polarity: V =Vertical or H =Horizontal
Confirm:	Saves the settings and adds the transponder.

### Delete [Red]

Delete existing transponders or satellites from the satellite and transponder list.

- Use the buttons [▲▼◀▶] to select a transponder or satellite to be deleted.
- 2. Press [OK] to select a satellite or transponder.
- 3. Press the [Red] button to delete a satellite or transponder.
- 4. Confirm the prompt by pressing **[OK]** to confirm that you wish to delete or press **[EXIT]** to cancel.

#### JK

### Edit [Green]

Edit an existing transponder or satellite in the list.

- 1. Use the buttons [▲▼◀▶] to select a satellite or transponder for editing.
- 2. Press the [Green] button to access the menu for editing the satellite and transponder.
- Once you have completed all settings go to »Confirm« and press [OK], to save the changes to the satellite or transponder.

#### **Configuration options** Satellite Satellite name: Enter the name of the desired satellite via the displayed keyboard using the remote control. Longitude direction: Select the orientation. »East« or »West« Longitude angle: Enter the angle via the displayed keyboard using the remote control. Band: Select between the »C« and »Ku« band. Confirm: Saves the settings and adds the satellite. Transponder Frequency: Enter the frequency (e.g. 11494) via the displayed keyboard using the remote control. Enter the symbol rate (e.g. 22000) via the displayed Symbol (ks/s): keyboard using the remote control. Polarity: Select the polarity: V = Vertical or H = Horizontal Confirm: Saves the settings and adds the transponder.

### 11. LNB SETTINGS

In the LNB settings you can configure various settings for the correct adjustment of your satellite system.

### NOTE

Editing of these settings is recommended for experienced users only. The settings are pre-configured for a simple satellite system with one LNB and must be changed only in the rarest of cases.

1. Press the [MENU] button and go to the menu item »Channel«.

2. Confirm the input by pressing [OK].

3. Navigate to the menu item <code>»Satellite Scan«</code> and confirm with the  $\cite[OK]\)$  button.

4. Go to »Satellite Scan« and confirm with the [OK] button.

5. Navigate to the column at the far right and select the desired settings.

### The following menu items are available:

LNB type:	09750 / 10600, 09750 / 10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, Manual input
LNB voltage:	On, 18 V, 13 V, Off
22KHz:	Auto, On, Off
Toneburst:	Off, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	Off, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Off, LNB1–LNB16
Unicable:	Off, On
IF Freq:	(Available only if Unicable is set to »On«) Manual input
SatPosition:	(Available only if Unicable is set to »On«) SatA, SatB

### 12. DVB-T / T2HD SETTINGS

In this menu you can carry out the automatic  $\ensuremath{\mathsf{DVB-T}}\xspace/\ensuremath{\mathsf{T2HD}}\xspace$  search or manual tuning.

- 1. Press [INPUT] to enter the input sources menu.
- 2. Use the buttons [▲ ▼] to navigate in the menu and select the menu item »DVB-T«.
- 3. Press [OK] to confirm the selection and switch to DVB-T mode.
- Select the installation country and select between »Automatic search« and »Manual DVB search« to start the automatic search or the manual search.
- 5. When the search is complete the first channel found starts up.

Country:	Select the installation country.
Automatic search:	Starts the automatic search. Confirm the following prompt whether to start the search by pressing the <b>[OK]</b> button. Press <b>[EXIT]</b> if you do not with to start the search.
Manual DTV search:	Opens the menu for digital manual tuning.

# The following settings are available for the menu item »Manual DTV search«.

Channel:	Select the desired channel. The frequency is automatically adapted.
Frequency (MHz):	Select the desired frequency. The channel is automatically adapted.
Bandwidth (MHz):	Adjust the bandwidth.
Start:	Starts the manual search.

NOTE | Digital manual tuning is recommended for experienced users only.

To use active 5V antennas, switch menu item »5V antenna voltage« in the »Configuration« menu to »On«.

### 13. DVB-C SETTINGS

In this menu you can carry out the automatic DVB-C search or manual tuning.

- 1. Press [INPUT] to enter the input sources menu.
- Use the buttons [▲▼] to navigate in the menu and select the menu item »DVB-C«.
- 3. Press [OK] to confirm the selection and enter DVB-C mode.
- Select the set-up location and selected »Automatic search w to search all channels.
- 5. When the search is complete the first channel found starts up.

Select the installation country.
Starts the automatic search. You will be prompted whether to start the search <b>[OK]</b> button: The automatic search is carried out. <b>[EXIT]</b> button: The automatic search is not carried out.
Opens the menu for Digital Manual Tuning.
e available for the menu item »Manual DTV
Select the desired channel. The frequency is automatically adapted.
Select the desired frequency. The channel is automatically adapted.
Auto, 16 QAM, 32Q AM, 64Q AM, 128 QAM, 256 QAM
Auto, Manual input
Starts the manual search.

NOTE | Digital manual tuning is recommended for experienced users only.

### 14. EDIT CHANNEL LIST

In this menu you can rearrange the channel list, delete, skip or block channels, or set favourites.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. Use the buttons  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Select the menu item »Channel«.
- 4. Navigate to »Edit channel« and press [OK] to select the menu item.
- Use the coloured buttons [RED / GREEN / YELLOW / BLUE] to select the desired function for editing of the channel list.

NOTE | Following the channel you will find the »Function« column. The status of the channel is displayed here. Whether the channel is blocked, is to be skipped or is set as a favourite.

#### Delete [RED]:

- 1. Select the channel to be deleted with the buttons  $[\blacktriangle \nabla]$ .
- 2. Press the [RED] button to delete the channel.
- 3. The following channels move up in the list.
- 4. Repeat steps 1 and 2 until all desired channels have been deleted.

#### Skip [GREEN]:

- 1. Select a channel to be skipped with the buttons  $[\blacktriangle \nabla]$ .
- 2. Press the [GREEN] button to mark a channel to be skipped.
- 3. An icon indicates that the channel is skipped during switching.
- To prevent a channel from being skipped, select a channel to be skipped and press the [GREEN] button.
- 5. The icon changes.
- 6. The channel will no longer be skipped.

#### Change [YELLOW]:

- Press the [YELLOW] button and select a channel to be exchanged with another channel with the buttons [▲♥].
- 2. Press [OK] to select the channel.
- 3. Press the **[**▲**V**] button to switch to the desired program location.
- 4. Press the [OK] button to place the channel at the desired location.
- 5. The channels change places in the program list.
- 6. Repeat steps 1-4 until the channels are in the desired order.

#### NOTE | The channels are exchanged when moved.

#### Block [BLUE]:

- 1. Select a channel to be blocked with the buttons [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Press the [BLUE] button to mark the selected channel for blocking.
- 3. To prevent a channel from being blocked, select a channel that is marked with the blocked icon and press the **[BLUE]** button.

NOTE | To block a channel the menu item »System block« must be set to »O«. The menu item can be found under »Menu > Function > System bloc«.

#### Favourites [FAV]

- 1. Select a channel to be saved as a Favourite  $[\blacktriangle \nabla]$ .
- 2. Press the [FAV] button to save the selected channel as a favourite.
- 3. Repeat steps 1 and 2 until all favourite channels have been saved as favourites.

### **Open Favourites list**

- 1. Press [FAV] to open the Favourites List.
- 2. In the Favourites list you can navigate with the buttons [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 3. Press [OK] to switch to the desired channel.
- 4. Press [EXIT] to exit the menu.

### 15. MENU

Press **[MENU]** to enter the appliance menu. This menu provides the following menu items: Picture | Sound | Channel | Function | Configuration

- 1. Press [MENU] to enter the device menu.
- You can use the buttons [▲▼] to navigate in the menu.
- 3. Press [OK] to confirm the input.
- Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.



### **16. PICTURE MENU**

Select the menu item »Picture« to access various picture settings and personalise the TV picture.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Navigate to the menu item »Picture« and confirm with the **[OK]** button.
- 4. Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.

#### Picture adjustment

Select one of the pre-configured picture profiles or go to Users to adjust the TV picture yourself. The following menu items are available: Standard | Dynamic | Mild | User [Manual setting]

### User [Manual setting]

After selecting the User profile you have access to the following picture setting options: Brightness | Contrast | Colour | Sharpness

Colour temperature

Select the desired colour temperature. The following menu items are available: Warm | Normal | Cold

#### DNR

In this menu you can select Dynamic Noise Suppression. The following menu items are available: Off | Low | Medium | High | Auto

#### Aspect ratio

Set the desired aspect ratio to adapt the TV picture to the TV. The following menu items are available: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM1 | ZOOM2



### **17. SOUND MENU**

Select the menu item »Sound« to access various sound settings and personalise the TV sound.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Navigate to the menu item »Sound« and confirm with the [OK] button.
- 4. Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.

#### Sound mode

Select one of the pre-configured sound profiles or go to Users to adjust the TV sound yourself. The following menu items are available: Standard | Film | Music | User [Manual setting]

### User (Manual setting)

After selecting the »User« profile you have access to the following sound settings: 100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

#### Balance

Set the balance to adjust the sound output to the left or right speaker. Set the balance to -50 to deactivate the right speaker. Set the balance to +50 to deactivate the left speaker.

#### AVL

This menu item automatically adjusts the loudness transition between TV programs and advertising. On | Off

#### Digital audio output

Set the output format of the digital audio output to connect external devices. The following menu items are available in the menu: Auto | PCM | Off

#### Audio description

Switch this menu item »On« or »Off« to activate help for people with a visual impairment.

This menu item reads TV content aloud if it is transmitted by the broadcaster. The following menu items are available:

AD Off | On: Switch audio description On / Off.

AD level: Set the loudness level for the audio description.

### **18. CHANNEL MENU**

Select the menu item »Channel« to access various channel settings and configure them.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Navigate to the menu item »Channel« and confirm with the **[OK]** button.
- 4. Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.



### SATELLITE

Country Satellite scan	Set the installation country for the satellite setting. Start the automatic channel search and make the settings. For more information please see
	section 10. Edit satellite.
Edit channel	Edit the channel list and adapt it to your preferences. For more information please see section 14. Edit channel list.
CI information	This menu item provides information about the CI module in use and the smart card that is plugged in.
DTV settings	In this menu you can set the »Subtitle language«, the »Subtitle type« and the »Audio type«.

### DVB-C | DVB-T | T2HD

Country	Set the installation country for the DVB-C or DVB-T / T2HD setting.
Automatic channel scanning	Opens the configuration menu for the automatic channel search. For more information please see section 12 or 13. DVB-C / T settings
Manual DTV search	Edit the channel list and adapt it to your preferences. For more information please see section 14. Edit channel list.
Edit channel	This menu item provides information about the CI module in use and the smart card that is plugged in.
CI information	In this menu you can set the »Subtitle language«, the »Subtitle type« and the »Audio type«.
DTV setting	In this menu you can set the »Subtitle language«, the »Subtitle type« and the »Audio type«.
Channel list USB Import	Import the exported channel data.
Channel list USB Export	Export the configured channel list for backup.

### **19. FUNCTION MENU**

Select the menu item »Function« to access »Teletext language«, »System block« and »Automatic shut-off«.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$  to navigate in the menu.
- 3. Navigate to the menu item »Function« and confirm with the [OK] button.
- 4. Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.

#### **Teletext language**

Set the Teletext language. The following menu items are available in the menu: West Europe | East Europe | Russian | Arabic

#### System block:

Select the menu item and enter the standard password 0000.

0n   0	ff:	Set the	menu	item	to	»On«	to	access
		the follo	owing r	nenu	ite	em:		

Child lock: Set the level for the child lock.

Change password: Change the password.

### NOTE | The standard password is: 0000

#### Automatic shut-off:

Set the time after which the TV set automatically switches to standby mode if no control is activated or no signal is present.

The following menu items are available in the menu: Off | 1 hour | 2 hours | 3 hours | 4 hours



### 20. CONFIGURATION MENU

Select the menu item »Configuration« to make diverse settings and to configure the appliance.

- 1. Press the [MENU] button.
- 2. You can use the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$  to navigate in the menu.
- Navigate to the menu item »Configuration« and confirm with the [OK] button.
- 4. Press [EXIT] to return to the last menu item or close the menu.

#### OSD time

Set the time after which the menu automatically closes if there is no input. The following options are available for selection in the menu: Off | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [in seconds].

#### Sleep timer

Set the time after which the appliance should automatically be switched off. The following options are available for selection in the menu: Off | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 90 Min | 120 Min | 180 Min [in minutes].

#### Set-up location

Select the set-up location. The following options are available for selection in the menu: Home | Business

### Fast setting

Select this menu item for fast configuration of the TV set with consecutive menu prompts. After configuring the settings, you will be in the selected tuner setting for starting the automatic search or manual search.

### 5V antenna voltage [only in DVB-T menu]

In this menu you can switch the 5V antenna voltage for active antennas  ${\rm >On<|>Off«.}$ 

- **»Off**« If you use a passive DVB-T antenna, switch this menu item to »**Off**«. 5V active antennas can then longer be used.
- »On« If you use an active DVB-T antenna, switch this menu item to »On«. If the menu item is set to »On« a voltage of 5V for active antennas will be output at »TV 1« output.
- NOTE | Please switch the menu item »On«, to use an active antenna.

### 21. SMART TV SETTINGS

- When you are in the »Smart TV Interface« press the buttons [▲▼] and navigate to »Settings«.
- 2. Press [OK] to confirm the setting.
- 3. You can navigate in the menu with the buttons  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \blacktriangleright]$ .
- 4. Press [OK] to confirm the input.
- 5. Press [EXIT] to return to the last menu item.

The following menu items are available in the menu: Network setting | Time setting | Configuration | System info

die Einstellungen						
		٢	i			
einstellung	Zeiteinstellung	Konfiguration	Systeminfo			

### 22. SMART TV NETWORK SETTING

Displays the current network connection or allows you to establish a network connection.

- 1. You can navigate in the menu with the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$ .
- 2. Press [OK] to confirm the input.
- 3. Press [EXIT] to return to the last menu item.



#### Network LAN

You can connect the appliance with the network via a LAN cable. To do this, plug a LAN cable from your network router into the »RJ45« socket of the TV and select the menu item »Network LAN«. Your network is displayed and you can connect to the network. You may be prompted to enter a password.

#### Wireless network

- 1. Alternatively, you can establish a wireless connection to your network via W-LAN.
- 2. To do this, go to the menu item »Wireless network«.
- Make sure that the menu item »Wireless Switch« is set to »On« since otherwise the W-LAN function is deactivated.
- 4. Then find your network in the list and enter your network password / network key so the appliance can connect to your network and you can access Internet content.

NOTE | If your wireless network is not shown in the list, check the settings of your router.

You can also manually add a network with the menu item »Add network«.

Reimo Reisemobil-Center GmbH is not responsible for the download speed of displayed Internet content.

Please check the speed of your Internet connection.

### 23. SMART TV TIME SETTING

In this menu you can configure various date and time settings.

1. You can navigate in the menu with the buttons  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor]$ .

- 2. Press [OK] to confirm the input.
- 3. Press [EXIT] to return to the last menu item.
- 4. The following menu items are available in the menu:

Zeiteinstellung				
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin		
	Zeit einstellen	06:58		
	Datum einstellen		>	
	Sommerzeit			
	24 Stunden			

#### Automatic date & time:

Set how the time and date should be set. Network time | Pre-set time / Off (manual setting)

#### Time zone

Set the time zone. It is available only if »Network time« or »Off« was set in the previous menu item.

#### Set time

Set the time. Available only if the menu item »Auto. Date & Time« was set to »Off«.

### Set date

Set the date. Available only if the menu item »Auto. Date & Time« was set to »Off«.

#### Daylight savings time

The system automatically switches to »Daylight savings time« on the basis of the date.

### 24 hours

Set the menu item to »On« for 24-hour time on the display. Set the menu item to »Off« for 12-hour time on the display.

### 24. SMART TV CONFIGURATION

In this menu you can configure various language settings for management of applications or reset the appliance to the factory settings.

- 1. You can navigate in the menu with the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$ .
- 2. Press [OK] to confirm the input.
- 3. Press [EXIT] to return to the last menu item.

#### The following menu items are available in the menu:

#### Language settings

Set the desired menu language.

#### Input method

Set the keyboard layout.

#### Manage applications

This menu item provides an overview of installed applications and the option to uninstall applications.



#### **OTA Update**

This option allows you to check the appliance after a software update.

#### System recovery

This menu item allows you to restore the factory settings. All menu items are reset to the state at the time of delivery.

NOTE | The appliance switches off after a defined time and then switches on again. The process can take several minutes. Afterwards, the appliance is ready for initial installation.

#### 25. SMART TV SYSTEM INFO

The menu item »System info« provides you with information about the CPU, GPU, RAM, ROM and available ROM.

Systeminfo				
🖷 Systeminformationen				
@ CPU	ARM Cortex A53(Quad Co			
💭 GPU	Dual-Core			
+⊂ RAM	1.0GB			
🛱 Rom	8.0GB			
🛱 Rom	8.0G			

#### JK

### 26. EPG

- 1. Press the [EPG] button on the remote control to open the EPG menu.
- 2. Navigate in the menu with the buttons  $[\blacktriangle \lor \lhd \lor]$ .
- 3. The EPG menu displays the channels and the programs with start and end times. This information will be displayed for up to 7 days into the future.

### NOTE

Reimo has no influence on the displayed information. The displayed information comes directly from the broadcasters. EPG is available only for DVB-S | T | C

### 27. USB MEDIA PLAYBACK

- 1. Press [HOME 1] to enter the »SMART TV Interface«.
- 2. Navigate to the category »APPS« and select the »Media Player«.
- 3. With the Media Player you can playback »Photos«, »Music» and »Videos«.
- 4. Select from among »Photos« | »Music« | »Video«.
- 5. Select the directory with the desired playback file.
- 6. Select the file and start playback by pressing [OK].
- 7. During playback, a menu is shown that allows you to control the playback.
- Press [EXIT] to return to the previous menu or close the media player menu.



### 28. TECHNICAL DATA OF USB PORT

USB output voltage	5V/500mA/Smartphones and devices to be installed
	are not detected.
USB stick	max. 1TB
External hard drive (HDD)	max. 1TB
Formatting	FAT and NTSF

### Supported USB formats

Media	Format	Codec   Video	Audio	Note			
FILM	.avi	MJPEG	MP3, WMA AAC, PCM	Max. resolution: 1.280 720 Max. frame rate: 60 fps Max. data rate: 20 Mbps			
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1		Max. resolution: 1.920 x 1.080			
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H2 265, Xvid, MJPEG	-2, MPEG-4, H265, MP3 Max. frame ra (vid, MJPEG AAC, PCM Max. data rate				
	.ts / .trp	MPEG-1, MPEG-2, H.: VC-1					
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM				
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid, MP3, AAC, PCM, COOK				
	.mov	MPEG-4, H.265, MJF	PEG AAC, PCM				
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG				
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM				
	.rm, rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Max. resolution: 1.920x1.080			
PHOTO	.jpg		Max. resolution:				
	.jpeg		13.986x4.000				
	.bmp		Max. resolution: 3.648x2,736 Pixel depth: 8/24/32 bit				
	.png		Max. resolution: 3.648x2,736				
MUSIC	.mp3		MP3				
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC				
	M4A						
	.WMA		WMAV7/V8/V9				
	Errors excep	Errors excepted; subject to technical modifications					
# 29. BASIC TROUBLESHOOTING

If the screen is blank or if the performance is very poor, check the screen based on the following instructions: Also check connected devices in order to find the source of the error. If the screen still does not function as expected, please contact customer support.

## No power

- · Check the connections on the TV and on the external devices.
- Make sure that the toggle switch is set to »On«.

# No image or no sound

- · Make sure that the TV is connected to the mains grid and is switched on.
- · Check whether the antenna is connected correctly.
- · Switch to a different program.

## Poor image quality

- · Check whether the antenna cable is connected correctly.
- · Make sure that the channel is correctly adjusted.
- Change the picture settings: Brightness, Colour, Sharpness, Contrast, Hue.
- Make sure that the TV is not set up near other electrical devices that could cause radio frequency interference.

### No colour

- · Adjust the colour settings.
- · Check whether the selected program is broadcast in colour.
- · Make sure that the channel is correctly adjusted.

#### The TV does not respond to the remote control

- Make sure that there are no obstacles between the remote control and the TV.
- · Make sure that the remote control is within range.
- · Make sure that the batteries in the remote control are not dead.

This TV is intended for household use and is classified as harmless with respect to electromagnetic waves. You can therefore use the appliance anywhere, including residential areas.

# **30. DATA SHEET**

Device type		CARBEST 49894	CARBEST 49893		
Energy efficiency class		A	A		
Screen size		18.5" [47 cm]	21.5" [55 cm]		
Display type		LED display [Pixel Class 1]			
Power consumption	otion »On« according to EN 62087	17 W	22 W		
Average annua	I consumption	25 kWh	32 kWh		
Standby power	r consumption	0.5W			
Resolution		1,366x768	1.920 x 1.080		
Aspect ratio		16:9			
Contrast		3.000:1	4.000:1		
Brightness		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>		
Colours		16.7 M colours			
Viewing angle		Horizontal: 178° / Vertical:	178°		
TV function	TV standard	BG, DK, I, L/L			
	Channels (ATV / DVB-T / C / S)	100/1.000 [T+C]/5.000 [	[S]		
	Video text (ATV / DTV)	1.000/1.000 pages			
Connections	DC 12 V input	1			
	PC AUDIO IN	1			
	VGA	1			
	RJ45	1			
	AV	1			
	DVD-T2/T/C	1			
	DVB-S2	1			
	COAXIAL OUTPUT	1			
HDMI USB		1			
		2			
	Headphones output	1			
	CI+ SLOT	1			
OSD language		English   German   French	etc.		
AUDIO output		2x3W	2x3W		
Total weight		3.55 KG	4.15 KG		
Weight of appliance only [including base]		2.55 KG 3.10 KG			
Power supply		DC 12V/3A, 24V/1.5A			
MAXIMUM power consumption		36 W			
Peak luminance ratio in %		< 75%			
Mercury content in mg/ contains lead		0.0 mg/Yes			
VESA		100 mm x 100 mm			
Dimensions of appliance without base: (W/D/H) mm		436.1 x 42.7 x 258.5	501.3x44.6x296.3		
Dimensions wi	th base: (W/D/H) in mm	436.1 x 179.3 x 303.8	501.3x179.3x341.7		

NOTE: Design and specifications subject to change without notice.

# 31. INFORMATION ON STORAGE AND OPERATION

Relative humidity for storage and operation	ı < 80 %
Storage temperature	–10 °C to +60 °C
Operating temperature	0 °C to 40 °C

# 32. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Reimo Reisemobil-Center GmbH hereby declares that the wireless device type CB19iTV | CB22iTV conforms to the Directive 2014/5/EU. The declaration of conformity can be provided on request. technikinfo@reimo.com



## **33. WARRANTY TERMS**

The warranty period is 36 months. The warranty does not cover wear parts or illegible / non-existent serial numbers, as well as damage caused by improper operation and / or misuse, by use of other than original spare parts, unsuitable packaging or any other reason that cannot be attributed to the Carbest »products«.

Always observe the warnings in the user's manual. In the event of a warranty claim, send the appliance, if possible, in the original packaging and with all accessories, a note from you with your address and phone / fax number and / or e-mail address, and a copy of the proof of purchase to the above address, carriage paid (sender pays shipping costs). Packages that are not pre-paid will not be accepted. Reimo Reisemobil-Center Gmbh will assume no liability for transport damages to appliances that are not sent in the original packaging! Before sending an appliance, please contact us at the above address, phone number or e-mail address, if you have any questions. Some problems can be solved by our service and support department by phone or e-mail.

### LIMITATIONS OF LIABILITY

Reimo is in no case liable for collateral damage, consequential damage or indirect damage, costs, expenses, loss of use or loss of profit. The indicated retail price of the product represents the equivalent amount of Reimo's limitation of liability.

We wish you much enjoyment with your Carbest appliance!

UK

### 34. DISPOSAL

Electronic and electrical appliances, as well as batteries, contain materials, components and substances that can be harmful to yourself and the environment in the event that the waste materials (discarded electrical and electronic devices and batteries) are not handled correctly.

Electrical and electronic appliances, as well as batteries, are labelled as depicted with a crossed out dustbin. This symbol means that electrical and electronic appliances, as well as batteries, may not be discarded with the household trash, and must be disposed of separately.

As an end consumer it is your responsibility to dispose of dead batteries at the collection points provided. This ensures that the batteries will be recycled in accordance with applicable laws, with no impact on the environment.

Cities and municipalities have set up collection points where electrical and electronic appliances, as well as batteries are accepted at no charge for recycling; alternatively, arrangements can be made to have them picked up. Please contact your municipal authorities for more information.



# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

## SOMMAIRE

1. Informations relatives à la sécurité	79
2. Description du produit	82
3. Prises	83
4. Télécommande	84
5. Port CI / Common interface	86
6. Allumer / éteindre la télévision	
7. Première installation	
8. Sélectionner la source de réception	
9. Interface Smart TV	90
10. Réglages du satellite	91
11. Réglages LNB	95
12. Réglages DVB-T / T2HD	96
13. Réglages DVB-C	97
14. Gestion de la liste des chaînes	98
15. Menu	99
16. Menu Image	
17. Menu Son	
18. Menu Chaînes	
19. Menu Fonction	
20. Menu Configuration	
21. Réglage Smart TV	
22. Réglage réseau Smart TV	
23. Réglage de l'heure Smart TV	
24. Configuration Smart TV	
25. Infos système Smart TV	
26. EPG	
27. Lecture des médias USB	
28. Caractéristiques techniques prises USB	110
29. Résolution des problèmes	111
30. Fiche technique	
31. Données techniques pour ranger et utiliser le téléviseur	
32. Déclaration simplifiée de conformité UE	
33. Conditions de garantie	114
34. Consignes pour jeter le téléviseur lorsqu'il est usagé	115

# NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT !

Avant la mise en service, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la en lieu sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement

# 1. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## Consignes de sécurité importantes – Veuillez les lire attentivement avant utilisation.

Veuillez respecter les consignes de sécurité figurant au dos du téléviseur.



Avertissement pour éviter un électrochoc. N'enlevez aucun cache. Aucune pièce de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez la réparation du téléviseur à un technicien qualifié.



Ce symbole renvoie à des instructions d'utilisation / d'entretien importantes de cet appareil de la notice d'utilisation.



Ce symbole signale un risque d'électrocution dû à la tension électrique mortelle de cet appareil.

### Veuillez respecter les instructions suivantes :

- N'utilisez pas ce téléviseur à proximité d'un point d'eau.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon légèrement humide.
- N'obturez aucun des orifices de ventilation.
- Réglez l'appareil conformément à la notice de démarrage rapide et à la présente notice d'utilisation.
- Veillez à ce que le câble de secteur ne soit pas coincé et ne risque pas de faire trébucher quelqu'un, notamment au niveau de la prise mâle branchée sur la prise de courant et sur l'entrée DC.
- Évitez de faire passer le câble de secteur sur des rebords vifs.
- Débranchez le téléviseur de l'alimentation du secteur en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.



Attention : N'exposez jamais l'appareil à la pluie ni à l'humidité afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution. Protégez le téléviseur des projections et gouttes d'eau et ne mettez jamais un objet rempli d'un liquide sur le téléviseur.

REMARQUE | Ne mettez aucune source de chaleur ouverte (fours, bougies, etc.) à proximité du téléviseur ni sur le téléviseur!

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Cet appareil est conforme aux réglementations de sécurité actuelles. Les astuces de sécurité suivantes ont pour but de protéger l'utilisateur contre toute utilisation imprudente et contre les dangers qui pourraient en découler.

- Cet appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et il a été soumis à un contrôle final strict avant de quitter l'usine. La survenance de problèmes n'est toutefois pas exclue – comme pour tous les appareils électriques. Débranchez immédiatement l'appareil en cas d'apparition de fumée, d'un dégagement de forte chaleur ou de toute autre apparition anormale.
- Veillez à ce que l'appareil soit suffisamment ventilé ! Ne mettez jamais l'appareil à proximité d'un rideau ni derrière un rideau !
- La prise mâle secteur ou la prise mâle de l'appareil servent à débrancher l'appareil du secteur et doivent être accessibles à tout moment.
- L'appareil ne peut être branché que sur une prise de courant dont la tension est conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil. Ne branchez jamais l'appareil sur un autre type d'alimentation électrique.
- La prise de courant de secteur doit être à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour éviter la surcharge de la prise de courant de secteur, ne branchez pas trop d'appareils sur la prise de courant sur laquelle le téléviseur est branché.
- Tenir éloigné des rongeurs. Ils peuvent ronger le câble de secteur.
- Débranchez le câble de secteur de la prise de courant en le tenant par sa prise. Ne tirez jamais sur le câble lui-même. Vous risqueriez de l'abîmer et de provoquer un court-circuit.
- Placez l'appareil de sorte que personne ne risque de trébucher sur le câble de secteur.
- Ne mettez jamais d'objets lourds sur le câble électrique car il risquerait d'être abîmé.
- Pour éviter les blessures, veillez à ce que le câble de secteur soit hors de portée des jeunes enfants pour qu'ils ne risquent pas de le tirer.
- Ne mettez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. Le boîtier et le câble de secteur risqueraient d'être abîmés par la chaleur.
- L'écran est en plastique et peut éclater s'il est abîmé. Pouréviter les blessures, ramasser délicatement les éclats de plastique coupants.
- Évitez de mettre l'appareil sur des surfaces qui ne sont pas fermes et planes.
- Pour protéger l'appareil de la foudre, débranchez-le de l'alimentation de secteur et débranchez l'antenne.

Avertissement : Ne touchez pas à la prise mâle d'antenne RF.

- Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil de l'alimentation de secteur si vous quittez votre habitation pour une période prolongée.
- Lorsqu'il est allumé, l'appareil chauffe. Pour éviter la surchauffe, ne recouvrez jamais l'appareil. Ne couvrez jamais les orifices de ventilation. Ne mettez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. Évitez d'exposer l'appareil aux rayons directs du soleil. Veillez à ce qu'il y ait un espace de 5 cm (2") tout autour de l'appareil s'il est posé sur une étagère.

- Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide tel qu'une salle de bain ou une cuisine, ni à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il peut y avoir de la condensation.
- Toute réparation ne peut être effectuée que par un technicien professionnel qualifié.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Les réparations qui n'ont pas été effectuées par un technicien qualifié risquent de provoquer des incendies.
- Les liquides qui parviennent dans l'appareil peuvent l'endommager gravement. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation de secteur. Contactez votre vendeur ou le service clients.
- Ne retirez jamais les caches de protection. L'intérieur de l'appareil ne contient pas de composant réutilisable ni de composant nécessitant un entretien. Votre droit de garantie s'en trouverait annulé !

L'entretien de l'appareil ne peut être effectué que par le SAV du fabricant !

- Ne cognez pas et ne secouez pas l'écran car vous risqueriez d'abîmer les circuits internes. Manipulez la télécommande délicatement et ne la laissez pas tomber.
- Ne mettez jamais d'objets très chauds ni de flammes à proximité directe du téléviseur.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de solvant ni de liquide à base d'huile. Pour éliminer les taches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon humide avec un produit nettoyant dilué.
- La société Reimo Reisemobil-Center GmbH ne pourra nullement être tenue responsable du téléchargement des contenus Internet affichés. Veuillez vérifier le débit de votre accès à Internet.
- Expliquez à vos enfants comment utiliser Internet et ne les laisser pas utiliser l'appareil sans surveillance. La société Reimo ne pourra nullement être tenue responsable des contenus Internet affichés.

# AVERTISSEMENT POUR LE CASQUE

Écouter de la musique à fort volume peut entraîner une perte d'audition. C'est pourquoi vous ne devez pas régler le volume trop fort si vous écoutez de la musique avec un casque, notamment si vous l'utilisez longuement.

### A PROPOS DU LIEU D'INSTALLATION

Placez le téléviseur à un endroit qui n'est pas exposé aux rayons directs du soleil ni à des sources lumineuses fortes. Pour regarder la télévision agréablement, il est recommandé d'allumer un éclairage doux et indirect. Pour éviter la lumière directe du soleil sur l'écran, utilisez des rideaux ou des stores / persiennes. Placez le téléviseur sur une surface ferme et plane pour éviter tout risque de chute du téléviseur. Placez le téléviseur de sorte qu'aucun objet ne puisse pénétrer dans l'appareil. Veillez à ce que l'appareil et l'écran ne soient pas exposés à des effets extérieurs pour éviter toute détérioration.



# 2. DESCRIPTION DU TÉLÉVISEUR

# Façade de l'appareil



### Description des touches du téléviseur et de leur fonction :

- INPUT Indique les sources d'entrée. Pour l'option touche « OK »
- MENU Pour ouvrir / fermer le menu Écran OSD
- **CH+/–** Pour avancer / reculer dans les programmes
- VOL+/- Pour augmenter / diminuer le volume
- POWER Pour allumer / éteindre le téléviseur [veille]

# 3. PRISES



DC	PC Audio	VGA	RJ45	AV		R	TV1 (T2 HD/T/C)	TV2 (S2)
DC		Prise sec	cteur de l'ad	aptateur	[12 V,	/3A]		
PC AUDIO		Prise por la prise	ur la sortie F VGA	PC Audio	. S'utili	ise un	iquement av	vec
VGA		Prise por Branche	ur utiliser le z la prise ma	télévise: âle analo	ur com ogique	me éc D-Sub	ran de PC. 15Pin de vo	otre PC
RJ45		Prise du	câble Lan p	our les t	fonctior	ns SM	ART	
AV/L/R		Sortie A	/ pour le bra	ancheme	nt d'un	i appa	reil AV exter	ne
TV1 (T2HD/ Câble/ante	′C) nne	Prise de	l'antenne D'	VB-T ou	du syst	tème o	de câble	
Satellite TV2	2 (S2)	Prise de	l'installation	n satellite	9			
COAX-S/PD	NF	Sortie Au externes	udio numério [par exemp	que pour le : réce	<sup>r</sup> brancl pteur A	her de W, bar	s appareils res d'enceir	audio ntes]
HDMI		Prise d'u	ın appareil H	IDMI ext	erne [E	3lu-ray	-Player, etc.	]
PRISE USB		Prise por	ur clés USB	et disqu	es durs	s [max	. 1TB]	
EARPHONE		Prise por	ur casque					
CI+SLOT		Port pou verrouillé	r modules C és / module	CI+ pour non four	déverro ni	ouiller	les program	nmes TV

# Dos de l'appareil

# 4. TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne avec des ondes infrarouges (IR). Tenez la télécommande en direction de la façade du téléviseur LED.

Si la télécommande se trouve hors de portée ou de l'angle de portée, elle risque de ne pas fonctionner correctement.



POWER	Allumer / É	teindre (veille)	
MUTE	Muet On/Off		
TOUCHES DE COULEURS	Touches de	sélection rapide	
FONCTION SOURIS (VERT)	Mode Souris On /Off		
RETOUR RAPIDE		USB	
AVANCE RAPIDE	••	USB	
CHAPITRE PRECEDEN	NT ┥	USB	
CHAPITRE SUIVANT		USB	
PLAY / PAUSE	►II	USB	
STOP		USB	
NICAM/A2	Changer le	canal Audio	
SUBTITLE	Activer / Dé	sactiver sous-titre	
тхт	Allumer / É	teindre vidéotexte	
CANCEL	Interrompre le mode Te	e la fonction dans xte	
REVEAL	Afficher ou cachés dan	masquer les mots is le mode Télétexte	
EPG	Afficher le pinformation	programme et les s sur les émissions	
TV/RADIO	Mode TV/	Radio (DVB-S/T/C)	
FAV	Ouvrir la lis	te des favoris	
SLEEP	Coupure au	utomatique On/Off	



DISP	Informations sur l'affichage	
INPUT	Accéder aux sources d'entrée	
TOUCHES DE NAV	/IGATION :	
	HAUT 🔺	
	BAS V	
	GAUCHE	
	DROITE	
ОК	Valider saisies du menu	
MENU	Ouvrir Paramétrages du menu	
EXIT	Fermer Paramétrages du menu	
VOL (+/-)	Augmenter / Diminuer le volume	
НОМЕ 公	Ouvrir la page d'accueil SMART TV	
CH.L	Ouvrir la liste des programmes	
СН ▲ / ▼	Avancer et reculer dans les programmes	
CHIFFRES (0-9)	Indiquer les numéros des programmes	
$\zeta \mathfrak{I}$	Revenir à la dernière chaîne	
PICTURE	Consulter les modes Image	
ASPECT	Modifier le format de l'image	
SOUND	Consulter les modes Son	

85

# 5. PORT CI / COMMON INTERFACE

Ce téléviseur est équipé d'un port CI+ et prend en charge les normes numériques suivantes : DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 et DVB-C Port / Common Interface

Le port CI (Cl+) a été conçu pour accepter les modules CAM (Conditional-Access-Module) et les smart cards et pour pouvoir accéder ainsi à la Pay TV et à d'autres services. Contactez votre fournisseur de Pay TV pour obtenir de plus amples renseignements sur les modules et les abonnements.

## REMARQUE | Les modules CAM (Conditional-Access-Module) et les smart cards sont vendus séparément.

- 1. Éteignez votre téléviseur avant d'insérer le module CI+ dans la fente CI.
- 2. Insérez ensuite la Smart Card dans le module CI+.



- 3. Allumez le téléviseur et vérifiez que la source sélectionnée est DTV.
- Si le CAM est reconnu, les indications suivantes s'affichent à l'écran : « Module Cl inséré ». Attendez pendant quelques secondes que la carte soit activée.
- 5. Sélectionnez ensuite le programme Pay TV souhaité.
- 6. Des informations détaillées sur la smart card utilisée s'affichent.
- Appuyez sur la touche [OK] pour accéder au menu CI. Vous trouverez des explications détaillées sur les réglages dans le manuel du module.
- 8. Lorsque le module est retiré, l'écran indique « Module CI retiré »

# 6. ALLUMER / ÉTEINDRE LE TÉLÉVISEUR

Assurez-vous que le câble de secteur est branché et que le bouton à bascule est actionné.

Allumez l'appareil avec la touche [POWER] de l'appareil.

**REMARQUE | L'appareil dispose d'un bouton à bascule qui permet de** mettre l'appareil complètement hors tension.

Le démarrage de l'appareil peut durer 30 secondes environ la première fois avant la première installation.

# 7. PREMIÈRE INSTALLATION

#### Allumer l'appareil

Allumez l'appareil avec la commande de l'appareil ou la télécommande pour démarrer la première installation de l'appareil et régler l'appareil.

- 1. Assurez-vous que le bouton à bascule est sur « On ».
- Appuyez sur la touche [POWER] de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.

#### Langue

Choisissez la langue de menu souhaitée.

- Les touches [▲ ▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de choisir la langue que vous souhaitez.
- 2. Validez la langue choisie à l'aide de la touche [OK].
- La touche [▶] vous permet de valider la saisie et d'accéder à l'option suivante « Fuseau horaire ».

# Fuseau horaire

Sélectionnez le fuseau horaire souhaité pour le réglage de l'heure.

- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de choisir le fuseau horaire souhaité.
- 2. Validez le fuseau horaire souhaité à l'aide de la touche [OK].
- 3. La touche [ > ] vous permet d'accéder à l'option suivante « Réseau ».
- 4. La touche [ < ] vous permet d'accéder à la dernière option « Langue »

#### Réseau

Pour accéder, après la première installation, aux contenus SMART TV, sélectionnez votre réseau et branchez l'appareil sur votre réseau. Si votre W-LAN est protégé par un mot de passe | code de réseau, celui-ci sera nécessaire pour la connexion des appareils.

#### REMAROUE

Si vous ne sélectionnez aucun réseau, vous pouvez ignorer le réglage de réseau à l'aide de la touche [ ► ].

### Vous pouvez également régler la configuration de réseau ultérieurement.

- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de sélectionner le réseau souhaité.
- 2. La touche [OK] permet de valider le réseau.
- Saisissez votre mot de passe de réseau / code W-LAN à l'aide du clavier représenté sur l'écran et allez sur « Terminé ».
- Appuyez deux fois sur la touche [▼] pour accéder à l'option « Connecter ».
- 5. Appuyez sur la touche [OK] pour valider la saisie.
- 6. Appuyez sur la touche [▶] pour aller vers l'option suivante « Lieu ».
- 7. La touche [ < ] permet d'aller dans la dernière option « Fuseau horaire ».

#### Lieu

Sélectionnez le type d'emplacement prévu pour le téléviseur. Vous pouvez choisir entre Maison et Bureau.

- 1. Appuyez sur les touches [▲ ▼] pour naviguer dans le menu.
- 2. La touche [OK] vous permet de choisir l'option souhaitée.
- 3. La touche [ > ] vous permet d'accéder à l'option suivante « Bienvenue ».
- 4. La touche [ ◀ ] vous permet d'accéder à la dernière option « Réseau ».

### Bienvenue

Choisissez si, après le réglage, vous souhaitez aller dans le « Mode TV » ou dans le « Mode Smart TV ».

- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de choisir le lieu d'installation souhaité.
- 2. La touche [OK] vous permet de choisir l'option souhaitée.
- 3. La touche [ > ] vous permet d'accéder au mode souhaité.

Allez sur « Mode TV » pour avoir accès au DVB-C, au DVB-T/T2HD ou à la partie Satellites.

Allez sur « Mode Smart TV » pour accéder aux contenus Smart TV.

4. La touche [ ◀ ] vous permet d'accéder à la dernière option « Lieu ».

### Mode Smart TV

Terminez la première installation et allez dans l'interface Smart TV.

- 1. Sélectionnez l'option à l'aide des touches [▲▼].
- 2. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 3. La touche [>] vous permet de terminer la première installation et

d'accéder au « Mode Smart TV ».

### Mode TV

Terminez la première installation et allez dans le réglage Tuner. Vous pouvez lancer ici la recherche automatique de chaînes pour les différentes unités de réception :

DVB-S/S2 = Satellite DVB-C = Câble DVB-T/T2HD = Terrestre

1. L'appareil passe automatiquement en mode DVB-T.

2. Vous pouvez changer de mode de fonctionnement avec la touche [INPUT].

3. Choisissez entre « DVB-C / DVB-T/ DVB-S » avec les touches [▲▼].

4. Validez la saisie avec la touche [OK].

### 8. SÉLECTIONNER LA SOURCE DE RÉCEPTION

Dans le menu « Sources d'entrée », vous pouvez choisir entre DVB-S (satellite) / DVB-C (câble) / DVB-T (terrestre) et les autres entrées.

Vous accédez au mode SMARTTV à l'aide de la touche [Home 合] de la télécommande.

- 1. La touche **[INPUT]** permet d'ouvrir le menu Sources de réception.
- Les touches [▲▼] permettent de choisir la source souhaitée.
- 3. La touche **[OK]** permet de valider la saisie et de passer à la source choisie.
- 4. La touche [EXIT] sert à fermer le menu.

Eingabequelle			
Ś	ATV		
<u></u>	DVB-C		
	DVB-S		
	DVB-T		
	HDMI		

# 9. INTERFACE SMART TV

L'interface Smart TV propose un grand choix de vidéos actuelles, d'applications, la météo actuelle et les réglages de menus qui sont triés par catégories.

### REMARQUE

Les contenus ne sont disponibles que si l'appareil est branché sur Internet par réseau.



- 1. La touche [HOME ] permet d'accéder à « l'interface Smart TV »
- 2. Les touches [ **A V A b**] vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Appuyez sur la touche **[OK]** pour valider la sélection et ouvrir le contenu souhaité.
- 4. La touche **[EXIT]** vous permet de fermer une application ou de revenir à la dernière option.

L'interface Smart TV comprend les catégories suivantes : Météo | Quoi de neuf ? | APP particulière | APPS | Musique | Sport | Paramétrages

REMARQUE | Météo, Quoi de neuf ?, APP particulière, APPS, Musique et Sport affichent des contenus Internet qui sont triés selon vos catégories. La société Reimo Reisemobil-Center GmbH ne pourra nullement être tenue responsable de la vitesse de téléchargement des contenus Internet affichés. Veuillez vérifier le débit de votre accès à Internet.

# **10. RÉGLAGES DU SATELLITE**

Dans ce menu, vous pouvez effectuer la recherche automatique de satellites et divers autres réglages du satellite.

- 1. Appuyez sur la touche [INPUT] pour accéder au menu Sources d'entrée.
- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de sélectionner l'option DVB-S.
- 3. Appuyez sur la touche **[OK]** pour valider la sélection et passer en mode Satellite.
- Les touches [▲▼] vous permettent de choisir entre « Liste standard des chaînes » et « Satellite Scan ».

### Possibilités de réglages dans les menus :

#### Liste standard des chaînes

Sélectionnez l'option « Liste standard des chaînes » si vous ne souhaitez pas effectuer une recherche et télécharger la liste de chaînes préinstallée.

#### Satellite Scan

Sélectionnez l'option « Satellite Scan » pour aller dans les paramétrages du satellite. Le menu comprend trois colonnes (satellites / transpondeurs / paramétrages du satellite).



Satellit	Transponder	Ku_A	stra 19.2E	
01         Ku/ku/katrn 1928           02         C.Astra 4A/SES 5           04         Ku/Euroleat 98/KS 53           04         Ku/Euroleat 98/KS 53           05         Euroleat 98/KS 53           06         Ku/Euroleat 98/KS 53           07         Ku/Euroleat 98/KS 54           06         Ku/Euroleat 10A           07         Ku/Euroleat 10A           08         Ku/Euroleat 10A           07         Ku/Euroleat 10A           08         Ku/Euroleat 10A           09         Ku/Euroleat 10A           09         Ku/Euroleat 306/Kgrees AMU1	001 10714 H 22000 002 10729 V 22000 003 10744 H 22000 004 10758 V 22000 005 10778 H 22000 005 10778 H 22000 005 10788 V 22000 005 1088 H 22000 009 10832 H 22000 009 10832 H 22000	LNB-Typ LNB-Spannung 22KHz Tonstoß DISEqC1.0 DISEqC1.1 Unicable IF Freq SatPosition	<ul> <li>09750/1060</li> <li>On</li> <li>Auto</li> <li>None</li> <li>None</li> <li>Off</li> <li>1.1284</li> <li>SatA</li> </ul>	9 9
Signalpegel Signalqualität (C) Auswählen Löschen Beart Löschen Beart	gen @ Alles Ausy eiten Neu	rählen	0 0 Zurück Suche	

Tout à gauche, vous pouvez voir la liste de tous les satellites. Au milieu les transpondeurs correspondants et tout à droite le paramétrage LNB.

# Recherche [bleu]

- Les touches [▲▼◀▶] vous permettent de naviguer dans le menu et de choisir le satellite / transpondeur souhaité.
- 2. La touche [OK] vous permet de marquer le satellite ou le transpondeur souhaité.
- 3. Appuyez sur la touche [Bleu] pour aller dans le réglage de la recherche.
- 4. Allez sur « Saisir » et appuyez sur la touche [OK] pour lancer la recherche.

	Kanalsuche		
Suchmodus			
Kanaltyp	•	Alle Kanäle	•
Service-Typ	•	Alle Kanäle	•
	Bestätigen		

Mode recherche :	Recherche standard / Recherche aveugle /
	Recherche réseau
Type de canal :	Tous les canaux / Canaux libres
Type de service :	Tous les canaux / DTV / Radio
Valider :	Lance la recherche automatique.

# Nouveau [Jaune]

Ajoutez un nouveau satellite ou transpondeur à la liste.

- Les touches [ ◀ ▶ ] vous permettent de naviguer dans la liste des satellites ou transpondeurs.
- 2. Appuyez sur la touche [Jaune] dans la liste des satellites pour ajouter un satellite.
- 3. Appuyez sur la touche [Jaune] dans la liste des transpondeurs pour ajouter un transpondeur.
- 4. Indiquez les données du satellite ou du transpondeur.
- 5. Allez sur « Valider » et appuyez sur la touche [OK] pour valider le réglage et ajouter les transpondeurs ou les satellites.

### Choix de réglages possibles dans le menu :

### Satellite

Nom du satellite :	Indiquez le nom de satellite souhaité à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Longitude direction :	Choisissez la direction. « East » ou « West »
Longitude angle :	Indiquez l'angle à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Bande :	Choisissez entre la bande « C » et la bande « Ku ».
Valider :	Enregistre les réglages et ajoute le satellite.
Transpondeur	
Fréquence :	Indiquez la fréquence (par exemple 11 494) à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Symbole (ks/s) :	Indiquez le taux de symbole (par ex. 22 000) à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Polarité :	Choisissez la polarité : V =Verticale ou H =Horizontale
Valider :	Enregistre les réglages et ajoute le transpondeur.

#### Supprimer [Rouge]

Supprimez un transpondeur ou un satellite existant de la liste des satellites et des transpondeurs.

- Les touches [▲▼◀▶] vous permettent de choisir un transpondeur ou un satellite qui doit être supprimé.
- 2. La touche [OK] vous permet de choisir un satellite ou un transpondeur.
- 3. Appuyez sur la touche [ROUGE] pour supprimer un satellite ou un transpondeur.
- Validez l'invite de sécurité à l'aide de la touche [OK] pour confirmer la suppression ou appuyez sur la touche [EXIT] pour interrompre la suppression.

# Gérer [Vert]

Gérez un transpondeur ou un satellite existant dans la liste.

- 1. Les touches [▲▼◀▶] vous permettent de choisir un satellite ou un transpondeur à gérer.
- 2. Appuyez sur la touche [Vert] pour accéder au menu de gestion des satellites et des transpondeurs.
- Lorsque vous avez effectué tous les réglages, allez sur « Valider » et appuyez sur la touche [OK] pour effectuer la gestion du satellite ou du transpondeur.

### Possibilités de réglages

#### Satellite

Nom du satellite :	Indiquez le nom de satellite souhaité à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Longitude direction :	Choisissez la direction. « East » ou « West »
Longitude angle :	Indiquez l'angle à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Bande :	Choisissez entre la bande « C » et la bande « Ku ».
Valider :	Enregistre les réglages et ajoute le satellite.
Transpondeur	
Fréquence :	Indiquez la fréquence (par exemple 11 494) à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Symbole (ks/s) :	Indiquez le taux de symbole (par ex. 22 000) à l'aide du clavier qui s'affiche sur la télécommande.
Polarité :	Choisissez la polarité : V =Verticale ou H =Horizontale
Valider :	Enregistre les réglages et ajoute le transpondeur.

# 11. RÉGLAGES PC

Dans les réglages LNB, vous pouvez effectuer divers paramétrages pour le bon réglage de votre installation satellite.

### REMARQUE

Recommandation : La gestion des paramétrages ne doit être effectuée que par les utilisateurs expérimentés. Les paramétrages sont préconfigurés pour une installation satellite simple avec un LNB et ne doivent être modifiés que dans de très rares cas.

- 1. Appuyez sur la touche [Menu] et allez sur l'option « Chaînes ».
- 2. Validez la saisie avec la touche [OK].
- 3. Allez dans l'option « Satellite Scan » et validez à l'aide de la touche [OK].
- 4. Allez sur « Satellite Scan » et validez à l'aide de la touche [OK].
- Allez dans la colonne tout à droite et effectuez les réglages que vous souhaitez.

# Options disponibles :

Type LNB :	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, Saisie manuelle
Tension LNB :	On, 18 V, 13 V, Off
22 KHz :	Auto, On, Off
Tonburst :	Off, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0 :	Off, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1 :	Off, LNB1 – LNB16
Unicable :	Off, On
IF Freq :	(Disponible uniquement si Unicable est sur « On ») Saisie manuelle
SatPosition :	(Disponible uniquement si Unicable est sur « On ») SatA, SatB

# 12. RÉGLAGES DVB-T/T2HD

Dans ce menu, vous pouvez effectuer la recherche DVB-T/T2HD automatique ou un ajustage manuel.

- 1. Appuyez sur la touche [INPUT] pour accéder au menu Sources d'entrée.
- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu et de sélectionner l'option « DVB-T ».
- 3. Appuyez sur la touche [OK] pour valider la sélection et passer au mode DVB-T.
- Choisissez le pays d'installation et choisissez « Recherche automatique » ou « Recherche DVB manuelle » pour lancer la recherche automatique ou la recherche manuelle.
- 5. Si la recherche est terminée, la première chaîne trouvée s'affiche.

Pays :	Sélectionnez le pays d'installation.
Recherche automatique :	Lance la recherche automatique. Validez la question qui s'affiche demandant si la recherche doit commencer à l'aide de la touche <b>[OK]</b> pour lancer la recherche. Appuyez sur la touche <b>[EXIT]</b> pour ne pas lancer la recherche.
Recherche DTV manuelle :	Ouvre le menu de l'adaptation manuelle numérique.
Réglages disponibles pour	l'option « Recherche DTV manuelle ».
Canal :	Sélectionnez le canal souhaité. La fréquence est automatiquement adaptée.
Fréquence (MHz) :	Sélectionnez la fréquence souhaitée. Le canal est automatiquement adapté.
Largeur de bande (MHz) :	Modifiez la largeur de bande.
Démarrage :	Lance la recherche manuelle.

**REMARQUE | Recommandation : L'adaptation manuelle numérique ne doit être effectuée que par des utilisateurs expérimentés.** 

Pour utiliser des antennes 5V actives, mettez l'option « Tension d'antenne 5V » dans le menu « Configuration » sur « On ».

# 13. RÉGLAGES DVB-C

Dans ce menu, vous pouvez effectuer la recherche DVB-C automatique ou un ajustage manuel.

- 1. Appuyez sur la touche [INPUT] pour accéder au menu Sources d'entrée.
- 2. Les touches [ **\ V**] vous permettent de naviguer dans le menu et de sélectionner l'option « DVB-C ».
- 3. Appuyez sur la touche [OK] pour valider la sélection et aller dans le mode DVB-C.
- 4. Sélectionnez le pays d'installation et sélectionnez « Recherche automatique » pour rechercher toutes les chaînes.
- 5. Si la recherche est terminée, la première chaîne trouvée démarre.

Sélectionnez le pays d'installation.
Lance la recherche automatique. Une question s'affiche demandant si la recherche doit être lancée Touche <b>[OK]</b> : La recherche automatique est effectuée. Touche <b>[EXIT]</b> : La recherche automatique n'est pas effectuée.
: Ouvre le menu pour l'adaptation manuelle numérique.
r l'option « Recherche DTV manuelle ».
Sélectionnez le canal souhaité. La fréquence est automatiquement adaptée.
Sélectionnez la fréquence souhaitée. Le canal est automatiquement adapté.
Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Auto, Saisie manuelle
Lance la recherche manuelle.

**REMARQUE | Recommandation : L'adaptation manuelle numérique** ne doit être effectuée que par des utilisateurs expérimentés.

# 14. GESTION DE LA LISTE DES CHAÎNES

Ce menu vous permet de décaler la liste des chaînes, de supprimer, ignorer ou bloquer des chaînes, ou encore de définir des chaînes favorites.

- 1. Appuyez sur la touche [MENU].
- 2. Les touches [ **A V I )** vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Sélectionnez l'option « Chaînes ».
- Allez dans « Gestion des chaînes » et appuyez sur la touche [OK] pour choisir l'option.
- Les touches de couleurs [ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU] vous permettent de sélectionner la fonction souhaitée pour gérer la liste des chaînes.

REMARQUE | Derrière la chaîne se trouve la colonne « Fonction ». C'est là qu'est affiché le statut de la chaîne. Si la chaîne est verrouillée, elle est ignorée ou elle est réglée comme Favorite.

#### Supprimer (ROUGE) :

- 1. Sélectionnez la chaîne qui doit être supprimée à l'aide des touches [▲▼].
- 2. Appuyez sur la touche [ROUGE] pour supprimer la chaîne.
- 3. Les chaînes suivantes disparaissent de la liste.
- Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que toutes les chaînes souhaitées soient supprimées.

#### Ignorer [VERT] :

- 1. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez ignorer avec les touches [▲▼].
- Appuyez sur la touche [VERT] pour marquer une chaîne devant être ignorée.
- 3. Un symbole indique que la chaîne va être ignorée lors de la permutation.
- Pour ne plus ignorer une chaîne, sélectionnez une chaîne qui est ignorée et appuyez sur la touche [VERT].
- 5. Le symbole change.
- 6. La chaîne n'est désormais plus ignorée.

### Changer [JAUNE] :

- Appuyez sur la touche [JAUNE] et sélectionnez une chaîne qui doit être échangée avec une autre à l'aide des touches [▲▼].
- 2. Appuyez sur la touche [OK] pour choisir la chaîne.
- Appuyez sur la touche [▲▼] pour aller à l'emplacement de programme souhaité.
- Appuyez sur la touche [OK] pour mettre la chaîne à l'emplacement de programme souhaité.
- 5. Les chaînes remplacent les emplacements de programmes.
- Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que la série de chaînes souhaitée soit atteinte.

### REMARQUE | Les chaînes sont échangées lors du déplacement.

### Blocage [BLEU] :

- 1. Choisissez une chaîne qui doit être verrouillée avec les touches [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- Appuyez sur la touche [BLEU] pour marquer la chaîne sélectionnée pour le blocage.
- 3. Pour ne plus bloquer une chaîne, choisissez une chaîne qui porte le symbole de blocage et appuyez sur la touche [BLEU].

REMARQUE | Pour bloquer une chaîne, l'option « Blocage système » doit être sur « On ». Vous trouverez l'option dans « Menu > Fonction > Blocage système ».

#### Favoris [FAV]

- Sélectionnez une chaîne qui doit être enregistrée dans les Favoris avec les touches [▲▼].
- Appuyez sur la touche [FAV] pour enregistrer la chaîne sélectionnée dans les Favoris.
- Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que toutes les chaînes favorites soient enregistrées dans les Favoris.

#### Ouvrir la liste des favoris

- 1. Appuyez sur la touche [FAV] pour ouvrir la liste des favoris.
- 2. Vous pouvez naviguer dans la liste des favoris à l'aide des touches [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 3. La touche [OK] vous permet de passer à la chaîne souhaitée.
- 4. La touche [EXIT] sert à quitter le menu.

### 15. MENU

Appuyez sur la touche [Menu] pour aller dans le menu de l'appareil. Commandes disponibles dans le menu :

Image | Son | Chaînes | Fonction | Configuration

- 1. La touche [MENU] sert à aller dans le menu de l'appareil.
- Les touches [▲▼] vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 4. La touche **[EXIT]** permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.



# 16. MENU IMAGE

Sélectionnez l'option « Image » pour avoir accès à divers paramétrages de l'image et pour personnaliser l'image du téléviseur.

- 1. Appuyez sur la touche [Menu].
- 2. Les touches **[AV4b]** vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Allez sur l'option « Image » et validez à l'aide de la touche [OK].
- La touche [EXIT] permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.

#### Réglage de l'image

Sélectionnez un des profils d'images préréglés ou allez dans Utilisateur pour régler vous-même l'image du téléviseur. Options disponibles : Standard | Dynamique | Doux | Utilisateur [Réglage manuel]

### Utilisateur [Réglage manuel]

Si vous avez choisi le profil Utilisateur, vous avez accès aux réglages d'image suivants :

Luminosité | Contraste | Couleur | Netteté

### Température de couleur

Sélectionnez la température souhaitée de couleur. Options disponibles : Chaud | Normal | Froid

### DNR

Ce menu vous permet de choisir la réduction du bruit dynamique. Options disponibles : Off | Bas | Moyen| Haut | Auto

### Format de l'image

Réglez le format de l'image souhaité pour adapter l'image TV au téléviseur. Options disponibles : Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM 1 | ZOOM 2



# 17. MENU SON

Sélectionnez l'option « Son » pour avoir accès à divers paramétrages du son et pour personnaliser le son du téléviseur.

- 1. Appuyez sur la touche [Menu].
- 2. Les touches [ **A V I )** vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Allez sur l'option « Son » et validez à l'aide de la touche [OK].
- La touche [EXIT] permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.

#### Mode Son

Sélectionnez un des profils de son préréglés ou allez sur Utilisateur pour régler vous-même le son du téléviseur. Options disponibles : Standard | Film | Musique | Utilisateur [Réglage manuel]

### Utilisateur (Réglage manuel)

Si vous avez choisi le profil « Utilisateur », vous avez accès aux réglages de son suivants: 100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

### Balance

Réglez la balance pour déplacer la sortie du son sur le haut parleur gauche ou droite.

Mettez la balance sur –50 pour désactiver le haut-parleur droit. Mettez la balance sur +50 pour désactiver le haut-parleur gauche.

# AVL

L'option linéarise automatiquement le volume audio des différents programmes TV et des publicités. On | Off

#### Sortie Audio numérique

Réglez le format du rendu de la sortie audio numérique pour brancher des appareils externes. Le menu comporte les commandes suivantes : Auto | PCM | Off

# **Description Audio**

Mettez cette option sur « On » ou « Off » pour activer ou désactiver l'aide aux personnes malvoyantes.

l'option lit les contenus TV lorsqu'ils sont émis par la chaîne. Options disponibles :

AD Off | On : Activer / Désactiver Description Audio.

Niveau AD : Réglez le niveau tel qu'il est présenté dans la description Audio.

# **18. MENU CHAÎNES**

Sélectionnez l'option « Chaînes » pour avoir accès à divers paramétrages des chaînes et pour les configurer.

1. Appuyez sur la touche [Menu].

- 2. Les touches  $[\blacktriangle \lor \lor \lor \lor]$  vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Allez dans l'option « Chaînes » et validez à l'aide de la touche [OK].
- 4. La touche **[EXIT]** permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.



# SATELLITE

Pays	Réglez le pays d'installation pour le réglage du satellite.
Satellite Scan	Lancez la recherche automatique de chaînes et effectuez les paramétrages. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au paragraphe 10. Gérer les satellites.
Gérer les chaînes	Gérez la liste des chaînes et adaptez-la à vos favoris. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au paragraphe 14. Gérer la liste des chaînes.
Informations CI	L'option vous donne des infos sur le module CI utilisé et la Smart Card insérée.
Réglages DTV	Adaptez dans ce menu la « Langue des sous-titres », le « Type de sous-titres » et le « Type Audio ».

# DVB-C | DVB-T | T2HD

Pays	Choisissez le pays d'installation pour le réglage DVB-C ou DVB-T/T2HD.
Recherche automatique des chaînes	Démarre le menu Paramétrages pour la recherche automatique de chaînes. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux paragraphes 12 ou 13. « Réglages DVB-C/T »
Recherche DTV manuelle	Gérez la liste des chaînes et adaptez-la à vos favoris. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au paragraphe 14. « Gérer la liste des chaînes ».
Gérer les chaînes	l'option vous donne des infos sur le module CI utilisé et la Smart Card insérée.
Information CI	Adaptez dans ce menu la « Langue des sous-titres », le « Type de sous-titres » et le « Type Audio ».
Réglage DTV	Adaptez dans ce menu la « Langue des sous-titres », le « Type de sous-titres » et le « Type Audio ».
Import USB de la liste des chaînes	Importez les données des chaînes exportées.
Export USB de la liste de chaînes	Par sécurité, exportez la liste des chaînes réglée.

# **19. MENU FONCTION**

Sélectionnez l'option « Fonction » pour avoir accès à « Langue du télétexte », « Blocage système » et « Coupure automatique ».

1. Appuyez sur la touche [Menu].

- 2. Les touches **[AV4>]**vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Allez sur l'option « Fonction » et validez à l'aide de la touche [OK].
- 4. La touche **[EXIT]** permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.

#### Langue Télétexte

Réglez la langue souhaitée pour le télétexte. Le menu comporte les commandes suivantes : West Europe | East Europe | Russian | Arabic

#### Blocage système :

Sélectionnez l'option et saisissez le mot de passe par défaut 0000.

On   Off :	Choisissez l'option « On » pour avoir accès à l'option suivante :
Sécurité enfant :	Réglez le niveau de sécurité enfant.
Modifier le mot de passe :	Modifiez le mot de passe.

### REMARQUE | Le mot de passe par défaut est : 0000

### Coupure automatique :

Réglez la durée au bout de laquelle le téléviseur se met automatiquement en mode Veille si vous n'effectuez aucune commande ou si aucun signal n'est émis.

Le menu comporte les commandes suivantes : Off | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 4 heures



# 20. MENU CONFIGURATION

Sélectionnez l'option « Configuration » pour effectuer divers paramétrages et régler l'appareil.

- 1. Appuyez sur la touche [Menu].
- 2. Les touches [ **A V I )** vous permettent de naviguer dans le menu.
- 3. Allez sur l'option « Configuration » et validez avec la touche [OK].
- La touche [EXIT] permet de retourner à la dernière option ou de fermer le menu.

### Temps OSD

Réglez le temps à partir de laquelle le menu se ferme automatiquement si aucune saisie n'est effectuée. Le menu offre les choix suivants : Off | 10 s | 20 s | 30 s | 40 s | 50 s | 60 s [indications en secondes].

### **Sleep Timer**

Réglez la durée au bout de laquelle l'appareil doit se couper automatiquement. Le menu offre les choix suivants : Off | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min [indications en minutes].

#### Lieu d'installation

Choisissez le lieu d'installation. Le menu offre les choix suivants : Maison | Bureau

#### Réglage rapide

Sélectionnez l'option pour régler rapidement le téléviseur avec les invites de menu consécutives. Après le réglage, vous vous trouvez dans le réglage Tuner choisi pour lancer la recherche automatique ou manuelle.

#### Tension d'antenne 5V [uniquement dans le menu DVB-T]

Dans le menu, vous pouvez activer ou désactiver « On »  $\mid$  « Off » la tension d'antenne 5V pour les antennes actives.

- « Off » Si vous utilisez une antenne DVB-T passive, mettez l'option sur « Off ». Il n'est alors plus possible d'utiliser des antennes actives 5 V.
- « On » Si vous utilisez une antenne DVB-T active, mettez l'option sur « On ». Si l'option est sur « On », une tension de 5V est émise pour les antennes actives sur la sortie « TV 1 ».

### REMARQUE | Veuillez régler l'option sur « On » pour pouvoir utiliser une antenne active.

# 21. RÉGLAGES SMART TV

- Si vous vous trouvez dans « l'interface Smart TV », appuyez sur les touches
   [▲▼] et allez sur « Paramétrages ».
- 2. Appuyez sur la touche **[OK]** pour valider le réglage.
- 3. Vous pouvez vous déplacer dans le menu avec les touches [▲▼◀▶].
- 4. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 5. La touche [EXIT] permet de retourner à la dernière option.

Le menu comporte les commandes suivantes : Réglage réseau | Réglage heure | Configuration | Infos système

	die Einste	ellungen		
	V	٢	i	
einstellung	Zeiteinstellung	Konfiguration	Systeminfo	

### 22. RÉGLAGE RÉSEAU SMART TV

Affiche la connexion actuelle au réseau ou établissez la connexion au réseau.

- 1. Vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des touches [▲▼◀▶]
- 2. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 3. La touche [EXIT] permet de retourner à la dernière option.



#### Réseau LAN

Vous pouvez brancher l'appareil sur le réseau avec un câble LAN. Pour ce faire, branchez un câble LAN venant de votre routeur de réseau sur la prise « RJ45 » du téléviseur et sélectionnez l'option « Réseau LAN ». Votre réseau s'affiche et vous pouvez vous connecter au réseau. Il se peut qu'un mot de passe vous soit demandé.

### Réseau sans fil

- Alternative : Vous pouvez également vous connecter sans fil à votre réseau par W-LAN.
- 2. Pour ce faire, allez dans l'option « Réseau sans fil ».
- Veillez à ce que l'option « Wireless Switch » soit sur « On », sinon la fonction W-LAN est désactivée.
- 4. Cherchez ensuite votre réseau sur la liste et saisissez votre mot de passe de réseau / code de réseau pour que l'appareil soit autorisé à se connecter à votre réseau et puisse accéder aux contenus Internet.

**REMARQUE | Si votre réseau sans fil ne figure pas sur la liste, vérifiez les paramétrages de votre routeur.** 

Vous pouvez aussi ajouter un réseau manuellement avec l'option « Ajouter réseau ».

La société Reimo Reisemobil-Center GmbH ne pourra nullement être tenue responsable de la vitesse de téléchargement des contenus Internet affichés.

Veuillez vérifier le débit de votre accès à Internet.

## 23. RÉGLAGES DE L'HEURE SMART TV

Vous pouvez effectuer dans le menu différents réglages de la date et de l'heure.

1. Vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des touches [  $\blacktriangle \lor \blacklozenge \triangleright$  ]

- 2. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 3. La touche **[EXIT]** permet de retourner à la dernière option.
- 4. Le menu comporte les commandes suivantes :

Zeiteinstellung			
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin	
	Zeit einstellen	06:58	
	Datum einstellen		
	Sommerzeit		
	24 Stunden		

#### Date et heure automatiques :

Déterminez le mode de réglage de l'heure et de la date. Heure Réseau | Heure préréglée / Off (réglage manuel)

#### **Fuseau horaire**

Réglez le fuseau horaire. Disponible uniquement si « Heure Réseau » ou « Off » ont été choisis dans l'option précédente.

#### Régler Heure

Réglez l'heure. Disponible uniquement si, dans l'option « Auto. Date & Heure », le réglage est sur « Off ».

# Régler la date

Réglez la date. Disponible uniquement si, dans l'option « Auto. Date & Heure », le réglage est sur « Off ».

### Heure d'été

« L'heure d'été » se règle automatiquement en fonction de la date.

#### 24 heures

Réglez l'option « On » pour obtenir un affichage de l'heure sur 24 heures. Réglez l'option « Off » pour obtenir un affichage de l'heure sur 12 heures.

## 24. CONFIGURATION SMART TV

Dans le menu, vous pouvez remettre les paramétrages par défaut pour différents paramétrages de la langue pour la gestion des applications ou de l'appareil.

- 1. Vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des touches  $[\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor]$ .
- 2. La touche [OK] vous permet de valider la saisie.
- 3. La touche [EXIT] vous permet de retourner à la dernière option.

#### Le menu comporte les commandes suivantes :

#### Paramétrages de la langue

Réglez la langue de menu souhaitée.

#### Méthode de saisie

Réglez la conception du clavier.

#### Gérer les applications

L'option vous donne un aperçu des applications installées et la possibilité de désinstaller des applications.

Spracheinstellungen	Deutsch	
Eingabe Methode	Android-Tastatur (AOSP)	>
88 Anwendung verwalten		>
✿ OTA-Update		>
G Systemwiederherstellung		>

### **OTA Update**

Cette option vous permet de vérifier l'appareil après une mise à jour du logiciel.

#### Restauration du système

Cette option vous permet de rétablir le paramétrage par défaut. Toutes les options sont réinitialisées comme elles l'étaient à la livraison.

### REMARQUE

L'appareil s'éteint au bout d'un certain temps, puis se rallume. La procédure peut durer quelques minutes. L'appareil est ensuite à l'état de première installation.

### 25. INFOS SYSTÈME SMART TV

L'option « Infos système » vous donne des informations sur les CPU, GPU, RAM, ROM et ROM disponible.

ARM Cortex A53(Quad Co
Dual-Core
1.0GB
8.0GB
# FR

## 26. EPG

- 1. Appuyez sur la touche [EPG] de la télécommande pour ouvrir le menu EPG.
- 2. Naviguez dans le menu avec les touches [ $\blacktriangle \lor \blacklozenge \triangleright$ ].
- Dans le menu EPG, les chaînes et les émissions sont affichées avec les heures de début et de fin. Les informations sont affichées pendant 7 jours maximum.

## REMARQUE

La société Reimo n'a aucun pouvoir sur les informations affichées. Les informations fournies proviennent directement des chaînes de télévision.

EPG est uniquement disponible pour DVB-S | T | C

# 27. LECTURE DES MÉDIAS USB33

- 1. Appuyez sur la touche [HOME 公] pour aller dans « l'interface SMART TV ».
- 2. Allez dans la catégorie « APPS » et sélectionnez « Media Player ».
- 3. Media Player vous permet de lire les « Photos », la « Musique » et les « Vidéos ».
- 4. Choisissez entre « Photos » | « Musique » | « Vidéo ».
- 5. Choisissez le dossier dans lequel se trouve le fichier de lecture souhaité.
- 6. Sélectionnez le fichier et démarrez la lecture avec la touche [OK].
- 7. Pendant la lecture, vous pouvez manœuvrer la lecture avec le menu affiché.
- La touche [EXIT] permet de retourner dans le menu précédent ou de fermer le menu Media Player.



# 28. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRISES USB

V/500 mA/Les smartphones et appareils qui doivent
re installés ne sont pas reconnus.
ax. 1 TB
ax. 1 TB
NT et NTSF

# Formats USB pris en charge

Media	Format	Codec   Video	Audio	Remarque
FILM	.avi	MJPEG	MP3, WMA AAC, PCM	Résolution max. : 1.280x720 Max. Frame rate : 60 fps Max. Datenrate : 20 Mbps
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1	5	Résolution max. : 1.920 x1.080
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H 265, Xvid, MJPEG	265, MP3 AAC, PCM	Max. Frame rate : 60 fps Max. Datenrate : 150 Mbps
	.ts/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H. VC-1	265, MP1, MP2 MP3, AAC	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM	
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid, MP3, AAC, PCM, COOK	
	.mov	MPEG-4, H.265, MJF	PEG AAC, PCM	
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG	
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM	
	.rm, rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Résolution max. : 1.920 X 1.080
PHOTO	.jpg			Résolution max. :
	.jpeg			13.986 x 4.000
	.bmp			Résolution max. : 3.648 X 2.736 Profondeur pixels: 8/24/32 bits
	.png			Résolution max. : 3.648X2 736
MUSIQUE	.mp3		MP3	
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC	
	M4A			
	.WMA		WMAV7/V8/V9	
	Sous réserve	e de modifications techi	niques et d'erreurs	

# 29. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si l'écran est en panne ou si sa performance est fortement diminuée, vérifiez l'écran conformément aux instructions suivante. Vérifiez en outre les appareils branchés pour déterminer la cause du problème. Si malgré tout l'écran ne fonctionne pas comme il devrait, contactez-le service clients.

## Pas de tension

- Vérifiez les branchements sur le téléviseur et sur les appareils externes.
- Vérifiez que le bouton à bascule est sur « On ».

## Pas d'image ou pas de son

- Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur et allumé.
- Vérifiez que l'antenne est correctement raccordée.
- · Changez de chaîne.

#### Image de mauvaise qualité

- Vérifiez que le câble d'antenne est correctement raccordé.
- · Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Modifiez les réglages de l'image : Luminosité, couleur, netteté, contraste, couleurs.
- Vérifiez que le téléviseur n'est pas à proximité d'autres appareils électriques pouvant provoquer des interférences de fréquence radio.

## Image en noir et blanc

- · Réglez les couleurs.
- Vérifiez que le programme choisi est bien un programme en couleurs.
- · Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

## Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande

- Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le téléviseur.
- Vérifiez que le télécommande est à portée du téléviseur.
- Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas vides.

Ce téléviseur est conçu pour un usage domestique et il est classé « sans danger » s'agissant des ondes électromagnétiques. Vous pouvez de ce fait utiliser l'appareil partout, y compris dans des zones résidentielles.

# **30. FICHE TECHNIQUE**

Type d'appareil		CARBEST 49894	CARBEST 49893		
Classe d'efficience énergétique		A	A		
Dimensions de l'écran		18,5" [47 cm]	21.5" [55 cm]		
Type d'affic	hage	Écran LED [classe Pixel 1]			
Puissance co	nsommée « On » conforme EN 62087	17 W	22 W		
Consomma	tion annuelle moyenne	25 kWh	32 kWh		
Puissance of	consommée en veille	0,5 W			
Résolution		1 366x768	1920x1080		
Format de l	'image	16:9			
Contraste		3000:1	4000:1		
Luminosité		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>		
Couleurs		16.7 M Colors			
Angle d'obs	ervation	Horizontal : 178° / Vertical :	178°		
Fonction	Standard TV	BG, DK, I, L/L			
TV	Canaux (ATV / DVB-T / C / S)	100/1000 [T+C]/5000 [S	]		
	Vidéotext (ATV / DTV)	1 000/1000 pages			
Prises	Entrée DC 12 volts	1			
	PC AUDIO IN	1			
	VGA	1			
	RJ45	1			
	AV	1			
	DVD-T2/T/C	1			
DVB-S2 COAXIAL OUTPUT		1			
		1			
	HDMI	1			
	USB	2			
	Sortie casque	1			
	CI+ SLOT	1			
Langue OSI	)	Anglais   Allemand   Franç	ais   etc		
Sortie AUDI	0	2x3 watts	2x3 watts		
Poids total		3,55 KG	4,15 KG		
Poids appareil seul [pied compris]		2,55 KG	3,10 KG		
Tension d'alimentation		DC 12V/3A, 24V/1,5A			
Puissance consommée MAXIMALE		36 W			
Rapport de luminance de pointe en %		< 75 %			
Teneur en mercure en mg/ contient du plomb		0,0 mg / Oui			
VESA		100 mm x 100 mm			
Dimensions de l'appareil sans pied : (L/P/H) en mm		436,1 x 42,7 x 258,5	501,3x44,6x296,3		
Dimensions	avec pied : (L/P/H) en mm	436,1 x 179,3 x 303,8	501,3x179,3x341,7		

**REMARQUE** : Sous réserve de modifications du design et des spécifications, même sans préavis.

# 31. DONNEES TECHNIQUES POUR RANGER ET UTILISER L'APPAREIL

Humidité de l'air pour le rangement et	~ 00 %
l'utilisation	< 00 //
Température rangement	−10 °C à +60 °C
Température utilisation	0 °C à 40 °C

# 32. DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ UE

La société Reimo Reisemobil-Center GmbH déclare par la présente que le type de système radio CB 19 iTV | CB 22 iTV est conforme à la directive 2014/5/UE. La déclaration de conformité peut être demandée si nécessaire. technikinfo@reimo.com



# **33. CONDITIONS DE GARANTIE**

La période de garantie est de 36 mois. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure ou les numéros de série illisibles / inexistants, ainsi que les dommages causés par une utilisation incorrecte et / ou un usage incorrect, par l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine, par un emballage inadapté ou pour toute autre raison non imputable aux « Produits » Carbest.

Veuillez impérativement respecter les consignes d'avertissement figurant sur la notice d'utilisation. Pour faire valoir un cas de garantie, envoyez l'appareil en port payé (frais de port à la charge de l'expéditeur) à l'adresse indiquée ci-dessus, si possible dans son emballage d'origine avec ses accessoires complets, accompagné d'un courrier de votre part portant votre adresse et vos numéros de téléphone et fax et/ou votre adresse email et une copie de votre ticket de caisse. Nous ne pourrons pas accepter les paquets qui ne sont pas en port payé. La société Reimo Reisemobil-Center Gmbh ne pourra nullement être tenue responsable des dégâts de transport des appareils qui ne sont pas envoyés dans leur emballage d'origine ! Avant tout éventuel envoi de l'appareil, veuillez nous contacter, si vous avez des questions, à l'adresse, au numéro de téléphone ou à l'adresse email indiqués ci-dessus. Certains problèmes peuvent être résolus par téléphone ou par email par le service d'assistance technique.

## LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Reimo ne pourra nullement être tenue responsable des dommages collatéraux, ou consécutifs ou indirects, ni des frais, des dépenses, des pannes ou des manques à gagner. Le prix de vente indiqué du téléviseur correspond au montant de limite de responsabilité de Reimo.

Nous vous souhaitons beaucoup plaisir avec votre téléviseur Carbest !

# 34. CONSIGNES POUR JETER LE TÉLÉVISEUR LORSQU'IL EST USAGÉ

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être polluants pour l'environnement s'ils ne sont pas jetés conformément à la réglementation.

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries sont marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée comme le montre l'illustration. Ce symbole signifie que les anciens appareils électriques et électroniques

ainsi que les batteries ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ils doivent être jetés séparément.

Vous êtes l'utilisateur final, vous devez de ce fait déposer vos batteries usagées dans un point de collecte prévu à cet effet. Vous serez ainsi sûr que les batteries sont recyclées conformément à la législation et qu'elles ne pollueront pas l'environnement.

Les communes ont mis en place des points de collecte où peuvent être déposés gratuitement les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries pour le recyclage. Dans certains cas, un ramassage de ces déchets est organisé. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour obtenir de plus amples informations.



# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

# INDICE

1. Informazioni sulla sicurezza	117
2. Descrizione del prodotto	120
3. Collegamenti	121
4. Telecomando	122
5. Common Interface / slot Cl	124
6. Accensione / spegnimento della TV	125
7. Prima installazione	125
8. Selezione della sorgente di ingresso	127
9. Interfaccia della Smart TV	128
10. Impostazioni dei satelliti	129
11. Impostazioni LNB	133
12. Impostazioni DVB-T / T2HD	134
13. Impostazioni DVB-C	135
14. Modifica della lista canali	136
15. Menu	137
16. Menu Immagine	138
17. Menu Audio	139
18. Menu Canali	140
19. Menu Funzioni	141
20. Menu Configurazione	142
21. Impostazioni della Smart TV	143
22. Impostazioni di rete della Smart TV	144
23. Impostazione della data e l'ora della Smart TV	145
24. Configurazione della Smart TV	146
25. Informazioni di sistema della Smart TV	146
26. EPG	147
27. Riproduzione multimediale USB	147
28. Dati tecnici del collegamento USB	148
29. Risoluzione di problemi semplici	149
30. Scheda dati	150
31. Informazioni su conservazione ed esercizio	151
32. Dichiarazione di conformità UE semplificata	151
33. Condizioni di garanzia	152
34. Avvertenze per lo smaltimento	153

# GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima della sua messa in servizio e di conservarle in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

## 1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Avvertenze di sicurezza importanti – Leggere attentamente prima dell'uso. Seguire le avvertenze di sicurezza riportate sul retro del televisore.



Avvertenza per prevenire le scosse elettriche. Non rimuovere nessuna delle coperture, nell'apparecchio non ci sono parti che l'utente può sottoporre a manutenzione. La manutenzione dell'apparecchio deve essere affidata a tecnici qualificati.



Questo simbolo indica istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione di questo apparecchio all'interno del manuale.



Questo simbolo indica il pericolo di una scossa elettrica causata dalla tensione letale presente in questo apparecchio.

## Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Non usare questo televisore vicino all'acqua.
- · Per la pulizia usare solo un panno leggermente inumidito.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Configurare l'apparecchio in conformità alla guida rapida fornita e alle presenti istruzioni.
- Fare in modo che il cavo di alimentazione non possa essere schiacciato o calpestato, in particolare in corrispondenza alla presa e all'entrata DC.
- Evitare di far passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.
- Scollegare il televisore dalla rete elettrica in caso di temporali o di inutilizzi prolungati.



Attenzione: per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Il televisore deve essere tenuto a distanza da spruzzi e gocce d'acqua e sul televisore non si devono appoggiare oggetti pieni di liquidi.

AVVERTENZA | Non appoggiare fonti di calore libere (stufette, candele ecc.) nei pressi del o sul televisore!

# AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Questo apparecchio è conforme a tutte le attuali norme di sicurezza. I seguenti consigli di sicurezza hanno lo scopo di tutelare l'utente da un utilizzo sconsiderato e dai rischi che potrebbero derivarne.

- Sebbene questo apparecchio sia stato prodotto con la massima accuratezza
  e sottoposto a un rigoroso controllo finale prima della sua uscita dallo stabilimento, come in ogni altro apparecchio elettrico è comunque possibile che si verifichi
  qualche problema. In caso di sviluppo di fumo o calore intenso o di ogni altro
  evento anomalo, staccare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Assicurare una sufficiente ventilazione dell'apparecchio! Non collocare mai l'apparecchio sotto una tenda o in prossimità della stessa!
- La spina elettrica o spina dell'apparecchio serve a scollegare quest'ultimo dalla rete di alimentazione e deve essere facilmente raggiungibile in qualsiasi momento.
- L'apparecchio può essere collegato solamente a una fonte di alimentazione corrispondente alle specifiche elettriche indicate sulla targhetta che si trova sul retro dell'apparecchio stesso. Non collegare mai l'apparecchio a un'alimentazione elettrica di altro tipo.
- La presa elettrica dovrebbe trovarsi in prossimità dell'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.
- Per evitare un sovraccarico della presa elettrica a cui è collegato il televisore, alla stessa non si devono collegare contemporaneamente molti altri apparecchi.
- Tenere i roditori lontani dall'apparecchio. Amano rosicchiare i cavi di alimentazione.
- Staccare il cavo dalla presa elettrica afferrandolo per la spina. Non tirare mai il cavo, altrimenti potrebbe subire danni e causare un cortocircuito.
- Sistemare l'apparecchio in modo tale che nessuno possa inciampare nel cavo elettrico.
- Non appoggiare mai oggetti pesanti sul cavo elettrico poiché potrebbe subire danni.
- Per prevenire le lesioni, accertarsi che il cavo elettrico non possa essere raggiunto né tirato da bambini piccoli.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore. Il corpo esterno e il cavo elettrico potrebbero subire danni per effetto del calore.
- Lo schermo è in plastica e potrebbe scoppiare in caso di danneggiamento.
   Per evitare di ferirsi, raccogliere le schegge di plastica acuminate con cautela.
- Evitare di collocare l'apparecchio su superfici non solide o non piane.
- Per proteggere l'apparecchio dai fulmini, scollegarlo dalla rete elettrica e staccare l'antenna.

Avvertimento: non toccare il connettore RF dell'antenna.

- Per motivi di sicurezza, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica se ci si allontana da casa per un periodo prolungato.
- Quando è acceso l'apparecchio si riscalda. Per evitare un surriscaldamento non appoggiare mai coperte o simili sull'apparecchio. Non coprire mai le aperture di ventilazione. Non collocare mai l'apparecchio in prossimità di fonti di calore. Evitare di esporre l'apparecchio all'azione diretta dei raggi solari. Se lo si colloca in uno scaffale, mantenere uno spazio libero di 5 cm (2")

rispetto alle superfici circostanti.

- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua o dall'umidità. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati, come ad esempio in bagni o cucine in cui si produca vapore acqueo o nei pressi di una piscina.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di possibile formazione di condensa.
- Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da tecnici qualificati.
- Non aprire mai l'apparecchio. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono eventualmente essere causa di incendi.
- La penetrazione di liquidi nell'apparecchio può produrre gravi danni.
   Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica. Mettersi in contatto con il rivenditore o l'assistenza clienti.
- Non rimuovere mai le coperture di sicurezza. All'interno dell'apparecchio non vi sono componenti riutilizzabili o che possano essere sottoposti a manutenzione.

In caso contrario decade il diritto alla garanzia!

L'apparecchio può essere sottoposto a manutenzione solo dall'assistenza del produttore!

- Non percuotere o scuotere mai lo schermo poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni. Il telecomando deve essere manipolato con cautela e non deve cadere.
- Non collocare mai oggetti caldi o fiamme libere sul televisore o nelle sue immediate vicinanze.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido. Non usare mai solventi o liquidi a base d'olio. Per le macchie ostinate si può utilizzare uno strofinaccio umido con un prodotto detergente diluito.
- La società Reimo Reisemobil-Center GmbH non risponde del caricamento dei contenuti da Internet. Si raccomanda di verificare la velocità dell'accesso a Internet.
- Si raccomanda inoltre di chiarire con i bambini il comportamento d'uso di Internet e di non lasciarli giocare con l'apparecchio senza sorveglianza. La società Reimo non è responsabile dei contenuti mostrati in Internet.

## AVVERTENZA PER LE CUFFIE

L'ascolto di musica ad alto volume può causare una perdita permanente dell'udito. Pertanto quando si ascolta la musica con le cuffie, soprattutto se per un tempo abbastanza lungo, il volume non deve essere troppo alto.

## INDICAZIONI SUL LUOGO D'INSTALLAZIONE

Collocare il televisore in un punto che non subisca l'azione diretta dei raggi solari o di fonti luminose intense. Per una visione piacevole si consiglia una luce tenue e indiretta. Per evitare che la luce solare colpisca direttamente lo schermo, utilizzare tende, tendine avvolgibili o veneziane. Collocare il televisore su una superficie solida e piana. Questo accorgimento serve a prevenire la caduta dell'apparecchio. Posizionare il televisore in modo che nessun oggetto possa penetrare nello stesso. Prestare attenzione che nulla possa agire sull'apparecchio e il monitor, in quanto ciò può causare danni.



Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

## 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Lato anteriore dell'apparecchio

## Descrizione dei tasti e delle loro funzioni sul televisore:

- INPUT Indica le sorgenti di ingresso. Tasto »OK« per il comando dei menu
- MENU Apre / chiude il menu della schermata OSD
- CH+/- Scorre i programmi avanti e indietro
- VOL+/- Aumenta / abbassa il volume
- POWER Accende / spegne il televisore [stand-by]

# 3. COLLEGAMENTI



# Retro dell'apparecchio

DC	PC Audio	VGA	RJ45	AV		R	TV1 (T2 HD/T/C)	TV2 (S2)
DC		Collegar	mento di rete	e per l'al	imenta	tore [1	2V/3A]	
PC AUDIO		Collegar in comb	mento per l'u pinazione cor	ıscita au ı il colleg	dio del gament	PC. U o VGA	tilizzabile so	lamente
VGA		Collegar Collegar	mento per us re il connetto	are il tele re analog	evisore gico D-s	come sub a 1	monitor di P .5 pin del pr	'C. oprio PC
RJ45		Collegar	mento del ca	vo Lan p	per le fi	unzion	i SMART	
AV/L/R		Uscita A	AV per il colle	gament	o di un	appar	ecchio AV e	sterno
TV1 (T2HD Cavo/ante	/C) nna	Collegar	mento dell'ar	ntenna D	VB-T o	dell'in	npianto via d	avo
TV2 (S2) S	atellit	Collegar	mento dell'in	npianto s	satellita	re		
COAX-S/PE	DIF	Uscita a esterni	audio digitale [ad es. ricevi	per il co tori AV,	ollegam sound l	iento d bar]	li apparecch	i audio
HDMI		Collegar [lettore	mento di un Blu-ray ecc.]	apparec	chio H[	OMI es	terno	
PRESA USE	3	Collegar	mento per ch	niavette (	e disch	i fissi l	JSB [max. 1	.TB]
EARPHONE	1	Collegar	mento per cu	ıffie				
CI+SLOT		Slot per Il modul	moduli CI+ lo non è incli	per deco uso nelle	odificar e dotazi	e prog oni	rammi TV c	riptati /

П

# 4. TELECOMANDO

Il telecomando utilizza onde a infrarossi (IR). Tenere il telecomando puntato verso il lato anteriore della TV a LED.

Se il telecomando si trova al di fuori della portata o dell'angolo di ricezione, può accadere che non funzioni correttamente.



POWER	Accende e (modalità s	spegne il televisore standby)	
MUTE	Mette l'audio in silenzioso e lo riattiva		
TASTI COLORATI	Tasti di sce	elta rapida	
FUNZIONE MOUSE (VERDE)	Attiva / dis	attiva la modalità mouse	
INDIETRO VELOCE		USB	
AVANTI VELOCE	•	USB	
CAPITOLO PRECEDEN	ITE 🖊	USB	
CAPITOLO SUCCESSI	/0 🍽	USB	
PLAY / PAUSA	►II	USB	
STOP		USB	
NICAM/A2	Cambia il o	canale audio	
SUBTITLE	Attiva / dis	attiva i sottotitoli	
тхт	Attiva / dis	attiva il televideo	
CANCEL	Annulla la	funzione in modalità testo	
REVEAL	Mostra o n nascoste in	asconde le parole n modalità televideo	
EPG	Mostra il p informazio	rogramma e le ni sulla trasmissione	
TV/RADIO	Modalità T	V/radio (DVB-S/T/C)	
FAV	Apre la list	a dei preferiti	
SLEEP	Attiva / disa automatica	attiva la disattivazione a	



DISP	Visualizza le informazioni sul display
INPUT	Richiama le sorgenti di ingresso
TASTI DI NAVI	GAZIONE:
	SU 🔺
	GIÙ 🔻
	SINISTRA ◀
	DESTRA 🕨
ОК	Conferma le immissioni nei menu
MENU	Apre le impostazioni dei menu
EXIT	Chiude le impostazioni dei menu
VOL (+/-)	Aumenta / abbassa il volume
НОМЕ 公	Apre la schermata Home della SMART TV
CH.L	Apre la lista dei canali
CH ▲ / ▼	Scorrono i canali avanti e indietro
CIFRE (0–9)	Servono a inserire il numero del programma
$\zeta \mathfrak{I}$	Ritorno all'ultimo canale
PICTURE	Attiva la modalità Immagine
ASPECT	Modifica il rapporto d'aspetto
SOUND	Attiva la modalità audio

# 5. COMMON INTERFACE / SLOT CI

Questo televisore è dotato di uno slot CI+ e supporta i seguenti standard digitali: DVB-T / T2HD, DVB-S/S2 e DVB-C Common Interface / slot

Lo slot CI (CI+) è progettato per accettare moduli di accesso condizionato (CAM) e smart card, che consentono l'accesso a Pay TV e altri servizi. Per ulteriori informazioni su moduli e abbonamenti contattare il fornitore dei servizi di Pay TV.

# AVVERTENZA I moduli di accesso condizionato e le smart card sono venduti separatamente.

- 1. Spegnere il televisore prima di inserire i moduli CI+ nello slot CI.
- 2. Quindi inserire la smart card nel modulo CI+.



- 3. Accendere il televisore e accertarsi che la sorgente selezionata sia »DTV«.
- Quando il CAM è riconosciuto, sullo schermo appare la seguente scritta: »Modulo Cl inserito«. Attendere alcuni secondi l'attivazione della scheda.
- 5. Selezionare il canale di Pay TV desiderato.
- 6. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla smart card utilizzata.
- Premere il tasto [OK] per richiamare il menu Cl. Nel manuale del modulo sono disponibili dettagli relativi alle impostazioni.
- Quando il modulo è rimosso sullo schermo appare la scritta »Modulo Cl rimosso«

# 6. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLA TV

Accertarsi che il cavo elettrico sia inserito e che l'interruttore a levetta sia azionato.

Accendere l'apparecchio mediante il tasto [POWER] dello stesso.

AVVERTENZA | L'apparecchio è dotato di un interruttore a levetta con cui può essere completamente disconnesso dall'alimentazione elettrica.

Prima della prima installazione l'avvio dell'apparecchio può richiedere circa 30 secondi.

# 7. PRIMA INSTALLAZIONE

## Accensione dell'apparecchio

Per avviare la prima installazione e per effettuare le impostazioni accendere l'apparecchio mediante l'apposito comando sullo stesso o sul telecomando.

- 1. Accertarsi che l'interruttore a levetta sia sulla posizione »On«.
- Per accendere l'apparecchio premere il tasto [POWER] dell'apparecchio o del telecomando.

## Lingua

Selezionare la lingua dei menu desiderata.

- 1. Con i tasti [ ▲ ▼ ] navigare nel menu e selezionare la lingua.
- 2. Con il tasto [OK] confermare la lingua desiderata.
- 3. Con il tasto [ ▶ ] confermare l'immissione e passare alla successiva voce del menu »Fuso orario«.

## Fuso orario

Selezionare il fuso orario desiderato per l'impostazione dell'ora.

- Con i tasti [▲ ▼] navigare nel menu e selezionare il fuso orario desiderato.
- 2. Con il tasto [OK] confermare il fuso orario desiderato.
- 3. Con il tasto [▶] si va alla successiva voce del menu »Rete«.
- 4. Con il tasto [ ◀ ] si giunge all'ultima voce del menu »Lingua«.

# Rete

Per accedere ai contenuti della SMART TV dopo la prima installazione, selezionare la rete e collegare l'apparecchio alla stessa. Se la W-LAN è protetta con una password | chiave di rete, per collegare gli apparecchi è necessario disporre delle stesse.

# **AVVERTENZA**

Se non è possibile selezionare una rete, le impostazioni di rete possono essere saltate con il tasto [ > ].

La configurazione della rete può essere effettuata anche successivamente.

- 1. Con i tasti [ ▲ ▼ ] navigare nel menu e selezionare la rete desiderata.
- 2. Confermare la rete con il tasto [OK].
- Inserire la password di rete / chiave W-LAN mediante la tastiera mostrata a video e andare su »Finito«.
- 4. Premere due volte il tasto [▼] per andare alla voce del menu »Connetti«.
- 5. Premere il tasto [OK] per confermare l'immissione.
- 6. Premere il tasto [▶] per passare alla successiva voce del menu »Luogo«.
- 7. Con il tasto [ < ] si va all'ultima voce del menu »Fuso orario«.

#### Luogo

Selezionare il tipo di installazione dell'apparecchio TV. È possibile scegliere tra le opzioni Domestico e Commerciale.

- Navigare nel menu con i tasti [▲ ▼].
- 2. Selezionare la voce del menu desiderata con il tasto [OK].
- 3. Con il tasto [ > ] si passa alla successiva voce del menu »Benvenuto«.
- 4. Con il tasto [ ◀ ] si va all'ultima voce del menu »Rete«.

## Benvenuto

Selezionare se dopo l'impostazione si vuole andare in »Modalità TV« o in »Modalità Smart TV«.

1. Con i tasti [  $\blacktriangle \mathbf{\nabla}$  ] navigare nel menu e selezionare il luogo di installazione.

2. Con il tasto [OK] selezionare la voce del menu desiderata.

3. Con il tasto [ > ] si va alla modalità desiderata.

Andare in »Modalità TV« per accedere a DVB-C, DVB-T/T2HD o all'area satelliti.

Per accedere ai contenuti della Smart TV andare in »Modalità Smart TV«.

4. Con il tasto [ ◀ ] si va all'ultima voce del menu »Luogo«.

# Modalità Smart TV

Terminare la prima installazione e andare all'interfaccia della Smart TV.

- 1. Con i tasti [▲▼] selezionare la voce del menu.
- 2. Confermare l'immissione con il tasto [OK].
- 3. Con il tasto [>] terminare la prima installazione e andare alla »Modalità Smart TV«.

## Modalità TV

Terminare la prima installazione e andare all'impostazione Tuner. Qui è possibile avviare la Sintonizzazione Automatica per le diverse unità di ricezione:

DVB-S/S2 DVB-C = Cavo DVB-T/T2HD = Terrestre

- 1. L'apparecchio va automaticamente nella modalità DVB-T.
- 2. È possibile modificare la modalità operativa con il tasto [INPUT].
- 3. Con i tasti [▲▼] scegliere tra »DVB-C / DVB-T/ DVB-S«.
- 4. Confermare l'immissione con il tasto [OK].

## 8. SELEZIONARE LA SORGENTE DI INGRESSO

Nel menu »Sorgenti di ingresso« è possibile scegliere tra DVB-S (Satellite) / DVB-C (Cavo) / DVB-T (Terrestre) e le altre entrate.

La modalità SMARTTV è raggiungibile mediante il tasto [Home ] del telecomando.

- 1. Con il tasto [INPUT] aprire il menu delle sorgenti di ingresso.
- 2. Con i tasti [▲▼] selezionare la sorgente desiderata.
- 3. Con il tasto [OK] confermare l'immissione e andare alla sorgente selezionata.
- 4. Con il tasto [EXIT] è possibile chiudere il menu.

Eingabequelle		
Ś	ATV	
<u>e</u>	DVB-C	
	DVB-S	
	DVB-T	
#		
	HDMI	
*****		

= Satellite

# 9. INTERFACCIA DELLA SMART TV

Sull'interfaccia della Smart TV vi è una vasta scelta di video d'attualità, app, il meteo aggiornato e le impostazioni dei menu ordinate per categorie.

## **AVVERTENZA**

I contenuti sono disponibili solamente se l'apparecchio è connesso a Internet mediante la rete.



- 1. Con il tasto [HOME] andare in »Interfaccia Smart TV«
- 2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.
- 3. Premere il tasto [OK] per confermare la selezione e aprire il contenuto desiderato.
- 4. Con il tasto [EXIT] si chiude un'applicazione o si torna all'ultima voce del menu.

L'interfaccia della Smart TV è suddivisa nelle seguenti categorie: Meteo | Novità | APP particolari | APP | Musica | Sport | Impostazioni

AVVERTENZA | Meteo, Novità, APP particolari, APP, Musica e Sport visualizzano contenuti Internet ordinati secondo le rispettive categorie. La società Reimo Reisemobil-Center GmbH non risponde della velocità di caricamento dei contenuti Internet visualizzati. Si raccomanda di verificare la velocità dell'accesso a Internet.

# 10. IMPOSTAZIONI DEI SATELLITI

In questo menu è possibile eseguire la sintonizzazione automatica dei satelliti ed effettuare diverse impostazioni relative ai satelliti.

- 1. Premere il tasto [INPUT] per andare al menu delle sorgenti di ingresso.
- 2. Con i tasti [▲▼] navigare nel menu e selezionare la voce DVB-S.
- 3. Premere il tasto **[OK]** per confermare la selezione e passare alla modalità Satellite.
- Con i tasti [▲▼] scegliere tra »Lista canali standard« e »Scansione satelliti«.

## Nei menu sono disponibili le seguenti possibilità di impostazione:

## Lista canali standard

Se non si desidera eseguire la sintonizzazione e si vuole caricare la lista dei canali preinstallata selezionare la voce del menu »Lista canali standard«.

# Scansione satelliti

Selezionare la voce del menu »Scansione satelliti« in modo da andare alle impostazioni dei satelliti. Il menu è suddiviso in tre colonne (Satelliti / Transponder / Impostazioni sat).



	Sat-Konfiguration		
Satellit	Transponder	Ku_A	stra 19.2E
01         KuJAUA Atra 19.2E           02         C. Astra 4A/SES 5           03         KuJAtra 4A/SES 5           04         KuJAtra 4A/SES 5           05         C. Exited 90/RA-Sof 9A           05         C. Exited 10A           06         Ku_Eutedsa 10A           07         FALE/INEEds 10A           08         Ku_Eutedsa 10A           07         Ku_Eutedsa 10A           08         Ku_Eutedsa 10A           08         Ku_Eutedsa 10A	001 10714 H 22000 002 10729 V 22000 003 10744 H 22000 004 10758 V 22000 005 10773 H 22000 006 10778 V 22000 007 10803 H 22000 007 10803 H 22000	LNB-Typ LNB-Spannung 22KHz Tonstoß DiSEqC1.0 DiSEqC1.1 Unicable IF Freq SatPosition	<ul> <li>09750/10600 &gt;</li> <li>On &gt;</li> <li>Auto &gt;</li> <li>None &gt;</li> <li>None &gt;</li> <li>None &gt;</li> <li>None &gt;</li> <li>1.1284</li> <li>SatA</li> </ul>
09     Ku_Eutelsat 368/Express AMU1       Signalspegel	009 10832 H 22000     010 10847 V 22000     010 10847 V 22000  wegen     ee Alles Auswa arbeiten     Neu	ihlen	0 0 Surück

In fondo a sinistra sono elencati tutti i satelliti, al centro i relativi transponder e in fondo a destra l'impostazione LNB.

# Ricerca [Blu]

- Con i tasti [▲▼◀▶] navigare nel menu e selezionare i satelliti / transponder desiderati.
- 2. Con il tasto [OK] selezionare il satellite o transponder desiderato.
- 3. Premere il tasto [Blu] per andare all'impostazione di sintonizzazione.

**4.** Andare in »Inserisci« e premere il tasto **[OK]** per avviare la sintonizzazione.



Modalità di ricerca:	Ricerca standard / Ricerca cieca / Ricerca rete
Tipo di canale:	Tutti i canali / Canali liberi
Tipo di servizio:	Tutti i canali / DTV / Radio
Conferma:	Avvia la sintonizzazione automatica.

# Nuovo [Giallo]

Aggiunge alla lista un nuovo satellite o transponder.

- 1. Con i tasti [ < > ] navigare nell'elenco dei satelliti o dei transponder.
- 2. Premere il tasto [Giallo] per aggiungere un satellite alla lista dei satelliti.
- 3. Premere il tasto [Giallo] per aggiungere un transponder alla lista dei transponder.
- 4. Inserire i dati del satellite o del transponder.
- 5. Andare in »Conferma« e premere il tasto **[OK]** per acquisire l'impostazione e aggiungere i transponder o satelliti.

Nel menu sono disponibili le seguenti possibilità di impostazione:

Satellite	
Nome satellite:	Con il telecomando inserire il nome del satellite desiderato agendo sulla tastiera visualizzata.
Direzione longitudine:	Selezionare l'orientamento. »East« o »West«
Angolo longitudine:	Mediante il telecomando inserire l'angolo agendo sulla tastiera visualizzata.
Banda:	Scegliere tra la banda »C« e quella »Ku«.
Conferma:	Memorizza le impostazioni e aggiunge i satelliti.
Transponder	
Frequenza:	Inserire la frequenza (ad es. 11494) agendo con il telecomando sulla tastiera visualizzata.
Simbolo (ks/s):	Inserire la frequenza di simbolo (ad es. 22000) agendo sulla tastiera visualizzata per mezzo del telecomando.
Polarità:	Selezionare la polarità: V =Verticale o H =Orizzontale
Conferma:	Memorizza le impostazioni e aggiunge il transponder.

# Eliminazione [Rosso]

Serve a eliminare il transponder o il satellite dalla lista dei satelliti o dei transponder.

1. Con i tasti [  $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ ] selezionare un transponder o satellite da eliminare.

- 2. Con il tasto [OK] selezionare un satellite o un transponder.
- 3. Premere il tasto [Rosso] per eliminare un satellite o transponder.
- 4. Confermare la domanda di sicurezza con il tasto **[OK]** per confermare l'eliminazione oppure premere il tasto **[EXIT]** per annullare l'eliminazione.

131

# Modifica [Verde]

Modifica di un transponder o un satellite della lista.

- Con i tasti [▲▼◀▶] selezionare un transponder o un satellite da modificare.
- Premere il tasto [Verde] per andare al menu di modifica dei satelliti e transponder.
- 3. Una volta effettuate tutte le impostazioni andare su »Conferma« e premere il tasto **[OK]**, per acquisire la modifica del satellite o del transponder.

## Possibilità di impostazione

# Satellite

Con il telecomando inserire il nome del satellite desiderato agendo sulla tastiera visualizzata.
Selezionare l'orientamento. »East« o »West«
Mediante il telecomando inserire l'angolo agendo sulla tastiera visualizzata.
Scegliere tra la banda »C« e quella »Ku«.
Memorizza le impostazioni e aggiunge i satelliti.
Inserire la frequenza (ad es. 11494) agendo con il telecomando sulla tastiera visualizzata.
Inserire la frequenza di simbolo (ad es. 22000) agendo sulla tastiera visualizzata per mezzo del telecomando.
Selezionare la polarità: V =Verticale o H =Orizzontale
Memorizza le impostazioni e aggiunge il transponder.

# 11. IMPOSTAZIONI LNB

Nelle impostazioni LNB è possibile eseguire diverse impostazioni per la corretta impostazione dell'impianto satellitare.

## **AVVERTENZA**

La modifica delle impostazioni è consigliata solo a utenti esperti. Le impostazioni sono preconfigurate per un impianto satellitare semplice con un LNB e devono essere adattate solo in rari casi.

- 1. Premere il tasto [Menu] e andare alla voce del menu »Canali«.
- 2. Confermare l'immissione con il tasto [OK].
- 3. Navigare fino alla voce del menu »Scansione satelliti« e confermare con il tasto [OK].
- 4. Andare in »Scansione satelliti« e confermare con il tasto [OK].
- 5. Andare nella colonna a destra in fondo ed eseguire le impostazioni desiderate.

# Sono disponibili le seguenti voci di menu:

Tipo LNB:	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750 10600, 10750, 11300, 11475, Immissione manuale
Tensione LNB:	On, 18V, 13V, Off
22KHz:	Auto, On, Off
Tone burst:	Off, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	Off, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Off, LNB1 – LNB16
Unicable:	Off, On
Freq. IF:	(Disponibile soltanto quando Unicable è impostato su »On«) Immissione manuale
Posizione Sat:	(Disponibile soltanto quando Unicable è impostato su »On«) SatA, SatB

# 12. IMPOSTAZIONI DVB-T / T2HD

In questo menu è possibile eseguire la sintonizzazione automatica DVB-T / T2HD oppure effettuarne una manuale.

- 1. Premere il tasto [INPUT] per andare al menu delle sorgenti di ingresso.
- 2. Con i tasti [▲▼] navigare nel menu e selezionare la voce »DVB-T«.
- 3. Premere il tasto **[OK]** per confermare la selezione e andare nella modalità DVB-T.
- Selezionare il paese di installazione e scegliere tra »Sintonizzazione automatica« e »Ricerca DVB manuale« in modo da avviare la sintonizzazione automatica o la ricerca manuale.
- 5. A sintonizzazione conclusa si avvia il canale trovato per primo.

Paese:	Selezionare il paese di installazione.
Sintonizzazione	
automatica:	Avvia la sintonizzazione automatica. Confermare la successiva domanda se avviare la sintonizza- zione con il tasto <b>[OK]</b> in modo da avviare la sintonizzazione. Premere il tasto <b>[EXIT]</b> per non avviare la sintonizzazione.
Sintonizzazione	
DTV manuale:	Apre il menu per la sintonizzazione manuale del digitale.
Per la voce »Sintonizzazio impostazioni.	one DTV manuale« sono disponibili le seguent
Canale:	Selezionare il canale desiderato. La frequenza è adattata automaticamente.
Frequenza (MHz):	Selezionare la frequenza desiderata. Il canale è adattato automaticamente.
Larghezza di banda (MHz)	Regolare la larghezza di banda.
Avvio:	Avvia la sintonizzazione manuale.

AVVERTENZA | La sintonizzazione manuale del digitale è consigliata solamente a utenti esperti.

Per usare le antenne a 5V attive, impostare la voce »Tensione antenna 5V« del menu »Configurazione« su »On«.

# 13. IMPOSTAZIONI DVB-C

In questo menu è possibile eseguire la sintonizzazione automatica DVB-C oppure effettuare una sintonizzazione manuale.

- 1. Premere il tasto [INPUT] per andare al menu delle sorgenti di ingresso.
- 2. Con i tasti [▲▼]navigare nel menu e selezionare la voce »DVB-C«.
- 3. Premere il tasto [OK] per confermare la selezione e andare alla modalità DVB-C.
- Selezionare il paese di installazione e selezionare la »Sintonizzazione automatica« in modo da cercare tutti i canali.
- 5. A sintonizzazione conclusa si avvia il canale trovato per primo.

Paese:	Selezionare il paese di installazione.
Sintonizzazione	
automatica:	Avvia la sintonizzazione automatica. È visualizzata la domanda se si debba avviare la sintonizzazione Tasto <b>[OK]:</b> È eseguita la sintonizzazione automatica. Tasto <b>[EXIT]:</b> La sintonizzazione automatica non è eseguita.
Sintonizzazione	
DTV manuale:	Apre il menu della sintonizzazione manuale del digitale.
Per la voce »Sintonizzazio impostazioni.	one DTV manuale« sono disponibili le seguenti
Canale:	Selezionare il canale desiderato. La frequenza è adattata automaticamente.
Frequenza (MHz):	Selezionare la frequenza desiderata. Il canale è adattato automaticamente.
Modulazione:	Auto, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Frequenza di simbolo:	Auto, immissione manuale
Avvio:	Avvia la sintonizzazione manuale.

AVVERTENZA | La sintonizzazione manuale del digitale è consigliata solamente a utenti esperti.

# 14. MODIFICA DELLA LISTA CANALI

In questo menu è possibile ridisporre la lista dei canali, eliminare dei canali e impostare salti, blocchi o preferiti.

- 1. Premere il tasto [MENU].
- 2. Con i tasti [▲▼◀▶] navigare nel menu.
- 3. Selezionare la voce del menu »Canali«.
- 4. Navigare fino a »Modifica canale« e premere il tasto [OK] per selezionare la voce del menu.
- Con i tasti colorati [ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU] selezionare la funzione desiderata per modificare la lista dei canali.

AVVERTENZA | Dietro al canale si trova la colonna »Funzione«. Qui è mostrato lo stato dei canali. Se il canale è bloccato, viene saltato oppure è impostato come preferito.

## Eliminazione [ROSSO]:

- 1. Con i tasti [▲▼] selezionare il canale da eliminare.
- 2. Premere il tasto [ROSSO] per eliminare il canale.
- 3. I canali successivi scorrono verso l'alto nella lista.
- 4. Ripetere i punti 1 e 2 finché tutti i canali desiderati sono eliminati.

#### Salto [VERDE]:

- 1. Con i tasti [▲▼] selezionare un canale da saltare.
- 2. Premere il tasto [VERDE] per selezionare un canale da saltare.
- 3. Un simbolo indica che, in fase di commutazione, il canale è saltato.
- Per non saltare più un canale, selezionare un canale che viene saltato e premere il tasto [VERDE].
- 5. Il simbolo cambia.
- 6. Ora il canale non viene più saltato.

#### Sostituzione [I]:

- Premere il tasto [GIALLO] e con i tasti [▲▼] selezionare un canale che deve essere sostituito con un altro.
- 2. Per selezionare il canale premere il tasto [OK].
- Premere il tasto [▲▼] per andare alla posizione del programma desiderata.

4. Premere il tasto **[OK]** per memorizzare il canale nella posizione desiderata.

- 5. I canali si scambiano le posizioni dei programmi.
- 6. Ripetere i punti 1-4 fino a ottenere la sequenza dei canali desiderata.

AVVERTENZA | I canali vengono invertiti durante il movimento.

## IT

## Blocca [BLU]:

- 1. Con i tasti [▲▼] selezionare un canale da bloccare.
- 2. Premere il tasto [BLU] per selezionare il canale che si desidera bloccare.
- Per non bloccare più un canale, selezionare un canale selezionato con il simbolo di blocco e premere il tasto [BLU].

AVVERTENZA | Per bloccare un canale la voce del menu »Blocco di sistema« deve essere impostata su »On«. La voce del menu si trova in »Menu > Funzione > Blocco di sistema«.

## Preferiti [FAV]

1. Con i tasti [▲▼] selezionare un canale da memorizzare come preferito.

2. Premere il tasto **[FAV]** per memorizzare il canale selezionato come preferito.

 Ripetere i punti 1 e 2 finché tutti i canali favoriti sono memorizzati come preferiti.

## Apertura della lista dei preferiti

- 1. Premere il tasto [FAV] in modo da aprire la lista dei preferiti.
- 2. Con i tasti [▲▼] è possibile navigare nella lista dei preferiti.
- 3. Andare al canale desiderato con il tasto [OK].
- 4. Uscire dal menu con il tasto [EXIT].

## 15. MENU

Premere il tasto [Menu] per andare nel menu dell'apparecchio. Nel menu sono disponibili le seguenti voci:

Immagine | Audio | Canali | Funzione | Configurazione

- 1. Con il tasto [MENU] andare nel menu dell'apparecchio.
- 2. I tasti [▲▼] permettono di navigare nel menu.
- 3. Con il tasto [OK] confermare l'immissione.
- 4. Con il tasto **[EXIT]** tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.



# **16. MENU IMMAGINE**

Selezionare la voce del menu »Immagine« per accedere a diverse impostazioni delle immagini e personalizzare l'immagine della TV.

- 1. Premere il tasto [Menu].
- 2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.
- 3. Andare alla voce del menu »Immagine« e confermare con il tasto [OK].
- 4. Con il tasto [EXIT] tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.

## Impostazione immagine



Selezionare uno dei profili di immagine predefiniti oppure andare su Utente per impostare autonomamente l'immagine della TV. Sono disponibili le seguenti voci del menu:

Standard | Dinamico | Moderato | Utente [Impostazione manuale]

## Utente [Impostazione manuale]

Se si è selezionato il profilo utente, si ha accesso alle seguenti possibilità di impostazione dell'immagine: Luminosità | Contrasto | Colore | Nitidezza

#### Temperatura di colore

Selezionare la temperatura del colore desiderata. Sono disponibili le seguenti voci di menu: Calda | Normale | Fredda

# DNR

Con questo menu è possibile selezionare la soppressione dinamica del rumore. Sono disponibili le seguenti voci di menu: Off | Bassa | Media | Alta | Auto

## Rapporto d'aspetto

Impostare il rapporto d'aspetto desiderato in modo da adattare l'immagine televisiva alla TV. Sono disponibili le seguenti voci di menu: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM1 | ZOOM2

# 17. MENU AUDIO

Selezionare la voce del menu »Audio« per accedere a diverse impostazioni dell'audio e personalizzare l'audio della TV.

- 1. Premere il tasto [Menu].
- 2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.
- 3. Andare alla voce del menu »Audio« e confermare con il tasto [OK].

4. Con il tasto [EXIT] tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.

## Modalità sonoro

Selezionare uno dei profili audio predefiniti oppure andare su Utente per impostare autonomamente l'audio della TV. Sono disponibili le seguenti voci del menu: Standard | Film | Musica | Utente [Impostazione manuale]

#### Utente (Impostazione manuale)

Se si è selezionato il profilo »Utente« si ha accesso alle seguenti possibilità di impostazione dell'audio: 100Hz | 200Hz | 400Hz | 1KHz | 2,5KHz | 5KHz | 16KHz

## Bilanciamento

Regolare il bilanciamento in modo da spostare l'uscita audio sull'altoparlante sinistro o destro.

Regolare il bilanciamento su -50 per disattivare l'altoparlante destro. Regolare il bilanciamento su +50 per disattivare l'altoparlante sinistro.

## AVL

Questa voce del menu adegua automaticamente il volume alla transizione dalle trasmissioni TV alla pubblicità. On | Off

#### Uscita audio digitale

Impostare il formato dell'uscita audio digitale per il collegamento di apparecchi esterni. Nel menu sono disponibili le seguenti voci: Auto | PCM | Off

#### Descrizione audio

Impostare questa voce del menu su »On« oppure »Off« per attivare l'apposito ausilio per ipovedenti.

La voce del menu legge i contenuti TV quando questi sono trasmessi dai canali. Sono disponibili le seguenti voci di menu:

AD Off | On: Attiva / disattiva la descrizione audio.

Livello AD: Regolare il livello di volume della descrizione audio.

# 18. MENU CANALI

Selezionare la voce del menu »Canali« per avere accesso a diverse impostazioni dei canali e configurarli.

1. Premere il tasto [Menu].

2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.

3. Andare alla voce del menu »Canali« e confermare con il tasto  $\ensuremath{\left[ \text{OK} \right]}.$ 

4. Con il tasto [EXIT] tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.



## SATELLITE

Paese	Impostare il paese di installazione per l'impostazione dei satelliti.
Scansione satelliti	Avviare la sintonizzazione automatica dei canali ed eseguire le impostazioni. Per maggiori informazioni vedere il punto 10. Modifica dei satelliti.
Modifica canali	Modificare la lista dei canali adattandola alle proprie preferenze. Per maggiori informazioni vedere il punto 14. Modifica della lista canali.
Informazioni CI	La voce del menu fornisce informazioni sul modulo Cl utilizzato e la smart card inserita.
Impostazioni DTV	In questo menu è possibile adattare la »Lingua sottotitoli«, il »Tipo sottotitoli« e il »Tipo audio«.

# DVB-C | DVB-T | T2HD

Paese	Inserire il paese di installazione per l'impostazione di DVB-C o DVB-T / T2HD.
Sintonizzazione automatica	Avvia il menu delle impostazioni per la sintonizzazione automatica dei canali. Per maggiori informazioni vedere il punto 12 o 13. Impostazioni DVB-C/T
Sintonizzazione DTV manuale	Modificare la lista dei canali adattandola alle proprie preferenze. Per maggiori informazioni vedere il punto 14. Modifica della lista canali.
Modifica canali	La voce del menu fornisce informazioni sul modulo Cl utilizzato e la smart card inserita.
Informazioni CI	In questo menu è possibile adattare la »Lingua sottotitoli«, il »Tipo sottotitoli« e il »Tipo audio«.
Impostazione DTV	In questo menu è possibile adattare la »Lingua sottotitoli«, il »Tipo sottotitoli« e il »Tipo audio«.
Importazione lista canali USB	Importare i dati dei canali esportati.
Esportazione lista canali USB	Esportare la lista dei canali impostati quale back-up.

# **19. MENU FUNZIONI**

Selezionare la voce del menu »Funzione« per accedere a »Lingua televideo«, »Blocco di sistema« e »Disattivazione automatica«.

- 1. Premere il tasto [Menu].
- 2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.
- 3. Andare alla voce del menu »Funzione« e confermare con il tasto [OK].
- 4. Con il tasto [EXIT] tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.

## Lingua televideo

Impostare la lingua del televideo. Nel menu sono disponibili le seguenti voci: Europa occidentale | Europa orientale | Russo | Arabo

## Blocco di sistema:

Selezionare la voce del menu e inserire la password standard 0000.

On   Off:	Impostare la voce »On« per accedere ai
	seguenti menu:

Protezione bambini: Impostare il livello della protezione dei bambini.

Modifica password: Modificare la password.

# AVVERTENZA | La password standard è: 0000

## Spegnimento automatico:

Impostare il tempo dopo il quale, in assenza di comandi e di segnali, la TV va automaticamente in standby.

Nel menu sono disponibili le seguenti voci: Off | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore



# 20. MENU CONFIGURAZIONE

Selezionare la voce del menu »Configurazione« per effettuare diverse impostazioni e configurare l'apparecchio.

1. Premere il tasto [Menu].

2. I tasti [▲▼◀▶] permettono di navigare nel menu.

3. Andare alla voce del menu »Configurazione« e confermare con il tasto [OK].

4. Con il tasto [EXIT] tornare all'ultima voce oppure chiudere il menu.

## Tempo OSD

Impostare il tempo dopo il quale, in assenza di immissioni, il menu è automaticamente chiuso. Il menu offre le seguenti possibilità di selezione: Off | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [Indicazioni in secondi].

## **Sleep Timer**

Impostare il tempo dopo il quale l'apparecchio deve disattivarsi automaticamente. Il menu offre le seguenti possibilità di selezione: Off | 15 min. | 30 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. | 180 min. [Indicazioni

in minuti].

## Luogo di installazione

Selezionare il luogo di installazione. Il menu offre le seguenti possibilità di selezione: Domestico | Commerciale

## Impostazione rapida

Selezionare la voce del menu per impostare la TV rapidamente mediante successive domande del menu. Dopo l'impostazione, nel sintonizzatore selezionato sono disponibili impostazioni per avviare la sincronizzazione automatica o quella manuale.

### Tensione antenna 5V [solo nel menu DVB-T]

Nel menu è possibile commutare la tensione antenna 5V per le antenne attive su »On« | 1 »Off«.

- »Off« Nel caso si usi un'antenna DVB-T passiva, impostare la voce del menu su »Off«. Quindi non è più possibile usare le antenne attive a 5 V.
- »On« Se non si usa un'antenna DVB-T attiva, impostare la voce del menu su »On«. Se la voce del menu è impostata su »On« per le antenne attive sull'uscita »TV 1« è emessa una tensione a 5V.

# AVVERTENZA | Per poter usare un'antenna attiva impostare la voce del menu su »On«.

# 21. IMPOSTAZIONI DELLA SMART TV

- Dopo essere entrati in »Interfaccia Smart TV« premere i tasti [▲▼] e navigare fino a »Impostazioni«.
- 2. Premere il tasto [OK] per confermare l'immissione.
- 3. Navigare nel menu con i tasti [▲▼◀▶].
- 4. Con il tasto [OK] confermare l'immissione.
- 5. Con il tasto [EXIT] si torna all'ultima voce del menu.

Nel menu sono disponibili le seguenti voci: Impostazione di rete | Impostazione data e ora | Configurazione | Info di sistema

<u>.</u>	Ö i	
einstellung Kor	nfiguration Systeminfo	

143

# 22. IMPOSTAZIONE DI RETE DELLA SMART TV

Visualizza la connessione di rete attuale oppure permette di impostare una connessione di rete.

- 1. Navigare nel menu con i tasti [▲▼◀▶].
- 2. Con il tasto [OK] confermare l'immissione.
- 3. Con il tasto [EXIT] si torna all'ultima voce del menu.

einstellung
TV_TEST_FANQIANG3 >

## Rete LAN

IT

È possibile collegare l'apparecchio alla rete mediante il cavo LAN. Per far ciò inserire un cavo LAN proveniente dal router della rete nella presa »RJ45« della TV e selezionare la voce del menu »LAN di rete«. La rete è visualizzata ed è possibile collegarsi alla rete. Eventualmente è possibile che venga chiesta anche una password.

#### **Rete wireless**

- 1. In alternativa è possibile connettersi alla rete anche in wireless per mezzo della W-LAN.
- 2. Per farlo andare alla voce del menu »Rete wireless«.
- Accertarsi che la voce del menu »Wireless Switch« sia impostata su »On« in guanto altrimenti la funzione W-LAN è disattivata.
- Infine cercare la rete nella lista e inserire la password / chiave di rete, in modo che l'apparecchio possa connettersi alla propria rete e quindi accedere ai contenuti Internet.

AVVERTENZA | Se la propria rete wireless non è mostrata nella lista, controllare le impostazioni del router.

È possibile aggiungere una rete anche manualmente con la voce del menu »Aggiungi rete«.

La società Reimo Reisemobil-Center Gmbh non risponde della velocità di caricamento dei contenuti Internet visualizzati.

Si raccomanda di verificare la velocità dell'accesso a Internet.
# 23. IMPOSTAZIONE DELLA DATA E L'ORA DELLA SMART TV

Nel menu è possibile effettuare diverse impostazioni relative a data e ora.

- 1. Navigare nel menu con i tasti [▲▼◀▶].
- 2. Con il tasto [OK] confermare l'immissione.
- 3. Con il tasto [EXIT] si torna all'ultima voce del menu.
- 4. Nel menu sono disponibili le seguenti voci:

Zeiteinstellung					
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin			
	Zeit einstellen	06:58			
	Datum einstellen				
	Sommerzeit				
	24 Stunden				

#### Data & ora automatica:

Impostare la modalità con cui data e ora devono essere impostate. Ora di rete | Ora preimpostata / Off (impostazione manuale)

#### Fuso orario

IT

Impostare il fuso orario. È disponibile solamente se la voce del menu precedente è stata impostata come »Ora di rete« oppure »Off«.

#### Impostazione ora

Impostare l'ora. È disponibile solamente se la voce del menu precedente è stata impostata come »Data e ora autom.« oppure »Off«.

### Impostazione data

Impostare la data. È disponibile solamente se la voce del menu precedente è stata impostata come »Data e ora autom.« oppure »Off«.

#### Ora legale

L'»ora legale« si imposta in automatico a seconda della data.

#### 24 ore

Impostare la voce del menu come »On« per la visualizzazione sulle 24 ore. Impostare la voce del menu come »Off« per la visualizzazione sulle 12 ore.

# 24. CONFIGURAZIONE DELLA SMART TV

Nel menu è possibile effettuare diverse impostazioni relative alla lingua per gestire le applicazioni oppure resettare l'apparecchio sulle impostazioni di fabbrica.

- 1. Navigare nel menu con i tasti [▲▼◀▶].
- 2. Con il tasto [OK] confermare l'immissione.
- 3. Con il tasto [EXIT] si torna all'ultima voce del menu.

#### Nel menu sono disponibili le seguenti voci:

#### Impostazioni lingua

Impostare la lingua del menu desiderata.

#### Metodo di immissione

Impostare il design della tastiera.

#### Gestione applicazioni

La voce del menu fornisce una panoramica delle applicazioni installate e la possibilità di disinstallare le applicazioni.

Konfiguration					
A	Spracheinstellungen	Deutsch			
	Eingabe Methode	Android-Tastatur (AOSP)			
88	Anwendung verwalten				
	OTA-Update				
G	Systemwiederherstellung				

# **OTA Update**

Con quest'opzione è possibile fare in modo che l'apparecchio verifichi la disponibilità di aggiornamenti del software.

# Reset sistema

Con questa voce del menu si ripristina l'impostazione di fabbrica. Tutte le voci del menu sono resettate sulla condizione alla consegna.

# AVVERTENZA | Dopo qualche tempo l'apparecchio si spegne e quindi si riaccende. Il processo può richiedere qualche minuto. Quindi l'apparecchio si trova nella prima installazione.

### 25. INFORMAZIONI DI SISTEMA DELLA SMART TV

La voce del menu »Info di sistema« fornisce informazioni sulla CPU, GPU, RAM, ROM e la ROM disponibili.

ARM Cortex A53(Quad Co
Dual-Core
1.0GB
8.0GB

h i

#### 26. EPG

- 1. Premere il tasto [EPG] del telecomando per aprire il menu EPG.
- 2. Navigare nel menu con i tasti [▲▼◀▶].
- Nel menu EPG vengono visualizzati i canali e le trasmissioni con l'ora di inizio e quella finale. Le informazioni sono mostrate al massimo per i 7 giorni successivi.

### **AVVERTENZA**

La società Reimo non ha alcun influsso sulle informazioni visualizzate. Le informazioni indicate provengono direttamente dalle emittenti. EPG è disponibile soltanto per DVB-S | T | C

### 27. RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE USB

- 1. Premere il tasto [HOME 1] per andare in »Interfaccia SMART TV«.
- 2. Navigare fino alla categoria »APP« e selezionare »Media Player«.
- 3. Con Media Player è possibile riprodurre »Foto«, »Musica« e »Video«.
- 4. Scegliere tra »Foto« | »Musica« | »Video«.
- 5. Selezionare la cartella in cui si trova il file che si desidera riprodurre.
- 6. Selezionare il file e avviare la riproduzione con il tasto [OK].
- Durante la riproduzione è possibile controllare la stessa con il menu mostrato.
- Con il tasto [EXIT] si torna al menu precedente oppure si chiude il menu Media Player.



# 28. DATI TECNICI DEL COLLEGAMENTO USB

5V/500mA/gli smartphone e gli apparecchi da			
installare non vengono riconosciuti.			
max. 1TB			
max. 1TB			
FAT e NTSF			

# Formati USB supportati

Supporto	Formato	Codec   Video Audio		Nota		
FILM	.avi	MJPEG	MP3, WMA AAC, PCM		Risoluzione max.: 1.280x72 Frequenza di frame max.: 60 fps Max. velocità di trasmissione dati: 20 Mbps	
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1	5		Risoluzione max.: 1920x1080	
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H2 265, Xvid, MJPEG	265,	MP3 AAC, PCM	Frequenza di frame max.: 60 fps	
	.ts/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H. VC-1	265,	MP1, MP2 MP3, AAC	Max. velocità di trasmissione dati: 150 Mbps	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2		MP1, MP2 MP3, AAC PCM		
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid,	MP3, AAC, PCM, COOK		
	.mov	MPEG-4, H.265, MJF	PEG AAC, PCM			
	.dat	MPEG-1		MP2, MPEG		
	.vob	MPEG-2		MP1, MP2, MP3, PCM		
	.rm, rmvb	RV30, RV40		AAC, COOK	Risoluzione max.: 1.920 x 1.080	
FOTO	.jpg				Risoluzione max.:	
	.jpeg				13.986x4.000	
	.bmp				Risoluzione max.: 3.648x2.736 Profondità pixel: 8/24/32 bit	
	.png			Risoluzione max.: 3.648x2.736		
MUSICA	.mp3	MP3				
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC			
	M4A					
	.WMA		WMAV7/V8/V9			
	Salvo errori	i e con riserva di modifiche tecniche.				

# 29. RISOLUZIONE DI PROBLEMI SEMPLICI

Se lo schermo non funziona o se le prestazioni si deteriorano notevolmente, controllare lo schermo osservando le seguenti istruzioni. Verificare anche gli apparecchi collegati per individuare la fonte del difetto. Se lo schermo non funziona comunque come previsto, contattare l'assistenza clienti.

#### Corrente elettrica assente

- Verificare i collegamenti della TV e degli apparecchi esterni.
- Accertarsi che l'interruttore a levetta sia su »On«.

### Immagini o sonoro assenti

- Accertarsi che il televisore sia collegato alla rete elettrica e acceso.
- Verificare se l'antenna è collegata correttamente.
- · Cambiare canale.

#### Pessima qualità dell'immagine

- Verificare se il cavo dell'antenna è collegato correttamente.
- Accertarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Modificare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tono.
- · Accertarsi che il televisore non si trovi in prossimità di altri apparecchi elettrici che potrebbero causare interferenze nelle frequenze radio.

#### Assenza di colore

- · Modificare le impostazioni del colore.
- Verificare che il programma selezionato sia trasmesso a colori.
- · Accertarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.

### Il televisore non reagisce al telecomando

- · Accertarsi che non ci siano ostacoli tra il telecomando e il televisore.
- Verificare che il telecomando sia entro la portata.
- Assicurarsi che le batterie del telecomando non siano scariche.

Questo televisore è concepito per l'uso domestico ed è stato classificato come innocuo in riferimento alle onde elettromagnetiche. Pertanto l'apparecchio può essere utilizzato in qualsiasi luogo, incluse le abitazioni.

# 30. SCHEDA DATI

Tipo di apparecchio		CARBEST 49894 CARBEST 49893			
Classe di efficienza energetica		A	A		
Dimensione schermo		18,5" [47 cm] 21,5" [55 cm]			
Tipo di display		Display a LED [classe di pixel 1]			
Potenza assor	bita »On« a norma EN 62087	17 W	22W		
Consumo ann	uo medio	25 kWh 32 kWh			
Consumo in st	tandby	0,5W			
Risoluzione		1.366x768	1.920 x 1.080		
Rapporto d'im	magine	16:9			
Contrasto		3000:1	4000:1		
Luminosità		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>		
Colori		16,7 milioni di colori			
Angolo di visio	ne	Orizzontale: 178° / Verticale	e: 178°		
Funzione TV	Standard TV	BG, DK, I, L/L			
	Canali (ATV/DVB-T/C/S)	100/1.000 [T+C]/5.000	[S]		
	Televideo (ATV/DTV)	1.000 / 1.000 pagine			
Collegamenti	Ingresso 12 Volt DC	1			
	PC AUDIO IN	1			
	VGA	1			
	RJ45	1			
	AV	1			
	DVD-T2/T/C	1			
	DVB-S2	1			
	USCITA COASSIALE	1			
	HDMI	1			
	USB	2			
	Uscita cuffie	1			
	SLOT CI+	1			
Lingua OSD		Inglese   Tedesco   Francese   ecc.			
Uscita AUDIO		2x3 Watt	2x3 Watt		
Peso complete	)	3,55 KG	4,15 KG		
Peso solo apparecchio [piede incluso]		2,55 KG 3,10 KG			
Alimentazione elettrica		DC 12V/3A, 24V/1,5A			
Potenza assorbita, MASSIMO		36W			
Rapporto di lu	minanza di picco in %	< 75%			
Contenuto di mercurio in mg/presenza di		0,0 mg/Sì			
piombo					
VESA					
wisure appared	ccrito seriza piede: (L/P/H) in mm	430,1 X 42,7 X 258,5	501,3X44,6X296,3		
wisure con pie	eae: (L/P/H) in mm	436,1X1/9,3X3U3,8	501,3X1/9,3X341,/		

ATTENZIONE: Con riserva di modifiche del design e delle specifiche, anche senza preavviso.

# 31. INFORMAZIONI SU CONSERVAZIONE ED ESERCIZIO

Umidità dell'aria conservazione	< 80 %		
ed esercizio	< 00 %		
Temperatura di conservazione	da -10 °C a +60 °C		
Temperatura di utilizzo	da 0 °C a 40 °C		

### 32. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con il presente Reimo Reisemobil-Center GmbH dichiara che l'impianto radio modello CB 19 iTV | CB 22 iTV è conforme alla Direttiva 2014/5/UE. Se necessario, è possibile richiedere la dichiarazione di conformità. technikinfo@reimo.com



# 33. CONDIZIONI DI GARANZIA

La durata della garanzia è di 36 mesi. Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti a usura o i numeri di serie non leggibili / non disponibili nonché i danni causati da comando o uso non consono, dall'impiego di ricambi non originali, imballi non idonei o qualsiasi altro motivo non imputabile ai »prodotti« Carbest.

Osservare tassativamente le avvertenze delle istruzioni per l'uso. Nel caso sia richiesto un intervento in garanzia inviare l'apparecchio, se possibile, nell'imballo originale e completo di tutti gli accessori, corredato da un vostro scritto con indirizzo e numero di telefono / fax e / o indirizzo mail e una copia del vostro giustificativo di acquisto, franco domicilio (il che vuol dire che il mittente si accolla le spese di spedizione), all'indirizzo su indicato. Non possono essere accettati pacchi non prepagati. Reimo Reisemobil-Center Gmbh non risponde dei danni da trasporto subiti dagli apparecchi non spediti nell'imballo originale! Nel caso abbiate ulteriori domande, prima di un'eventuale spedizione si raccomanda di contattarci all'indirizzo, il numero telefonico o la mail indicati. Alcuni problemi possono essere risolti anche telefonicamente dal servizio assistenza oppure per mail.

### LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Reimo non può, in nessun caso, essere chiamata a rispondere di danni secondari, conseguenti o indiretti, costi, spese, mancati utilizzi o mancati guadagni. Il prezzo di vendita indicato per il prodotto rappresenta l'ammontare massimo della responsabilità di Reimo.

Vi auguriamo di trarre il massimo piacere dalla fruizione del vostro apparecchio Carbest!

# 34. AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici ed elettronici e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere nocivi sia per le persone che per l'ambiente nel caso i materiali di scarto (vecchi apparecchi elettrici ed elettronici e batterie smaltiti) non vengano gestiti correttamente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cassonetto barrato, come raffigurato. Questo simbolo significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti tramite i rifiuti domestici, bensì separatamente.

L'utente finale è tenuto a conferire le batterie esaurite agli appositi punti di raccolta. Ciò assicura il riciclo delle batterie in conformità alla legislazione ed evita i danni all'ambiente.

Città e Comuni hanno predisposto centri di raccolta in cui è possibile conferire gratuitamente apparecchi elettrici ed elettronici usati e batterie a scopo di riciclo; in alternativa è predisposto anche il ritiro. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla propria amministrazione comunale.



# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

#### <u>-S</u>

# ÍNDICE

1. Información de seguridad.	155
2. Descripción del producto	158
3. Conexiones	159
4. Control remoto	160
5. Common Interface / ranura CI	162
6. Conectar / desconectar el televisor	163
7. Primera instalación	163
8. Seleccionar la fuente de recepción	165
9. Interfaz Smart TV	166
10. Ajustes de los satélites	167
11. Ajustes de LNB	171
12. Ajustes de DVB-T / T2HD	172
13. Ajustes de DVB-C	173
14. Editar la lista de canales	
15. Menú	175
16. Menú de imagen	
17. Menú de sonido	
18. Menú de canal	178
19. Menú de funciones	179
20. Menú de configuración	
21. Ajustes de Smart TV	
22. Ajustes de red para Smart TV	
23. Ajuste de la hora para Smart TV	
24. Configuración de Smart TV	
25. Información del sistema para Smart TV	
26. EPG	
27. Reproducción de medio USB	
28. Datos técnicos de la conexión USB	
29. Resolución sencilla de problemas	
30. Hoja de datos	
31. Información sobre el almacenamiento y el funcionamiento	
32. Declaración de conformidad CE simplificada	
33. Condiciones de garantía	
34. Indicaciones de eliminación	

# MUCHAS GRACIAS POR HABERSE DECIDIDO POR NUESTRO PRODUCTO.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha y guárdelas para su posterior consulta.

# 1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Indicaciones importantes de seguridad: leer detenidamente antes de proceder al uso. Observe las indicaciones de seguridad en la parte posterior del televisor.



Advertencia para la prevención de descargas eléctricas. No retire del aparato ninguna cubierta ni ninguna pieza que pueda reparar el usuario. Encargue el mantenimiento del aparato a personal profesionalmente cualificado.



Este símbolo señala las instrucciones de servicio y de mantenimiento de este aparato en las instrucciones de servicio.



Este símbolo señala el peligro de una descarga eléctrica por una tensión mortal en este aparato.

### Siga las siguientes indicaciones:

- No utilice este televisor cerca de agua.
- Utilice solo un paño ligeramente humedecido para la limpieza.
- No cubra ningún orificio de ventilación.
- Ajuste el aparato según las instrucciones de inicio rápido suministradas y según estas instrucciones de servicio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aplastado ni pisado, especialmente en el conector en la caja de enchufe y en la entrada de CC.
- Evite guiar el cable de alimentación por bordes agudos.
- Desconecte el televisor de la red en caso de tormenta o si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado.



Atención: no exponga nunca el aparato a la lluvia ni a la humedad para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica. El televisor se debe mantener alejado de salpicaduras y goteo de agua, y no se debe colocar ningún objeto lleno de líquidos sobre el televisor.

INDICACIÓN | ¡No coloque ninguna fuente de calor abierta (estufas, velas, etc.) cerca del televisor o sobre el mismo!

# INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato cumple todas las disposiciones de seguridad actuales. Los siguientes consejos de seguridad deben proteger al usuario ante un uso imprudente y los peligros derivados.

- Aunque este aparato ha sido fabricado con sumo cuidado y sometido a rigurosas inspecciones finales antes de salir de fábrica, cabe la posibilidad de que puedan surgir problemas al igual que sucede con todos los aparatos eléctricos. Desconecte inmediatamente el aparato de la red en caso de humo, calor excesivo o cualquier otro fenómeno no natural.
- ¡Asegure una ventilación suficiente del aparato! ¡No coloque nunca el aparato cerca o debajo de cortinas!
- El enchufe de red o el conector del aparato sirven para desconectar el aparato de la red eléctrica y deben ser accesibles en cualquier momento.
- El aparato solo se debe conectar a una alimentación de corriente que se corresponda con la alimentación de corriente indicada en la placa de características que se encuentra en la parte posterior del aparato. No conecte nunca el aparato a una alimentación de corriente diferente.
- La caja de enchufe de red debe encontrarse cerca del aparato y debe ser fácilmente accesible.
- Para evitar una sobrecarga de la caja de enchufe de red a la cual esté conectado el televisor, no conecte demasiados aparatos a ella.
- Mantenga a los roedores alejados del aparato. Les encanta mordisquear el cable de red.
- Retire el cable de red del conector de la caja de enchufe. No tire nunca del propio cable de red; podría resultar dañado y provocar un cortocircuito.
- Coloque el aparato de modo que nadie pueda tropezar con el cable de red.
- No ponga nunca objetos pesados sobre el cable de corriente dado que este podría resultar dañado.
- Para prevenir lesiones asegúrese de que los niños pequeños no puedan llegar al cable de red ni desenchufarlo.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor. La carcasa y el cable de red podrían deteriorarse por el calor.
- La pantalla es de plástico, por lo que, en caso de deterioro, podría desprenderse. Para prevenir lesiones recoja con cuidado las astillas de plástico puntiagudas.
- Evite colocar el aparato sobre superficies que no sean estables o planas.
- Para proteger el aparato contra rayos, desconéctelo de la red y retire la antena.

Advertencia: No toque el conector de la antena RF.

- Por motivos de seguridad, desconecte el aparato de la red si va a ausentarse de su hogar durante un período de tiempo prolongado.
- Cuando está conectado, el aparato se calienta. Para evitar el sobrecalentamiento, no coloque nunca cubiertas o mantas sobre el aparato. No cubra nunca los orificios de ventilación. No coloque nunca el aparato cerca de fuentes de calor. Evite exponer el aparato a la radiación solar directa. Mantenga una distancia de 5 cm (2") con respecto al entorno cuando lo coloque en un estante.

- Mantenga el aparato alejado del agua o de la humedad. No utilice el aparato en un entorno mojado o húmedo como, p. ej., en el cuarto de baño, en una cocina en la que se forme vapor ni cerca de una piscina.
- No utilice el aparato si se puedan producir condensaciones de humedad.
- Todas las reparaciones deberán ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.
- No abra nunca el aparato. Las reparaciones que hayan sido realizadas por parte de personal cualificado pueden ser posibles causas de incendios.
- Los líquidos que penetren en el aparato pueden los causantes de daños graves. Desconecte el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico.
- No retire nunca las cubiertas de seguridad. En el interior del aparato no hay componentes utilizables ni reparables.
   ¡Perdería su derecho a garantía!
  - ¡Solo el servicio del fabricante debe realizar el mantenimiento del aparato!
- No golpee ni sacuda nunca la pantalla, ya que podría dañar los circuitos internos. Maneje el mando a distancia con cuidado y no lo deje caer.
- No coloque nunca objetos calientes o llamas abiertas cerca del televisor.
- Limpie el aparato con un paño suave. No utilice nunca disolventes o líquidos basados en aceites. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
- La empresa Reimo Reisemobil-Center GmbH no es responsable de la carga de contenidos mostrados de Internet. Compruebe la velocidad de su acceso a Internet.
- Explique a sus hijos el comportamiento de uso de Internet y no deje que jueguen con el aparato sin supervisión. La empresa Reimo no es responsable de los contenidos de Internet mostrados.

### ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE AURICULARES

Escuchar música a un volumen elevado puede provocar una pérdida permanente de audición. Por lo tanto, no ajuste el volumen a un nivel demasiado alto si va a escuchar música con los auriculares, especialmente durante un tiempo prolongado.

### SOBRE EL LUGAR DE COLOCACIÓN

Coloque el televisor en un lugar sin radiación solar directa o fuentes de luz potentes. Se recomienda la luz suave e indirecta para una visión cómoda. Para evitar que la luz solar incida directamente sobre la pantalla, utilice cortinas o cortinas enrollables / persianas. Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana. Esto previene la caída del aparato. Coloque el televisor de modo que no puedan penetrar objetos en el interior del aparato. Asegúrese de que no haya nada que pueda influir en el aparato y el monitor dado que podría provocar daños.



Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Descripción de las teclas y sus funciones en el televisor:

- INPUT Indica las fuentes de entrada. Tecla »OK« para el control de menú
- MENU Abrir / cerrar el menú de pantalla OSD
- **CH+/–** Avanzar y retroceder programas
- VOL+/- Más volumen / menos volumen
- POWER Conecta / desconecta [Standby] el televisor

# 3. CONEXIONES



# Parte posterior del aparato

DC	PC Audio	VGA	RJ45	AV		R	TV1 (T2 HD/T/C)	TV2 (S2)
CC		Conexión o	de red para l	a fuente	de alin	nentad	ción [12V/3	3 A]
PC AUDIO		Conexión p combinació	oara la salida ón con la co	a de aud nexión V	lio del F 'GA	°C. So	lo para uso	en
VGA		Conexión p el conector	oara utilizar ( r analógico [	el televis D-Sub de	sor com e 15 pin	o mor Ies de	nitor de PC. su ordenad	Conecte or
RJ45		Conexión o	del cable LAI	N para la	as funci	ones	SMART	
AV/L/R		Salida de A	AV para la co	onexión (	de un d	isposit	tivo AV exter	mo
TV1 (T2HD/C cable/antena		Conexión o	le la antena	DVB-T o	del sis	tema	de antenas	
Satélite TV2 (S	52)	Conexión o	del sistema o	de satélit	tes			
COAX-S/PDIF		Salida de a externos [p	audio digital 5. ej., recept	para la o or AV, ba	conexió arras de	n de d e sonic	lispositivos ( lo]	de audio
HDMI		Conexión d etc.]	le un disposi	tivo HDN	/I exter	no [re	productor Bl	u-ray,
HEMBRILLA U	SB	Conexión p	oara lápices	USB y d	iscos d	uros (I	máx. 1TB]	
EARPHONE		Conexión p	oara auricula	ires				
CI+SLOT		Ranura par bloqueado	ra módulos ( s / El módulo	CI+ para o no esta	i desco á incluio	dificar do en o	programas el suministr	de TV o

# 159

# 4. CONTROL REMOTO

El mando a distancia utiliza ondas infrarrojas (IR). Diríjalo hacia la parte frontal del televisor LED.

Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si se utiliza fuera de su rango de alcance o del ángulo de recepción.



POWER	Conexión,	/ desconexión (Standby)	
MUTE	Conmuta al modo de silencio o reconecta el sonido		
TECLAS DE COLOR	Teclas de	selección rápida	
FUNCIÓN DE RATÓN (VERDE)	Modo de r	ratón On / Off	
RETROCESO RÁPIDO	₩	USB	
AVANCE RÁPIDO	•	USB	
CAPÍTULO ANTERIOR		USB	
CAPÍTULO SIGUIENTE		USB	
PLAY / PAUSE	►II	USB	
STOP		USB	
NICAM / A2	Cambiar o	canal de audio	
SUBTITLE	Activar / d	esactivar subtítulos	
тхт	Activar / d	esactivar teletexto	
CANCEL	Cancelar I de texto	la función en el modo	
REVEAL	Mostrar u en el mod	ocultar palabras ocultas lo de teletexto	
EPG	Muestra e de progra	l programa e información mación	
TV/RADIO	Modo TV /	/ radio (DVB-S / T / C)	
FAV	Abrir la lis	ta de favoritos	
SLEEP	Desconexi	ión automática On / Off	



DISP	Muestra información de pantalla				
INPUT	Acceder a las fuentes de entrada				
TECLAS DE NA	TECLAS DE NAVEGACIÓN:				
	ARRIBA 🔺				
	ABAJO 🔻				
	A LA IZQUIERDA 🖪				
	A LA DERECHA 🕨				
ОК	Confirmar las entradas de menú				
MENÚ	Abrir los ajustes de menú.				
EXIT	Cerrar los ajustes de menú				
VOL (+/-)	Alto / bajo				
HOME	Abrir la página de inicio de SMART TV				
CH.L	Abrir la lista de programas				
СН ▲ / ▼	Avanzar o retroceder programa				
CIFRAS (0-9)	Introducir el número de programa				
$\zeta \mathfrak{I}$	Volver al último canal				
PICTURE	Activar los modos de imagen				
ASPECT	Modificar la relación de página				
SOUND	Activar los modos de sonido				

161

# 5. COMMON INTERFACE / RANURA CI

Este televisor está equipado con una ranura CI+ y es compatible con los siguientes estándares digitales: DVB-T / T2HD, DVB-S / S2 y DVB-C Common Interface / ranura

La ranura CI (CI+) se ha diseñado para aceptar módulos de acceso condicional (CAM) y tarjetas inteligentes o »smartcards« y, así, poder acceder a servicios de televisión de pago y otros servicios. Contacte con su servidor de televisión de pago para obtener más información sobre los módulos y las suscripciones.

# INDICACIÓN | Los módulos de acceso condicional y las tarjetas inteligentes se venden por separado.

- 1. Desconecte su televisor antes de insertar los módulos CI+en la ranura CI.
- 2. Después, inserte la tarjeta inteligente en el módulo CI+.



- 3. Encienda el televisor y asegúrese de seleccionar »DTV« como fuente.
- Cuando se detecta CAM, aparece el siguiente texto en la pantalla: »Módulo Cl insertado«. Espere unos segundos para que se active la tarjeta.
- 5. Ahora, seleccione el programa de televisión de pago deseado.
- 6. Se muestra información detallada sobre la tarjeta inteligente utilizada.
- Pulse la tecla [OK] para abrir el menú Cl. En el manual del módulo encontrará más detalles sobre los ajustes.
- Cuando se retira el módulo, aparece el siguiente texto en la pantalla: »Módulo CI retirado«

s

# 6. ENCENDER / APAGAR EL TELEVISOR

Asegúrese de que el cable de red esté enchufado y el interruptor basculante accionado.

Encienda el aparato mediante la tecla [POWER].

INDICACIÓN | El aparato dispone de un interruptor basculante con el cual se puede desconectar por completo el aparato de la corriente.

El arranque del aparato puede tardar aprox. 30 segundos la primera vez antes de la primera instalación.

# 7. PRIMERA INSTALACIÓN

#### Encender el aparato

Encienda el aparato con el control situado en el propio aparato o con el mando a distancia para iniciar la primera instalación del mismo y ajustarlo.

- 1. Asegúrese de que el interruptor basculante está en »ON«.
- En el aparato o en el mando a distancia pulse la tecla [POWER] para encender el aparato.

### Idioma

Seleccione el idioma de menú deseado.

- Con las teclas [▲▼] puede navegar por el menú y seleccionar el idioma deseado.
- 2. Confirme el idioma deseado con la tecla [OK].
- Confirme la entrada con la tecla [▶] y accederá al siguiente punto de menú »Huso horario«.

# Huso horario

Seleccione el huso horario deseado para el ajuste de la hora.

- Con las teclas [▲ ▼] puede navegar por el menú y seleccionar el huso horario deseado.
- 2. Confirme el huso horario deseado con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [ > ] accederá al siguiente punto de menú »Red«.
- 4. Con la tecla [ ◀ ] accederá al último punto de menú »ldioma«.

# Red

Para acceder a los contenidos de SMART TV después de la primera instalación, seleccione su red y conecte el aparato a ella. Si su W-LAN está protegida con una contraseña | código de red, la necesitará para la conexión de los dispositivos.

## INDICACIÓN

Si no selecciona ninguna red puede saltarse los ajustes de red con la tecla [ $\blacktriangleright$ ].

### También puede ajustar la configuración de red más tarde.

- Con las teclas [▲▼] puede navegar por el menú y seleccionar la red deseada.
- 2. Confirme la red con la tecla [OK].
- Introduzca su contraseña de red / código W-LAN a través del teclado mostrado en la pantalla y acceda a »Listo«.
- 4. Pulse dos veces la tecla [▼] para acceder al punto de menú »Conectar«.
- 5. Pulse la tecla [OK] para confirmar la entrada.
- 6. Pulse la tecla [ > ] para acceder al siguiente punto de menú »Lugar«.
- 7. Con la tecla [ ] accederá al último punto de menú »Huso horario«.

#### Lugar

Seleccione el tipo de colocación del televisor. Están disponibles »En casa« y »Negocio«.

- 1. Pulse las teclas [▲ ▼] para navegar por el menú.
- 2. Con la tecla [OK] seleccione el punto de menú deseado.
- 3. Con la tecla [ > ] accederá al siguiente punto de menú »Bienvenido«.
- 4. Con la tecla [ ] accederá al último punto de menú »Red«.

#### Bienvenido

Seleccione si desea acceder al »Modo TV« o al »Modo Smart TV« después del ajuste.

- Con las teclas [▲ ▼] puede navegar por el menú y seleccionar el lugar de colocación.
- 2. Seleccione el punto de menú deseado con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [ > ] accederá al modo deseado.

Acceda a »Modo TV« para obtener acceso al área de DVB-C, DVB-T/T2HD o del satélite.

Acceda a »Modo Smart TV« para acceder a los contenidos de Smart TV.

4. Con la tecla [ ] accederá al último punto de menú »Lugar«.

#### Modo Smart TV

Finalice la primera instalación y acceda a la interfaz de Smart TV.

- 1. Seleccione el punto de menú con las teclas  $[ \blacktriangle \nabla ]$ .
- 2. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [ ] finalizará la primera instalación y accederá al »Modo Smart TV«.

# Modo TV

Finalice la primera instalación y acceda a los ajustes del sintonizador. Aquí puede iniciar la búsqueda de sintonización automática para las diferentes unidades de recepción.

DVB-C = cable DVB-T/T2HD = terrestre

1. El aparato conmuta automáticamente al modo DVB-T.

2. Puede cambiar el modo de servicio con la tecla [INPUT].

3. Con las teclas [▲▼] seleccione entre »DVB-C / DVB-T / DVB-S«.

4. Confirme la entrada con la tecla [OK].

#### 8. SELECCIONAR LA FUENTE DE RECEPCIÓN

En el menú »Fuentes de entrada« puede seleccionar entre DVB-S (satélite) / DVB-C (cable) / DVB-T (terrestre) y otras entradas.

Accederá al menú Modo SMARTTV a través de la tecla [Home  $\Delta$ ] en el mando a distancia.

- 1. Abra el menú de las fuentes de entrada con la tecla [INPUT].
- 2. Con las teclas [▲▼] seleccione la fuente deseada.
- 3. Confirme la entrada con la tecla [OK] y cambie a la fuente seleccionada.
- 4. Puede cerrar el menú con la tecla [EXIT].



DVB-S/S2 = satélite

# 9. INTERFAZ SMART TV

En la interfaz Smart TV encontrará una gran selección de vídeos y aplicaciones actuales, el tiempo actual y los ajustes de menú clasificados por categorías.

# INDICACIÓN

Los contenidos solo están disponibles si el aparato está conectado a Internet a través de la red.



1. Con la tecla [HOME] accederá a la »Interfaz Smart TV«

2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.

3. Pulse la tecla **[OK]** para confirmar la selección y abrir el contenido deseado.

 Cierre una aplicación con la tecla [EXIT] y retroceda al último punto de menú.

La interfaz Smart TV se divide en las siguientes categorías: Tiempo | Novedades | APPespecial | APPS | Música | Deportes | Ajustes

INDICACIÓN | Tiempo, Novedades, APP especial, APPS, Música y Deportes muestran contenidos clasificados según sus categorías. La empresa Reimo Reisemobil-Center GmbH no es responsable de la velocidad de carga de los contenidos mostrados de Internet. Compruebe la velocidad de su acceso a Internet.

# **10. AJUSTES DE LOS SATÉLITES**

En este menú puede realizar la búsqueda de sintonización automática de satélites y otros ajustes relacionados.

- 1. Pulse la tecla [INPUT] para acceder al menú de las fuentes de entrada.
- Con las teclas [▲ ▼] puede navegar por el menú y seleccionar la opción DVB-S.
- 3. Pulse la tecla **[OK]** para confirmar la selección y cambiar al modo de satélites.
- Con las teclas [▲▼] seleccione entre »Lista de canales estándar« y »Satellite Scan«.

### Están disponibles las siguientes opciones de ajuste en los menús:

### Lista de canales estándar

Seleccione el punto de menú »Lista de canales estándar« si no desea realizar ninguna sintonización de canal y desea cargar la lista de canales pre-instalada.

# Satellite Scan

Seleccione el punto de menú »Satellite Scan« para acceder a los ajustes de los satélites. El menú se divide en tres columnas (satélite / transpondedor / ajustes de satélites).



Sat-Konfiguration							
Satellit	Transponder	Ku_Astra 19.2E					
01 Ku_Ku_Astra 19.2E	001 10714 H 22000	LNB-Typ ◀ 09750/10600 ►					
02 C_Astra 4A/SES 5	002 10729 V 22000	LNB-Spannung < On F					
03 Ku_Astra 4A/SES 5	003 10744 H 22000	22KHz Auto					
04 Ku_Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A	004 10758 V 22000	Tonstoß < None <					
05 C_Eutelsat 10A	005 10773 H 22000	DiSEqC1.0 ◀ None ►					
06 Ku_Eutelsat 10A	006 10788 V 22000	DiSEqC1.1  None					
Ku_Eutelsat Hot Bird 13B/13C/	007 10803 H 22000	Unicable < Off >					
13E	008 10818 V 22000	IF Freq 1. 1284					
08 Ku_Eutelsat 16A	009 10832 H 22000	SatPosition SatA					
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	010 10847 V 22000						
Signalpegel Signalqualität	010 10047 V 22000	0					
Auswählen 🕀 E	Bewegen 😥 Alles Auswähl	en 🕤 Zurück					
E Löschen	Bearbeiten Neu	Suche					

A la izquierda encontrará todos los satélites en la lista. En el centro se encuentran los transpondedores correspondientes y a la derecha el ajuste de LNB.

# Búsqueda [azul]

- Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú y seleccionar el satélite / transpondedor deseado.
- 2. Con la tecla [OK] marque el satélite o transpondedor deseado.
- 3. Pulse la tecla [Azul] para acceder al ajuste de sintonización.
- 4. Abra »Introducir« y pulse la tecla [OK] para iniciar la sintonización.



#### Modo de

búsqueda:	Búsqueda estándar / búsqueda ciega / búsqueda de red
Tipo de canal:	Todos los canales / canales libres
Tipo de servicio:	Todos los canales / DTV / radio

Confirmar: Inicia la sintonización automática.

# Nuevo [amarillo]

Añada a la lista un satélite o transpondedor nuevo.

- Con las teclas [ ◀ ▶ ] puede navegar por la lista de satélites o transpondedores.
- 2. Pulse la tecla [Amarilla] en la lista de satélites para añadir un satélite.
- Pulse la tecla [Amarilla] en la lista de transpondedores para añadir un transpondedor.
- 4. Introduzca los datos del satélite o del transpondedor.
- Abra »Confirmar« y pulse la tecla [OK] para aceptar el ajuste y añadir los transpondedores o satélites.

## Están disponibles las siguientes opciones de ajuste en el menú:

#### Satélite

Nombre del satélite:	Con el mando a distancia, introduzca el nombre de satélite deseado a través del teclado mostrado.
Dirección de longitud:	Seleccione la orientación. »East« o »West«
Ángulo de longitud:	Con el mando a distancia, introduzca el ángulo a través del teclado mostrado.
Banda:	Seleccione entre la banda »C« y »Ku«.
Confirmar:	Guarda los ajustes y añade el satélite.
Transpondedor	
Frecuencia:	Introduzca la frecuencia (p. ej., 11494) a través del teclado mostrado con el mando a distancia.
Baudios (ks/s):	Introduzca la tasa de baudios (p. ej., 22000) a través del teclado mostrado con el mando a distancia.
Polaridad:	Seleccione la polaridad. V = vertical o H = horizontal
Confirmar:	Guarda los ajustes y añade el transpondedor.

## Borrar [Rojo]

Borra los transpondedores o satélites disponibles de la lista de satélites o transpondedores.

- Con las teclas [▲▼◀▶] seleccione un transpondedor o un satélite que se deba borrar.
- 2. Con la tecla [OK] seleccione un satélite o transpondedor.
- 3. Pulse la tecla [Roja] para borrar un satélite o transpondedor.
- 4. Confirme la consulta de seguridad con la tecla [OK] para confirmar la eliminación, o con la tecla [EXIT] para cancelar la eliminación.

# Editar [Verde]

Edite un transpondedor o satélite disponible de la lista.

- 1. Con las teclas [ **A V A b** ] seleccione un satélite o transpondedor para su edición.
- 2. Pulse la tecla **[Verde]** para acceder al menú de edición de los satélites y transpondedores.
- 3. Si ha realizado todos los ajustes acceda a »Confirmar« y pulse la tecla [OK] para aceptar la edición del satélite o transpondedor.

## Opciones de ajuste

## Satélite

Nombre del satélite:	Con el mando a distancia, introduzca el nombre de satélite deseado a través del teclado mostrado.
Dirección de longitud:	Seleccione la orientación. »East« o »West«
Ángulo de longitud:	Con el mando a distancia, introduzca el ángulo a través del teclado mostrado.
Banda:	Seleccione entre la banda »C« y »Ku«.
Confirmar:	Guarda los ajustes y añade el satélite.
Transpondedor	
Frecuencia:	Introduzca la frecuencia (p. ej., 11494) a través del teclado mostrado con el mando a distancia.
Baudios (ks/s):	Introduzca la tasa de baudios (p. ej., 22000) a través del teclado mostrado con el mando a distancia.
Polaridad:	Seleccione la polaridad. V = vertical o H = horizontal
Confirmar:	Guarda los ajustes y añade el transpondedor.

# **11. AJUSTES DE LNB**

En los ajustes de LNB puede realizar diferentes ajustes para la configuración correcta de su sistema de satélites.

## INDICACIÓN

La edición de los ajustes se recomienda solo para usuarios expertos. Los ajustes están previamente configurados con un LNB para un sistema de satélites simple y solo se deben adaptar en casos pocos frecuentes.

- 1. Pulse la tecla [Menú] y acceda al punto de menú »Canal«.
- 2. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 3. Vaya al punto de menú »Satellite Scan« y confirme con la tecla [OK].
- 4. Acceda a »Satellite Scan« y confirme con la tecla [OK].
- 5. Vaya a la columna izquierda y realice los ajustes deseados.

## Están disponibles los siguientes puntos de menú:

Tipo LNB:	09750 / 10600, 09750 / 10750, 05150, 05750 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, entrada manual
Tensión LNB:	On, 18V, 13V, Off
22 KHz:	Auto, On, Off
Tonburst:	Off, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	Off, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Off, LNB1 – LNB16
Unicable:	Off, On
IF Freq:	(Solo disponible si Unicable está en »On«) Entrada manual
SatPosition:	(Solo disponible si Unicable está en »On«) SatA, SatB

# 12. AJUSTES DE DVB-T / T2HD

En este menú puede realizar la sintonización automática de DVB-T/T2HD o una sintonización manual.

- 1. Pulse la tecla [INPUT] para acceder al menú de las fuentes de entrada.
- Con las teclas [▲ ▼] puede navegar por el menú y seleccionar el punto de menú »DVB-T«.
- 3. Pulse la tecla [OK] para confirmar la selección y cambiar al modo DVB-T.
- Seleccione el país de instalación y seleccione entre »Sintonización automática« y »Sintonización manual de DVB« para iniciar la sintonización automático o la sintonización manual.
- 5. Cuando haya finalizado la sintonización se muestra el primer canal localizado.

País:	Seleccione el país de instalación.
Sintonización	
automática:	Inicia la sintonización automática. Confirme la consulta subsiguiente si se debe iniciar la sintonización con la tecla <b>[OK]</b> para iniciar la sintonización. Pulse la tecla <b>[EXIT]</b> para no iniciar la sintonización.
Sintonización manual de DTV:	Abre el menú para la sintonización manual digital.
Para el punto de menú »Si los siguientes ajustes.	intonización manual de DTV« están disponibles
Canal:	Seleccione el canal deseado. La frecuencia se adapta automáticamente.
Frecuencia (MHz):	Seleccione la frecuencia deseada. El canal se adapta automáticamente.
Ancho de banda (MHz):	Ajuste el ancho de banda.
Inicio:	Inicia la sintonización manual.

INDICACIÓN | La sintonización manual digital se recomienda solo para usuarios con experiencia.

Para utilizar antenas activas de 5V, configure el punto de menú »Tensión de antena de 5V«, en el menú »Configuración«, en »On«.

# 13. AJUSTES DE DVB-C

En este menú puede realizar la sintonización automática de DVB-C o una sintonización manual.

- 1. Pulse la tecla [INPUT] para acceder al menú de las fuentes de entrada.
- Con las teclas [▲ ▼] puede navegar por el menú y seleccionar el punto de menú »DVB-C«.
- 3. Pulse la tecla [OK] para confirmar la selección y cambiar al modo DVB-C.
- Seleccione el país de instalación y seleccione »Sintonización automática« para sintonizar todos los canales.

5. Cuando haya finalizado la sintonización se muestra el primer canal localizado.

País:	Seleccione el país de instalación.	
Sintonización		
automática:	Inicia la sintonización automática. Se muestra una consulta sobre si se debe iniciar la sintonización. Tecla <b>[OK]:</b> Se ejecuta la sintonización automática. Tecla <b>[EXIT]:</b> No se ejecuta la sintonización automática.	
Sintonización manual de DTV: digital.	Abre el menú para la sintonización manual	
Para el punto de menú »Sintonización manual de DTV« están disponibles los siguientes ajustes.		
Canal:	Seleccione el canal deseado. La frecuencia se adapta automáticamente.	
Frecuencia (MHz):	Seleccione la frecuencia deseada. El canal se adapta automáticamente.	
Modulación:	Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	
Tasa de baudios:	Auto, entrada manual	
Inicio:	Inicia la sintonización manual.	

INDICACIÓN | La sintonización manual digital se recomienda solo para usuarios con experiencia.

173

# 14. EDITAR LA LISTA DE CANALES

En este menú puede desplazar la lista de canales, eliminar canales, saltar, bloquear o establecer favoritos.

- 1. Pulse la tecla [MENÚ].
- 2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.
- 3. Seleccione el punto de menú »Canal«.
- Vaya a »Editar el canal« y pulse la tecla [OK] para seleccionar el punto de menú.
- Con las teclas de color [ROJO / VERDE / AMARILLO / AZUL] seleccione la función deseada para editar la lista de canales.

INDICACIÓN | Detrás del canal encontrará la columna »Función«. Aquí se indica el estado de los canales. Si el canal está bloqueado, se salta. Puede deberse a que esté ajustado como favorito.

### Eliminar [ROJO]:

- 1. Seleccione el canal que se debe eliminar con las teclas [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Pulse la tecla [ROJO] para eliminar el canal.
- 3. Los siguientes canales se desplazan hacia arriba en la lista.
- Repita los pasos 1 y 2 hasta que se hayan eliminado todos los canales deseados.

#### Saltar [VERDE]:

- 1. Seleccione el canal que se deba saltar con las teclas  $[\blacktriangle \nabla]$ .
- 2. Pulse la tecla [VERDE] para marcar un canal como salto.
- 3. Un símbolo indica que se salta el canal al cambiar de ídem.
- Para dejar de saltar un canal, seleccione el canal que se esté saltando y pulse la tecla [VERDE].
- 5. El símbolo cambia.
- 6. Ahora, el canal ya no se saltará.

#### Cambiar [AMARILLO]:

- 1. Pulse la tecla [AMARILLA] y seleccione un canal que se debe intercambiar con otro utilizando las teclas [▲▼].
- 2. Pulse la tecla [OK] para seleccionar el canal.
- 3. Pulse la tecla [▲▼]para cambiar al canal de programación deseado.
- 4. Pulse la tecla [OK] para colocar el canal en el número de canal deseado.
- 5. Los canales cambian las posiciones de la programación.
- 6. Repita los pasos 1-4 hasta obtener la secuencia de canales deseada.

INDICACIÓN | Los canales se intercambian durante el movimiento.

#### Bloquear [AZUL]:

- 1. Seleccione el canal que se deba bloquear con las teclas [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Pulse la tecla [AZUL] para marcar el canal seleccionado para el bloqueo.
- 3. Para dejar de bloquear un canal, seleccione el canal que esté marcado con el símbolo de bloqueo y pulse la tecla [AZUL].

INDICACIÓN | Para bloquear un canal, el punto de menú »Bloqueo del sistema« debe estar en »On«. Encontrará el punto de menú en »Menú > Función > Bloqueo del sistema«.

#### Favoritos [FAV]

1. Seleccione un canal que se deba guardar como favorito con las teclas  $[\blacktriangle \nabla]$ .

- 2. Pulse la tecla [FAV] para guardar el canal seleccionado como favorito.
- 3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que haya guardado todos los canales favoritos como tales.

#### Abrir la lista de favoritos

- 1. Pulse la tecla [FAV] para abrir la lista de favoritos.
- 2. En la lista de favoritos puede navegar con las teclas [▲▼].
- 3. Con la tecla [OK] cambiará al canal deseado.
- 4. Con la tecla [EXIT] saldrá del menú.

### 15. MENÚ

Pulse la tecla [Menú] para acceder al menú del aparato. En el menú dispone de los siguientes puntos de menú: Imagen | Sonido | Canales | Función | Configuración

- 1. Con la tecla [MENÚ] accederá al menú del aparato.
- 2. Con las teclas [▲▼] puede navegar por el menú.
- 3. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.



# 16. MENÚ DE IMAGEN

Seleccione el punto de menú »Imagen« para acceder a los diferentes ajustes de imagen y personalizar la imagen del TV.

- 1. Pulse la tecla [Menú].
- 2. Con las teclas [ **A V I b**] puede navegar por el menú.
- 3. Acceda al punto de menú »Imagen« y confirme con la tecla [OK].
- 4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.

#### Ajuste de imagen

Seleccione uno de los perfiles de imagen previamente ajustados o acceda a »Usuario« para ajustar usted mismo la imagen de TV. Están disponibles los siguientes puntos de menú: Estándar |Dinámico| Suave | Usuario [ajuste manual]

#### Usuario [ajuste manual]

Si ha seleccionado el perfil »Usuario« tendrá acceso a las siguientes opciones de ajustes de imagen:

Brillo | Contraste | Color | Nitidez

### Temperatura de color

Seleccione la temperatura de color deseada. Están disponibles los siguientes puntos de menú: Cálida | Normal | Fría

#### DNR

Con este menú puede seleccionar la reducción de ruido dinámica. Están disponibles los siguientes puntos de menú: Off | Baja | Media | Alta | Auto

### Relación de página

Ajuste la relación de página deseada para adaptar la imagen de TV al televisor. Están disponibles los siguientes puntos de menú: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM 1 | ZOOM 2



# 17. MENÚ DE SONIDO

Seleccione el punto de menú »Sonido« para acceder a los diferentes ajustes de sonido y personalizar el sonido del TV.

- 1. Pulse la tecla [Menú].
- 2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.
- 3. Acceda al punto de menú »Sonido« y confirme con la tecla [OK].

4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.

#### Modo de sonido

Seleccione uno de los perfiles de sonido previamente ajustados o acceda a »Usuario« para ajustar usted mismo el sonido del TV. Están disponibles los siguientes puntos de menú: Estándar |Película | Música | Usuario [ajuste manual]

### Usuario (ajuste manual)

Si ha seleccionado el perfil »Usuario« tendrá acceso a los siguientes ajustes de sonido: 100Hz | 200Hz | 400Hz | 1KHz | 2,5KHz | 5KHz | 16KHz

#### Equilibrio

Ajuste el equilibrio para desplazar la salida de sonido al altavoz izquierdo o derecho.

Ajuste el equilibrio a -50 para desactivar el altavoz derecho.

Ajuste el equilibrio a +50 para desactivar el altavoz izquierdo.

# AVL

El punto de menú adapta automáticamente el paso de volumen de programas y publicidad del TV. On | Off

#### Salida de audio digital

Ajuste el formato de salida de la salida de audio para la conexión de equipos externos. En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú: Auto | PCM | Off

#### Descripción de audio

Conmute este punto de menú a »On« u »Off« para activar la ayuda para personas con discapacidad visual.

El punto de menú lee en voz alta los contenidos de TV si son transmitidos por el canal. Están disponibles los siguientes puntos de menú:

AD Off | On: Conectar / desconectar la descripción de audio.

Nivel AD: Ajuste el nivel de la intensidad de la descripción de audio.

# 18. MENÚ DE CANAL

Seleccione el punto de menú »Canal« para obtener acceso a los diferentes ajustes de canal y configurarlos.

- 1. Pulse la tecla [Menú].
- 2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.
- 3. Acceda al punto de menú »Canal« y confirme con la tecla [OK].
- 4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.



SΔT	ΈL	ITE	
571			

País	Ajuste el país de instalación para el ajustes de los satélites.
Satellite Scan	Inicie la sintonización automática y realice los ajustes. Para más información consulte el punto 10 Editar los satélites.
Editar el canal.	Edite la lista de canales adaptándola a sus preferencias. Para más información consulte el punto 14. Editar la lista de canales.
Información CI	El punto de menú le dará información sobre el módulo Cl utilizado y la tarjeta inteligente (Smart Card) insertada.
Ajustes de DTV	En este menú, adapte el »Idioma de subtítulos«, el »Tipo de subtítulos« y el »Tipo de audio«.

# DVB-C | DVB-T | T2HD

País	Ajuste el país de instalación para el ajuste de DVB-C o DVB-T / T2HD.
Sintonización	Inicia el menú de ajuste para la sintonización
automática	automática. Para más información consulte los puntos 12 o 13. »Ajustes de DVB-C / T«
Sintonización manual de DTV	Edite la lista de canales adaptándola a sus preferencias. Para más información consulte el punto 14. Editar la lista de canales.
Editar el canal.	El punto de menú le dará información sobre el módulo CI utilizado y la tarjeta inteligente (Smart Card) insertada.
Información CI	En este menú, adapte el »Idioma de subtítulos«, el »Tipo de subtítulos« y el »Tipo de audio«.
Ajuste de DTV	En este menú, adapte el »Idioma de subtítulos«, el »Tipo de subtítulos« y el »Tipo de audio«.
Importación USB	
de la lista de canales	Importe los datos de canal exportados.
Exportación USB	
de la lista de canales	Exporte por seguridad la lista de canales ajustada.

# **19. MENÚ DE FUNCIONES**

Seleccione el punto de menú »Función« para obtener acceso al »Idioma de teletexto«, »Bloqueo del sistema« y »Apagado automático«.

- 1. Pulse la tecla [Menú].
- 2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.
- 3. Acceda al punto de menú »Función« y confirme con la tecla [OK].
- 4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.

### Idioma de teletexto

Ajuste el idioma de teletexto. En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú: West Europe | East Europe | Russian | Arabic

#### Bloqueo del sistema:

Seleccione el punto de menú e introduzca la contraseña por defecto 0000.

On   Off:	Ajuste el punto de menú »On« para obtener
	acceso al siguiente punto de menú:
Control parental:	Ajuste el nivel del control parental.
Modificar contraseña:	Modifique la contraseña.

### INDICACIÓN | La contraseña por defecto es: 0000

#### Apagado automático:

Ajuste el tiempo después del cual se conmuta el televisor automáticamente al modo de reposo si no se realiza ninguna acción o no existe ninguna señal.

En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú: Off | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas



# 20. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Seleccione el punto de menú »Configuración« para realizar los diferentes ajustes y ajustar el aparato.

- 1. Pulse la tecla [Menú].
- 2. Con las teclas [▲▼◀▶] puede navegar por el menú.
- 3. Acceda al punto de menú »Configuración« y confirme con la tecla [OK].

4. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú o lo cerrará.

### Tiempo OSD

Ajuste el tiempo después del cual se cierra automáticamente el menú si no se realiza ninguna acción. En el menú están disponibles las siguientes opciones de selección:

Off | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [indicaciones en segundos].

### **Sleep Timer**

Ajuste el tiempo después del cual se debe apagar automàticamente el aparato. En el menú están disponibles las siguientes opciones de selección: Off | 15min | 30min | 60min | 90min | 120min | 180min [indicaciones en minutos].

### Lugar de montaje

Seleccione el lugar de colocación En el menú están disponibles las siguientes opciones de selección: En casa | Negocio

#### Ajuste rápido

Seleccione el punto de menú para ajustar rápidamente el televisor con las consultas de menú consecutivas. Después del ajuste se encontrará en el ajuste del sintonizador para iniciar la sintonización automática o manual.

#### Tensión de antena de 5V [solo en el menú de DVB-T]

En el menú puede conmutar la tensión de antena de 5V para las antenas activas en »On« | 1»Off«.

- »Off« Si utiliza una antena pasiva DVB-T conmute el punto de menú en »Off«. Después, ya no se podrán utilizar antenas activas de 5 V.
- »On« Si utiliza una antena activa DVB-T conmute el punto de menú a »On«. Si el punto de menú está en »On« se aplica una tensión de 5V para las antenas activas en la salida de »TV 1«.

## INDICACIÓN | Conmute el punto de menú a »On« para poder utilizar una antena activa.
## 21. AJUSTES DE SMART TV

- Si se encuentra en la »Interfaz Smart TV« pulse las teclas [▲▼] y vaya a »Ajustes«.
- 2. Pulse la tecla [OK] para confirmar el ajuste.
- 3. En el menú, navegue con las teclas [▲▼◀▶].
- 4. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 5. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú.

En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú: Ajuste de red | Ajuste de la hora | Configuración | Información del sistema



## 22. AJUSTES DE RED PARA SMART TV

Indica la conexión de red actual o establezca una conexión de red.

- 1. En el menú, navegue con las teclas [ **A V I I** ]
- 2. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú.



### Red LAN

Puede conectar el aparato con la red mediante el cable LAN. Para hacerlo, conecte un cable LAN desde su enrutador de red a la hembrilla »RJ45« del televisor y seleccione el punto de menú »Red LAN«. Se mostrará su red y podrá conectarse a ella. Es posible que se solicite una pregunta de contraseña.

### Red inalámbrica

- Alternativamente, puede conectarse a su red también de forma inalámbrica mediante W-LAN.
- 2. Para hacerlo, acceda al punto de menú »Red inalámbrico«.
- Asegúrese de que el punto de menú »Wireless Switch« esté en »On« dado que, de lo contrario, la función de W-LAN estará desactivada.
- A continuación, busque su red en la lista e introduzca su contraseña de red / código de red para que el aparato pueda conectarse a su red y acceder a los contenidos de Internet.

INDICACIÓN | Si en la lista no se muestra ninguna red inalámbrica, revise los ajustes de su enrutador.

También puede añadir una red manualmente con el punto de menú »Añadir red«.

La empresa Reimo Reisemobil-Center GmbH no es responsable de la velocidad de carga de los contenidos mostrados de Internet.

Compruebe la velocidad de su acceso a Internet.

## 23. AJUSTE DE LA HORA PARA SMART TV

En el menú puede realizar diferentes ajustes para la fecha y la hora.

1. En el menú, navegue con las teclas [ **A V I I** ]

- 2. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú.
- 4. En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú:

Zeiteinstellung				
Zeitzone	GMT+01:00 Berlin			
Zeit einstellen	06:58			
Datum einstellen				
Sommerzeit				
24 Stunden				

### Fecha y hora automática:

Ajuste la forma de configurar la hora y la fecha. Hora de red | Hora preajustada / Off (ajuste manual)

### Huso horario

Ajuste el huso horario. Solo está disponible si en el punto de menú anterior se ha ajustado »Hora de red« u »Off«.

### Ajustar la hora

Ajuste la hora. Solo está disponible si en el punto de menú »Auto. Fecha y hora« se ha ajustado »Off«.

### Ajustar la fecha

Ajuste la fecha. Solo está disponible si en el punto de menú »Auto. Fecha y hora« se ha ajustado »Off«.

### Horario de verano

El »Horario de verano« se ajusta automáticamente en función de la fecha.

### 24 horas

Ajuste el punto de menú en »On« para obtener una indicación de la hora de 24 horas.

Ajuste el punto de menú en »Off« para obtener una indicación de la hora de 12 horas.

## 24. CONFIGURACIÓN DE SMART TV

En el menú puede realizar diferentes ajustes en la configuración del idioma para administrar las aplicaciones o restablecer el aparato a los ajustes de fábrica.

- 1. En el menú, navegue con las teclas [▲▼◀▶].
- 2. Confirme la entrada con la tecla [OK].
- 3. Con la tecla [EXIT] volverá al último punto de menú.

### En el menú están disponibles los siguientes puntos de menú:

#### Ajustes de idioma

Ajuste el idioma de menú deseado.

### Método de entrada

Ajuste el diseño del teclado.

### Administrar aplicaciones

El punto de menú le dará un resumen de las aplicaciones instaladas y la posibilidad de desinstalarlas.



### **OTA Update**

Con esta opción puede realizar una comprobación del aparato después de una actualización de software.

## Restablecimiento del sistema

Con este punto de menú puede restablecer la configuración de fábrica. Se restablecen todos los puntos de menú al estado de suministro.

INDICACIÓN | El aparato se apaga después de un cierto tiempo y, a continuación, se enciende de nuevo. El proceso puede tardar algunos minutos. Después, el aparato se encuentra en la primera instalación.

### 25. INFORMACIÓN DEL SISTEMA PARA SMART TV

El punto de menú »Información del sistema« le dará información sobre la CPU, GPU, RAM, ROM y ROM disponibles.

Systeminfo			
🗰 Systeminformationen			
🖾 CPU	ARM Cortex A53(Quad Co		
💭 GPU	Dual-Core		
•⊂ RAM	1.0GB		
🛱 Rom	8.0GB		

### 26. EPG

- 1. Pulse la tecla [EPG] en el mando a distancia para abrir el menú de EPG.
- 2. Navegue en el menú con las teclas [▲▼◀▶].
- En el menú de EPG se muestran los canales y los programas con la hora de inicio y de final. La información se mostrará durante 7 días.

### INDICACIÓN

La empresa Reimo no tiene influencia sobre la información mostrada. La información indicada procede directamente de los servicios de radiodifusión.

EPG solo está disponible para DVB-S | T | C

## 27. REPRODUCCIÓN DE MEDIO USB

- 1. Pulse la tecla [HOME 4] para acceder a la »Interfaz SMART TV«.
- 2. Vaya a la categoría »APPS« y seleccione »Media Player«.
- 3. Con Media Player puede reproducir »Fotos«, »Música« y »Vídeos«.
- 4. Seleccione entre »Fotos« | »Música« | »Vídeo«.
- 5. Seleccione la carpeta en la que se encuentra el archivo de reproducción deseado.
- 6. Seleccione el archivo e inicie la reproducción con la tecla [OK].
- 7. Durante la reproducción puede controlar la misma con el menú que aparece en la pantalla.
- 8. Con la tecla [EXIT] retrocede al menú anterior o cierra el menú de Media Player.



# 28. DATOS TÉCNICOS DE LA CONEXIÓN USB

Tensión de salida USB	5V/500 mA/No se detectan los smartphones
	y dispositivos que se deben instalar.
Lápiz USB	máx. 1TB
Disco duro externo (HDD)	máx. 1TB
Formateo	FAT y NTSF

# Formatos USB compatibles

Media	Formato	Códec   Vídeo	Audio	Nota	
PELÍCULA	.avi	MJPEG Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9 / VC-1	MP3, WMA AAC, PCM	Resolución máx.: 1280x720 Max. Frame rate: 60 fps Velocidad de transmisión de datos máx.: 20 Mbps Resolución máx.: 1920x1080	
	.mp4 MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H2	65, MP3	Max. Frame rate: 60 fps Velocidad de transmisión	
	.ts/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H.2 VC-1	65, MP1, MP2 MP3, AAC	de datos máx.: 150 Mbps	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM		
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, Xv RV30, RV40, VC-1	id, MP3, AAC, PCM, COOK	_	
	.mov	MPEG-4, H.265, MJPE	EG AAC, PCM		
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG		
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM		
	.rm, rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Resolución máx.: 1.920 x 1.080	
FOTO	.jpg			Resolución máx.:	
	.jpeg		13.986x4.000		
	.bmp			Resolución máx.: 3.648x2.736 Profundidad de píxel: 8/24/32 bit	
	.png			Resolución máx.: 3.648x2.736	
MÚSICA	.mp3		MP3		
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC		
	M4A				
	.WMA		WMAV7 / V8 / V9		
	Sujeto a errores y modificaciones técnicas				

## 29. RESOLUCIÓN SENCILLA DE PROBLEMAS

Si falla la pantalla o la potencia se reduce mucho, compruebe la pantalla teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. Además, compruebe los dispositivos conectados para localizar la fuente del fallo. Si aun así la pantalla no funciona como se esperaba, póngase en contacto con el servicio técnico.

### No hay corriente

- Compruebe las conexiones en la TV y en los dispositivos externos.
- Compruebe si el interruptor basculante está en »On«.

### Sin imagen o sin sonido

- Asegúrese de que el televisor esté conectado a la red eléctrica y que esté encendido.
- Compruebe si la antena está correctamente conectada.
- · Cambie a otro programa.

### Mala calidad de imagen

- Compruebe si el cable de antena está correctamente conectado.
- Asegúrese de que el canal esté correctamente sintonizado.
- Modifique los ajustes de imagen: Brillo, color, nitidez, contraste, tono.
- Asegúrese de que el televisor no se encuentre cerca de otros aparatos eléctricos que puedan causar las interferencias de radiofrecuencia.

#### Sin color

- · Adapte los ajustes de color.
- Compruebe si el programa seleccionado se emite en color.
- Asegúrese de que el canal esté correctamente sintonizado.

## El televisor no reacciona al mando a distancia

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el televisor.
- Asegúrese de que el mando a distancia esté dentro del alcance del televisor.
- Asegúrese de que las pilas del mando a distancia no estén agotadas.

Este aparato está diseñado para un uso doméstico y está clasificado como inofensivo con respecto a las ondas electromagnéticas. Por tanto, puede utilizarlo en cualquier lugar, incluso en zonas residenciales.

ES

Tipo de apa	arato	CARBEST 49894	CARBEST 49893			
Clase de efic	ciencia energética	A	A			
Tamaño de p	pantalla	18,5" [47 cm]	21.5" [55cm]			
Tipo de pant	talla	Pantalla LED [clase de píxe	1]			
Consumo de	potencia »On« según EN 62087	17 W	22 W			
Consumo m	edio anual	25 kWh	32 kWh			
Consumo de	e potencia en standby	0,5W				
Resolución		1.366x768	1.920 x 1.080			
Relación de	aspecto	16:9				
Contraste		3000:1	4000:1			
Brillo		200 cd / m <sup>2</sup>	$200 \text{ cd} / \text{m}^2$			
Colores		16.7 M Colors				
Ángulo de vi	sión	Horizontal: 178° / vertical:	178°			
Función TV	Estándar de TV	BG, DK, I, L/L				
	Canales (ATV / DVB-T / C / S)	100/1.000 [T+C]/5.000 [S]				
	Teletexto (ATV / DTV)	1.000 / 1.000 páginas				
Conexiones	Entrada CC de 12 voltios	1				
	PC AUDIO IN	1				
	VGA	1				
	RJ45	1				
	AV	1				
	DVD-T2/T/C	1				
	DVB-S2	1				
	COAXIAL OUTPUT	1				
COAXIAL OUTPUT HDMI		1				
	USB	2				
	Salida de auriculares	1				
	RANURA CI+	1				
Idioma en pa	antalla	Inglés   Alemán   Francés	etc			
Salida de AL	IDIO	2x3 vatios	2x3 vatios			
Peso comple	eto	3,55 KG	4,15 KG			
Peso solo de	el aparato [pie incluido]	2,55 KG	3,10 KG			
Alimentaciór	n de tensión	CC 12V/3A, 24V/1,5A				
Consumo de	e potencia MÁXIMO	36W				
Razón de lur	minancia pico en %	< 75%				
Contenido de	mercurio en mg/contiene plomo	0,0 mg/ sí				
VESA		100 mm x 100 mm				
Medidas del a	parato sin pie: (An / Pr / Al) en mm	436,1 x 42,7 x 258,5	501,3x44,6x296,3			
Medidas cor	n pie: (An / Pr / Al) en mm	436,1 x 179,3 x 303,8	501,3x179,3x341,7			

**INDICACIÓN:** Queda reservado el derecho a realizar modificaciones de diseño y de especificaciones incluso sin previo aviso.

## 31. INFORMACIÓN SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y EL FUNCIONAMIENTO

relativa de almacenamiento	
miento	
ıra de almacenaje de -10	°C a +60 °C
ira de uso de 0 °C	; a 40°C
rriento ira de almacenaje de –10 ira de uso de 0 °C	°C a +60° C a 40°C

## 32. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE SIMPLIFICADA

Por la presente, la empresa Reimo Reisemobil-Center GmbH declara que el tipo del sistema de radio CB 19 iTV | CB 22 iTV cumple con la directiva 2014/5/UE. En caso necesario, se puede solicitar la declaración de conformidad.

technikinfo@reimo.com



## **33. CONDICIONES DE GARANTÍA**

El período de garantía es de 36 meses. Están excluidos de la garantía las piezas de desgaste o los números de serie ilegibles / no disponibles, así como los daños causados por un manejo inadecuado y / o un uso incorrecto, por el uso de piezas de repuesto no originales, embalaje inadecuado o por cualquier otro motivo que no pueda imputarse a los »productos« de Carbest.

Observe estrictamente las advertencias en las instrucciones de servicio. En el caso de una reclamación de garantía, envíe el aparato, si es posible, en el embalaje original con los accesorios completos, una carta de presentación suya con dirección y número de teléfono / fax y / o dirección de correo electrónico y una copia de su comprobante de compra sin cargo (el remitente asume el transporte) a la dirección arriba especificada. No se pueden aceptar paquetes no franqueados. ¡La empresa Reimo Reisemobil-Center Gmbh no asume ninguna responsabilidad por los daños de transporte de aparatos que no se hayan enviado en el embalaje original! Antes de proceder a un posible envío del aparato, póngase en contacto con nosotros, si tiene alguna pregunta, en la dirección, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico arriba especificados. El servicio técnico puede resolver algunos problemas también por teléfono o correo electrónico.

## LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Reimo no se hace responsable bajo ningún concepto de daños colaterales, directos o indirectos, de los costes, los gastos, la interrupción de la actividad o la pérdida de ganancias. El precio de venta indicado del producto representa el importe correspondiente de la limitación de responsabilidad de Reimo.

Le deseamos que disfrute con su aparato de Carbest.

## 34. INDICACIONES DE ELIMINACIÓN

Los aparatos electrónicos y eléctricos, así como las baterías, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser dañinos para usted y su entorno siempre que los materiales de desecho (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipulen correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, se deben identificar con el símbolo del contenedor tachado como se muestra en la ilustración. Este símbolo significa que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no se deben desechar con la basura doméstica, sino que se deben eliminar por separado.

Como consumidor final es necesario que entregue sus baterías agotadas en los puntos de recogida correspondientes. De este modo, se asegura de que las baterías se reciclen según la legislación y de que no dañen el medio ambiente.

Las ciudades y los municipios han establecido puntos de recogida en los que puede entregar gratuitamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías para su reciclaje; también puede solicitar que sean recogidos. Puede obtener más información directamente en su ayuntamiento.



49893 49894 CARBEST SmartTV A5 4/1 fbg PRINT 15-10-19.indd 191

ES

# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

# SISÄLLYSLUETTELO

1. Turvallisuusohjeet	193
2. Tuotteen kuvaus	
3. Liitännät	
4. Kaukosäädin	198
5. Common Interface / CI-korttipaikka	200
6. TV käynnistys / sammutus	201
7. Ensiasennus	201
8. Ohjelmalähteen valinta	203
9. Smart TV -käyttöliittymä	204
10. Satelliittiasetukset	205
11. LNB-asetukset	209
12. DVB-T / T2HD-asetukset	
13. DVB-C-asetukset	
14. Kanavaluettelon muokkaaminen	212
15. Valikko	213
16. Kuva	
17. Ääni	215
18. Lähetin	
19. Toimintovalikko	
20. Konfigurointi	218
21. Asetukset Smart TV	219
22. Verkkoasetukset Smart TV	220
23. Aika-asetukset Smart TV	221
24. Konfigurointi Smart TV	222
25. Järjestelmän tiedot TV	222
26. EPG	223
27. USB-median toisto	223
28. Tekniset tiedot USB-liitäntä	224
29. Yksinkertainen ongelmien korjaus	225
30. Erittely	226
31. Varastointia ja käyttöä koskevia ohjeita	227
32. Yksinkertaistettu EU-vaatimuksenmukaisuusilmoitus	227
33. Takuuehdot	228
34. Hävittämisohjeita	229

## **KIITÄMME TUOTTEEMME VALINNASTA!**

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä myöhempää käyttöä varten.

## 1. TURVALLISUUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuusohjeita – lue huolellisesti ennen käyttöä.

Ota huomioon television takapuolen turvallisuusohjeet.



Sähköiskujen välttäminen. Älä poista suojuksia. Laite ei sisällä , käyttäjän huollettavia osia. Käänny tarvittaessa valtuutetun huollon puoleen.



Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle laitteen mukana toimitettujen ohjeiden sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.



Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle tuotteen hengenvaarallisesta jännitteestä ja siitä aiheutuvasta sähköiskusta.

## Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä käytä televisiota lähellä vettä.
- Käytä puhdistamiseen vain hieman kostettua liinaa.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Valmistele laite mukana toimitetun pikaoppaan ja tämän käyttöoppaan mukaisesti.
- Estä virtakaapelin joutuminen puristuksiin ja sen päälle astuminen varsinkin lähellä pistorasiaa ja DC-tuloa.
- Vältä virtakaapelin vetämistä yli terävien reunojen.
- Irrota televisio pistorasiasta ukonilman ajaksi tai kun laite on pitkään käyttämättä.



Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laite ei saa altistaa roiskuvalle ja tippuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä.

OHJE | Älä aseta avoimia lämmön lähteitä (uunit, kynttilät) television lähelle tai päälle!



## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Laite on kaikkien nykyisten turvallisuusmääräysten mukainen. Seuraavilla turvallisuusvihjeillä halutaan estää laitteen ajattelematon käyttö ja siitä seuraavat vaarat.

- Vaikka laite valmistettiin huolellisesti ja se kävi läpi huolellisen lopputarkastuksen ennen toimittamista tehtaalta, laitteessa voi kaikkien muiden sähkölaitteiden tavoin olla ongelmia. Irrota laite heti pistorasiasta, jos se savuaa, kuumenee voimakkaasti tai havaitset jotain muuta epänormaalia.
- Varmista laitteen riittävä ilmanvaihto! Älä aseta laitetta verhon lähelle tai alle!
- Pistoketta käytetään laitteen erottamiseen sähköverkosta, joten siihen on ulotuttava aina esteettömästi.
- Laite saadaan liittää vain sähköverkkoon, jonka arvot samat kuin laitteen takapuolen arvokilpeen merkityt. Älä yhdistä laitetta muuhun virtalähteeseen.
- Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helposti ulottuvilla.
- Älä kytke liikaa muita laitteita pistorasiaan, johon televisio on liitetty, jotta pistorasia ei kuormitu liikaa.
- Älä päästä jyrsijöitä lähelle laitetta. Ne jyrsivät mielellään sähkökaapelia.
- Irrota kaapeli pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä itse kaapelista, joka voi vaurioitua ja aiheuttaa oikosulun.
- Aseta laite paikkaan, jossa kukaan ei voi kompastua kaapeliin.
- Älä aseta kaapelin päälle painavia esineitä, jotka voivat vahingoittaa kaapelia.
- Tapaturmien välttämiseksi huolehdi siitä, että pienet lapset eivät ulotu kaapeliin eivätkä voi vetää sitä irti.
- Älä aseta laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Lämpö voi vahingoittaa koteloa ja kaapelia.
- Muovinen näyttö voi haljeta vaurioituessaan. Kerää teräväreunaiset muovisirpaleet varovasti pois.
- Älä aseta laitetta pinnoille, jotka voivat heilua tai tärähdellä.
- Suojaa laite salaman iskulta irrottamalla virta- ja antennikaapelit.
  Varoitus: Älä kosketa RF-antenniliitintä.
- Irrota laite turvallisuussyistä sähköverkosta, kun olet pitkään poissa asunnosta.
- Laite lämpenee toimiessaan. Älä peitä laitetta, jotta se ei kuumene liikaa. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Suojaa laite suoralta auringonvalolta. Jätä ympärille 5 cm (2") vapaata tilaa, kun sijoitat laitteen hyllyyn.

- Estä veden tai kosteuden pääsy laitteeseen. Älä käytä laitetta märässä tai kosteassa ympäristössä, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai lähellä uima-allasta.
- Älä käytä laitetta, jos siihen voi tiivistyä kosteutta.
- Vain valtuutetut huollot saavat korjata laitetta.
- Älä koskaan avaa laitetta. Asiattomat korjaukset voivat aiheuttaa tulipalon.
- Laitteeseen päässeet nesteet voivat johtaa pahoihin vaurioihin. Katkaise virta laitteesta ja irrota sähköverkosta. Ota yhteys laitteen myyjään tai huoltoliikkeeseen.
- Älä irrota turvasuojuksia. Laitteen sisällä ei ole käyttökelpoisia tai huollettavia osia.

Laitteen takuu raukeaa.

Vain valtuutetut huollot saavat korjata laitetta!

- Älä iske tai ravistele kuvaruutua, koska sen sisäinen elektroniikka voi vaurioitua. Käsittele kaukosäädintä varoen äläkä pudota sitä.
- Älä aseta kuumia esineitä tai avoliekkejä television välittömään läheisyyteen.
- Puhdista laite pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotinainetta tai öljypohjaista nestettä. Pinttyneet tahrat voidaan poistaa laimennetulla puhdistusaineella kostetulla rievulla.
- Reimo Reisemobil-Center GmbH ei vastaa Internetistä ladattavista sisällöistä. Tarkista nettiliittymän nopeus.
- Neuvo lapsille, kuinka netissä käyttäydytään, äläkä anna lasten leikkiä yksinään laitteella. Reimo ei vastaa näytetyistä netin sisällöistä.

## VAROITUS KUULOKKEET

Kovaäänisen musiikin kuuntelu voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi. Älä siis säädä äänenvoimakkuutta liian suureksi, kun kuuntelet musiikkia kuulokkeilla, varsinkin kun nautit musiikista pitkään.

## KÄYTTÖPAIKKA

Aseta televisio paikkaan, johon aurinko ei paista suoraan tai jossa ei ole kirkkaita valonlähteitä. Mukavaan katseluun suositellaan pehmeää epäsuoraa valoa. Estä auringonvalon lankeaminen suoraan kuvaruudulle verhoilla tai kaihtimilla. Sijoita televisio tukevalle alustalle, jonka pinta on tasainen ja turvallinen. Näin vältetään laitteen putoaminen. Aseta laite niin, että siihen ei voi päästä esineitä. Huolehdi, että laitteeseen ja näyttöön ei kohdistu mahdollisesti haitallisia vaikutuksia.



Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

## 2. TUOTTEEN KUVAUS

## Laitteen etupuoli



## Laitteen painikkeiden kuvausja niiden toiminnot:

- INPUT Ohjelmalähteet. Valikon käyttöön painike »OK«
- MENU Avaa / sulkeen näytön OSD-valikon
- CH+/- Kanavien selailu
- VOL+/- Kovempi / hiljaisempi
- POWER Kytkee / katkaisee television virran [Standby]

# 3. LIITÄNNÄT



DC	PC Audio	VGA	RJ45	AV	L	R	TV1 (T2 HD/T/C)	TV2 (S2)
DC		Virtaläht	een liitäntä	[12V/3	A]			
PC AUDIO		Tietokon VGA-liitä	ieen äänilähi innän kanssa	dön liitäı a	ntä. Kä	ytettäv	issä vain yh	dessä
VGA		Televisio tietokon	on käyttöön t een D-Sub 1	ietokone 5Pin ana	en mo alogine	nitorin n liitin	a. Yhdistä	
RJ45		Lan-kaa	pelin liitin SI	MART-toi	mintoja	a varte	n	
AV/L/R		AV-lähtö	, johon liitetä	ään ulko	inen AV	/-laite		
TV1 (T2HD kaapeli/an	/ C) tenni	Tähän lii	itetään DVB-	T-antenr	ni tai ka	apeliv	astaanotin	
TV2 (S2) Sa	atellit	Tähän lii	itetään satel	liittivasta	anotin			
COAX-S/PI	DIF	Digitaali [esim. A	nen audioläł N-viritinvahv	ntö ulkoi: istin, sou	sille ää undbar]	nilaitte	ille	
HDMI		Ulkoisen	HDMI-laitte	en liitän	tä [Blu	ray-soi	tin jne.]	
USB-LIITIN		Tähän lii	itetään USB-	tikku tai	kiintole	evy [m	aks. 1TB]	
EARPHONE	<u>.</u>	Kuuloke	liitäntä					
CI+SLOT		CI+ -mo purkuun	duulin liitänt / moduuli ei	ä salattu i sisällv t	ujen TV toimitul	-ohjelr kseen	nien salauks	sen

## Laitteen takapuoli

197

-----

# 4. KAUKOSÄÄDIN

Kaukosäädin käyttää infrapuna-aaltoja (IR). Suuntaa kaukosäädin LED-television etupuolelle. Jos kaukosäädin on kantaman tai kulman ulkopuolella, se ei välttämättä toimi kunnolla.



POWER	Virta on / ei (Standby)			
MUTE	Äänen myki	stys on / ei		
VÄRILLISET NÄPPÄIMET		pikavalintanäppäimet		
HIIRI-TOIMINTO (VIHREÄ)		hiiritoiminto on / ei		
PIKAKELAUS TAAKSEPÄIN		€	USB	
PIKAKELAUS ETEENPÄIN 🍽		USB		
EDELLINEN OSA	M	USB		
SEURAAVA OSA		USB		
PLAY / PAUSE	►II	USB		
STOP		USB		
NICAM/A2	Audiokanav	an vaihto		
SUBTITLE	Näytä / piilo	ta tekstitys		
ТХТ	Näytä / pysä	iytä teksti-tv		
CANCEL	Keskeytä tel	ksti-tv:n toim	into	
REVEAL	Näytä tai pii sanat telete	lota piilotetu kstisanat	t	
EPG	Näyttää ohje	elma- ja lähe	tystietoja	
TV / RADIO	TV / radio-til	a (DVB-S/T	/ C)	
FAV	Avaa suosik	kilista		
SLEEP	Automaattir käyttöön / p	ien sammutu ois	IS	



DISP	Näyttää näytön tietoja		
INPUT	Avaa signaalilähteet		
NAVIGOINTIN	ÄPPÄIMET:		
	YLÖS 🔺		
	ALAS 🔻		
	VASEMMALLE		
	OIKEALLE 🕨		
ОК	Vahvista valikon valinnat		
MENU	Avaa asetusvalikon		
EXIT	Poistu asetusvalikosta		
VOL (+/-)	Kovempaa / hiljempää		
HOME	Avaa SMART TV Home-sivun		
CH.L	Avaa kanavaluettelo		
СН ▲ / ▼	Selaa kanavia		
ZIFFERN (0-	9) Syötä kanavan numero		
$\zeta $	Palaa edelliselle kanavalle		
PICTURE	Selaa kuvatiloja		
ASPECT	Muuta kuvasuhdetta		
SOUND	Selaa äänitiloja		

## 5. COMMON INTERFACE / CI-KORTTIPAIKKA

F١

Tässä televisiossa on Cl+ -korttipaikka ja se tukee seuraavia digitaalisia standardeja: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 ja DVB-C Common Interface / korttipaikka

Cl-korttipaikkaan (Cl+) voidaan liittää Conditional Access Module (CAM) ja älykortteja (Smart Cards), joita tarvitaan maksu-TV:n ja muiden palvelujen käyttämiseen. Kysy maksullisten palvelujen tarjoajalta lisätietoja moduuleista ja palveluista.

# OHJE | Conditional Access Module ja älykortit (Smart Cards) myydään erikseen.

- 1. Sammuta televisio ennen CI+moduulien liittämistä.
- 2. Syötä smart card sitten CI+-moduuliin



- 3. Käynnistä televisio ja varmista, että lähteeksi on valittu »DTV«.
- Kun CAM tunnistetaan, näytössä näkyy seuraava teksti: »CI-moduuli liitetty«. Odota pari sekuntia, kunnes kortti on aktivoitunut.
- 5. Valitse sitten haluamasi salattu televisio-ohjelma.
- 6. Käytettävän Smart Cardin yksityiskohtaiset tiedot näytetään.
- Siirry Cl-valikkoon painamalla [OK]. Moduulin käsikirja sisältää asetusten yksityiskohdat.
- Näyttöön tulee seuraava teksti, kun moduuli poistetaan: »CI-moduuli poistettu«.

## 6. TV KÄYNNISTYS / SAMMUTUS

Tarkasta, että verkkokaapeli on liitetty ja keinukytkintä on käännetty. Käynnistä laite sen painikkeella [POWER].

### OHJE | Laite voidaan kytkeä keinukytkimellä täysin virrattomaksi.

Ensimmäinen käynnistys ennen ensiasennusta voi kestää noin 30 sekuntia.

## 7. ENSIASENNUS

### Laitteen käynnistys

Aloita laitteen ensiasennus ja asetusten säätäminen kytkemällä virta laitteen painikkeella tai kaukosäätimellä.

- 1. Tarkasta, että keinukytkin on asennossa »On«.
- 2. Käynnistä laite painamalla laitteen tai kaukosäätimen painiketta [POWER].

### Kieli

Valitse haluttu valikon kieli.

- 1. Selaa näppäimillä [▲ ▼] valikkoa ja valitse kieli.
- 2. Hyväksy kieli painamalla [OK].
- Vahvista valinta painikkeella [▶] ja siirry valikon seuraavaan kohtaan »Aikavyöhyke«.

### Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke kellonajan asettamista varten.

- 1. Selaa valikkoa näppäimillä [▲ ▼] ja valitse aikavyöhyke.
- 2. Hyväksy aikavyöyhyke painamalla [OK].
- 3. Näppäin [▶] siirtää valikon seuraavaan kohtaan »Verkko«.
- 4. Näppäin [ ◀ ] palauttaa edelliseen kohtaan »Kieli«.

### Verkko

Valitse verkko ja yhdistä laite siihen, jotta voit käyttää SMART TV-sisältöjä ensiasennuksen jälkeen. Jos WLAN on suojattu salasanalla | verkon avaimella, tarvitset sen laitteiden yhdistämiseen.

# OHJE | Jos et voi valita verkkoa, voit ohittaa verkon asetuksen näppäimellä [▶]. Voit valita verkon asetukset myöhemmin.

- 1. Selaa valikkoa näppäimillä [▲ ▼] ja valitse haluamasi verkko.
- 2. Hyväksy verkko painamalla [OK].
- Syötä verkon salasana / WLAN-avain näytössä näkyvillä näppäimillä ja valitse »Valmis«.
- Paina kaksi kertaa näppäintä [▼], jolloin pääset valikon kohtaan »Yhdistä«.
- 5. Vahvista syöttö painamalla [OK].
- 6. Sirry näppäimellä [▶] valikon seuraavaan kohtaan »Paikka«.
- 7. Näppäimellä [ < ] pääset viimeiseen valikon kohtaan »Aikavyöhyke«

### Paikka

Valitse paikka, johon sijoitat television. Vaihtoehdot ovat koti ja liike.

- 1. Navigoi valikossa näppäimillä [▲ ▼].
- 2. Valitse valikon kohta painamalla [OK].
- 3. Näppäin [▶] siirtää valikon seuraavaan kohtaan »Tervetuloa«.
- 4. Näppäimellä [ ◀ ] pääset viimeiseen valikon kohtaan »Verkko«

### Tervetuloa

Valitse säätämisen jälkeen, haluatko siirtyä »TV-tilaan« tai »Smart TV -tilaan«.

1. Selaa valikkoa näppäimillä [▲ ▼] ja valitse paikka.

- 2. Valitse valikon kohta painamalla [OK].
- 3. Näppäimellä [▶] pääset haluttuun tilaan.

Siirry »TV-tilaan«, jotta DVB-C, DVB-T / T2HD tai satelliittialue ovat käytettävissä.

Valitse »Smart TV -tila«, kun haluat käyttää Smart TV-sisältöjä.

4. Näppäimellä [ < ] pääset viimeiseen valikon kohtaan »Paikka«

## Smart TV -tiia

Lopeta ensiasennus, jolloin Smart TV -käyttöliittymä avautuu.

- 1. Valitse valikon kohta näppäimillä [▲▼].
- 2. Hyväksy painamalla [OK].
- 3. Näppäin [>] päättää ensiasennuksen ja siirtää »Smart TV -tilaan«.

## TV-tiia

Päätä ensiasennus ja siirry virittimen asetuksiin. Voit käynnistää eri vastaanotinyksiköiden automaattisen kanavahaun:

DVB-C = Kaapeli DVB-T / T2HD = Terrestriaalinen

- 1. Laite vaihtaa automaattisesti DVB-T-tilaan.
- 2. Voi vaihtaa käyttötavan näppäimellä [INPUT].
- 3. Valitse »DVB-C / DVB-T/ DVB-S« näppäimillä [▲▼].
- 4. Hyväksy painamalla [OK].

## 8. SIGNAALILÄHTEEN VALINTA

Valikossa »Signaalilähde« voit valita vaihtoehdoista DVB-S (satelliitti) / DVB-C (kaapeli) / DVB-T (terrestriaalinen) ja muista tuloista.

Tilaan SMARTTV pääset kaukosäätimen näppäimellä [Home 公].

- 1. Näppäin [INPUT] avaa signaalilähdevalikon.
- 2. Valitse lähde näppäimillä [▲▼].
- 3. Hyväksy lähde [OK] ja siirry valittuun lähteeseen.
- 4. Näppäimellä [EXIT] voit sulkea valikon.



- DVB-S/S2 = Satelliitti

# 9. SMART TV -KÄYTTÖLIITTYMÄ

F١

Smart TV käyttöliittymässä on tarjolla suuri valikoima ajankohtaisia videoita, sovelluksia, sää ja kategorioittain lajitellut valikkoasetukset.

OHJE | Sisällöt ovat käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty verkon kautta nettiin.



- 1. Näppäin [HOME] avaa »Smart TV-käyttöliittymän«
- Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀►].
- 3. Hyväksy valinta ja avaa sisältö painamalla näppäintä [OK].
- 4. Sulje sovellus tai palaa edelliseen valikon kohtaan näppäimellä [EXIT].

Smart TV -käyttöliittymä on jaettu seuraaviin luokkiin: Säär | Uutta | Erityinen APP | APPS | Musiikki | Urheilu | Asetukset

OHJE | Sää, Uutta, Erityinen APP, APPS, Musiikki ja Urheilu näyttävät luokkien mukaan lajiteltuja sisältöjä. Reimo Reisemobil-Center Gmbh ei vastaa nettisisältöjen latausnopeudesta. Tarkista nettiliittymän nopeus.

## 10. SATELLIITTIASETUKSET

Tässä valikossa voidaan käynnistää automaattinen satelliittien haku ja muuttaa muita satelliittiasetuksia.

- 1. Siirry signaalilähdevalikkoon näppäimellä [INPUT].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼] ja valitse valikon kohta DVB-S.
- Hyväksy valinta ja avaa sisältö painamalla näppäintä [OK] ja siirry satelliittitilaan.
- 4. Valitse näppäimillä [▲▼] »Vakiokanavaluettelo« tai »Satellite Scan«.

### Valikot sisältävät seuraavat asetusmahdollisuudet:

### Vakiokanavaluettelo

Valitse »Vakiokanavaluettelo«, kun et halua hakea kanavia ja haluat ladata valmiiksi asennettu kanavaluettelon.

## Satellite Scan

Siirry satelliittiasetuksiin valitsemalla »Satellite Scan«. Valikko jakautuu kolmeen sarakkeeseen (Satelliitti / Transponder / Satasetukset).



Satellit	Transponder	Ku_A	stra 19.2	2E	
01      Ku, Ku, Avra 19, 2E        02      C, Astra 4A/SES 5        03      Ku, Astra 4A/SES 5        04      Ku, Evidesat 4A/SES 5        04      Ku, Evidesat 98/Ka-Sat 9A        05      C, Eurebast 10A        06      Ku, Evidesat 10A        07      Ku, Evidesat HOA        08      Ku, Evidesat HOA        08      Ku, Evidesat HOA	001 10714 H 22000 002 10729 V 22000 003 10724 H 22000 004 10758 V 22000 005 10773 H 22000 005 10773 H 22000 005 10773 H 22000 007 10803 H 22000 008 10818 V 22000	LNB-Typ LNB-Spannung 22KHz Tonstoß DiSEqC1.0 DiSEqC1.1 Unicable IF Freq SatPosition	° • • • • • • •	9750/1060 On Auto None None Off 1. 1284 SatA	0
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	gen (2) Alles Aust	vählen	• z	0 0 Curück Suche	

Kaikki listatut satelliitit ovat äärimmäisenä vasemmalla. Keskellä ovat vastaavat transponderit ja oikealla LNB-asetus.

205

## Haku [sininen]

F١

- Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶] ja valitse haluamasi satelliitti / transponderi.
- 2. Merkitse satelliitti tai transponderi näppäimellä [OK].
- 3. Avaa hakuasetuksen näppäimellä [sininen].
- 4. Siirry kohtaan »Lisää« ja käynnistä haku painamalla [OK].

A CONTRACTOR OF		Charles and Charles	
suchmodus		Standard Suche	
Kanaltyp	•	Alle Kanäle	•
Service-Typ	<	Alle Kanäle	
	Bestatigen		

Hakutoiminto:	Vakiohaku / Sokea haku / Verkon haku
Kanavatyyppi:	Kaikki kanavat, ilmaiset kanavat
Palvelutyyppi:	Kaikki kanavat / DTV / Radio
Hyväksy:	Käynnistää automaattisen haun.

### Uusi [keltainen]

Lisää luetteloon uusi satelliitti tai transponderi.

- 1. Navigoi satellitti- tai transponderiluettelossa näppäimillä [ <> ].
- Lisää satelliitti satelliittiluetteloon painamalla [keltaista] näppäintä satelliittiluettelossa.
- Lisää transponderi transponderiluetteloon painamalla [keltaista] näppäintä transponderiluettelossa.
- 4. Syötä satelliitin tai transponderin tiedot.
- Siirry kohtaan »Hyväksy« ja lisää satelliitin tai transponderin asetukset painamalla [OK].

## Valikko sisältää seuraavat asetusmahdollisuudet:

Satel	lliitti

FI

Syötä satelliitin nimi kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Valitse suunta »East« tai »West«
Syötä kulma kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Valitse kaista »C« tai »Ku«.
Tallentaa asetukset ja lisää satelliitin.
Syötä taajuus (esim. 11.494) kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Syötä symbol rate (esim. 22.000) kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Valitse polariteetti: V =pysty tai H =vaaka
Tallentaa asetukset ja lisää transponderin.

## Poista [punainen]

Poista transponderi tai satelliitti satelliitti- ja transponderiluettelosta.

1. Valitse poistettava transponderi tai satelliitti näppäimillä [▲▼◀▶].

- 2. Valitse satelliitti tai transponderi näppäimellä [OK].
- 3. Poista satelliitti tai transponderi painamalla [punaista] näppäintä.
- 4. Vahvista poistaminen painamalla [OK] tai keskeytä toiminto painamalla [EXIT].

## Muokkaa [vihreä]

FI

Muokkaan luettelon transponderia tai satelliittia.

- 1. Valitse muokattava transponderi tai satelliitti näppäimillä [▲▼◀▶].
- Siirry satelliittien ja transponderin muokkausvalikkoon [vihreällä] näppäimellä.
- Jos kaikki asetukset ovat valmiit, valitse »Hyväksy« ja ota satelliitin tai transponderin muokkaus käyttöön painamalla [OK].

### Asetusmahdollisuus

### Satelliitti

Satelliitin nimi:	Syötä satelliitin nimi kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Pituusaste suunta:	Valitse suunta »East« tai »West«
Leveysaste kulma:	Syötä kulma kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Kaista:	Valitse kaista »C« tai «Ku«.
Hyväksy:	Tallentaa asetukset ja lisää satelliitin.
Transponderi	
Taajuus:	Syötä taajuus (esim. 11.494) kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Symboli (ks/s):	Syötä symbol rate (esim. 22.000) kaukosäätimellä ja näyttöön avautuvilla näppäimillä.
Polariteetti:	Valitse polariteetti: V = pysty tai H = vaaka
Hyväksy:	Tallentaa asetukset ja lisää transponderin.

## 11. LNB-ASETUKSET

FI

LNB-asetuksilla voidaan korjata satelliittijärjestelmä erilaisia säätöjä oikeiksi.

OHJE | Asetusten muokkaamista suositellaan vain kokeneille käyttäjille. Asetukset on konfiguroitu yksinkertaiselle satelliittilaitteistolle, jossa on LNB, ja niitä on muutettava vain erittäin harvoin.

- 1. Paina näppäintä [Menu] ja siirry valikon kohtaan »Kanava«.
- 2. Hyväksy painamalla [OK].
- 3. Navigoi valikon kohtaan »Satellite Scan« ja paina [OK].
- 4. Valitse »Satellite Scan« ja paina [OK].
- 5. Navigoi oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen ja muuta haluttuja asetuksia.

## Seuraavat valikon kohdat ovat valittavissa:

LNB-tyyppi:	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, manuaalinen asetus
LNB-jännite:	On, 18 V, 13 V, pois
22 kHz:	Auto, on, pois
Äänipurske:	Pois, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	Pois, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Pois, LNB1 – LNB16
Unicable:	Pois, On
IF Freq:	(Käytettävissä vain, kun Unicable on »On«) Manuaalinen asetus
IF Freq:	(Käytettävissä vain, kun Unicable on »On«) Sat A, SatB

## 12. DVB-T / T2HD-ASETUKSET

F١

Tässä valikossa voidaan käynnistää  $\mbox{DVB-T}\/\mbox{T2HD}$  haku tai manuaalinen viritys.

- 1. Siirry signaalilähdevalikkoon näppäimellä [INPUT].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼] ja valitse kohta »DVB-T«.
- 3. Hyväksy valinta ja vaihda DVB-T-tilaan painamalla näppäintä [OK].
- Valitse käyttömaa ja käynnistä automaattinen haku tai manuaalinen haku valitsemalla »Automaattinen haku« tai »Manuaalinen DVB-haku«.
- 5. Ensin löytynyt kanava käynnistyy, kun haku on päättynyt.

Maa:	Valitse käyttömaa.
Automaattinen haku:	Käynnistää automaattisen haun. Vahvista haun käynnistäminen näppäimellä [OK]. Paina [EXIT], jos et halua käynnistää hakua.
Manuaalinen DTV-haku:	Avaa digitaalisten kanavien manuaalisen virityksen.
Valikon kohta «Manuaalinen DTV-haku« sisältää seuraavat kanavat.	
Kanava:	Valitse kanava. Taajuus säätyy automaattisesti.
Taajuus (MHz):	Valitse taajuus. Kanava säätyy automaattisesti.
Kaistanleveys (MHz):	Säädä kaistanleveys.
Start:	Käynnistää manuaalisen haun.

OHJE | Digitaalista manuaalista viritystä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

Kun käytät aktiivisia 5 V antenneja, aseta valikon kohdan »5V antennijännite« valikossa »Konfiguraatio« tilaan »On«.

## 13. DVB-C-ASETUKSET

F١

Tässä valikossa voidaan käynnistää DVB-C-haku tai manuaalinen viritys.

- 1. Siirry signaalilähdevalikkoon näppäimellä [INPUT].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼] ja valitse kohta »DVB-C«.
- 3. Hyväksy valinta ja vaihda DVB-C-tilaan painamalla näppäintä [OK].
- Valitse käyttömaa ja käynnistä kaikkien kanavien haku painamalla »Automaattinen haku«.
- 5. Ensin löytynyt kanava käynnistyy, kun haku on päättynyt.

Maa:	Valitse käyttömaa.
Automaattinen haku:	Käynnistää automaattisen haun. Vahvista haun käynnistäminen näppäimellä [OK]: Kanavat haetaan automaattisesti. [EXIT]-näppäin: Kanavia ei haeta automaattisesti.
Manuaalinen DTV-haku:	Avaa digitaalisten kanavien manuaalisen virityksen.
Valikon kohta »Manuaalinen DTV-haku« sisältää seuraavat kanavat.	
Kanava:	Valitse kanava. Taajuus säätyy automaattisesti.
Taajuus (MHz):	Valitse taajuus. Kanava säätyy automaattisesti.
Modulaatio:	Auto, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Symbolrate:	Auto, manuaalinen asetus
Start:	Käynnistää manuaalisen haun.

OHJE | Digitaalista manuaalista viritystä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

211

## 14. KANAVALUETTELON MUOKKAAMINEN

Tässä luettelossa voit muuttaa kanavaien paikkaa, poistaa kanavan, ohittaa, lukita tai asettaa suosikiksi.

1. Paina näppäintä [MENU].

F١

- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Valitse valikonkohta »Kanava«.
- 4. Navigoi kohtaan »Kanavan muokkaus« ja paina [OK].
- 5. Valitse kanavaluettelon muokkaustoiminto värillisillä näppäimillä [PUNAINEN / VIHREÄ / KELTAINEN / SININEN].

OHJE | Kanavan jälkeen on sarake «Toiminto«. Siinä näytetään kanavan tila. Jos kanava on lukittu, se ohitetaan, tai se on asetettu suosikiksi.

### Poista (punainen):

- 1. Valitse poistettava kanava näppäimillä [▲▼].
- 2. Poista kanava painamalla näppäintä [PUNAINEN].
- 3. Seuraavat kanavat liikkuvat luettelossa ylöspäin.
- 4. Toista vaiheet 1 ja 2, kunnes kaikki halutut lähettimet on poistettu.

## Ohita [VIHREÄ]:

- 1. Valitse ohitettava kanava näppäimillä [▲▼].
- 2. Merkitse ohitettava kanava näppäimellä [VIHREÄ].
- 3. Ohitettava kanava merkitään symbolilla.
- Kun et halua enää ohittaa kanavaa, valitse ohitettava kanava ja paina [VIHREÄ].
- 5. Symboli muttuu.
- 6. Kanavaa ei ohiteta enää.

### Vaihda [KELTAINEN]:

- Paina [KELTAINEN] ja valitse näppäimillä [▲▼] kanava, jonka paikkaa vaihdetaan toisen kanavan kanssa.
- 2. Valitse kanava näppäimellä [OK].
- 3. Vaihda halutulle ohjelmapaikalle näppäimellä [▲▼].
- 4. Siirrä kanava haluttuun paikkaan painamalla [OK].
- 5. Kanavat vaihtava ohjelmapaikkaa.
- 6. Toista vaiheet 1-4, kunnes kanavat ovat halutussa järjestyksessä.

### OHJE | Kanavien paikat vaihtuvat, kun niitä siirretään.

## Lukitse [SININEN]:

- 1. Valitse lukittava kanava näppäimillä [▲▼].
- 2. Merkitse lukittava kanava näppäimellä [SININEN].
- 3. Kun et halua enää lukita kanavaa, valitse lukkosymbolilla merkitty kanava ja paina [SININEN].

OHJE | Valikon kohdan »Järjestelmän lukko« tilan on oltava »On«, jotta kanava voidaan lukita. Katso »Valikko > Toiminto > Järjestelmän lukko«.

### Suosikit [FAV]

- 1. Valitse suosikiksi tallennettava kanava näppäimillä [▲▼].
- 2. Tallenna valittu kanava painamalla näppäintä [FAV].
- 3. Toista vaiheet 1 ja 2, kunnes kaikki suosikkikanavat on tallennettu.

## Suosikkilistan avaaminen

- 1. Avaa suosikkilista painamalla näppäintä [FAV].
- 2. Navigoi suosikkilistalla näppäimillä [▲▼].
- 3. Siirry valitulle kanavalle painamalla näppäintä [OK].
- 4. Näppäimellä [EXIT] voit sulkea valikon.

## 15. MENU

Siirry laitteen valikkoon painamalla [Menu]. Valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Kuva | Ääni | Kanavat | Toiminto | Konfigurointi

- 1. Näppäimellä [MENU] pääset laitteen valikkoon.
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼].
- 3. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 4. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.



F١

## 16. KUVA-VALIKKO

FI

Valitse valikon kohta »Kuva«, kun haluat säätää kuvan yksilölliseksi erilaisilla asetuksilla.

- 1. Paina näppäintä [Menu].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Navigoi valikon kohtaan »Kuva« ja paina [OK].
- Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.

### Kuvan asetukset

Valitse jokin valmiista kuvaprofiileista ja säädä käyttäjänä kuvaa itse. Vaihtoehdot ovat:

Standardi | Dynaaminen | Loiva | Käyttäjä [manuaalinen säätö]

## Käyttäjä [manuaalinen säätö]

Jos olet valinnut profiilin Käyttäjä, seuraavat kuvan säätömahdolliset ovat käytettävissä: Kirkkouse Lisentrasti Liväri Literäusse

Kirkkaus | kontrasti | Väri | Terävyys

## Värilämpötila

Valitse haluttu värilämpötila. Vaihtoehdot ovat: Lämmin | Normaali | Kylmä

### DNR

Tästä valikosta voit valita dynaamisen kohinanvaimennuksen. Vaihtoehdot ovat: Pois | Pieni | Keski | Suuri | Auto

## Kuvasivusuhde

Säädä kuvasivusuhde sopivaksi televisioon. Vaihtoehdot ovat: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM 1 | ZOOM 2



## 17. ÄÄNI

Valitse valikon kohta Ȁäni«, kun haluat säätää äänen yksilölliseksi erilaisilla asetuksilla.

- 1. Paina näppäintä [Menu].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Valitse valikon kohta Ȁäni« ja paina [OK].
- 4. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.

### Sointi

Valitse jokin valmiista ääniprofiileista ja säädä käyttäjänä ääntä itse. Vaihtoehdot ovat: Standardi | Elokuva | Musiikki | Käyttäjä [manuaalinen säätö]

## Käyttäjä [manuaalinen säätö]

Jos olet valinnut profiilin Käyttäjä, seuraavat äänen säätömahdolliset ovat käytettävissä: 100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

## Tasapaino

Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen äänen tasapaino. Säädä arvoksi -50, kun haluat mykistää oikean kaiuttimen. Säädä arvoksi +50, kun haluat mykistää vasemman kaiuttimen.

## AVL

Tämä asetus säätää tv-ohjelmien ja mainosten välisen äänenvoimakkuuden eron automaattisesti. On | Pois

### Digita Audio -lähtö

Säädä digitaalisen audiolähdön antomuoto ulkoisiin laitteisiin liittämistä varten. Valikon vaihtoehdot ovat: Auto | PCM | Pois

## Kuvailutulkkaus

Aseta toiminnon tilaksi »On« tai »Pois«, kun aktivoit heikkonäköisille tarkoitetun avusteen.

Toiminto lukee tv-sisällöt ääneen, jos ne siirretään kanavan muun tiedon mukana. Vaihtoehdot ovat:

AD Pois | On: Kuvailutulkkaus käyttöön / pois.

AD-taso: Säädä kuvailutulkkauksen äänen voimakkuus.

# 18. LÄHETIN

Valitse valikon kohta »Lähetin«, kun haluat saada ja käyttää lähettimen erilaisia asetuksia.

- 1. Paina näppäintä [Menu].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Valitse valikon kohta »Lähetin« ja paina [OK].
- Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.

# SENDER Land(DEUTSCHLAND) Automatische Sendersuche Manuelie OTV Suche Kahal bearbeiten CHrinformätien DTV Einstellungen Sendeniste USB import

## SATELLIITTI

Маа	Aseta käyttömaa satelliittiasetuksia varten.
Satellite Scan	Käynnistä automaattinen haku ja muuta asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta 10. Satelliittien muokkaaminen.
Kanavan muokkaaminen	Muokkaa kanavaluettelo omien toiveidesi mukaiseksi. Katso lisätietoja kohdasta 14. Kanavaluettelon muokkaaminen.
CI-Information	Valikon kohdassa esitetään tietoja käytettävästä CI-moduulista ja Smart Cardista.
DTV-asetukset	Säädä valikossa »Tekstityskieli«, »Tekstityksen tyyppi« ja »Audiotyyppi«.

## DVB-C | DVB-T | T2HD

Маа	Aseta käyttömaa DVB-C tai DVB-T / T2HD asetuksia varten.
Automaattinen viritys	Käynnistää automaattisen virityksen asetusvalikon. Katso lisätietoja kohdasta 12 tai 13. »DVB-C / T-asetukset«
Manuaalinen DTV-haku	Muokkaa kanavaluettelo omien toiveidesi mukaiseksi. Katso lisätietoja kohdasta 14. »Kanavaluettelon muokkaaminen.«
Kanavan muokkaaminen	Valikon kohdassa esitetään tietoja käytettävästä CI-moduulista ja Smart Cardista.
CI-Information	Säädä valikossa »Tekstityskieli«, »Tekstityksen tyyppi« ja »Audiotyyppi«.
DTV-asetukset	Säädä valikossa »Tekstityskieli«, »Tekstityksen tyyppi« ja »Audiotyyppi«.
Kanavaluettelo USB tuonti	Tuo viety kanavaluettelo.
Kanavaluettelo USB vienti	Ota varmuuskopio kanavaluettelosta.
# **19. TOIMINTOVALIKKO**

Valitse valikon kohta »Toiminto«, kun haluat käyttää vaihtoehtoja »Teksti-tv kieli«, »Järjestelmä lukko« ja »Automaattinen virran katkaisu«.

- 1. Paina näppäintä [Menu].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Valitse valikon kohta »Toiminto« ja paina [OK].
- 4. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.

#### Teksti-tv kieli

Valitse teksti-tv: n kieli. Valikon vaihtoehdot ovat: West Europe | East Europe | Russian | Arabic

#### Järjestelmän lukko:

Valitse tämä valikon kohta ja syötä oletussalasana 0000.

On   Pois	Valitse »On«, jolloin seuraavat
	vaihtoehdot ovat käytettävissä:
Lapsilukko:	Säädä lapsilukon aste.
Vaihda salasana:	Vaihda salasana.

# OHJE | Oletussalasana on: 0000

#### Automaattinen virran katkaisu:

Säädä aika, joka kuluttua televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos kauko-ohjainta ei käytetä tai signaalia ei ole.

Valikon vaihtoehdot ovat: Pois | 1 tunti | 2 tuntia | 3 tuntia | 4 tuntia



# 20. KONFIGUROINTIVALIKKO

Valitse valikon kohta »Konfigurointi«, kun haluat muuttaa laitteen asetuksia.

- 1. Paina näppäintä [Menu].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 3. Valitse valikon kohta »Konfigurointi« ja paina [OK].
- 4. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan tai sulkee valikon.

#### OSD aika

Valitse aika, jonka jälkeen valikko sulkeutuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä. Valikon vaihtoehdot ovat: Pois | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [aika sekunteina].

#### **Sleep Timer**

Valitse aika, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti. Valikon vaihtoehdot ovat: Pois | 15 Min | 30 Min | 60 Min | 90 Min | 120 Min | 180 Min [aika minuutteina].

#### Käyttöpaikka

Valitse käyttöpaikka. Valikon vaihtoehdot ovat: Koti | Liike

#### Pikasäätö

Valitse valikonkohta, kun haluat säätää nopeasti peräkkäin television seuraavat asetukset. Säätämisen jälkeen avautuu virittimen asetus, jolla käynnistetään automaattinen tai manuaalinen kanavien haku.

#### 5V antennin jännite [vain valikossa DVB-T]

Valikossa voit asettaa aktiivisten antennien 5V antenninjännitteen tilaksi »On«  $\mid$  1 »Pois«.

- »Pois« Jos käytät passiivista DVB-T-antenni, valitse »Pois«. 5V aktiiviantenneja ei voida silloin käyttää.
- »On« Jos käytät aktiivista DVB-T-antenni, valitse »On«. Jos »On« on valittu, lähdöstä »TV 1« syötetään 5 V jännite aktiiviantenneille.
- OHJE | Valitse »On«, jotta voit käyttää aktiiviantennia.

# 21. ASETUKSET SMART TV

FI

- Kun »Smart TV-käyttöliittymä« on auki, navigoi näppäimillä [▲▼] kohtaan »Asetukset«.
- 2. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 3. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 4. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 5. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan.

Valikon vaihtoehdot ovat:

Verkkoasetus | Aika-asetus | Konfigurointi | Järjestelmän tiedot



# 22. VERKKOASETUKSET SMART TV

Näyttää nykyisen verkkoyhteyden tai käytetään yhdistämiseen verkkoon.

- 1. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 2. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 3. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan.



#### Verkko LAN

F١

Voit yhdistää laitteen LAN-kaapelilla verkkoon. Yhdistä reitittimestä tuleva LAN-kaapeli television liittimeen »RJ45« ja valitse valikon kohta »Verkko LAN«. Verkko näkyy näytössä ja voit yhdistää siihen. Syötä tarvittaessa salasana.

#### Langaton verkko

- 1. Voit yhdistää verkkoon myös langattomasti (WLAN).
- 2. Siirry valikon kohtaa »Langaton verkko«.
- Tarkista, että »Wireless Switch« on tilassa «On«, sillä WLAN ei muuten ole käytössä.
- Hae sitten verkko luettelosta, syötä salasana / tunnus, jotta laite voi yhdistää verkkoon ja nettisisällöt ovat käytettävissä.

OHJE | Jos langaton verkko ei ole luettelossa, tarkasta reitittimen asetukset.

Voit lisätä verkon myös manuaalisesti valitsemalla »Lisää verkko«.

Reimo Reisemobil-Center Gmbh ei vastaa nettisisältöjen latausnopeudesta.

Tarkista nettiliittymän nopeus.

# 23. AIKA-ASETUKSET SMART TV

FI

Voit muuttaa valikossa päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 2. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 3. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan.
- 4. Valikon vaihtoehdot ovat:

Zeiteinstellung				
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin	>	
	Zeit einstellen	06:58	>	
	Datum einstellen		>	
	Sommerzeit		1	
	24 Stunden			

#### Automaattinen päivämäärä ja aika:

Valitse tapa, jolla kellonaika ja päivämäärä asetetaan. Verkon aika | Esiasetettu aika / Pois (manuaalinen asetus)

# Aikavyöhyke

Aseta aikavyöhyke. Se on käytettävissä vain, kun edellä valittiin »Verkon aika« tai »Pois«.

#### Kellonajan asettaminen

Aseta kellonaika. Se on käytettävissä vain, kun edellä kohdassa »Auto« valittiin päivämäärä ja kellonaika »Pois«.

# Päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärä. Se on käytettävissä vain, kun edellä kohdassa »Auto« valittiin päivämäärä ja kellonaika »Pois«.

#### Kesäaika

»Kesäaika« vaihtuu automaattisesti päivämäärän mukaan.

#### 24 tuntia

Valitse »On«, kun haluat käyttää 24 tunnin kellonaikaa. Valitse »Pois«, jos haluat käyttää 12 tunnin kelloaikaa.

# 24. KONFIGUROINTI SMART TV

Tässä valikossa voit muuttaa kieliasetuksia sovellusten hallintaa varten tai palauttaa laitteen tehdasetukset.

- 1. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- 2. Hyväksy valinta painamalla [OK].
- 3. Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikon kohtaan.

#### Valikon vaihtoehdot ovat:

### Kieliasetukset

Valitse haluttu valikon kieli.

#### Svöttötapa

Säädä näppäimistön asettelu.

#### Sovellusten hallinta

ja niitä voidaan poistaa.

# **OTA Update**

Tällä vaihtoehdolla voit etsiä ohjelmistopäivityksen.

#### Järjestelmän palautus

Tämä valikon kohta palauttaa tehdasasetukset.

Kaikki valikon kohdat palautetaan alkuperäiseen tilaan.

# OHJE | Laite sammuu jonkun ajan kuluttua ja käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää joitakin minuutteja. Laite on sitten ensiasennuksessa.

#### 25. JÄRJESTELMÄN TIEDOT SMART TV

Valikon kohta »Järjestelmän tiedot« näyttää seuraavat tiedot: CPU, GPU, RAM, ROM ja vapaa ROM.

Systeminfo		
Systeminformationen		
🖾 CPU	ARM Cortex A53(Quad Co	
💭 GPU	Dual-Core	
+⊂ RAM	1.0GB	
🛱 Rom	8.0GB	



Valikossa esitetään asennetut sovellukset

#### 26. EPG

FI

- 1. Avaa EPG-valikko kaukosäätimen näppäimellä [EPG].
- 2. Navigoi valikossa näppäimillä [▲▼◀▶].
- EPG-valikossa näytetään kanavat ja ohjelmien alkamis- ja päättymisajat. Tiedot näytetään enintään 7 päivää etukäteen.

OHJE | Reimo ei vaikuta näytettäviin tietoihin. Tiedot tulevat lähetysverkosta. EPG on käytettävissä vain vaihtoehdoissa DVB-S | T | C

# 27. USB-MEDIAN TOISTO

- 1. Näppäin [HOME 1] avaa »Smart TV -käyttöliittymän«
- 2. Navigoi luokkaan »APPS« ja valitse »Media Player«.
- 3. Media Playerilla voidaan toistaa »Valokuvia«, »Musiikkia« ka »Videoita«.
- 4. Valitse »Valokuvat« | »Musiikki« | »Video«.
- 5. Valitse kansio, jossa toistettava tiedosto on.
- 6. Valitse tiedosto ja käynnistä toisto näppäimellä [OK].
- 7. Voit ohjata toistoa sen aikana näkyvästä valikosta.
- Näppäin [EXIT] palauttaa edelliseen valikkoon tai sulkee Media Player -valikon.



# 28. TEKNISET TIEDOT USB-LIITÄNTÄ

5V/500mA/älypuhelimia ja asennuksen vaativia
laitteita ei tunnista.
maks. 1TB
max. 1TB
FAT ja NTSF

# Tuettavat USB-formaatit

Media Format		Codec   Video	Audio	Huomautus		
ELOKUVA	.avi	MJPEG MP3, WMA AAC, PCM Xvid, MPEG-4, H.265		Maks. resoluutio: 1.280x720 Maks. Frame rate: 60 fps Maks. Data rate: 20 Mbps Maks. resoluutio:		
		WMV9/VC-1		1.920x1.080		
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H 265, Xvid, MJPEG	265, MP3 AAC, PCM	Maks. Frame rate: 60 fps Maks. Data rate: 150 Mbps		
	.ts / .trp	MPEG-1, MPEG-2, H.265, MP1, MP2 VC-1 MP3, AAC		-		
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM			
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid, MP3, AAC, PCM, COOK	_		
	.mov	MPEG-4, H.265, MJF	PEG AAC, PCM			
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG			
	.vob	MPEG-2,	MP1, MP2, MP3, PCM			
	.rm, rmvb	RV30, RV40 AAC, CC		Maks. resoluutio: 1.920x1.080		
VALOKUVA	.jpg		Maks. resoluutio:			
	.jpeg		13.986x4.000			
	.bmp			Maks. resoluutio: 3.648x2.736 Pixelisyvyys: 8/24/32 bit		
	.png			Maks. resoluutio: 3.648x2.736		
MUSIIKKI	.mp3	MP3				
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC			
	M4A					
	.WMA		WMAV7/V8/V9			
	Oikeudet virl	heisiin ja teknisiin muut	oksiin pidätetään.			

# 29. YKSINKERTAINEN ONGELMIEN KORJAUS

Jos näyttö lakkaa toimimasta tai teho laskee huomattavasti, tarkasta näyttö seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tarkasta myös lisälaitteet vikalähteen pois sulkemiseksi. Jos näyttö ei vieläkään toimi odotetusti, ota yhteys asiakastukeen.

#### Ei virtaa

- Tarkasta tv:n ja ulkoisten laitteiden liitännät.
- Tarkasta, että keinukytkin on asennossa »On«.

#### Ei kuvaa tai ääntä

- Tarkasta, että televisio on yhdistetty sähköverkkoon ja virta on kytketty.
- Tarkasta antennin oikea liitäntä.
- Vaihda kanavaa.

### Huono kuvan laatu

- Tarkasta antennikaapelin oikea liitäntä.
- Tarkasta kanavan oikea viritys.
- Muuta kuvan asetuksia: Kirkkaus, väri, terävyys, kontrasti, värisävy.
- Tarkasta, että television lähellä ei ole muita sähkölaitteita, jotka voivat aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä.

#### Ei värejä

- Säädä väriasetuksia.
- Tarkasta, että valittu ohjelma on värillinen.
- Tarkasta kanavan oikea viritys.

#### Televisio ei reagoi kaukosäätimeen.

- Tarkasta, että kaukosäätimen ja television välissä ei ole esteitä.
- Tarkasta, että kaukosäädin on kantama-alueella.
- Tarkasta kaukosäätimen paristot.

Tämä televisio on tarkoitettu kotikäyttöön eikä se säteile haitallisia sähkömagneettisia aaltoja. Sitä voidaan käyttää kaikkialla, myös asuinalueilla.

# **30. ERITTELY**

Laitteen ty	уррі	CARBEST 49894	CARBEST 49893		
Energiateho	kkuusluokka	A	A		
Näytön koko	)	18,5" (47 cm) 21,5" (55 cm)			
Näytön tyyp	pi	LED-näyttö [pixeliluokka 1]			
Tehonotto «	On« EN 62087 mukaisesti	17 W	22 W		
Keskimäärä	inen vuosikulutus	25 kWh	32 kWh		
Tehonotto s	tandby	0,5W			
Resoluutio		1.366x768	1.920×1.080		
Kuvasivusuł	nde	16:9			
Kontrasti		3.000:1	4.000:1		
Kirkkaus		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>		
Värejä		16.7 M Colors			
Katselukulm	a	Vaakasuora: 178°/Pystysu	ora: 178 °		
TV-toiminto TV-standardi		BG, DK, I, L/L			
TV-toiminto Liitännät	Kanavia (ATV / DVB-T / C / S)	100/1.000 (T+C)/5.000 (S)			
	Teksti-tv (ATV / DTV)	1.000/1.000 sivua			
Liitännät D P Vv R A D D C	DC 12 V TULO	1			
	PC AUDIO IN	1			
	VGA	1			
	RJ45	1			
	AV	1			
	DVD-T2/T/C	1			
	DVB-S2	1			
	Tehonotto «On« EN 62087 mukaisesti Keskimääräinen vuosikulutus Tehonotto standby Resoluutio Kuvasivusuhde Kontrasti Kirkkaus Värejä Katselukulma TV-toiminto TV-toiminto TV-standardi Kanavia (ATV / DVB-T / C / S) Teksti-tv (ATV / DVD-T / C / S) Teksti-tv (ATV / DTV) Liitännät DC 12 V TULO PC AUDIO IN VGA RJ45 AV DVD-T2 / T / C DVB-S2 COAXIAL-LÄHTÖ HDMI USB Kuulokelähtö CI+ SLOT OSD-kieli AUDIO-lähtö Kokonaispaino Pelkän laitteen paino (jalkoineen) Käyttöjännite Tehonotto ENINTÄÄN Huippuluminenssisuhde % Elohopeapitoisuus mg/ sisältää lyijyä	1			
Energiatehokkuusluokka Näytön koko Näytön tyyppi Tehonotto «On« EN 62087 mukaisesti Keskimääräinen vuosikulutus Tehonotto standby Resoluutio Kuvasivusuhde Kontrasti Kirkkaus Värejä Katselukulma TV-toiminto Tehonotto ENINTÄÄN Huippuluminenssisuhde % Elohopeapitoisuus mg/sisältää lyijyä VESA Laitteen mitat ilman jalkaa: (l/s/k) mm	1				
	itännät DC 12 V TULO PC AUDIO IN VGA RJ45 AV DVD-T2 / T / C DVB-S2 COAXIAL-LÄHTÖ HDMI USB Kuulokelähtö	2			
	Kuulokelähtö	1			
	CI+ SLOT	1			
OSD-kieli		Englanti   Saksa   Ranska	jne.		
AUDIO-lähtö	)	2x3 Watt	2x3 Watt		
Kokonaispai	no	3,55 kg	4,15 kg		
Pelkän laitte	en paino (jalkoineen)	2,55 kg	3,10 kg		
Käyttöjännit	е	DC 12V/3A, 24V/1,5A			
Tehonotto E	NINTÄÄN	36 W			
Huippulumi	nenssisuhde %	< 75 %			
Elohopeapit	oisuus mg/ sisältää lyijyä	0,0 mg/ kyllä			
VESA		100 mm x 100 mm			
Laitteen mit	at ilman jalkaa: (l/s/k) mm	436,1 x 42,7 x 258,5	501,3x44,6x296,3		
Mitat jalkoin	een: (I/s/k) mm	436,1 x 179,3 x 303,8	501,3x179,3x341,7		

OHJE: Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta.

# 31. VARASTOINTIA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA

FL

llman kosteus säilytettäessä ja käytön	< 80 %
aikana	< 00 /0
Säilytyslämpötila	– 10°C +60°C
Käyttölämpötila	0°C 40°C

# 32. YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUKSENMUKAISUUSILMOITUS

Reimo Reisemobil-Center GmbH ilmoittaa täten, että radiolaitteisto CB19iTV | CB22iTV on direktiivin 2014/5/EU mukainen. Vaaituksenmukaisuusilmoitus on saatavana pyynnöstä. technikinfo@reimo.com



# 33. TAKUUEHDOT

F

Takuuaika on 36 kuukautta. Takuu ei koske kulutusosia tai lukukelvotonta / puuttuvaa sarjanumeroa sekä vaurioita, joiden syynä on asiaton käyttö, muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö, sopimaton pakkaus tai muu syy, jota ei voida liittää Carbest »tuotteisiin«.

Noudata ehdottomasti käyttöoppaan varoituksia. Jos kysymyksessä on takuuvika, lähetä laite rahti maksettuna (lähettäjä maksaa) alkuperäisessä pakkauksessa kaikkine lisävarusteineen ja liitä mukaan osoite, puhelin-/ faksinumero ja / tai sähköpostiosoite sekä ostotositteen kopio yllä ilmoitettuun osoitteeseen. Emme ota vastaan lähetyksiä, joiden rahtia ei ole maksettu. Reimo Reisemobil-Center Gmbh ei vastaa kuljetusvaurioista, jos laitetta ei lähetetä alkuperäisessä pakkauksessa! Jos sinulla on kysyttävää ennen laitteen lähettämistä, ota meihin yhteyttä. Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat edellä. Huoltotuki voi selvittää joitakin ongelmia myös puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

# VASTUUN RAJOITUKSET

Reimolla ei ole vastuuta mistään oheisvaurioista, epäsuorista tai välillistä vahingoista, kustannuksista, kuluista, käyttömahdollisuuden tai tulonmenetyksistä. Laitteen ilmoitettu myyntihinta on perusteena Reimon vastuun vastaavalle summalle.

Toivotamme paljon iloa Carbest-laitteesta!

# 34. HÄVITTÄMISOHJEITA

F١

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot sisältävät materiaaleja, osia ja aineita, jotka voivat vaarantaa ihmisiä ja ympäristöä, mikäli jätemateriaaleja [käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot] ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yliviivatulla jäteastialla. Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei saa hävittää sekajätteen mukana, vaan ne on toimitettava erilliskeräykseen.

Loppukäyttäjän on toimitettava tyhjentyneet paristot vastaanottopisteisiin. Siten varmistetaan, että paristot kierrätetään määräysten mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta erillisiin vastaanottopisteisiin kierrätettäväksi. Kuntien jäteneuvonnat antavat lisätietoja.



# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

#### SE

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Säkerhetsinformation	31
2. Produktbeskrivning	34
3. Anslutningar	35
4. Fjärrmanövrering	36
5. Gemensamt gränssnitt / CI kortfack	38
6. TV inkoppling avstängning	39
7. Nyinstallation	39
8. Val av mottagningskälla24	41
9. Smart TV översikt24	42
10. Satellit-inställningar	43
11. LNB-inställningar	47
12. DVB-T / T2HD inställningar	48
13. DVB-C inställningar	49
14. Bearbetning av kanallista	50
15. Meny	51
16. Bildmeny	52
17. Ljudmeny 25	53
18. Kanalmeny	54
19. Funktionsmeny	55
20. Konfigurationsmeny 25	56
21. Inställningar av Smart TV25	57
22. Nätverksinställning av Smart TV	58
23. Tidsinställning av Smart TV	59
24. Konfiguration av Smart TV	60
25. Systeminformation av Smart TV	60
26. EPG	61
27. USB medieåtergivning	61
28. Tekniska data för USB-anslutning	62
29. Enkel problemlösning	63
30. Datablad	64
31. Information om lagring och funktion	65
32. Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	65
33. Garantivillkor	66
34. Anvisningar för avfallshantering	67

# TACK FÖR ATT DU BESTÄMDE DIG FÖR VÅR PRODUKT!

Läs före idrifttagningen noggrant igenom denna användningsinstruktion, och spara den för senare behov.

# 1. SÄKERHETSINFORMATION

Viktiga säkerhetsinstruktioner – Läs noggrant igenom dem, innan du använder apparaten. Beakta säkerhetsinstruktionerna på TV-apparatens baksida.



Varning för att förebygga elektriska stötar. Ta aldrig bort täckanordningar eller delar i apparaten, som underhålls av användaren. Låt kvalificerad fackpersonal underhålla apparaten.



Denna symbol hänvisar till viktiga manövrerings-/ underhållsanvisningar i användningsinstruktionen för denna apparat.



Denna symbol hänvisar till risken för elektriska stötar genom livsfarlig spänning i denna apparat.

#### Beakta följande anvisningar:

- · Använd denna TV-apparat inte i närheten av vatten.
- · Använd endast en lite fuktig trasa för rengöring.
- Täck inte över några ventilationsöppningar.
- Ställ in apparaten i enlighet med den medlevererade snabbstart-anvisningen i denna användningsinstruktion.
- Se till, att nätkabeln varken kommer i kläm eller trampas på, speciellt vid stickproppen vid eluttaget och vid DC-ingången.
- Undvik att dra nätkabeln över vassa kanter.
- Dra ut nätkontakten vid åskväder, och när TV-apparaten inte ska användas under en längre tid.



O B S: Utsätt apparaten aldrig för regn eller fukt för att minimera risken för brand och elektriska stötar. Håll TV-apparaten borta från stänk- och droppvatten, och ställ inga med vätska fyllda föremål på TV-apparaten.

HÄNVISNING | Placera inga öppna värmekällor (ugnar, stearinljus m m) i närheten av eller ovanpå TV-apparaten!

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Denna apparat motsvarar alla aktuella säkerhetsbestämmelser. Följande säkerhetstips ska avhålla användaren från lättsinnig användning och därav följande faror.

- Fastän denna apparat har tillverkats med största noggrannhet och har genomgått en sträng slutkontroll, innan den lämnade fabriken, finns precis som vid alla andra elektriska apparater möjligheten, att problem kan uppstå.
   Vid rökutveckling, kraftig värmeökning samt vid alla andra onaturliga symptom måste apparaten omedelbart kopplas bort från nätet.
- Säkerställ tillräcklig ventilation från apparaten! Ställ aldrig upp apparaten i närheten av eller under ett draperi!
- Nätstickproppen eller apparatens stickpropp används för att koppla bort apparaten från elnätet och bör alltid vara åtkomlig utan problem.
- Apparaten får endast anslutas till en strömförsörjning, som motsvarar den strömförsörjningen, som finns angiven på typskylten på apparatens baksida. Anslut apparaten aldrig till någon annan typ av strömförsörjning.
- Nätstickuttaget bör befinna sig i närheten av apparaten och vara lättåtkomligt.
- För att förhindra överbelastning av nätstickuttaget, där TV-apparaten är ansluten, bör inte för många andra apparater anslutas till samma uttag.
- Håll gnagare borta från apparaten. De tycker om att gnaga på nätkabeln.
- Håll i stickproppen, när du drar ut nätkabeln ur eluttaget. Dra aldrig i själva nätkabeln, eftersom den kan skadas och orsaka kortslutning.
- Ställ upp apparaten så, att ingen kan snubbla över nätkabeln.
- Placera aldrig tunga föremål ovanpå elkabeln, eftersom den kan skadas av det.
- Var uppmärksam på, att små barn inte kan nå nätkabeln, eller dra ut den för att förhindra personskador.
- Ställ inte upp apparaten i närheten av värmekällor. Apparatens hölje och nätkabeln kan skadas av värme.
- Bildskärmen är av plast, som kan spricka och falla av, om den skadas.
   Plocka försiktigt upp vassa plastsplitter för att förhindra personskador.
- Undvik att ställa upp apparaten på ytor, som inte är stabila eller jämna.
- För att skydda apparaten mot åsknedslag måste den kopplas bort från nätet, och antennen dras ut.

Varning: Rör inte vid RF-antennkontakten.

- Koppla för säkerhets skull bort apparaten från nätet, om du lämnar bostaden för en längre tid.
- I inkopplat skick blir apparaten varm. Placera inga filtar eller andra täckande föremål på apparaten för att förhindra överhettning. Täck aldrig över ventilationshålen. Ställ inte upp apparaten i närheten av värmekällor. Undvik direkt solstrålning mot apparaten. Lämna ett fritt utrymme av 5 cm (2") mot omgivningen vid uppställning i en hylla.

- Håll vatten och fukt borta från apparaten. Använd apparaten inte i våt eller fuktig miljö, t ex i badrum, ett ångkök eller i närheten av en simbassäng.
- · Använd apparaten inte, om fuktkondensation kan uppstå.
- Samtliga reparationer får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Öppna aldrig TV-apparaten. Reparationer, som inte har utförts av kvalificerad personal, kan vara orsak till brand.
- Vätskor, som har kommit in i apparaten, kan orsaka allvarliga skador.
   Stäng av apparaten, och koppla bort den från elnätet. Kontakta återförsäljaren eller kundservice.
- Ta aldrig bort säkerhetsskydd. Det finns varken manövreringsbara eller underhållskrävande delar inuti apparaten.
   Du skulle förlora rätten till garantikrav!
   Apparaten får endast underhållas av tillverkarens serviceavdelning!
- Bildskärmen får aldrig utsättas för slag eller skakningar, eftersom det skulle skada de interna kopplingskretsarna. Var försiktig med fjärrkontrollen och låt den inte falla ner.
- Placera aldrig heta föremål eller öppen eld i omedelbar närhet av TV-apparaten.
- Rengör TV-apparaten med en mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller oljebaserade vätskor. För borttagning av envisa fläckar kan man använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.
- Företaget Reimo Reisemobil-Center GmbH ansvarar inte för laddning av visat internet-innehåll. Var god kontrollera internet-uppkopplingens hastighet.
- Förklara för dina barn, hur användningen på internet fungerar, och låt dem inte leka med apparaten oövervakade. Företaget Reimo ansvarar inte för visat innehåll på internet.

#### HÖRLURAR-VARNING

Avlyssning av musik med hög volym kan orsaka permanent hörselförlust. Ställ därför inte in ljudnivån för högt, när du lyssnar på musik med hörlurar på, i synnerhet inte, om du lyssnar under längre tid.

# OM UPPSTÄLLNINGSPLATSEN

Ställ upp TV-apparaten på en plats utan direkt solstrålning eller starka ljuskällor. För behagligt TV-tittande rekommenderas mjuk, indirekt belysning. Använd gardiner eller rullgardiner / jalusier för att förhindra direkt solljus mot bildskärmen. Ställ upp TV-apparaten på en stabil och jämn yta. Det förhindrar, att apparaten kan falla ner. Ställ upp TV-apparaten så, att inga föremål kan komma in i apparaten. Se till, att inget kan påverka apparaten och monitorn, eftersom det kan orsaka skador.

5E \_



Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

# 2. PRODUKTBESKRIVNING

# Apparatens framsida



Beskrivning av tryckknappar och deras funktion på TV-apparaten:

- INPUT Visar ingångskällan. Knappen «OK« för menystyrning
- MENU Öppna / stäng menyn på OSD-bildskärmen
- CH+/- Koppla program framåt och bakåt
- VOL+/- Högre / svagare ljudvolym
- **POWER** Kopplar in / ur TV-apparaten [standby]

# 3. ANSLUTNINGAR



# Apparatens baksida

DC	PC Audio	VGA	RJ45	AV		R	TV1 (T2 HD/T/C)	TV2 (S2)
DC		Nätansli	utning för nä	tdelen []	l2 V/3	8 A]		
PC AUDIO		Anslutni i kombir	ing för PC lju nation med V	dutgång 'GA-ansl	. Får e utning	ndast	användas	
VGA		Anslutni Anslut d	ing för att an Ien analoga [	vända T D-Sub 15	V-appa 5Pin st	raten : ickkon	som PC-mor takten från d	nitor. din PC
RJ45		Anslutni	ing av Lan-ka	abeln för	SMAR	T-funk	tioner	
AV/L/R		AV utgå	ng för anslut	ning av e	en exte	rn AV	apparat	
TV1 (T2HD kabel / ant	/C) enn	Anslutni	ing av DVB-T	antenne	en eller	kabel	anläggninge	n
TV2 (S2) S	atellit	Anslutni	ing av satellit	-anläggr	ningen			
COAX-S/PI	DIF	Digital lj [t ex AV	judutgång för mottagare, l	<sup>r</sup> anslutn judlimpo	iing av or]	extern	a ljudappara	ater
HDMI		Anslutni	ing av en ext	ern HDN	11-appa	rat [B	u-ray-spelar	e m m]
USB-BUSS	NING	Anslutni	ing för USB-s	tickkont	akter c	ich håi	rddiskar [ma	ix 1TB]
EARPHONE		Anslutni	ng för hörlur	ar				
CI+SLOT		Kortfack TV-prog	k för CI+ mod	duler för en ingår	avkod	ning av	/ spärrade somfånget	

# 4. FJÄRRMANÖVRERING

Fjärrkontrollen använder infraröda vågor (IR). Håll fjärrkontrollen så att den pekar mot LED-TV-apparatens framsida.

Om fjärrkontrollen befinner sig utom räckvidd resp utanför vinkeln, kan det hända, att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt.



POWER	Omkoppling TILL / FRÅN (standby)	
MUTE	Stumkoppling TILL / FRÅN	
FÄRGADE KNAPPAR	Knappar för snabbval	
MUS-FUNKTION (GRÖN)	Musmodus TILL / FRÅN	
SNABB BACKSPOLNING		USB
SNABB FRAMSPOLNING	••	USB
FÖREGÅENDE KAPITEL	M	USB
NÄSTA KAPITEL	₩	USB
PLAY / PAUSE	USB USB	
STOP	USB	
NICAM/A2	Byt ljudkan	al
SUBTITLE	Aktivera / a	vaktivera untertitel
тхт	Koppla in /	stäng av videotext
CANCEL	Avbryt funk	tion i textmodus
REVEAL	Visa eller dölj i Teletex-modus dolda ord	
EPG	Visar program- och sändnings- information	
TV/RADIO	TV / Radior	nodus (DVB-S/T/C)
FAV	Öppna favo	pritlistan
SLEEP	Automatisk TILL / FRÅI	: avstängning N

-----



DISP	/isa displayinformation				
INPUT	Hämta ingångskällor				
NAVIGATIONSKNAPPAR:					
	UPPÅT 🔺				
	edåt ▼				
	VÄNSTER <				
	HÖGER 🕨				
ОК	Bekräfta menyinmatningar				
MENU	pna menyinställningar.				
EXIT	ng menyinställningar				
VOL (+/-)	Högre / svagare volym				
HOME	SMART TV öppna homesidan				
CH.L	Öppna programlistan				
СН ▲ / ▼	Koppla programmet framåt / bakåt				
SIFFROR (0-9)	Mata in programnummer				
$\zeta \mathfrak{I}$	Gå tillbaka till sista sändaren				
PICTURE	Koppla igenom bildmodus				
ASPECT	Ändra sidförhållande				
SOUND	Koppla igenom ljudmodus				

# 5. GEMENSAMT GRÄNSSNITT / CI KORTFACK

Denna TV-apparat är utrustad med ett CI+-uttag och stödjer följande digitala standarder: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 och DVB-C Gemensamt gränssnitt / kortfack

Cl-uttaget (Cl+) har utvecklats för att kunna arbeta med Conditional-Accessmoduler (CAM) och Smart-kort, och därmed komma åt betal-TV och andra tjänster. Kontakta din leverantör för betal-TV för mer information om moduler och abonnemang.

# HÄNVISNING | Conditional-Access-moduler och Smart-kort säljs separat.

- 1. Stäng av din TV-apparat, innan du sätter in CI+ moduler i uttaget.
- 2. Skjut därefter in Smart-kortet i CI+-delen.



- 3. Koppla in TV-apparaten, och kontrollera, att DTV är valt som källa.
- När CAM har identifierats, visas följande text på bildskärmen: »Cl-modulen är insatt«. Vänta några sekunder, tills kortet är aktiverat.
- 5. Välj därefter önskat betal-TV-program.
- 6. Detaljerad information om det använda Smart-kortet visas.
- Tryck på knappen [OK] för att hämta CI-menyn.
   I modulens handbok hittar du detaljer om inställningarna.
- 8. Om modulen tas bort, visas följande text på bildskärmen »CI-modul borttagen«.

# 6. INKOPPLING / AVSTÄNGNING AV TV-APPARATEN

Kontrollera, att nätkabeln är insatt och vippströmbrytaren aktiverad.

Koppla in apparaten med [POWER]-knappen på apparaten.

#### HÄNVISNING | Apparaten har en vippströmbrytare, med vilken apparaten kan göras helt strömlös.

Att starta apparaten kan vid första försöket före nyinstallationen ta ca 30 sekunder.

#### 7. NYINSTALLATION

#### Inkoppling av apparaten

Koppla in apparaten med knapparna på apparaten eller med fjärrkontrollen för att starta nyinstallationen och apparatens inställningar.

- 1. Kontrollera, att vippströmbrytaren står på »TILL«.
- Tryck på apparatens eller fjärrkontrollens [POWER]-knapp för att koppla in apparaten.

#### Språk

Välj önskat menyspråk.

- 1. Med knapparna [▲ ▼] navigerar du i menyn och kan välja önskat språk.
- 2. Med knappen [OK] bekräftar du det valda språket.
- Med knappen [ b] bekräftar du inmatningen och kommer till nästa menypunkt »Tidszon«.

# Tidszon

Välj önskad tidszon för att ställa in tiden.

- Med knapparna [▲▼] navigerar du i menyn och kan välja önskad tidszon.
- 2. Med knappen [OK] bekräftar du den önskade tidszonen.
- 3. Med knappen [ > ] kommer du till nästa menypunkt »Nätverk«.
- 4. Med knappen [ < ] kommer du till den sista menypunkten »Språk«.

#### Nätverk

För att efter nyinstallationen komma åt innehållet i SMART-TV måste du välja ditt nätverk och ansluta apparaten till ditt nätverk. Om din W-LAN är säkrad med ett lösenord eller en nätverksnyckel, behövs de för att sammankoppla apparaterna. HÄNVISNING | Om du inte väljer något nätverk, kan du hoppa över nätverksinställningen med knappen [▶].

### Nätverkets konfiguration kan också ställas in vid annan tidpunkt.

- Med knapparna [▲▼] navigerar du i menyn och kan välja önskat nätverk.
- 2. Med knappen [OK] bekräftar du nätverket.
- Mata in ditt nätverkslösenord / W-LAN-nyckeln med den på bildskärmen visade knappsatsen, och gå sedan till »Färdig«.
- Tryck två gånger på knappen [▼] för att komma till menypunkten »Anslut«.
- 5. Tryck på [OK]-knappen för att bekräfta inmatningen.
- 6. Tryck på knappen [▶] för att komma till nästa menypunkt »Plats«.
- 7. Med knappen [< ] kommer du till den sista menypunkten »Tidszon«.

#### Plats

Välj, hur TV-apparaten ska ställas upp. Du kan välja mellan hemma och affär.
1. Tryck på knapparna [▲▼] för att navigera i menyn.

- 2. Med knappen [OK] kan du välja önskad menypunkt.
- Med knappen [▶] kommer du till nästa menypunkt »Hjärtligt välkommen«.
- 4. Med knappen [ < ] kommer du till den sista menypunkten »Nätverk«.

#### Hjärtligt välkommen

Välj, om du efter inställningen vill komma till »TV-modus« eller till »Smart- TV-modus«.

- Med knapparna [▲ ▼] navigerar du i menyn och väljer uppställningsplats.
- 2. Med knappen [OK] väljer du önskad menypunkt.
- 3. Med knappen [ > ] kommer du till önskad modus.

Gå till »TV-modus« för att komma åt DVB-C, DVB-T/T2HD eller satellitområdet.

Gå till »Smart-TV-modus« för att komma åt innehållet i Smart-TVn.

4. Med knappen [ ◀ ] kommer du till den sista menypunkten »Plats«.

#### Smart-TV-modus

Anslut nyinstallationen, och gå till Smart-TV-översikten.

- 1. Välj menypunkt med knapparna [▲▼].
- 2. Bekräfta inmatningen med [OK]-knappen.
- 3. Med knappen [ ] avslutar du nyinstallationen och kommer till »Smart-TV-modus«.

# TV-modus

Anslut nyinstallationen, och gå till tunerinställning. Här kan du starta automatisk kanalsökning för olika mottagningsenheter:

DVB-C = Kabel DVB-T/T2HD = Markbunden

- 1. Apparaten kopplar automatiskt om till DVB-T-modus.
- 2. Du kan växla driftläge med knappen [INPUT].
- 3. Välj mellan »DVB-C / DVB-T/ DVB-S«med hjälp av knapparna [▲▼].
- 4. Bekräfta inmatningen med [OK]-knappen.

# 8. VAL AV MOTTAGNINGSKÄLLA

I menyn »Mottagningskällor« kan du välja mellan DVB-S (Satellit) / DVB-C (Kabel) / DVB-T (jordbunden) och andra ingångar.

Till SMART-TV-modus kommer du med knappen [Home 合] på fjärrkontrollen.

- 1. Med knappen [INPUT] öppnas menyn med mottagningskällor.
- 2. Med knapparna [▲▼] kan du välja önskad källa.
- 3. Med knappen [OK] bekräftar du inmatningen och byter till den valda källan.
- 4. Med knappen [EXIT] kan du stänga menyn.



- DVB-S/S2 = Satellit

# 9. SMART TV ÖVERSIKT

I Smart-TV:ns översikt finns ett stort urval av aktuella videos, appar, aktuellt väder och menyinställningar, som är sorterade i kategorier.

HÄNVISNING | Innehållet finns till förfogande, om apparaten via nätverket är ansluten till internet.



- 1. Med [HOME]-knappen kommer du till »Smart TV översikt«.
- 2. Med knapparna [▲▼◀►] kan du navigera i menyn.
- 3. Tryck på knappen [OK] för att bekräfta valet och öppna önskat innehåll.
- Med knappen [EXIT] stänger du en funktion och går tillbaka till föregående menypunkt.

Smart-TV-översikten är uppdelad i följande kategorier: Väder | Nytt | Särskild APP | APPAR | Musik | Sport | Inställningar.

HÄNVISNING | Väder, Nytt, Särskild APP, APPAR, Musik och Sport visar innehållet på internet, sorterat efter kategorier. Företaget Reimo Reisemobil-Center GmbH ansvarar inte för laddningshastigheten av visat internet-innehåll. Var god kontrollera internet-uppkopplingens hastighet.

SE

# 10. SATELLIT-INSTÄLLNINGAR

l denna meny kan du göra automatiska satellitsökningar och andra diverse satellitinställningar.

- 1. Tryck på knappen [INPUT] för att komma till menyn inmatningskällor.
- 2. Med knapparna [▲▼] navigerar du i menyn och väljer menypunkten DVB-S.
- 3. Tryck på knappen [OK] för att bekräfta valet och växla till satellit-modus.
- Med knapparna [▲♥] väljer du mellan «Standard-kanallista« och »Satellite Scan«.

#### Följande inställningsmöjligheter finns till förfogande i menyerna:

#### Standard-kanallista

Välj menypunkten »Standard-kanallista«, om du inte vill göra någon sökning utan ladda den förinstallerade kanallistan.

# Satellite Scan

Välj menypunkten »Satellite Scan« för att komma till satellit-inställningar. Menyn är uppdelad i tre spalter (satellit/transponder/satellit-inställningar).



Satellit	Transponder	Ku_A	stra 19.2	2E	
01 Ku_Ku_Astra 19.2E	001 10714 H 22000	LNB-Typ	◀ 0	9750/1060	0
02 C_Astra 4A/SES 5	002 10729 V 22000	LNB-Spannung	×	On	
03 Ku_Astra 4A/SES 5	003 10744 H 22000	22KHz		Auto	
04 Ku_Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A	004 10758 V 22000	Tonstoß	•	None	
05 C_Eutelsat 10A	005 10773 H 22000	DiSEqC1.0	•	None	
06 Ku_Eutelsat 10A	006 10788 V 22000	DISEqC1.1		None	
07 Ku_Eutelsat Hot Bird 13B/13C/	007 10803 H 22000	Unicable IF Freq		0ff 1. 1284	
08 Ku Eutelsat 16A	008 10818 V 22000	SatPosition			
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	009 10832 H 22000 010 10847 V 22000				
gnalpegel					
gnalqualität					
Augusthian D Reuse		withlan	67		

Alldeles till vänster finns alla listade satelliter. I mitten finns tillhörande transponder och alldeles till höger LNB-inställningen.

# Sökning [Blå]

- Med knapparna [▲▼◀▶] navigerar du i menyn och väljer önskad satellit / transponder.
- 2. Med knappen [OK] markerar du den önskade satelliten eller transpondern.
- 3. Tryck på knappen [Blå] för att komma till sökning av inställningar.
- 4. Gå till »Inmatning« och tryck på knappen [OK] för att starta sökningen.



Sökmodus:	Standardsökning/blind sökning/nätverk sökning
Kanaltyp:	Alla kanaler / fria kanaler
Servicetyp:	Alla kanaler / DTV / radio
Bekräfta:	Startar automatisk sökning.

#### Nytt [Gul]

Lägg till en ny satellit eller transponder i listan.

- 1. Med knapparna [ < > ] navigerar du i satellit- eller transponderlistan.
- 2. Tryck på den [Gula] knappen i satellitlistan för att lägga till en satellit.
- Tryck på den [Gula] knappen i transponderlistan för att lägga till en transponder.
- 4. Mata in satellitens eller transponderns data.
- 5. Gå till »Bekräfta« och tryck på knappen **[OK]** för att överta inställningen och lägga till transpondrar och satelliter.

# Följande inställningsmöjligheter finns till förfogande i menyn:

Satellit	
Satellitens namn:	Mata in den valda satellitens namn med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Längdgrad riktning:	Välj inriktning. »East« eller »West«
Längdgradvinkel:	Mata in vinkeln med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Band:	Välj mellan »C« och »Ku« band.
Bekräfta:	Sparar inställningarna och lägger till satelliten.
Transponder	
Frekvens:	Mata in frekvensen (t ex 11.494) med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Symbol (ks/s):	Mata in symbolhastigheten (t ex 22.000) med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Polaritet:	Välj polaritet: V = vertikal eller H = horisontell
Bekräfta:	Sparar inställningarna och lägger till transpondern.

# Radera [Röd]

Radera befintliga transpondrar eller satelliter ur satellit- och transponderlistan.

- Med knapparna [▲▼◀▶] väljer du en transponder eller satellit, som ska raderas.
- 2. Med knappen [OK] väljer du en satellit eller transponder.
- 3. Tryck på den [Röda] knappen för att radera en satellit eller transponder.
- Bekräfta säkerhetskontrollen med [OK]-knappen för att bekräfta raderingen eller tryck på [EXIT]-knappen för att avbryta raderingen.

# Bearbetning [Grön]

Bearbeta en befintlig transponder eller satellit i listan.

- 1. Med knapparna [▲▼◀▶] väljer du en satellit eller transponder för bearbetning.
- Tryck på den [Gröna] knappen för att komma till menyn för bearbetning av satelliter och transpondrar.
- 3. När inställningarna är gjorda gå till »Bekräfta«, och tryck på knappen **[OK]** för att överta bearbetningen av satelliten eller transpondern.

# Inställningsmöjligheter

# Satellit

Satellitens namn:	Mata in den valda satellitens namn med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Längdgrad riktning:	Välj inriktning. »East« eller »West«
Längdgradvinkel	Mata in vinkeln med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Band:	Välj mellan »C« och »Ku« band.
Bekräfta:	Sparar inställningarna och lägger till satelliten.
Transponder	
Frekvens:	Mata in frekvensen (t ex 11.494) med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Symbol (ks/s):	Mata in symbolhastigheten (t ex 22.000) med hjälp av fjärrkontrollen och knappsatsen på skärmen.
Polaritet:	Välj polaritet: V = vertikal eller H = horisontell
Bekräfta:	Spara inställningarna och lägger till Transpondern.

246

**SE** 

# 11. LNB-INSTÄLLNINGAR

I LNB-inställningar kan diverse inställningar för korrekt inställning av din satellitanläggning göras.

HÄNVISNING | Bearbetning av inställningarna rekommenderas endast för erfarna användare. För enkla satellitanläggningar med LNB är inställningarna förkonfigurerade och behöver endast mycket sällan anpassas.

- 1. Tryck på knappen [Meny], och gå till menypunkten »Kanal«.
- 2. Bekräfta inmatningen med [OK]-knappen.
- 3. Navigera till menypunkten «Satellite Scan« och bekräfta med [**OK**]-knappen.
- 4. Gå till menypunkten »Satellite Scan« och bekräfta med [OK]-knappen.
- 5. Gå till spalten längst till höger, och gör önskade inställningar.

# Följande menypunkter finns till förfogande:

LNB-typ:	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, manuell inmatning
LNB-spänning:	TILL, 18V, 13V, FRÅN
22 KHz:	Automatisk, TILL, FRÅN
Tonburst:	FRÅN, BurstA, BurstB
DiSEqC1.0:	FRÅN, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	FRÅN, LNB1 – LNB16
Unicable:	FRÅN, TILL
IF frekvens:	(Kan endast användas, om Unicable står på »On«) Manuell inmatning.
SatPosition:	(Kan endast användas, om Unicable står på »On«) SatA, SatB.

247

# 12. DVB-T / T2HD INSTÄLLNINGAR

I denna meny kan en automatisk DVB-T / T2HD sökning eller en manuell avstämning göras.

- 1. Tryck på knappen [INPUT] för att komma till menyn inmatningskällor.
- Med knapparna [▲▼] navigerar du i menyn och väljer menypunkten »DVB-T«.
- 3. Tryck på knappen [OK] för att bekräfta valet och växla till DVB-T-modus.
- Välj uppställningsland, och välj sedan mellan »automatisk sökning« och »manuell DVB-sökning« för att starta automatisk eller manuell sökning.
- 5. När sökningen är klar, startar den först hittade kanalen.

Land:	Välj uppställningsland.	
Automatisk sökning:	Startar automatisk sökning. Bekräfta den efterföljande förfrågan, om sökningen ska startas med <b>[OK]</b> -knappen för att starta sökningen. Tryck på knappen <b>[EXIT]</b> om sökningen inte ska startas.	
Manuell DVB-sökning:	Menyn öppnas för digital manuell avstämning.	
Följande inställningar finns till förfogande för menypunkten »Manuell DTV-sökning«.		

Kanal:	Välj önskad kanal.
	Frekvensen anpassas automatiskt
Frekvens (MHz):	Välj önskad frekvens. Kanalen anpassas automatiskt.
Bandbredd (MHz):	Justera bandbredden.
Start:	Startar manuell sökning.

# HÄNVISNING | Digital manuell avstämning rekommenderas endast för erfarna användare.

För att använda aktiva 5V antenner måste menypunkten »5V antennspänning« i menyn »Konfiguration« kopplas om till »TILL«.

# 13. DVB-C INSTÄLLNINGAR

I denna meny kan en automatisk DVB-C sökning eller en manuell avstämning göras.

- 1. Tryck på knappen [INPUT] för att komma till menyn inmatningskällor.
- 2. Med knapparna [▲▼]navigerar du i menyn och väljer menypunkten »DVB-C«.
- 3. Tryck på knappen [OK] för att bekräfta valet och växla till DVB-C-modus.
- Välj uppställningsland och därefter »Automatisk sökning« för att hitta alla kanaler.
- 5. När sökningen är klar, startar den först hittade kanalen.

Land:	Välj uppställningsland.	
Automatisk sökning:	Startar automatisk sökning. En fråga visas, om sökningen ska startas. [OK]-knappen: Automatisk sökning utförs. [EXIT]-knappen: Automatisk sökning utförs inte.	
Manuell DVB-sökning:	Menyn öppnas för digital manuell avstämning.	
Följande inställningar finns till förfogande för menypunkten »Manuell DTV-sökning«.		
Kanal:	Välj önskad kanal. Frekvensen anpassas automatiskt.	
Frekvens (MHz):	Välj önskad frekvens. Kanalen anpassas automatiskt.	
Modulation:	Automatisk, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM	
Symbolhastighet:	Automatisk, manuell inmatning	
Start:	Startar manuell sökning.	

HÄNVISNING | Digital manuell avstämning rekommenderas endast för erfarna användare.

SE

# 14. BEARBETNING AV KANALLISTA

l denna meny kan kanallistan förskjutas, kanaler raderas, funktioner hoppas över, spärras eller favoriter bestämmas.

- 1. Tryck på [MENY]-knappen.
- 2. Med knapparna [▲▼◀▶] kan du navigera i menyn.
- 3. Välj menypunkten «Kanal«.
- Gå till »Bearbeta kanal« och tryck på [OK]-knappen för att välja menypunkt.
- Med de f

   fargade knappa [RÖD / GRÖN / GUL / BLÅ] kan du v
   v
   inskad
   funktion f
   for bearbetning av kanallistan.

HÄNVISNING | Bakom kanalen finns spalten »Funktion«. Här visas kanalens status. Om kanalen är spärrad, hoppas den över, eller den är inställd som favorit.

#### Radering [RÖD]:

- 1. Välj kanalen, som ska raderas med knapparna [▲▼].
- 2. Tryck på den [RÖDA] knappen för att radera kanalen.
- 3. De efterföljande kanalerna flyttas uppåt i listan.
- 4. Upprepa stegen 1 och 2, tills alla önskade kanaler är raderade.

# Överhoppning [GRÖN]:

- 1. Välj en kanal, som ska hoppas över med knapparna [▲▼].
- Tryck på den [GRÖNA] knappen för att markera den kanal, som ska hoppas över.
- 3. En symbol visar, att kanalen hoppas över vid omkopplingen.
- För att kanalen inte ska koppas över igen, välj en kanal, som hoppas över, och tryck på den [GRÖNA] knappen.
- 5. Symbolen ändras.
- 6. Då hoppas kanalen inte längre över.

#### Växling [GUL]:

- Tryck på den [GULA] knappen, och välj en kanal, som ska bytas ut mot en annan med hjälp av knapparna [▲▼].
- 2. Tryck på [OK]-knappen för att välja kanalen.
- 3. Tryck på [▲▼]-knappen för att gå till önskad programplats.
- 4. Tryck på [OK]-knappen för att spara kanalen på önskad sändningsplats.
- 5. Kanalerna byter programplats.
- 6. Upprepa stegen 1-4, tills kanalerna står i önskad ordning.

HÄNVISNING | Kanalerna förväxlas vid rörelse.

#### )E

# Spärrning [BLÅ]:

- 1. Välj en kanal, som ska spärras med hjälp av knapparna [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- Tryck på den [BLÅA] knappen för att markera den kanal, som ska spärras.
- För att kanalen inte ska spärras, välj en kanal som är märkt med spärrsymbolen, och tryck på den [BLÅA] knappen.

HÄNVISNING | För att spärra en kanal, måste menypunkten »Systemspärr« stå på »TILL«. Menypunkten finns under »Meny > Funktion > Systemspärr«.

#### Favoriter [FAV]

- 1. Välj en kanal, som ska sparas som favorit med hjälp av knapparna [▲▼].
- 2. Tryck på knappen [FAV] för att spara den valda kanalen som favorit.
- 3. Upprepa stegen 1 och 2, tills alla valda kanaler är sparade som favoriter.

### Öppna favoritlistan

- 1. Tryck på [FAV]-knappen för att öppna favoritlistan.
- 2. I favoritlistan navigerar man med knapparna [▲▼].
- 3. Med knappen [OK] kan du koppla om till önskad kanal.
- 4. Med knappen [EXIT] kan du gå ur menyn.

# 15. MENY

Tryck på **[MENY]**-knappen för att komma till menyn. I menyn finns följande menypunkter till förfogande: Bild | Ljud | Kanal | Funktion | Konfiguration

- 1. Med knappen [MENY] kommer du till apparatens meny.
- 2. Med knapparna [▲▼] kan du navigera i menyn.
- 3. Med knappen [OK] bekräftas inmatningen.
- 4. Med knappen **[EXIT]** kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.



Välj menypunkten »Bild« för att komma åt olika bildinställningar och för att personifiera TV-bilden.

- 1. Tryck på [Meny]-knappen.
- 2. Med knapparna [▲▼◀▶] kan du navigera i menyn.
- 3. Gå till menypunkten »Bild« och bekräfta med [OK]-knappen.
- Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.

#### Bildinställning

Välj en av de förinställda bildprofiler eller gå till 'användare' för att själv ställa in TV-bilden. Följande menypunkter finns till förfogande: Standard | Dynamisk | Mild | Användare [Manuell inställning]

#### Användare [Manuell inställning]

Om du har valt profilen användare, kommer du åt följande möjligheter för bildinställning: Ljusstyrka | Kontrast | Färg | Skärpa

#### Färgtemperatur

Välj önskad färgtemperatur. Följande menypunkter finns till förfogande: Varm | Normal | Kall

# DNR

Med denna meny kan du välja dynamisk brusreducering. Följande menypunkter finns till förfogande: FRÅN | Låg | Medel | Hög | Automatisk

# Sidförhållande

Ställ in önskat sidförhållande för att anpassa TV-bilden till TV-apparaten. Följande menypunkter finns till förfogande: Automatisk | 16:9 | 4:3 | ZOOM1 | ZOOM2


# 17. LJUDMENY

Välj menypunkten »Ljud« för att komma åt olika ljudinställningar och för att personifiera TV-ljudet.

- 1. Tryck på [Meny]-knappen.
- 2. Med knapparna [▲▼◀▶] kan du navigera i menyn.
- 3. Gå till menypunkten »Ljud« och bekräfta med [OK]-knappen.
- Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.

#### Klangläge

Välj en av de förinställda ljudprofiler eller gå till »användare« för att själv ställa in TV-ljudet. Följande menypunkter finns till förfogande: Standard | Film | Musik | Användare [Manuell inställning]

# Användare (Manuell inställning)

Om du har valt profilen »Användare« kommer du åt följande ljudinställningar: 100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

#### Balans

Ställ in balansen för att förskjuta ljudutmatningen från den vänstra till den högra högtalaren.

Ställ in balansen på –50 för att stänga av den högra högtalaren. Ställ in balansen +50 för att stänga av den vänstra högtalaren.

# AVL

Menypunkten anpassar ljudstyrkeövergången automatiskt från TV-sändningar till reklam. TILL | FRÅN

# Digital-audio utmatning

Ställ in den digitala audio-utmatningens format för anslutning till externa apparater. Följande menypunkter finns till förfogande i menyn: Automatisk | PCM | FRÅN

# Bildtolkning

Denna menypunkt kopplas »TILL« eller »FRÅN« för att hjälpa människor med dålig syn. Menypunkten läser TV-innehållet, om kanalen visar det. Följande menypunkter finns till förfogande: AD FRÅN | TILL: TILL- / FRÅN-koppling av bildtolkning.

AD-pegel: Ställ in pegeln på, hur hög bildtolkningen ska vara.

# 18. KANALMENY

Välj menypunkten »Kanal« för att komma åt olika kanalinställningar och för att ställa in dem.

- 1. Tryck på [Meny]-knappen.
- 2. Med knapparna [▲▼◀▶] kan du navigera i menyn.
- 3. Gå till menypunkten »Kanal« och bekräfta med [OK]-knappen.
- 4. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.



# SATELLIT

Land	Gör satellitinställningen för uppställningslandet.
Satellite Scan	Starta den automatiska kanalsökningen och gör inställningarna. För ytterligare information se under punkt 10. Bearbetning av satelliten.
Bearbetning av kanalen	Bearbeta kanallistan och anpassa den till dina favoriter. För ytterligare information se under punkt 14. Bearbetning av kanallistan.
CI-information	Menypunkten innehåller information om den använda Cl-modulen och det insatta Smart-kortet.
DTV-inställningar	Anpassa »Undertext-språk«, »Undertext-typ« och »Audio-typ« till denna meny.

# DVB-C | DVB-T | T2HD

Land	DVB-C eller DVB-T/T2HD.
Automatisk kanalsökning	Starta inställningsmenyn för automatisk kanalsökning. För ytterligare information se under punkt 12 eller 13. »DVB-C/T-inställningar«
Manuell DTV-sökning	Bearbeta kanallistan och anpassa den till dina favoriter. För ytterligare information se under punkt 14. »Bearbetning av kanallistan«
Bearbetning av kanalen	Menypunkten innehåller information om den använda CI-modulen och det insatta Smart-kortet.
Cl-information	Anpassa «Undertext-språk«, »Undertext-typ« och »Audio-typ« till denna meny.
DTV-inställning	Anpassa «Undertext-språk«, »Undertext-typ« och »Audio-typ« till denna meny.
Kanallista USB-import	Importera exporterade kanaldata.
Kanallista USB-export	Exportera den inställda kanallistan för säkerhets skull.

# **19. FUNKTIONSMENY**

Välj menypunkten »Funktion« för att komma åt »Teletext-språk«, »Systemspärr« och «Automatisk avstängning«.

1.Tryck på [Meny]-knappen.

- 2. Med knapparna [▲▼◀►] kan du navigera i menyn.
- 3. Gå till menypunkten »Funktion« och bekräfta med [OK]-knappen.
- 4. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.

#### Teletext-språk

Ställ in Teletext-språk. Följande menypunkter finns till förfogande i menyn: Västeuropa | Östeuropa | Ryssland | Arabien

#### Systemspärr:

Välj en menypunkt, och mata in standardlösenordet 0000.

TILL  FRAN:	Gå till menypunkt »TILL« för att komma till följande menypunkt:
Barnsäkring:	Ställ in barnsäkringen på önskad nivå.
Ändring av lösenord:	Ändra lösenordet.

#### HÄNVISNING | Standardlösenordet lyder: 0000

# Automatisk avstängning:

Ställ in tiden, när TV-apparaten automatiskt ska kopplas om till standbyläge, när ingen manövrering sker eller ingen signal ligger an.

Följande menypunkter finns till förfogande i menyn: FRÅN | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 4 timmar



# 20. KONFIGURATIONSMENY

Välj menypunkten »Konfiguration« för att göra diverse inställningar och ställa in apparaten.

- 1. Tryck på [Meny]-knappen.
- 2. Med knapparna [▲▼◀►] kan du navigera i menyn.
- 3. Gå till menypunkten »Konfiguration« och bekräfta med [OK]-knappen.
- Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den senaste menypunkten eller stänger menyn.

#### OSD-tid

Ställ in tiden, efter vilken menyn stängs automatiskt, om ingen inmatning sker. Följande valmöjligheter finns till förfogande i menyn: FRÅN | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [uppgifter i sekunder].

#### Timer för sovläge

Ställ in tiden, när apparaten ska stängas av automatiskt. Följande valmöjligheter finns till förfogande i menyn: FRÅN | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min [uppgifter i minuter].

# Uppställningsplats

Välj uppställningsplats. Följande valmöjligheter finns till förfogande i menyn: Hemma | affär

# Snabb inställning

Välj menypunkten för att kunna ställa in TV-apparaten efter snabbt på varandra följande frågor. Efter inställningen befinner du dig i den valda tunerinställningen för att kunna starta en automatisk eller en manuell sökning.

#### 5V antennspänning [endast iDVB-T-menyn]

l menyn kan sätta 5V antennspänningen för aktiva antenner på »TILL« | »FRÅN«.

- »FRÅN« Använd en passiv DVB-T-antenn, och sätt menypunkten på »FRÅN«. 5V aktiva antenner kan då inte längre användas.
- **»TILL«** Använd en aktiv DVB-T-antenn, och sätt menypunkten på »**TILL«**. Om menypunkten »**TILL**« är inkopplad, utmatas en 5V spänning för aktiva antenner ut från »**TV 1**« utgången.

# HÄNVISNING | Gå till menypunkt »TILL«, om en aktiv- antenn ska kunna användas.

# 21. INSTÄLLNINGAR AV SMART TV

- Om du är i »Smart TV gränssnittet«, tryck på knapparna [▲▼] och gå till »Inställningar«.
- 2. Tryck på [OK]-knappen för att bekräfta inställningen.
- 3. I menyn navigerar du med knapparna [▲▼◀▶].
- 4. Med knappen [OK] bekräftas inmatningen.
- 5. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den sista menypunkten.

Följande menypunkter finns till förfogande i menyn:

Nätverksinställning | Tidsinställning | Konfiguration | Systeminformation

die Einstellungen			
	V	٢	i
einstellung	Zeiteinstellung	Konfiguration	Systeminfo

# 22. NÄTVERKSINSTÄLLNING AV SMART TV

Här visas den aktuella nätverksförbindelsen eller nätverksförbindelsen skapas.

- 1. I menyn navigerar du med knapparna [▲▼◀▶]
- 2. Med knappen [OK] bekräftas inmatningen.
- 3. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den sista menypunkten.

Getrennt	
TV_TEST_FANQIANG3	
	TV_TEST_FANQIANG3

#### Nätverket LAN

Du kan sammankoppla apparaten med en LAN-kabel med nätverket. Stick då in en LAN-kabel, som kommer från ditt nätverk, i uttaget »RJ45« på TV-apparaten, och välj menypunkten »Nätverket LAN«. Ditt nätverk visas, och du kan ansluta dig till nätverket. Eventuellt får du också en förfrågan om lösenord.

#### Trådlöst nätverk

- 1. Alternativt kan du också ansluta dig trådlöst via W-LAN till ditt nätverk.
- 2. Gå då till menypunkten »Trådlöst nätverk«.
- Se till, att menypunkten »Trådlös omkoppling« står på »TILL« annars är W-LAN funktionen avstängd.
- 4. Därefter väljer du ditt nätverk ur listan och matar in ditt nätverks lösenord / nätverkskod, så att apparaten kan anslutas till ditt nätverk och du kan komma åt internet-innehållet.

HÄNVISNING | Om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan, måste du kontrollera inställningarna på din router.

Du kan också lägga till ett nätverk manuellt via menypunkten »Lägg till nätverk «.

Företaget Reimo Reisemobil-Center GmbH ansvarar inte för laddningshastigheten av visat internet-innehåll.

Var god kontrollera internet-uppkopplingens hastighet.

# 23. TIDSINSTÄLLNING AV SMART TV

I menyn kan olika datum- och tidsinställningar göras.

- 1. I menyn navigerar du med knapparna [
- 2. Bekräfta inmatningen med »OK«-knappen.
- 3. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den sista menypunkten.
- 4. Följande menypunkter finns till förfogande i menyn:

Zeiteinstellung			
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin	
	Zeit einstellen	06:58	
	Datum einstellen		
	Sommerzeit		
	24 Stunden		

#### Automatisk inställning av datum&tid:

Ange sättet, hur tid och datum ska ställas in. Nätverkstid | Förinställd tid / FRÅN (manuell inställning)

# Tidszon

Ställ in tidszonen. Den finns endast till förfogande, om »Nätverkstid« eller »FRÅN« har ställts in under föregående menypunkt.

#### Tidsinställning

Ställ in klockslaget. Tiden står endast till förfogande, om menypunkten. »Automatisk inställning av datum &tid« är inställd på »FRÅN«.

#### Inställning av datum

Ställ in datum. Tiden står endast till förfogande, om menypunkten »Automatisk inställning av datum &tid« är inställd på »FRÅN«.

#### Sommartid

»Sommartiden« ställs in automatiskt beroende av datumet.

#### 24 timmar

Gå till menypunkten »TILL«, för att få en 24-timmars-klockvisning. Gå till menypunkten »FRÅN«, för att få en 12-timmars-klockvisning.

# 24. KONFIGURATION AV SMART TV

I menyn kan du återställa olika språkinställningar för hantering av applikationer eller apparaten till fabriksinställning.

- 1. I menyn navigerar du med knapparna [▲▼◀▶].
- 2. Med knappen [OK] bekräftas inmatningen.
- 3. Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till den sista menypunkten.

#### Följande menypunkter finns till förfogande i menyn:

#### Språkinställningar

Ställ in önskat menyspråk.

Inmatning av metod

Ställ in knappsatsens design.

#### Hantera applikationer

Menypunkten ger en överblick av installerade applikationer och visar, hur de kan avinstalleras.

# **OTA** uppdatering

Med denna option kan apparaten kontrolleras efter en programuppdatering.

#### Återställning av system

Med denna menypunkt kan fabriksinställningarna återställas. Alla menypunkter återställs till sin inställning vid leverans.

HÄNVISNING | Apparaten stängs av efter en viss tid och kopplas därefter in igen. Proceduren kan ta några minuter. Därefter är apparaten i samma skick som vid nyinstallationen.

#### 25. SYSTEMINFORMATION AV SMART TV

Menypunkten »Systeminformation« innehåller uppgifter om CPU, GPU, RAM, ROM och tillgängliga ROM.

Systeminfo		
Systeminformationen		
፼ CPU	ARM Cortex A53(Quad Co	
💭 GPU	Dual-Core	
+⊂ RAM	1.0GB	
🛱 Rom	8.0GB	

uter.	Därefter är
nen.	
	Syst



# 26. EPG

- 1. Tryck på knappen [EPG] på fjärrkontrollen för att öppna EPG-menyn.
- 2. Navigera i menyn med knapparna[▲▼◀▶].
- I EPG-menyn visas kanaler och sändningar med start- och slutuppgift. Informationen visas för upp till 7 dagar framåt.

HÄNVISNING | Företaget Reimo kan inte påverka den visade informationen. Den visade informationen kommer direkt från sändaren. EPG finns endast till förfogande för DVB-S | T | C

# 27. USB MEDIEÅTERGIVNING

- 1. Tryck på [HOME 쇼]-knappen för att komma till »SMART TV-gränssnittet«.
- 2. Navigera till kategorin »APPAR« och välj »Media Player«.
- 3. Med Media Player kan du visa »Foton«, «Musik« och »Videos«.
- 4. Välj mellan »Foton« | »Musik« | »Videos«.
- 5. Välj mappen, där den önskade återgivningsfilen finns.
- 6. Välj filen, och starta återgivningen med knappen [OK].
- 7. Under uppspelningen kan du styra återgivningen med den infällda menyn.
- Med knappen [EXIT] kommer du tillbaka till föregående meny eller stänger av Medie Player-menyn.



# 28. TEKNISKA DATA FÖR USB-ANSLUTNING

USB-utspänning	5V/500mA/Smartphones och apparater,
	som behöver installeras, visas inte.
USB sticker	max 1 TB
Extern hårddisk (HDD)	max 1 TB
Formatering	FAT och NTSF

# USB-format med stöd..

Media	Format	Codec   Video	Ljud	Kommentar		
FILM	.avi	MJPEG Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1	MP3, WMA AAC, PCM	Max upplösning: 1.280x720 Max Frame rate: 60 fps Max datahastighet: 20 Mbps Max upplösning: 1.920x1.080		
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H2 265, Xvid, MJPEG	65, MP3 AAC, PCM	Max Frame rate: 60 fps Max datahastighet:		
	.ts/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H.2 VC-1	265, MP1, MP2 MP3, AAC	150 Mbps		
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM	-		
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, Xv RV30, RV40, VC-1	id, MP3, AAC, PCM, COOK	_		
	.mov	MPEG-4, H.265, MJP	EG AAC, PCM			
	.dat	MPEG-1	MP2, MPEG			
	.vob	MPEG-2	MP1, MP2, MP3, PCM	_		
	.rm, rmvb	RV30, RV40	AAC, COOK	Max upplösning: 1.920 x 1.080		
FOTO	.jpg					
	.jpeg		13.986x4.000			
	.bmp			Max upplösning: 3.648x2.736 Pixeldjup: 8/24/32 bit		
	.png			Max upplösning: 3.648x2,736		
MUSIK	.mp3		MP3			
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC			
	M4A					
	.WMA		WMAV7/V8/V9			
	Förbehåll fö	Förbehåll för misstag och tekniska ändringar				

# 29. ENKEL PROBLEMLÖSNING

Om bildskärmen inte fungerar, eller om kapaciteten försämras kraftigt, måste bildskärmen kontrolleras enligt följande anvisningar: Kontrollera dessutom anslutna apparater för att spåra orsaken till felet. Om bildskärmen ändå inte fungerar som förväntat, bör kundsupportavdelningen kontaktas.

#### Ingen ström

- Kontrollera anslutningarna på TV-apparaten och på externa apparater.
- Kontrollera, att vippströmbrytaren står på »TILL«.

#### Ingen bild eller inget ljud

- Kontrollera, att TV-apparaten är ansluten till elnätet och inkopplad.
- · Kontrollera, att antennen är ansluten.
- · Byt till ett annat program.

#### Dålig bildkvalitet

- · Kontrollera, att antennen är korrekt ansluten.
- · Kontrollera, att kanalen är korrekt anpassad.
- Ändra bildinställningarna: Ljusstyrka, färg, bildskärpa, kontrast, färgnyans.
- Kontrollera, att TV-apparaten inte står i närheten av andra elektriska apparater, som kan orsaka radiofrekvensstörningar.

#### Ingen färg

- · Kontrollera, att kanalen är korrekt anpassad.

#### TV-apparaten reagerar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera, att inga hinder finns mellan fjärrkontrollen och TV-apparaten.
- · Kontrollera, att fjärrkontrollen befinner sig inom räckvidd.
- Kontrollera, att fjärrkontrollens batterier inte är urladdade.

Denna TV-apparat är avsedd för privat bruk och klassas som ofarlig i fråga om elektromagnetiska vågor. Därför kan du använda apparaten på alla platser inklusive bostadsområden.

# 30. DATABLAD

Apparattyp		CARBEST 49894	CARBEST 49893	
Energieffektivitetsklass		A	A	
Bildskärmens storlek		18,5" [47 cm]	21.5" [55 cm]	
Display-typ		LED-display [pixelklass 1]		
Effektförbru	kning »TILL« enligt EN 62087	17 W	22 W	
Genomsnittl	ig årsförbrukning	25 kWh	32 kWh	
Effektförbru	kning standby	0,5 W		
Upplösning		1.366x768	1.920x1.080	
Sidförhållan	de	16:9		
Kontrast		3.000:1	4.000:1	
Ljusstyrka		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>	
Färger		16,7 M färger		
Betraktnings	svinkel	Horisontellt: 178° / vertikalt	: 178°	
TV funktion	TV-standard	BG, DK, I, L/L		
	Kanaler (ATV/DVB-T/C/S)	100/1.000 [T+C]/5.000 [S]		
	Videotext (ATV / DTV)	1.000 / 1.000 sidor		
Anslutningar	DC 12 Volt ingång	1		
	PC AUDIO IN	1		
	VGA	1		
	RJ45	1		
AV DVD-T2/T/C DVB-S2		1		
		1		
		1		
	COAXIAL OUTPUT	1		
HDMI		1		
	USB	2		
	Hörlurar utgång	1		
CI+ SLOT		1		
OSD-språk		Engelska / tyska   franska / mm		
AUDIO-utgång		2x3Watt	2x3 Watt	
Totalvikt		3,55 KG	4,15 KG	
Vikt endast apparat [inklusive stödfot]		2,55 KG	3,10 KG	
Spänningsförsörjning		DC 12V/3A, 24V/1,5A		
Effektförbrukning MAXIMALT		36 W		
Max luminansförhållande i %		< 75%		
Kvicksilverhalt i mg/innehåller bly		0,0 mg/ja		
VESA		100 mm x 100 mm		
Apparatens mått utan stödfot: (B/D/H)mm		436,1 x 42,7 x 258,5	501,3x44,6x296,3	
Mått med stödfot: (B/D/H)mm		436,1 x 179,3 x 303,8	501,3x179,3x341,7	

HÄNVISNING: Förbehåll för ändring av design och specifikationer, även utan föranmälan.

264

# 31. INFORMATION OM LAGRING OCH FUNKTION

Luftfuktighet lagring och användning	<80%
Lagringstemperatur	–10 °C till +60 °C
Användningstemperatur	0 °C till 40 °C

# 32. FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Reimo Reisemobil-Center GmbH, att sändaranläggningen av typ CB 19 iTV | CB 22 iTV motsvarar EU-direktivet 2014/5. Försäkran om överensstämmelse kan beställas vid behov. technikinfo@reimo.com



# 33. GARANTIVILLKOR

Garantitiden är 36 månader. Undantagna från garantin är förslitningsdelar och icke läsbara / befintliga serienummer liksom skador, som orsakats genom felaktig manövrering och / eller olämplig användning, genom användning av reservdelar, som inte är i originalutförande, olämpliga förpackningar eller någon annan olämplig anledning, som inte kan härledas från Carbest »produkter«.

Beakta ovillkorligen varningarna i användningsinstruktionen. Vid reklamation ska apparaten – om möjligt – skickas i originalförpackningen och med kompletta tillbehör samt ett följebrev med uppgift om din adress och telefon-/ fax-nummer och/ eller E-mail-adress och en kopia av inköpskvittot fraktfritt (avsändaren betalar frakten) till den ovan angivna adressen. Icke fraktfria paket tas inte emot. Företaget Reimo Reisemobil-Center Gmbh ansvarar inte för transportskador på apparater, som inte skickas i originalförpackningen! Vid kvarvarande frågor ber vi dig att kontakta oss under ovannämnda adress, telefonnummer eller mailadress, innan apparaten skickas tillbaka. En del problem kan också lösas genom servicesupport per telefon eller E-mail.

#### ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Reimo ansvarar i inget fall för sekundärskador, följdskador eller indirekta skador, kostnader, utgifter, användningsbortfall eller vinstbortfall. Det angivna försäljningspriset för produkten utgör det motsvarande beloppet för Reimos ansvarsbegränsning.

Vi önskar dig mycket glädje med din Carbest-apparat!

SE

# 34. ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

Elektriska och elektroniska apparater liksom batterier innehåller material, komponenter och substanser, som kan vara skadliga för miljön, om avfallsmaterialet – kasserade gamla elektroniska apparater liksom batterier – inte hanteras korrekt.

Elektriska och elektroniska apparater liksom batterier är märkta med en överstruken soptunna, se bilden. Denna symbol betyder, att gamla elektriska och elektroniska apparater liksom batterier inte får kastas tillsammans med hushållsavfall, utan måste lämnas in separat.

Ändförbrukaren måste lämna in urladdade batterier på motsvarande uppsamlingsstationer. På så sätt garanteras, att batterierna återvinns enligt gällande lag och inte kan orsaka miljöskador.

I städer och kommuner finns uppsamlingsstationer, där gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier kan lämnas in kostnadsfritt för recykling, alternativt sker avhämtning. Ytterligare information lämnas av kommunförvaltningen på orten.



# Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV | 49893 / 49894

# NO

# INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Sikkerhetsinformasjon	269
2. Produktbeskrivelse	272
3. Tilkoblinger	273
4. Fjernbetjening	274
5. Common Interface / CI-spor	276
6. Slå TV-en på / av	277
7. Første installasjon	277
8. Velge mottakskilde	279
9. Smart TV-overflate	280
10. Satellittinnstillinger	
11. LNB-innstillinger	285
12. DVB-T / T2HD-innstillinger	286
13. DVB-C-innstillinger	287
14. Bearbeide kanalliste	288
15. Meny	289
16. Bildemeny	290
17. Lydmeny	291
18. Kanalmeny	292
19. Funksjonsmeny	293
20. Konfigurasjonsmeny	294
21. Innstillinger Smart TV	295
22. Nettverksinnstilling Smart TV	296
23. Tidsinnstilling Smart TV	297
24. Konfigurasjon Smart TV	298
25. Systeminfo Smart TV	298
26. EPG	299
27. USB-mediegjengivelse	299
28. Tekniske data USB-tilkobling	300
29. Enkel problemløsning	
30. Datablad	302
31. Informasjon om lagring og drift	303
32. Forenklet EU-konformitetserklæring	303
33. Garantibetingelser	304
34. Avhendingsopplysninger	305

# TUSEN TAKK FOR AT DU HAR BESTEMT DEG FOR VÅRT PRODUKT.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk, og oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

# 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Viktige sikkerhetshenvisninger – Vennligst les dem nøye før bruk. Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på baksiden av TV-en.



Henvisning for å forebygge elektrisk støt. Ikke fjern noen deksler og ingen deler av apparatet som skal vedlikeholdes av serviceavdelingen. Sørg for at apparatet vedlikeholdes av kvalifisert fagpersonale.



Dette symbolet viser til viktige betjenings- / serviceanvisninger for dette apparatet i bruksanvisningen.



Dette symbolet viser til fare for et elektrisk støt på grunn av livsfarlig spenning i dette apparatet.

#### Overhold følgende anvisninger:

- Ikke bruk denne TV-en i nærheten av vann.
- Bruk kun en litt fuktig klut til rengjøringen.
- · Ikke dekk til noen ventilasjonsåpninger.
- Still inn apparatet i henhold til den medleverte hurtigguiden og denne bruksanvisningen.
- Sørg for at nettkabelen hverken klemmes eller at det tråkkes på den, spesielt ved pluggen ved stikkontakten eller på DC-inngangen.
- · Unngå å legge nettkabelen over skarpe kanter.
- Dra ut TV-ens stikkontakt når det er tordenvær eller den ikke skal brukes i lengre tid.



Obs.: apparatet må aldri utsettes for regn eller fuktighet, for å unngå risikoen for brann eller elektrisk støt. TV-en må holdes unna vannsprut og vanndrypp, og det må ikke plasseres gjenstander med vann på TV-en.

HENVISNING | Ikke plasser noen åpne varmekilder (ovner, stearinlys etc.) i nærheten av eller på TV-en.

# VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

Dette apparatet er i samsvar med alle aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Sikkerhetsrådene nedenfor skal advare brukeren mot lettsindig bruk og farer i forbindelse med det.

- Selv om dette apparatet er produsert med størst omhu og testet i en streng sluttkontroll før det forlater fabrikken, kan det oppstå problemer som ved alle andre elektriske apparater. I tilfelle røykutvikling, sterk varmeutvikling eller ethvert annet unaturlig fenomen tar du apparatets plugg ut av stikkontakten.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt apparatet. Aldri plasser apparater i nærheten av eller under en gardin.
- Nettpluggen eller apparatpluggen brukes for å koble apparatet strømløst, og bør til enhver tid være tilgjengelig uten problemer.
- Apparatet må kun kobles til en strømforsyning som tilsvarer strømforsyningen som er angitt på merkeplaten på baksiden av apparatet. Apparatet må aldri kobles til en annen type strømforsyning.
- Stikkontakten bør være i nærheten av apparatet og må være lett tilgjengelig.
- For å unngå overlast på stikkontakten der TV-en er tilkoblet bør du ikke koble til for mange andre apparater samtidig.
- Hold gnagere unna apparatet. De elsker å gnage på nettkabler.
- Hold i pluggen når du drar nettkabelen ut av stikkontakten. Du må aldri dra i selve strømkabelen, den kan skades og forårsake en kortslutning.
- Plasser apparatet slik at ingen kan snuble over strømkabelen.
- Du må aldri plassere tunge gjenstander på strømkabelen fordi den kan skades.
- For å unngå personskader må du passe på at barn hverken kan nå eller dra ut strømkabelen.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder. TV-ens deksler og strømkabelen kan skades av varmepåvirkningen.
- Skjermen er av plast som kan sprekke når den skades. For å forebygge personskader må skarpe plastsplinter fjernes forsiktig.
- Apparatet må plasseres på et fast og jevnt underlag.
- For å beskytte apparatet mot lynnedslag må du dra ut stikkontakten og fjerne antennepluggen.

Advarsel: Ikke ta på RF-antennepluggen.

- Av sikkerhetsmessige årsaker må du dra ut stikkontakten hvis du ikke oppholder deg i boligen din i lengre tid.
- Apparatet blir varmt når det er slått på. For å unngå overoppheting må du aldri tildekke apparatet. Du må aldri tildekke ventilasjonsåpningene. Apparatet må aldri plasseres i nærheten av varmekilder. Unngå direkte solbestråling av apparatet. Sørg for en avstand på 5 cm (2") mot veggene når du plasserer det i en hylle.

270

- Apparatet må ikke utsettes for vann eller fuktighet. Ikke bruk apparatet i våte eller fuktige omgivelser som f.eks. et baderom, eller et kjøkken med mye vanndamp eller i nærheten av et svømmebasseng.
- Ikke bruk apparatet hvis det kan oppstå mye kondens.
- Alle typer reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonale.
- Du må aldri åpne apparatet. Reparasjoner, som ikke er utført av kvalifisert fagpersonale, kan forårsake brann.
- Væsker, som har kommet inn i apparatet, kan forårsake alvorlige skader. Slå av apparatet og dra ut stikkontakten. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice.
- Du må aldri fjerne sikkerhetsdeksler. Det er ingen deler inni apparatet som kan brukes eller som trenger service.
  - Dette medfører at du mister garantien.
- Service på apparatet må kun utføres av produsentens service.
- Du må aldri slå på eller riste skjermen, dette kan skade de interne kretsene. Vær forsiktig med fjernstyringen, og ikke la den falle ned.
- Du må aldri plassere TV-en rett i nærheten av varme gjenstander eller åpne flammer.
- Rengjør apparatet med en myk klut. Du må aldri bruke løsemidler eller væsker på oljebasis. Er det vanskelige flekker kan du bruke en fuktig fille med et uttynnet rengjøringsmiddel.
- Firma Reimo Reisemobil-Center GmbH er ikke ansvarlig for nedlastingen av viste internettinnhold. Vennligst kontroller hastigheten til internettilgangen din.
- Lær barna dine korrekt internettbruk, og ikke la barna dine leke alene med apparatet. Firma Reimo er ikke ansvarlig for internettinnholdet.

# ADVARSELSHENVISNINGER HODETELEFONER

Å lytte på høy musikk kan medføre tap av hørselen. Ikke slå på for høyt lydnivå når du hører på musikk med hodetelefoner, spesielt når du gjør det over lengre tid.

# PLASSERINGSSTED

Plasser TV-en på et sted uten direkte solbestråling eller sterke lyskilder. For en behagelig TV-titting anbefales et mykt, indirekte lys. For å forebygge direkte sollys på skjermen anbefales gardiner eller rullegardinger / sjalusier. Plasser TV-en på en fast og jevn flate. Dette hindrer at apparatet velter. Plasser TV-en slik at ingen gjenstander kan falle på apparatet. Pass på at ingenting kan påvirke apparatet og skjermen, da dette kan medføre skader.

271



# 2. PRODUKTBESKRIVELSE

# Apparatfront



# Beskrivelse av tastene på TV-en og deres funksjon:

- **INPUT** Viser inngangskildene. «OK«-tasten for menystyringen
- MENY Åpne / lukke OSD-skjermmenyen
- CH+/- Velge neste eller forrige kanal
- VOL+/- Høyere / lavere
- POWER Slår TV-en på /av [standby]

# 3. TILKOBLINGER



#### TV2 (S2) TV1 (T2 HD/T/C) PC Audio VGA RJ45 DC Nettilkobling for nettdel [12V/3A] PC AUDIO Tilkobling for PC audio utgang. Kan kun brukes i kombinasjon med VGA-tilkoblingen Tilkobling for å bruke TV-en som PC-skjerm. VGA Tilkoble D-Sub 15 pins analogplugg til PC-en din **RJ45** Lan-kabelens tilkobling for SMART-funksjonene AV/L/R AV-utgang for tilkobling av et eksternt AV-apparat TV1 (T2HD/C) Tilkobling av DVB-T-antennen eller kabelanlegget kabel/antenne TV2 (S2)-satellitt Tilkobling til satellittanlegget COAX-S/PDIF Digital audio-utgang for tilkobling av eksterne audioapparater [f.eks. AV-receiver, soundbars] HDMI Tilkobling av et eksternt HDMI-apparat [Blu-ray-player etc.] **USB-BØSSING** Tilkobling til USB-minnepinner og harddisker [maks 1 TB] EARPHONE Tilkobling for hodetelefoner CI+SLOT Spor for CI+-moduler for dekoding av sperrede TV-programmer / moduler er ikke inkludert i leveringen

#### 273

Apparat-bakside

# 4. FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen bruker infrarøde bølger (IR). Hold fjernbetjeningen mot forsiden av LED-TV-en.

Hvis fjernbetjeningen er utenfor rekkevidden hhv. vinkelen, kan det hende at fjernbetjeningen ikke virker korrekt.



POWER	På / av (standby)-kobling	
MUTE	Lyd på/av	
FARGEDE TASTER		Hurtigvalgsystem
MAUS-FUNKSJON (GF	RØNN)	Musmodus på/av
RASKT TILBAKE		USB
RASKT FOROVER	••	USB
FORRIGE KAPITTEL	44	USB
NESTE KAPITTEL		USB
PLAY/PAUSE	►II	USB
STOP		USB
NICAM/A2	Bytte audio	kanal
SUBTITLE	Aktivere / de	eaktivere teksting
тхт	Slå på/av v	videotekst
CANCEL	Avbryte fun	ksjon i tekstmodus
REVEAL	Vise eller sk ord i Telete	kjule skjulte k-modus
EPG	Viser progra	am- og kanalinformasjon
TV/RADIO	TV/radiomo	odus (DVB-S/T/C)
FAV	Åpne favori	ttliste
SLEEP	Slå av autor	matisk på/av



DISP	Vise displayopplysninger	
INPUT	Hente opp inngangskilder	
NAVIGASJONSTASTER:		
	OPP 🔺	
	NED <b>V</b>	
	VENSTRE	
	HØYRE 🕨	
ОК	Bekrefte menyinntastinger	
MENY	Åpne menyinnstillinger	
EXIT	Lukke menyinnstillinger	
VOL (+/-)	Høyere / Lavere	
НОМЕ 公	Åpne SMART TV hjemmeside	
CH.L	Åpne programliste	
СН ▲ / ▼	Velge neste eller forrige program	
TALL (0–9)	Taste inn programnummer	
$\zeta $	Gå til bake til forrige kanal	
PICTURE	Gå gjennom bildemoduser	
ASPECT	Endre sideforhold	
PICTURE	Gå gjennom bildemoduser	

275

# 5. COMMON INTERFACE / CI-SPOR

Denne TV-en er utstyrt med et CI+-spor og støtter følgende digitale standarder: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 og DVB-C Common Interface/spor

Cl-sporet (Cl+) ble designet for å ta imot Conditional-Access-moduler (CAM) og smartkort, og for dermed å ha tilgang til betal-TV og andre tjenester. Ta kontakt med din betal-TV-tjenesteyter for å få mer informasjon om moduler og abonnementer.

# HENVISNING

# Conditional-Access-moduler og smartkort selges separat.

- 1. Slå av TV-en før du setter CI+-moduler inn i CI-sporet.
- 2. Etterpå skyver du smartkortet inn i CI+-modulen.



- 3. Så på TV-en og sjekk om DTV er valgt som kilde.
- Gjenkjennes CAM, vises følgende tekst på skjermen: »CI-modul satt inn«. Vent noen sekunder til kortet er aktivert.
- 5. Nå velger du det ønskede betal-TV-programmet.
- 6. Det vises detaljert informasjon om det brukte smartkortet.
- Trykk tasten [OK] for å hente opp CI-menyen. Detaljer om innstillingene finner du i modulens håndbok.
- Hvis modulen er fjernet, vises følgende tekst på skjermen »Cl-modul fjernet«.

# 6. SLÅ TV-EN PÅ/AV

Sjekk at strømkabelen er plugget inn og at vippebryteren er betjent.

Slå på apparatet med [POWER]-tasten på apparatet.

#### HENVISNING | Apparatet har en vippebryter for å koble apparatet fullstendig strømløst.

Å slå på apparatet kan ved første gangs installasjon ta ca. 30 sekunder.

# 7. FØRSTE GANGS INSTALLASJON

# Slå på apparatet

Slå på apparatet med tastene på apparatet eller med fjernbetjeningen for å starte apparatets første installasjon og for å stille inn apparatet.

- 1. Kontroller om vippebryteren står på «På«.
- Trykk [POWER]-tasten på apparatet eller på fjernbetjeningen for å slå på apparatet.

#### Språk

Velg det ønskede menyspråket.

- Med tastene [▲▼] navigerer du i menyen og velger det ønskede språket.
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du det ønskede språket.
- Med tasten [ ▶ ] bekrefter du inntastingen og kommer til neste menypunkt «Tidssone«.

#### Tidssone

Velg den ønskede tidssonen for å stille inn klokkeslettet.

- Med tastene [▲ ▼] navigerer du i menyen og velger den ønskede tidssonen.
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du den ønskede tidssonen.
- 3. Med tasten [ > ] kommer du til neste menypunkt «Nettverk«.
- 4. Med tasten [ ◀ ] kommer du til det siste menypunktet «Språk«.

# Nettverk

For å ha tilgang til SMART TV-innholdet etter første gangs installasjon velger du nettverket ditt og kobler apparatet til nettverket ditt. Hvis din W-LAN er sikret med et passord, trengs det for å koble til apparatet.

#### HENVISNING

Hvis du ikke kan velge et nettverk, kan du hoppe over nettverksinnstillingen med tasten  $[\blacktriangleright]$ .

# Nettverkskonfigurasjonen kan også innstilles senere.

- Med tastene [▲▼] navigerer du i menyen og velger det ønskede nettverket.
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du det ønskede nettverket.
- Tast inn ditt nettverkspassordet / W-LAN-nøkkel med tastaturet på skjermen og gå til «Ferdig«.
- 4. Trykk to ganger på tasten [▼] for å komme til menypunktet »Koble til«.
- 5. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte inntastingen.
- 6. Trykk to ganger på tasten [ > ] for å komme til menypunktet »Sted«.
- 7. Med tasten [ < ] kommer du til det siste menypunktet »Tidssone«.

#### Sted

Velg hvor TV-apparatet skal plasseres. Du kan velge mellom hjemme og jobb.

- 1. Trykk på tastene [▲ ▼] for å navigere i menyen.
- 2. Med tasten [OK] velger du det ønskede menypunktet.
- 3. Med tasten [ > ] kommer du til neste menypunkt »Hjertelig velkommen«.
- 4. Med tasten [ ] kommer du til det siste menypunktet »Nettverk«.

#### Hjertelig velkommen

Velg om du ønsker å komme til »TV-modus« eller til »Smart TV-modus« etter innstillingen.

- Med tastene [▲▼] navigerer du i menyen og velger det ønskede oppstillingsstedet.
- 2. Med tasten [OK] velger du det ønskede menypunktet.
- 3. Med tasten [ > ] kommer du til den ønskede modusen.

Gå til »TV Modus« for å få tilgang til DVB-C, DVB-T/T2HD eller satellittområdet.

- Gå til »Smart TV-modus« for å få tilgang til smart TV-innholdet.
- 4. Med tasten [ ◀ ] kommer du til det siste menypunktet »Sted«.

# Smart TV-modus

Avslutt første gangs installasjonen og gå videre til Smart TV-overflaten.

- 1. Velg menypunktet med tastene [▲▼].
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen.
- 3. Med tasten [>] avslutter du første gangs installasjonen og kommer

inn i »Smart TV-modusen«.

# TV-modus

Avslutt første gangs installasjonen og gå videre til tuner-innstillingen. Her kan du starte det automatiske kanalsøket for de forskjellige mottaksenhetene:

DVB-S/S2 = Satellitt DVB-C = Kabel DVB-T/T2HD = Terrestrisk

- 1. Apparatet skifter automatisk til DVB-T-modus.
- 2. Du kan skifte driftsmodusen med tasten [INPUT].
- 3. Velg mellom «DVB-C / DVB-T / DVB-S«med tastene [▲▼].
- 4. Bekreft inntastingen med [OK]-tasten.

#### 8. VELGE MOTTAKSKILDE

I menyen »Mottakskilder« kan du velge mellom DVB-S (satellitt) / DVB-C (kabel) / DVB-T (terrestrisk) eller andre innganger.

Til SMART TV-modusen kommer du via [Home 合]-tasten på fjernbetjeningen.

- 1. Med tasten [INPUT] åpner du menyen mottakskilder.
- 2. Med tastene [▲▼] velger du den ønskede kilden.
- Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen og går til den valgte kilden.
- 4. Med tasten [EXIT] kan du lukke menyen.



# 9. SMART TV-OVERFLATE

På Smart TV-overflaten finner du et stort utvalg aktuelle videoer, apper, det aktuelle været og menyinnstillingene sortert etter kategorier.

HENVISNING | Innholdet er kun tilgjengelig hvis apparatet er forbundet med internettet via nettverket.



- 1. Med [HOME ]-tasten kommer du til »Smart TV-overflaten«.
- 2. Med tastene [ **A V A b**] kan du navigere i menyen.
- Trykk på tasten [OK] for å bekrefte valget og for å åpne det ønskede innholdet.
- Med tasten [EXIT] lukker du en anvendelse eller kommer tilbake til det siste menypunktet.

Smart TV-overflaten deles i følgende kategorier: Vær | Nyheter | Spesiell APP | APPS | Musikk | Sport | Innstillinger

HENVISNINGER | Vær, Nyheter, Spesiell APP, APPS, Musikk og Sport viser internettinnholdet sortert etter kategorier. Firma Reimo Reisemobil-Center GmbH er ikke ansvarlig for nedlastingshastigheten av det viste internettinnholdet. Vennligst kontroller hastigheten til internettilgangen din.

# 10. SATELLITTINNSTILLINGER

I denne menyen kan du foreta det automatiske satellitt-søket og diverse andre satellittinnstillinger.

- 1. Trykk på tasten [INPUT] for å hente opp menyen inngangskilder.
- 2. Med tastene [▲ ▼] navigerer du i menyen og velger menypunktet DVB-S.
- Trykk på tasten [OK] for å bekrefte valget og for å komme til satellittmodusen.
- Med tastene [▲▼] velger du mellom »Standard kanalliste« og »Satellitt-skan«.

# Følgende innstillingsmuligheter står til disposisjon i menyene:

#### Standard kanalliste

Velg menypunktet »Standard kanalliste« hvis du ikke vil utføre et søk, og hvis du vil laste inn den forhåndsinstallerte kanallisten.

#### Satellitt-skan

Velg menypunktet »Satellitt-skan« for å komme til satellittinnstillingene. Menyen deles i tre spalter (satellitt/transponder/satellittinnstillinger).



Sat-Konfiguration			
Satellit	Transponder	Ku_Astra 19.	2E
01 Ku_Ku_Astra 19.2E	001 10714 H 22000	LNB-Typ	9750/10600 ►
02 C_Astra 4A/SES 5	002 10729 V 22000	LNB-Spannung	0n 🕨
03 Ku_Astra 4A/SES 5	003 10744 H 22000	22KHz	Auto 🕨
04 Ku_Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A	004 10758 V 22000	Tonstoß	None 🕨
05 C_Eutelsat 10A	005 10773 H 22000	DiSEqC1.0	None
06 Ku_Eutelsat 10A	006 10788 V 22000	DISEQC1.1	None
07 Ku_Eutelsat Hot Bird 13B/13C/	007 10803 H 22000	Unicable <	1 1284
08 Ku_Eutelsat 16A	008 10818 V 22000	SatPosition	SatA
09 Ku_Eutelsat 36B/Express AMU1	009 10832 H 22000		
	010 10847 V 22000		
Signalpegel			0
Signalqualität			0
🛞 Auswählen 💮 B	Bewegen 😰 Alles Auswähle	en Di	Zurück
E Löschen	3earbeiten 🦲 Neu		Suche

Helt til venstre finner du alle satellitter i listen. I midten de tilhørende transponderne, og helt til høyre LNB-innstillingen.

# Søk [Blå]

- Med tastene [▲▼◀▶] navigerer du i menyen og velger den ønskede satellitten / transponderen.
- 2. Med tasten [OK] velger du den ønskede satellitten eller transponderen.
- 3. Trykk på tasten [Blå] for å komme til søk-innstillingen.
- 4. Gå til «Inntasting« og trykk på tasten [OK] for å starte søk.



Søkemodus:	Standard søk/blindt søk/nettverkssøk
Kanaltype:	Alle kanaler / gratis kanaler
Servicetype:	Alle kanaler / DTV / radio
Bekrefte:	Starter automatisk søk.

#### Ny [Gul]

Legg en ny satellitt eller transponder til listen.

- 1. Med tastene [ < > ] navigerer du i satellitt- eller transponderlistene.
- 2. Trykk på den [Gule] tasten i satellittlisten for å legge til en satellitt.

3. Trykk på den [Gule] tasten i transponderlisten for å legge til en transponder.

- 4. Tast inn satellittens eller transponderens data.
- 5. Gå til »Bekrefte« og trykk på tasten **[OK]** for å overta innstillingene, og for å legge til transponderne eller satellittene.

# Følgende innstillingsmuligheter står til disposisjon i menyen:

Tast inn det ønskede satellittnavnet med fjernbetjeningen på det viste tastaturet.
Velg himmelrettingen. »Øst« eller »Vest«
Tast inn vinkelen med fjernbetjeningen på det viste tastaturet.
Velg mellom »C« og »Ku«-båndet.
Lagrer innstillingene og legger til satellitter.
Tast inn frekvensen med fjernbetjeningen (f.eks. 11 494) på det viste tastaturet.
Tast inn symbolraten med fjernbetjeningen (f.eks. 22 000) på det viste tastaturet.
Velg polariteten: V = vertikal eller H = horisontal
Lagrer innstillingene og legger til transponderen.

# Slette [Rød]

Slett den eksisterende transponderen eller satellitten fra satellittog transponderlisten.

- Med tastene [▲▼◀▶] velger du en transponder eller satellitt som skal slettes.
- 2. Med tasten [OK] velger du en satellitt eller transponder.
- 3. Trykk på den [Røde] tasten for å slette en satellitt eller transponder.
- 4. Bekreft sikkerhetsspørsmålet med **[OK]**-tasten for å bekrefte slettingen eller med **[EXIT]**-tasten for å avbryte slettingen.

# Bearbeide [Grønn]

Bearbeid din eksisterende transponder eller satellitt fra listen.

- 1. Med tastene [▲▼◀▶] velger du en satellitt eller transponder for bearbeidingen.
- Trykk på den [Grønne] tasten, for å komme til menyen for bearbeiding av satellittene og transponderne.
- Når du har foretatt alle innstillingene går du til »Bekrefte« og trykker på tasten [OK] for å overta bearbeidingen av satellitten eller transponderen.

# Innstillingsmuligheter

# Satellitt

Satellittnavn:	Tast inn det ønskede satellittnavnet med fjernbetjeningen på det viste tastaturet.
Lengdegrad retning:	Velg himmelrettingen. »Øst« eller »Vest«
Lengdegrad vinkel:	Tast inn vinkelen med fjernbetjeningen på det viste tastaturet.
Bånd:	Velg mellom »C« og »Ku«-båndet.
Bekrefte:	Lagrer innstillingene og legger til satellitter.
Transponder	
Frekvens:	Tast inn frekvensen med fjernbetjeningen (f.eks. 11 494) på det viste tastaturet.
Symbol (ks/s):	Tast inn symbolraten med fjernbetjeningen (f.eks. 22 000) på det viste tastaturet.
Polaritet:	Velg polariteten: V = vertikal eller H = horisontal
Bekrefte:	Lagrer innstillingene og legger til transponderen.

# 11. LNB-INNSTILLINGER

I LNB-innstillingene kan du foreta diverse innstillinger for å stille inn ditt satellittanlegg på riktig måte.

HENVISNING | Det anbefales at kun brukere med erfaring bearbeider innstillingene. Innstillingene er konfigurert for et enkelt Sat-anlegg med én LNB, og må tilpasses kun i ytterst sjeldne tilfeller.

- 1. Trykk på tasten [Meny] og gå til menypunktet »Kanaler«.
- 2. Bekreft inntastingen med [OK]-tasten.
- 3. Naviger til menypunktet »Satellitt-skan« og bekreft med [OK]-tasten.
- 4. Gå til menypunktet »Satellitt-skan« og bekreft med [OK]-tasten.
- 5. Naviger til spalten helt til høyre og foreta de ønskede innstillingene.

# Det finnes følgende menypunkter:

LNB-type:	09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, manuell inntasting
LNB-spenning:	På, 18V, 13V, av
22 KHz:	Auto, på, av
Tone-burst:	Av, burstA, burstB
DiSEqC1.0:	Av, LNB1, LNB2, LNB3, LNB4
DiSEqC1.1:	Av, LNB1 – LNB16
Unicable:	Av, på
IF frekv.:	(Kun disponibel når Unicable står på »On«) manuelle inntasting
SatPosisjon:	(Kun disponibel når Unicable står på »On«) SatA, SatB

# 12. DVB-T/T2HD-INNSTILLINGER

I denne menyen kan du foreta det automatiske DVB-T/T2HD-søket eller en manuell justering.

- 1. Trykk på tasten [INPUT] for å hente opp menyen inngangskilder.
- Med tastene [▲▼] navigerer du i menyen og velger menypunktet »DVB-T«.
- Trykk på tasten [OK] for å bekrefte valget og for å bytte til DVB-Tmodusen.
- Velg plasseringsland og velg mellom »Automatisk søk« og »Manuelt DVB-søk« for å starte automatisk søk eller manuelt søk.
- 5. Når søket er avsluttet, starter kanalen som ble funnet først.

Land:	Velg plasseringslandet.
Automatisk søk:	Starter automatisk søk. Bekreft deretter spørsmålet om søket skal startes med <b>[OK]</b> -tasten for å starte søket. Trykk på tasten <b>[EXIT]</b> for at søk ikke skal startes.
Manuelt DTV-søk:	Åpner menyen for den digitale manuelle justeringen.

Følgende innstillinger finnes for menypunktet »Manuelt DTV-søk«.

Kanal:	Velg den ønskede kanalen.
	Frekvensen tilpasses automatisk.
Frekvens (MHz):	Velg den ønskede frekvensen. Kanalen tilpasses automatisk.
Båndbredde (MHz):	Reguler båndbredden.
Start:	Start manuelt søk.

HENVISNING | Det anbefales at kun brukere med erfaring gjennomfører den digitale manuelle justeringen. For å bruke aktive 5 V-antenner, slår du menypunkt »5 V antennenspenning« i menyen »Konfigurasjon« »På«.

# 13. DVB-C-INNSTILLINGER

I denne menyen kan du foreta det automatiske DVB-C-søket eller en manuell justering.

- 1. Trykk på tasten [INPUT] for å hente opp menyen inngangskilder.
- 2. Med tastene [▲ ▼]navigerer du i menyen og velger menypunktet »DVB-C«.
- Trykk på tasten [OK] for å bekrefte valget og for å komme til DVB-C-modusen.
- Velg plasseringslandet og velg »Automatisk søk« for å søke etter alle kanalene.
- 5. Når søket er avsluttet, starter kanalen som ble funnet først.

Land:	Velg plasseringslandet.	
Automatisk søk:	Starter automatisk søk. Det kommer et spørsmål om søk skal startes [OK]-tast: Automatisk søk gjennomføres. [EXIT]-tast: Automatisk søk gjennomføres ikke.	
Manuelt DTV-søk:	Åpner menyen for den digitale manuelle justeringen.	
Følgende innstillinger finnes for menypunktet «Manuelt DTV-søk«.		
Kanal:	Velg den ønskede kanalen. Frekvensen tilpasses automatisk.	
Frekvens (MHz):	Velg den ønskede frekvensen. Kanalen tilpasses automatisk.	
Modulasjon:	Auto, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM	
Symbolrate:	Auto, manuell inntasting	
Start:	Start manuelt søk.	

HENVISNING | Det anbefales at kun brukere med erfaring gjennomfører den digitale manuelle justeringen.

# 14. BEARBEIDE KANALLISTE

I denne menyen kan du forskyve kanallisten, slette kanaler, hoppe over, sperre eller bestemme favoritter.

- 1. Trykk på [MENY]-tasten.
- 2. Med tastene [▲▼◀▶] navigerer du i menyen.
- 3. Velg menypunktet »Kanal«.
- Naviger til »Bearbeide kanal« og trykk på [OK]-tasten forå velge menypunktet.
- Med de fargede tastene [RØD / GRØNN / GUL / BLÅ] velger du den ønskede funksjonen for å bearbeide kanallisten.

HENVISNING | Bak kanalen finner du spalten »Funksjon«. Her vises kanalenes status. Hvis kanalen er sperret, hoppes det over den, eller den er innstilt som favoritt.

# Slette [RØD]:

- 1. Velg kanalen, som skal slettes, med tastene [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Trykk på den [RØDE] tasten for å slette kanalen.
- 3. De etterfølgende kanalene rykker opp på listen.
- 4. Gjenta trinnene 1 og 2 til alle kanaler du ønsker å slette, er slettet.

#### Hoppe over [GRØNN]:

- 1. Velg en kanal, som skal hoppes over, med tastene [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- Trykk på den [GRØNNE] tasten for å markere en kanal som skal hoppes over.
- 3. Et symbol viser at kanalen hoppes over ved kanalbytte.
- 4. Hvis en kanal ikke lenger skal hoppes over, velger du en kanal som hoppes over og trykker på den [GRØNNE] tasten.
- 5. Symbolet ender seg.
- 6. Nå hoppes ikke kanalen over lenger.

#### Skifte [GUL]:

- Trykk på den [GULE] tasten og velg en kanal, som skal byttes mot en annen, med tastene [▲▼].
- 2. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte inntastingen.
- 3. Trykk på [▲▼]-tasten for å bytte til det ønskede programplasseringen.
- 4. Trykk på [OK]-tasten for å legge kanalen på det ønskede kanalstedet.
- 5. Kanalene bytter plasseringer.
- 6. Gjenta trinnene 1-4 til den ønskede kanalrekkefølgen er oppnådd.

HENVISNING | Kanalene forbyttes når de beveges.
# Sperre [BLÅ]:

- 1. Velg en kanal, som skal sperres, med tastene [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Trykk på den [BLÅ] tasten for å markere en kanal som skal sperres.
- Hvis en kanal ikke lenger skal sperres, velger du en kanal som er sperret og trykker på den [BLÅ] tasten.

HENVISNING | For å sperre en kanal må menypunktet »Systemsperre« stå på »På«. Menypunktet finner du under meny »Meny > Funksjon > Systemsperre«.

## Favoritter [FAV]

- 1. Velg en kanal som skal lagres som favoritt, med tastene [ $\blacktriangle \nabla$ ].
- 2. Trykk på [FAV]-tasten for å lagre den valgte kanalen som favoritt.
- 3. Gjenta trinnene 1 og 2 til alle kanaler du ønsker som favoritter, er lagret.

## Åpne favorittliste

- 1. Trykk på [FAV]-tasten for å åpne favorittlisten.
- 2. I favorittlisten navigerer du med tastene [▲▼].
- 3. Med tasten [OK] kommer du til den ønskede kanalen.
- 4. Med tasten [EXIT] forlater du menyen.

## 15. MENY

Trykk på **[MENY]**-tasten for å komme inn i apparatmenyen. I menyen finnes følgende menypunkter:

Bilde | Lyd | Kanal | Funksjon | Konfigurasjon

- 1. Med tasten [MENY] åpner du apparatmenyen.
- 2. Med tastene [▲▼] kan du navigere i menyen.
- 3. Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen.
- Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.



Velg menypunktet »Bilde« for se få diverse bildeinnstillinger og for a personalisere TV-bildet.

- 1. Trykk på [Meny]-tasten.
- 2. Med tastene [▲▼◀▶] kan du navigere i menyen.
- 3. Gå til menypunktet »Bilde« og bekreft med [OK]-tasten.
- 4. Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.

#### Bildeinnstilling

Velg én av de forhåndsinnstilte bildeprofilene eller gå til bruker for å stille inn TV-bildet selv. Det finnes følgende menypunkter: Standard | Dynamisk | Mykt | Bruker [manuell innstilling]

## Bruker [manuell innstilling]

Har du valgt profilen bruker, har du tilgang til følgende bildeinnstillingsmuligheter: Lysstyrke | Kontrast | Farge | Skarphet

## Fargetemperatur

Velg den ønskede fargetemperaturen. Følgende menypunkter finnes: Warmt | Normalt | Kaldt

#### DNR

Med denne menyen kan du velge den dynamiske støyundertrykkingen. Følgende menypunkter finnes: Av | Lavt | Middels | Høyt | Auto

### Sideforhold

Innstill det ønskede sideforholdet for å tilpasse TV-bildet til TV-en. Følgende menypunkter finnes: Auto | 16:9 | 4:3 | ZOOM 1 | ZOOM 2



# 17. LYDMENY

Velg menypunktet «Lyd« for å se på diverse lydinnstillinger og for å personalisere TV-lyden.

- 1. Trykk på [Meny]-tasten.
- 2. Med tastene [▲▼◀▶] kan du navigere i menyen.
- 3. Gå til menypunktet »Lyd« og bekreft med [OK]-tasten.
- Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.

#### Lydmodus

Velg én av de forhåndsinnstilte lydprofilene eller gå til bruker for å stille inn TV-lyden selv. Det finnes følgende menypunkter: Standard | Film | Musikk | Bruker [manuell innstilling]

## Bruker (manuell innstilling)

Har du valgt profilen »Bruker«, har du tilgang til følgende lydinnstillingsmuligheter: 100 Hz | 200 Hz | 400 Hz | 1 KHz | 2,5 KHz | 5 KHz | 16 KHz

## Balanse

Innstill balansen for å forskyve lyden mellom den venstre eller høyre høyttaleren.

Sett balansen til – 50 for å deaktivere den høyre høyttaleren. Sett balansen til + 50 for å deaktivere den venstre høyttaleren.

## AVL

Menypunktet tilpasser lydstyrkeovergangen fra TV-sendinger og reklame automatisk. På|av

#### Digital-audio-utgang

Innstill utgangsformatet til den digitale audio-utgangen for tilkobling av eksterne apparater. Følgende menypunkter finnes: Auto | PCM | Av

## Audiobeskrivelse

Slå dette menypunktet »På« eller »Av« for å aktivere hjelp for personer med redusert syn.

Menypunktet leser høyt TV-innhold når disse overføres av kanalen. Følgende menypunkter finnes:

AD Av | På: Slå På / Av audiobeskrivelse.

AD-nivå: Innstill audiobeskrivelsens ønskede lydnivå.

# 18. KANALMENY

Velg menypunktet »Kanal« for å få tilgang til diverse kanalinnstillinger og for å konfigurere disse.

- 1. Trykk på [Meny]-tasten.
- 2. Med tastene [ **A V I b**] kan du navigere i menyen.

3. Gå til menypunktet »Kanal« og bekreft med **[OK]**-tasten.

4. Med tasten **[EXIT]** kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.



# SATELLITT

	() contagen
Land	Innstill plasseringslandet for satellittinnstillingen.
Satellitt-skan	Start automatisk søk og foreta innstillingene. For mer informasjon vennligst se under punkt 10. Bearbeide satellitter.
Bearbeide kanal	Bearbeid kanallisten og tilpasse dem til dine ønsker. For mer informasjon vennligst se under punkt 14. Bearbeide kanalliste.
CI-informasjon	Menypunktet gir deg informasjon om den brukte Cl-modulen og smartkortet som er plassert.
DTV-innstillinger	l denne menyen tilpasser du »Tekstingsspråk«, »Tekstingstype« og »Audio-type«.

# DVB-C | DVB-T | T2HD

Land	Innstill plasseringlandet for DVB-C- eller DVB-T/ T2HD-innstillingene.
Automatisk kanalsøk	Starter innstillingsmenyen for det automatiske søket. For mer informasjon vennligst se under punkt 12 eller 13. DVB-C/T-innstillinger
Manuelt DTV-søk	Bearbeid kanallisten og tilpasse dem til dine ønsker. For mer informasjon vennligst se under punkt 14. Bearbeide kanalliste.
Bearbeide kanal	Menypunktet gir deg informasjon om den brukte Cl-modulen og smartkortet som er plassert.
CI-informasjon	l denne menyen tilpasser du «Tekstingsspråk«, »Tekstingstype« og «Audio-type«.
DTV-innstilling	l denne menyen tilpasser du «Tekstingsspråk«, »Tekstingstype« og «Audio-type«.
Kanalliste USB-import	Importer eksporterte kanaldata.
Kanalliste USB-eksport	Eksporter den innstilte kanallisten for sikkerhetens skyld.

# **19. FUNKSJONSMENY**

Velg menypunktet »Funksjon« for å få tilgang til »Teletekst-språk«, »Systemsperre« og »Automatisk utkobling«.

1.Trykk på [Meny]-tasten.

- 2. Med tastene [▲▼◀▶]kan du navigere i menyen.
- 3. Gå til menypunktet «Satellitt-skan« og bekreft med [OK]-tasten.
- Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.

#### Teletekst-språk

Innstill teletekst-språket. Følgende menypunkter finnes: Vest-Europa | Øst-Europa | Russisk | Arabisk

#### Systemsperre:

Velg menypunktet og tast inn standardpassordet 0000.

På   Av:	Sett menypunktet på «På« for å få tilgang til følgende menypunkter:
Barnesikring:	Innstill barnesikringstrinnet.
Endre passord:	Endre passordet.

## HENVISNING | Standardpassordet er: 0000

#### Automatisk utkobling:

Innstill tiden når TV-apparatet automatisk går i standby-modus hvis apparatet ikke brukes eller hvis det ikke foreligger et signal.

Følgende menypunkter finnes: Av | 1 time | 2 timer | 3 timer | 4 timer



# 20. KONFIGURASJONSMENY

Velg menypunktet »Konfigurasjon« for å gjennomføre diverse innstillinger og for å innstille apparatet.

- 1. Trykk på [Meny]-tasten.
- 2. Med tastene [▲▼◀▶] kan du navigere i menyen.
- 3. Gå til menypunktet »Konfigurasjon« og bekreft med [OK]-tasten.
- Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt eller lukker menyen.

#### OSD-tid

Innstill tiden når menyen automatisk lukkes hvis det ikke skjer noen inntasting. Følgende valgmuligheter finnes i menyen: Av | 10s | 20s | 30s | 40s | 50s | 60s [opplysninger i sekunder].

## **Sleep Timer**

Innstill tiden når apparatet automatisk skal slå seg av. Følgende valgmuligheter finnes i menyen: Av | 15min | 30min | 60min | 90min | 120min | 180min [opplysninger i minutter].

### Plasseringssted

Velg plasseringsstedet. Følgende valgmuligheter finnes i menyen: Hjemme | kontor

## Hurtiginnstilling

Velg menypunktet for å innstille TV-apparatet raskt med menyspørsmål som kommer etter hverandre. Etter innstillingen er du i den valgte tunerinnstillingen for å starte det automatiske eller manuelle søket.

## 5V antennespenning [kun i DVB-T-meny]

I menyen kan du koble 5 V-antennespenningen for aktivantenner »På« | 1 »Av«.

- »Av« Bruk en passiv DVB-T-antenne, sett menypunktet på »Av«. 5V-aktiv-antenner kan dermed ikke lenger brukes.
- »På« Bruk en aktiv DVB-T-antenne, sett menypunktet på »På«. Er menypunktet »På«, gis det ut en 5 V-spenning for aktiv-antenner på »TV1«-utgangen.

## HENVISNING | Vennligst slå på menypunktet »På« for å kunne bruke en aktiv-antenne.

# 21. INNSTILLINGER SMART TV

- Er du i »Smart TV-overflaten« trykker du tastene [▲▼] og navigerer til »Innstillinger«.
- 2. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte inntastingen.
- 3. I menyen navigerer du med tastene [▲▼◀▶].
- 4. Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen.
- 5. Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt.

Følgende menypunkter finnes: Nettverksinnstilling | Tidsinnstilling | Konfigurasjon | Systeminfo

die Einstellungen				
			i	
einstellung	Zeiteinstellung	Konfiguration	Systeminfo	

# 22. NETTVERKSINNSTILLING SMART TV

Viser den aktuelle nettverksforbindelsen, eller du må lage en nettverksforbindelse.

- 1. I menyen navigerer du med tastene [ **A V I I** ]
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen.
- 3. Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt.

Netzwerkeinstellung			
Ð			
	Drahtloses Netzwerk	TV_TEST_FANQIANG3	>

## Nettverk LAN

Du kan forbinde apparatet med nettverket via LAN-kabelen. For å gjøre dette setter du en LAN-kabel som kommer fra din nettverksrouter inn i »RJ45« bøssingen på TV-apparatet og velger menypunktet »Nettverk LAN«. Nettverket ditt vises, og du kan koble deg til nettverket. Du blir eventuelt spurt om et passord.

#### Trådløst nettverk

- 1. Alternativt kan du også koble deg trådløst via W-LAN til nettverket ditt.
- 2. For å gjøre dette går du til menypunkt »Trådløst nettverk«.
- Husk at menypunktet »Trådløs bryter« må være »På«, ellers er W-LAN-funksjonen deaktivert.
- 4. Deretter søker du nettverket ditt i listen og taster inn nettverkspassordet/ nettverksnøkkelen slik at apparatet kan koble seg til ditt nettverk og for å ha tilgang til internettinnholdet.

HENVISNING | Hvis ditt trådløse nettverket ikke vises i listen, må du kontrollere innstillingene i din router.

Du kan også manuelt legge til et nettverk med menypunktet »Legge til nettverk«.

Firma Reimo Reisemobil-Center GmbH er ikke ansvarlig for nedlastingshastigheten av det viste internettinnholdet.

Vennligst kontroller hastigheten til internettilgangen din.

## 23. TIDSINNSTILLING SMART TV

I menyen kan du foreta diverse innstillinger av dato og tid.

- 1. I menyen navigerer du med tastene [▲▼◀▶].
- 2. Med tasten **[OK]** bekrefter du inntastingen.
- 3. Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt.
- 4. Følgende menypunkter finnes:

Zeiteinstellung			
	Zeitzone	GMT+01:00 Berlin	>
	Zeit einstellen	06:58	>
	Datum einstellen		>
	Sommerzeit		1
	24 Stunden		

## Automatisk dato&tid:

Still inn hvordan dato og tid og skall stilles inn. Nettverkstid | Forhåndsinnstilt tid / Av (manuell innstilling)

## Tidssone

Innstill tidssonen. Den er kun disponibel hvis »Nettverkstid« eller »Av« ble innstilt ved forrige menypunkt.

#### Innstilling av tid

Innstill klokkeslettet. Det er kun disponibelt hvis menypunktet »Auto, Dato&Tid« »Av« ble innstilt ved menypunktet »Auto«.

## Innstilling av dato

Innstill datoen. Det er kun disponibelt hvis menypunktet »Auto, Dato&Tid« »Av« ble innstilt ved menypunktet »Auto«.

#### Sommertid

»Sommertiden« innstilles automatisk avhengig av datoen.

## 24 timer

Innstill menypunktet »På« for å få en 24-timers visning. Innstill menypunktet »Av« for å få en 12-timers visning.

# 24. KONFIGURASJON SMART TV

I menyen kan du tilbakesette diverse innstillinger for språkinnstillinger for å administrere anvendelser eller tilbakesette apparatet til fabrikkinnstillingene.

- 1. I menyen navigerer du med tastene [▲▼◀▶].
- 2. Med tasten [OK] bekrefter du inntastingen.
- 3. Med tasten [EXIT] kommer du tilbake til siste menypunkt.

#### Følgende menypunkter finnes:

### Språkinnstillinger

Innstill det ønskede menyspråket.

#### Inntastingsmetode

Innstill tastaturutseendet.

#### Administrere anvendelser

Menypunktet gir deg en oversikt over installerte anvendelser og muligheten for å deinstallere anvendelser.

#### **OTA-oppdatering**

Med denne muligheten kan du få kontrollert apparatet etter en softwareoppdatering.

### Systemgjenoppretting

Med dette menypunktet gjenoppretter du fabrikkinnstillingen. Alle menypunkter settes tilbake til leveringstilstanden.

# HENVISNING | Apparatet slår seg av etter en bestemt tid, og deretter på igjen. Dette kan ta noen minutter. Etterpå er apparatet i første gangs innstallasjon.

#### 25. SYSTEMINFO SMART TV

Menypunktet »Systeminfo« gir deg informasjon om CPU, GPU, RAM, ROM og tilgjengelige ROM.

Syste	eminfo
🖷 Systeminformationen	
፼ CPU	ARM Cortex A53(Quad Co
💭 GPU	Dual-Core
+⊂ RAM	1.0GB
🛱 Rom	8.0GB



# 26. EPG

- 1. Trykk på tasten [EPG] på fjernbetjeningen for å åpne EPG-menyen.
- 2. Naviger i menyen med tastene [▲▼◀►].
- 3. I EPG-menyen vises kanalene og programmene med start-og sluttiden. Informasjonen vises i inntil 7 dager fremover.

HENVISNING | Firma Reimo har ingen innflytelse på den viste informasjonen.

Den viste informasjonen kommer direkte fra fjernsynsselskapene. EPG er kun tilgjengelig for DVB-S | T | C

### 27. USB-MEDIEGJENGIVELSE

- 1. Trykk på [HOME 쇼]-tasten for å komme til »SMART TV-overflaten«.
- 2. Naviger til kategorien »APPS«, og velg »Media Player«.
- 3. Med Media Player kan du gjengi »Bilder«, »Musikk« og »Videoer«.
- 4. Velg mellom »Bilder« | »Musik« | »Videoer«.
- 5. Velg mappen med den ønskede gjengivelsesfilen.
- 6. Velg mappen og start gjengivelsen med tasten [OK].
- 7. Under gjengivelsen kan du styre gjengivelsen med menyen som vises.
- 8. Med **[EXIT]**-tasten kommer du tilbake til forrige meny, eller lukker menyen Media Player.



# 28. TEKNISKE DATA USB-TILKOBLING

USB-utgangsspenning	5 V/500 mA/Smarttelefoner og apparater,
	som må installeres, blir ikke gjenkjent.
USB-minne	Maks. 1 TB
Ekstern harddisk (HDD)	Maks. 1 TB
Formatering	FAT og NTSF

# USB-formater som støttes

Media	Format	Codec   Video		Audio	Anmerkning:
FILM .avi MJPEG	MJPEG		MP3, WMA AAC, PCM	Maks. oppløsning: 1.280x720 Maks. frame rate: 60 fps Maks. datarate: 20 Mbps	
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1	vid, MPEG-4, H.265 /MV9/VC-1		Maks. oppløsning: 1.920 x 1.080
	.mp4 .MPEG4	MPEG-2, MPEG-4, H 265, Xvid, MJPEG	265,	MP3 AAC, PCM	Maks. frame rate: 60 fps Maks. datarate: 150 Mbps
	.ts/.trp	MPEG-1, MPEG-2, H VC-1	.265,	MP1, MP2 MP3, AAC	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2		MP1, MP2 MP3, AAC	
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, X RV30, RV40, VC-1	vid,	MP3, AAC, PCM, COOK	
	.mov	MPEG-4, H.265, MJI	PEG	AAC, PCM	
	.dat	MPEG-1		MP2, MPEG	
	.vob	MPEG-2		MP1, MP2, MP3, PCM	
	.rm, rmvb	RV30, RV40		AAC, COOK	Maks. oppløsning: 1.920 x 1.080
FOTO	.jpg				Maks. oppløsning:
	.jpeg				13.986x4.000
	.bmp				Maks. oppløsning: 3.648x2.736 Pikseldybde: 8/24/32 bit
	.png				Maks. oppløsning: 3.648x2.736
MUSIKK	.mp3	MP3			
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC-LC		
	M4A				
	.WMA		WMAV7/V8/V9		
	Med forbehold om feil og tekniske endringer				

# 29. ENKEL PROBLEMLØSNING

Hvis skjermen faller ut eller ytelsen synker merkbart, kontroller skjermen samtidig som du tar hensyn til følgende anvisninger: Kontroller i tillegg tilkoblede apparater for å finne feilkilden. Hvis skjermen likevel ikke funksjonerer som forventet, ta kontakt med kundesupport.

#### Ingen strøm

- Kontroller tilkoblingene på TV-en og på de eksterne apparatene.
- · Kontroller om vippebryteren står på »På«.

#### Intet bilde eller ingen lyd

- Kontroller at TV-en er koblet til strømnettet og er slått på.
- · Kontroller at antennen er tilkoblet korrekt.
- · Skift til et annet program.

#### Dårlig bildekvalitet

- Kontroller at antennekabelen er tilkoblet korrekt.
- Kontroller at kanalen er avstemt korrekt.
- Endre bildeinnstillingene: Lysstyrke, farge, bildeskarphet, kontrast, fargetone.
- Kontroller at TV-en ikke står i nærheten av andre elektriske apparater som kan forårsake radiofrekvensforstyrrelser.

## Ingen farge

- Tilpass fargeinnstillingen.
- · Kontroller om det valgte programmet sendes i farger.
- Kontroller at kanalen er avstemt korrekt.

#### TV-en reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller at ingen hindre er mellom fjernbetjeningen og TV-en.
- Kontroller at fjernbetjeningen er innen rekkevidde.
- Kontroller at batteriene i fjernbetjeningen ikke er tomme.

Denne TV-en er laget for vanlig bruk i en husholdning, og er klassifisert som harmløs med hensyn til elektromagnetiske bølger. Apparatet kan derfor brukes på alle steder, også i boligområder.

# 30. DATABLAD

Apparattype		CARBEST 49894 CARBEST 49893				
Energieffektivitetsklasse		A A				
Skjermstørrelse		18,5" [47 cm] 21,5" [55 cm]				
Displaytype		LED display [pikselklasse 1]				
Effektopptak	«På« i henhold til EN 62087	17 W	22 W			
Gjennomsnitt	lig årsforbruk	25 kWh	32 kWh			
Effektopptak	standby	0,5 W				
Oppløsning		1.366x768	1.920x1.080			
Sideforhold		16:9				
Kontrast		3.000:1 4.000:1				
Lysstyrke		200 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>			
Farger		16,7 mill. farger				
Synsvinkel		Horisontal: 178° / Vertikal:	178°			
TV-funksjon	TV-standard	BG, DK, I, L/L				
	Kanaler (ATV / DVB-T / C / S)	100/1.000 [T+C]/5.000 [	[S]			
	Videotekst (ATV / DTV)	1.000 / 1.000 sider				
Tilkoblinger	DC 12 Volt-inngang	1				
	PC AUDIO INN	1				
	VGA	1				
	RJ45	1				
	AV	1				
	DVD-T2/T/C	1				
	DVB-S2	1				
	KOAKSIAL UTGANG	1				
	HDMI	1				
USB Hodetelefonutgang		2				
		1				
CI+-SPOR		1				
OSD-språk		Engelsk   Tysk   Fransk   osv.				
AUDIO-utgang	5	2x3 Watt	2x3 Watt			
Vekt komplett		3,55 kg	4,15 kg			
Vekt kun appa	arat [inkludert fot]	2,55 kg	3,10 kg			
Spenningsfor	syning	DC 12 V/3 A, 24 V/1,5 A				
Effektopptak	MAKSIMALT	36 W				
Spissluminan	seforhold i %	< 75 %				
Kvikksølvinnh	old i mg/blyinnhold	0,0 mg/ja				
VESA		100 mm x 100 mm				
Mål apparat u	iten fot: (b/d/h) i mm	436,1x42,7x258,5 501,3x44,6x296,3				
Mål med fot: (b/d/h) i mm		436,1 x 179,3 x 303,8 501,3 x 179,3 x 341,7				

HENVISNING: Med forbehold om endringer av design og spesifikasjoner, også uten forhåndsvarsel.

302

# 31. INFORMASJON OM LAGRING OG BRUK

Luftfuktighet, lagring og bruk	< 80%
Lagringstemperatur	-10 °C-+60 °C
Brukstemperatur	0 °C-40 °C

#### 32. FORENKLET EU-KONFORMITETSERKLÆRING

Hermed erklærer Reimo Reisemobil-Center GmbH at radioanleggstypen CB19iTV | CB22iTV er i samsvar med retningslinje 2014/5/EU. Konformitetserklæringen kan fås ved behov. technikinfo@reimo.com



NO

# **33. GARANTIBETINGELSER**

Garantitiden er 36 måneder. Garantien gjelder ikke slitedeler eller ikke lesbart / mangelende serienummer, samt skader som forårsakes av feil betjening og/eller feil bruk, bruk av uoriginale reservedeler, uegnet emballasje eller av en hvilken som helst annen årsak, som ikke skyldes Carbest-»Produktene«.

Advarselshenvisningene i bruksanvisningen må absolutt overholdes. I tilfelle garanti sendes apparatet om mulig i originalemballasjen med det komplette tilbehøret, et skriv fra deg med adresse og telefon-/ faksnummer og/ eller e-post-adresse og en kopi av kjøpskvitteringen uten omkostninger for oss (avsender betaler frakt) til ovennevnte adresse. Vi kan ikke ta i mot ufrankerte sendinger. Reimo Reisemobil-Center GmbH er ikke ansvarlig for transportskader på apparater som ikke sendes i originalemballasjen. I tilfelle spørsmål ber vi deg kontakte oss på ovennevnte adresse, telefonnummer eller e-post-adresse før du eventuelt sender apparatet. Enkelte problemer kan også løses av servicesupport per telefon eller e-post.

## GARANTIBEGRENSNINGER

Reimo er under ingen omstendigheter ansvarlig for utilsiktede skader, følgeskader eller indirekte skader, kostnader, utgifter, avsavn eller gevinstutfall. Produktets salgspris tilsvarer beløpet som garantibegrensning fra Reimo.

Vi håper du har mye glede med ditt Carbest-apparat.

304

## 34. AVHENDINGSOPPLYSNINGER

Elektroniske og elektriske apparater samt batterier inneholder materialer, komponenter og substanser som kan være skadelig for deg og miljøet hvis avfallsmaterialer (kasserte og utbrukte elektroniske apparater samt batterier), ikke avhendes korrekt.

Elektriske og elektroniske apparater samt batterier er, som vist, merket med en gjennomstreket søppelkasse. Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske utbrukte apparater samt batterier ikke må avhendes sammen med husholdningsavfallet og må leveres separat til avhending.

Som sluttbruker er det nødvendig at du leverer dine utbrukte batterier hos de respektive miljøstasjonene. På denne måten garanterer du at batteriene blir resirkulert og at de ikke forårsaker miljøskader.

Byer og kommuner har miljøstasjoner der du kan levere elektriske og elektroniske utbrukte apparater samt batterier gratis til resirkulering, ev. kan de også bli hentet. Flere opplysninger får du direkte hos din kommuneadministrasjon.



	Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV   49893 / 49894
306	

Τ

 Smart TV CB 19 iTV, CB 22 iTV   49893 / 49894



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH 63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10 GERMANY · WWW.REIMO.COM MADE IN CHINA



15.10.19 18:23