

Camper Connected 5G 5G/LTE-Wifi-GPS-DAB+ System (Router)

Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Erste Schritte03
- 2. Inbetriebnahme Plug & Play05
- 3. Inbetriebnahme über die WebUI......06
- 4. Repeater oder Hotspot Einrichtung......12
- 5. Technische Daten.....16

Leistungsmerkmale

Das Megasat Camper Connected 5G-Wifi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen CAT20 Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit der Camper Connected 5G Antenne gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Die integrierte GPS Antenne ermöglicht Ihnen zu jederzeit den Standort Ihres Fahrzeuges abzurufen. Zudem verfügt die Außenantenne über einen DAB+ Antennenanschluss um DAB+ Geräten best möglichen Empfang zu ermöglichen.

Lieferumfang

- Router 5G/LTE 2.4/5.8GHz WiFi
- 240VAC/12DC Netzteil 2A
- Montagehalterung
- Bedienungsanleitung

- 12Volt KFZ-Anschlusskabel
- LAN Anschlusskabel
- SIM-Karten Adapter-Set
- 4 Antennen (2x WiFi, 2x LTE)

Sicherheitshinweise



Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Falls Sie schon ähnliche Produkte installiert haben, muss die Vorgehensweise mit diesem Produkt nicht übereinstimmen.

- Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Schäden an diesem Gerät führen. Die Verantwortlichen können auch für daraus resultierende weitere Schäden am Gerät verantwortlich gemacht werden.
- Die Installation des Systems sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Durch die Installation von nicht qualifizierten Personen können Schäden an der Antenne oder am Fahrzeug entstehen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckung der Antenne. Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt der Garantieanspruch. Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsmaterialien spielen, es besteht Erstickungsgefahr.

1. Erste Schritte

- 1. Nehmen Sie den Router und die Montagehalterung aus der Verpackung.
- 2. Montieren Sie die Halterung an eine passende Stelle in Ihrem Wohnmobil und befestigen Sie anschließend den Router mit den beiliegenden Schrauben.



Hinweis: Eine komplette und ausführliche Bedienungsanleitung, können Sie auf unserer Homepage herunterladen: www.megasat.tv/support/downloads

3. Schrauben Sie nun die 4 Innen-Antennen auf die jeweiligen Anschlüsse mit entsprechender Beschriftung. Die Antennen sind mit SMA Buchsen- und SMA Stecker Schraubverbindungen versehen und passen nur an die entsprechenden Anschlüsse am Router.



Anmerkungen:

Die SIM-Kartensteckplätze dieses Geräts unterstützt Standard SIM-Karten, **keine** Nano-SIM-Karten oder Micro-SIM-Karten. Sollten Sie eine Nano- oder Micro-SIM-Karte verwenden, benötigen Sie den entsprechenden im Lieferumfang befindlichen Adapter!

Tauschen Sie die SIM-Karte NICHT während des Betriebs!

2. Inbetriebnahme Plug & Play

Das Megasat 5G Router verfügt über eine Plug and Play Funktion und Sie können das Gerät ohne Eingabe von Daten Inbetriebnehmen. Entfernen Sie bitte vor dem Einlegen der Sim-Karten den PIN Code Ihrer Telefonkarte um diesen Betrieb zu ermöglichen.

SIM-Kartenslot 1 ist als Standard definiert. Bitte legen Sie die Karte in "SIM1" ein.

Nachdem Sie alle Kabel entsprechend der Anleitung angeschlossen haben, stecken Sie das Netzteil ein um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Warten Sie, bis das Gerät gestartet ist und Sie sich mit dem WLAN des Gerätes verbinden können.

Dieser Vorgang dauert in der Regel 2-3 Minuten.

Öffnen Sie nun an Ihrem Smartphone oder anderem Internetgerät die WLAN Suche und verbinden Sie sich mit dem vom Router zu Verfügung gestelltem WLAN Netz. Je nach Gerät, können Sie eine 5.8G oder 2,4 G WLAN Verbindung nutzen. Nach erfolgreicher Verbindung, können Sie die Internetverbindung des Megasat Routers nutzen.

SSID: MEG-M50-01 Passwort: 12345678 5.8 GHz WLAN SSID: MEG-M50-01_2 Passwort: 12345678 2.4 GHz WLAN

Hinweis:

Alternativ zur manuellen Eingabe können Sie auch den QR Code verwenden, wenn Ihr Gerät über eine QR Code Scanner-App verfügt.



SSID: MEG-M50-01 Passwort: 12345678



SSID: MEG-M50-01_2 Passwort: 12345678

Anmerkungen:

Da wir bemüht sind unsere Produkte stetig zu verbessern, besuchen Sie unsere Homepage unter **www.megasat.tv** und prüfen Sie in unserem Download Bereich ob eine neue Software für Ihr Gerät zu Verfügung steht.

DEUTSCH

3. Inbetriebnahme über die WebUI

Vergewissern Sie sich, dass der Router mit der Stromversorgung verbunden und betriebsbereit ist. Der Zugang zum Router kann über ein Notebook, Smartphone oder per WLAN oder LAN-Kabel erfolgen.

Hinweis: Der Startvorgang des Routers dauert ca. 2-3 Minuten

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen den Zugang via Notebook bzw. Smartphone. Die Darstellung der jeweiligen Menüs beim Smartphone können abweichen. Die Einstellungen sind aber die gleichen.

Schritt 1

Der Router muss zunächst per WLAN mit Ihrem Notebook verbunden werden. Suchen Sie den Router im WLAN-Menü (Bezeichnung: MEG-M50-01 für eine 5,8GHz Verbindung oder MEG-M50-01_2 für eine 2,4GHz Verbindung).



Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste und wählen Sie den Router aus. Setzen Sie den Haken bei (Automatisch erneut verbinden). Damit werden immer bei verfügbarem Routernetzwerk mit Ihrem Router verbunden. Klicken Sie anschließend auf "**Verbinden**". Geben Sie bei Aufforderung das WLAN-Passwort (Standard: 12345678) des Routers ein. Dieses finden Sie auf dem Gehäuse des Routers (siehe auch Plug & Play Installation). Klicken Sie anschließend auf "**Weiter**".



Nach kurzer Wartezeit ist das Notebook mit dem Router verbunden.

Hinweis:

Prüfen Sie, dass Sie mit dem gewählten Routernetzwerk verbunden sind. Nur dann ist das Einloggen auf der Routeroberfläche möglich.

Das Symbol zeigt eine erfolgreiche Verbindung mit dem Router.

(Bei neuen WLAN-Netzwerken werden Sie darauf hingewiesen, dass keine Internet-Verbindung vorhanden ist.)

Diese Meldung können Sie ignorieren, da Sie zunächst die Verbindung einrichten müssen.

Hinweis: Alternativ zur manuellen Eingabe können Sie auch den QR Code verwenden, wenn Ihr Gerät über eine QR Code Scanner-App verfügt.



SSID: MEG-M50-01 Passwort: 12345678



SSID: MEG-M50-01_2 Passwort: 12345678

Schritt 2

Öffnen Sie Ihren Internet-Browser (Firefox, Chrome, ...) und geben Sie die IP-Adresse des Routers in die Adresszeile ein.

Die Standard-Adresse des Routers ist: http://192.168.1.1 Das Standard-Passwort ist: admin

Schritt 3

Wenn Sie ein Smartphone nutzen, können Sie auch den QR-Code auf dem Gehäuse des Routers scannen, um zur Log-in-Seite zu gelangen.



Hinweis:

Sollte Ihr Smartphone die QR-Code-Funktion nicht unterstützen, können Sie die IP-Adresse und das Passwort auch manuell in Ihrem Browser eintragen.

Nachdem die Startseite erscheint, geben Sie das Standard-Passwort "**admin**" ein und drücken anschließend auf den Button "**einloggen**".



Auf der Startseite des Menüs werden Ihnen alle wichtigen Daten zu den Geräten oder Verbindungen angezeigt. **Hinweis:** Die Aktualisierung der Daten dauert je nach Verbindung einige Sekunden.

CMTN	M50 - Megasat × +		v – Ø :
$\leftarrow \ \rightarrow $	C A Nicht sicher 192.168	.1.1/status/overview	* 24 公 12 *
	<u>STATUS</u>	MEGASAT	MODUS BENUTZER FW-VTESION BASIC ADMIN MEG-MSO.K_01.07.05.5 ABMELDEN ⊡
	Überblick		(5.)
	tem	SYSTEM CPU-Last: (4%)	INTERNES MODEM 1 @
Status	etzwerk >	ROUTER-BETRIEBSZEIT 1d 00h 20m 02s	DATENVERBINDUNG Verbunden
()) Netzw	2. vices	LOKALE UHRZEIT 21.9.2023, 12.19:04	ZUSTAND Registered, home; o2 - de; 4G (LTE)
0	Protokolle >	SPEICHERNUTZUNG RAM: (33.98%) Flash-Speicher: (4.63%)	
Servici	3.)	FIRMWARE VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5	
5yster.	4.)		
		MEG-M50-01_2 (2,4 GHZ) 🔳 🕸 🛛 🗛 💎	MEG-M50-01 (5GHZ) 🖪 🎯 🛛 🗛 💎
		SSID A MEG-M50-01_2	SSID 🔒 MEG-M50-01
		MODUS Access Point	MODUS Access Poinc

- 1. "Status" Zeigt die aktuelle Konfiguration und Verbindung des Routers an.
- 2. "Netzwerk" Menü zum Konfigurieren aller Verbindungen und Netzwerkeinstellungen (Mobile, LAN, WAN, WiFi, Failover, Firewall.
- **3.** "Services" Menü zur Konfiguration des Gerätes und zum Abrufen Ihrer GPS Daten.
- 4. "System" Menü zur Systemverwaltung und Setup-Assistent (Erst-Konfiguration).
- 5. "Mobiler Status" Zeigt die aktuellen Verbindungen und den Systemstatus in Kurzform (bessere Übersicht auf Mobilgeräten).

Erst-Konfiguration (Setup-Assistent)

Das Gerät verfügt über einen Setup-Assistenten, der Ihnen die Konfiguration erleichtert und Sie Schritt für Schritt durch die wichtigen Einstellungen führt. Wechseln Sie hierzu bitte in das Menü "System" und wählen die Option "Setup-Assistent" aus. Bei der Ersten Inbetriebnahme empfehlen wir Ihnen den Assistenten von Anfang an zu nutzen, um alle Konfigurationen abzufragen.

	Verwaltung >				
al.	User Settings	✓ WEBUI-EINSTELLUNGEN			
	Firmware >	Sprache	Deutsch	^	
۲	Backup	Konfigurationsmodus	Basie		
	Speedtest	toring or action and output			
0	Setup-Assistent Y	✓ ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN			
	Allgemein	Aktuelle Systemzeit	21.9.2023, 12:27:05		
			MIT BROWSER SYNCHRONISIEREN		
System			(
		Zeitzone	Europe/Berlin		
	Neustart	SKIP WIZARD			NÄCHSTER

Wenn Sie keine Änderungen an der Sprache und Zeit benötigen, wählen Sie "NÄCHSTER" Schritt aus.

🔥 CMTN	150 - Megasat × +					×	-	٥	
\leftrightarrow \rightarrow	C A Nicht sicher 192.168.1.	1/system/wizard/step_lan			07	a <i>e</i>	☆		-
	SYSTEM								
	Verwaltung >								_
A	User Settings	✓ LAN CONFIGURATION							
Status	Firmware >	IPv4-Adresse	192.168.1.1						
۲	Backup	IPv4-Netzmaske	255.255.255.0	~					
	Speedtest								
0	Setup-Assistent 💙	~ DHCP-KONFIGURATION							
Services	Allgemein	DHCP aktivieren	Aktivieren	~					
	LAN								
0 System	Mobile	Start-IP	192.168.1.100						
Jyncin	WIFI	End-IP	192.168.1.249						
		Lease-Time	12	Stunden ^					
	Neustart	ZURÜCK ASSISTENT ÜBERSPRINGEN				N	ÄCHSTE	R	

Wenn Sie keine Änderungen an der Netzwerkkonfiguration benötigen, wählen Sie "NÄCHSTER" Schritt aus.

📥 CMTN	//50 - Megasat 🛛 🗙 ·	+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~	-	a ×
$\leftarrow \ \rightarrow$	C A Nicht sicher 192.1	58.1.1/system/wizard/step_wan		☆ □	
	SYSTEM				-
	Verwaltung >				_
h.	User Settings	MOBILE CONFIGURATION: MOB1S1A1			<
Status	Firmware >	Auto-APN			
۲	Backup	offion			
Netzw	Speedtest	Provided APNY: Internet.telekom			
~	Setup-Assistent ~	PIN			
Services		ZURÜCK SKIP WIZARD	NĂ	CHSTER	
↔ System	Mobile				
	Neustart				

Standardmäßig können Sie die Auto-APN verwenden. Eine manuelle Eingabe ist nur nötig wenn die SIM-Karte anderer Länder nicht automatisch erkannt wird. Tragen Sie hier bitte Ihre PIN-Nummer der SIM-Karte ein falls Sie eine PIN vergeben haben. (Wir empfehlen Ihnen die PIN-Nummer bei der Nutzung des Routers zu entfernen, damit arbeitet die automatische Konfiguration in allen Bereichen, und Sie müssen keine Änderungen vornehmen.

Wählen Sie "NÄCHSTER" Schritt aus um zur WiFi Konfiguration zu gelangen.

🔥 CMTM	50 - Megasat × +						,		ć	9
< → Status	C A Nicht sicher 192.158.1.1 SYSTEM Verwaltung User Settings	/system/wizard/step_wifi ~ W-LAN 2.4GHZ				0 7		\$ \$		*
letzw ¢ iervices	Backup Speedtest Setup-Assistent	↓ W-LAN 5GHZ	Aktivieren ESSID Passwort	ME0-N50-01_2	٢					
5ystem	LAN Mobile WiFi		Aktivieren ESSID Passwort	(MEG-M50-01	0					
	Neustan	ZURŪCK						FERT	TIG	

Bei bedarf können Sie hier Ihren Netzwerknamen für das WLAN umbenennen. Geben Sie Ihren gewünschten Namen unter "ESSID" für das 2.4 und 5.8 GHZ W-LAN ein. **Hinweis:** verwenden Sie unterschiedliche Namen für die beiden Netzwerke, um diese bei der Anmeldung Ihrer Geräte unterscheiden zu können.

Anschließend vergeben Sie bitte Ihr neues Passwort für die WLAN Verbindungen um Sie vor Zugriffen zu schützen.

Wählen Sie "FERTIG" aus um die neue Konfiguration zu übernehmen.

ACHTUNG:

Nach der Übernahme Ihrer neuen Daten, wird nach einigen Sekunden die Seite nicht mehr verfügbar sein, und Sie müssen sich mit dem neuen Netzwerknamen und dem neuen Passwort anmelden (siehe Seite 2)

Nach erfolgreicher Neuanmeldung, können Sie den Router über die LTE/5G Datenkarte nutzen und alle Ihre Geräte am Router anmelden.

Repeater oder Hotspot Einrichtung

Wenn Sie den Router an ein vorhandenes WLAN anmelden möchten, gehen Sie bitte wie in den nächsten Schritten beschrieben vor. Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Netzwerk" und anschließend die Option "WiFi aus. Je nach Verfügbarkeit und Konfiguration des WLAN (Hotspot) können Sie sich mit dem 2.4 oder 5.8 GHz WLAN verbinden. Klicken Sie auf das Feld "SUCHEN" und warten Sie bis alle verfügbaren Netzwerke angezeigt werden.

 ▲ CMTW ← → 	C A Nicht sicher 1	+ 92.168.1.1/network/wireless			✓ = □ • ■ @ ★ □ ▲
~	NETZWERK	MEGA	SAT	MODUS BENUTZER FW- Basic Admin Mec	VERSION G-M50_R_01.07.05.5 ABMELDEN ⊡
Status	Mobile LAN	> VIFI 2.4GHZ			
() Netzw	WAN WiFi Failover	MEG-M50-01_2	Schnittstellenstatus: Laufen 🗐 0%	Modus: Access Point BSSID: 0C:11:7F:02:32:E0 Kunden: 0 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)	eff on
Ö Services	Firewall	>		MULTI-AP	SUCHEN HINZUFÜGEN
System		MEG-M50-01	Schnittstellenstatus: Laufenall 78%	Modus: Access Point BSSID: 0C:11:7F:02:32:E1 Kunden: 1 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)	
				MULTI-AP	SUCHEN HINZUFÜGEN Speichern & Übernehmen

Nach erfolgreicher Suche, wählen Sie das WLAN Netzwerk aus welches Sie beitreten möchten. Sind mehrere mit dem gleichen Namen in der Nähe, wählen Sie den mit der größten Signalstärke aus.

🔥 CMTM	50 - Megasat	× +	÷						~	-	٥	×
\leftrightarrow \Rightarrow	C A Nicht	t sicher 192.16	8.1.1/network/wireless						•	☆		:
			MEG	AS.	AT			MODUS BENUTZER FW-VERSION Basic Admin Meg-M50_r	_01.07.05.5	ABMELI	en e	
	Mobi	Signal	SSID	Kanal	Modus	RSSID	Verschlüsselung		×			
	WAN	76 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:37:12:A8:E1:1C	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN	11			
	WIFI	61 %	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:37:12:A4:8A:FB	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		01		
	Failo	100 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:A6:2F:10:67:3B	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
	Firew	43 %	dlink_DWR-118_2.4G_570E	1	Master	1C:5F:2B:F0:57:0F	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		UFUGE		
		74 96	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:37:12:A8:E1:1C	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		63 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:37:12:A4:8A:FB	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		100 %	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:A6:2F:10:67:3B	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		- 07		
		61 %	Megasat Lager	1	Master	F8:5E:3C:28:96:C6	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		41 %	opti_ndl_kueche	2	Master	02:6F:81:FB:AC:88	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN	•	07		

Bei Netzwerken mit Verschlüsselung, geben Sie hier bitten den WLAN Schlüssel ein. Bei offenen Netzwerken oder Captiv-Portalen mit vorgeschalteter Seite ist keine Eingabe eines Passwortes erforderlich.

Vergeben Sie dem WLAN Zugang einen Namen, z.B.: "Campingplatz" und drücken auf das Feld "EINREICHEN" um dem Netzwerk beizutreten.

🔥 CMTM	150 - Megasi	st × +						×	
\leftrightarrow \rightarrow	C A	Nicht sicher 192.168.1.1/network/wireless						07 E	3 1
×			17		MODUS Basic	BENUTZER ADMIN	FW-VERSION MEG=M50_R01.	.07.05.5	AB
	Mobi	Ergebnisse des drahtlosen Scans / Megasat Gastzugang						×	
al	LAN	✓ NETZWERK BEITRETEN: MEGASAT GASTZUGANG							
Status	WAN	WPA-Passwort		0					
	WiFi	Name des neuen Netzwerks	Campingplatz						
Netzw	Failo	Firewall-Zone erstellen / zuweisen	wan: (wan) (wan6) (mob1s1a1) (mob1s2a1) (repeater)	~					
C) Services	Firew						EINREICHEN		UI

Die Konfigurationsdaten werden abgerufen und Ihnen angezeigt. Wählen Sie "SPEICHERN & ÜBERNEHMEN" zum nächsten Schritt zu wechseln.

CMTN	150 - Megasat	× +			~
$\leftrightarrow \rightarrow$	C A Nic	nt sicher 192.168.1.1/network/wireless			07
	NETZWEI	MEGASA	7	MODUS BENUTZER Basic admin	FW-VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5
	Mobi	~ MEGASAT GASTZUGANG KONFIGURATION DER SCHI	NITTSTELLE		×
	WAN	Aktivieren	off on		
	WiFi Failov	Modus	(Klient		
	Firew	ESSID	Megasat Gastzugang 3E.A6.2F:10:67:3B		
		Netzwerk	Campingplatz		
		Passwort		SPEICHERN	I & ÜBERNEHMEN

Hinweis:

Wenn Sie zur Einrichtung von WLAN Verbindungen (Hotspot) über die gleiche Verbindungsart (2.4/5.8) verbunden sind, wird das Gerät während der Konfiguration immer wieder mal neu gestartet und die Verbindung kurz unterbrochen. Wir empfehlen Ihnen, zur Einrichtung eines 5.8GHZ WLAN, Ihren Notebook mit 2.4GHz mit dem Router zu verbinden, bis die Einrichtung abgeschlossen ist. Wenn Sie sich im "BASIC" Modus befinden, werden Sie aufgefordert in den Erweiterten (FORTGESCHRITTEN) Modus zu wechseln.



Bestätigen Sie den nächsten Schritt wieder mit "SPEICHERN & ÜBERNEHMEN.

CMTN	150 - Megasa	t × +						V
$\leftrightarrow \rightarrow$	C A	Nicht sicher 192.168.1.1/	network/interfaces/general#id=Camp	ingplatz				아 년 1
«		VERK	MEGASA	7		MODUS Fortgeschritten	BENUTZER ADMIN	FW-VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5 AI
	Mobi							×
đ	Schni	✓ INTERFACES: C/	AMPINGPLATZ					
Status	Allg	ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	Protokoll	DHCP	^			
()) Netzw	BUC	ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	Hostname, der gesendet werden soll, wenn DHCP angefordert wird	MEGM50				2
ø	WiFi	PHYSIKALISCHE EINSTELLUNGEN						(
Services	Failo Firew	FIREWALL- EINSTELLUNGEN						
System	DNS					C	SPEICHERN	I & ÜBERNEHMEN

Die Konfiguration des WLAN ist nun abgeschlossen und Sie können anschließend im Menü "Failover" die Priorität auswählen.

CMTN	/150 - Megasat 🛛 🗙	+					∨ – Ø ×
\leftrightarrow \rightarrow	C A Nicht sicher	192.168.1.1/n	etwork/wireless			07	@ ☆ □ ≗ :
	NETZWERK						
	Mobile	÷ -					
al	Schnittstellen	>	✓ WIFI 2.4GHZ				<
	WiFi						
۲	Failover		। ११। 2.4GHz Gerät	testatus: Laufen 802.11bgn Kanal 1 (2.41 GH	z)		
Netzw	Firewall	>	MEG-M50-01 2	Schnittstellenstatus: Laufen 📶 0%	Modus: Access Point BSSID: 0E:11:7F:02:32:E0		off on
¢	DNS				Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)		
			Megasat Gastzugang	Schnittstellenstatus: Laufen ull 100%	Modus: Kilent BSSID: 0C:11:7F:02:32:E0 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)		off on
System					MULTI-AP	SUCHEN	HINZUFÜGEN
			∽ WIFI 5GHZ				
			-			-	

Hinweis:

Bei einem Zugang über ein Captiv-Portal erhalten Sie eine Windowsmeldung, dass eine Eingabe erforderlich ist. Diese können Sie rechts unten mit dem Button "Benachrichtigungen" öffnen. Wählen Sie dann die Benachrichtigung für Ihre Internetverbindung aus, und das Captiv-Portal öffnet sich und Sie können die nötigen Daten eintragen und bestätigen. Alternativ können Sie auch eine Verbindung an Ihrem Handy öffnen und dort die Daten eingeben.

Failover:

Mit dem Failover-Menü legen Sie fest in welcher Reinefolge der Internetzugriff erfolgen soll. Ein neu hinzugefügte Verbindung wird am Ende der Liste stehen.

	wobile									
Status	Schnittstellen	>	~ FAI	LOVER / LOAD-BAL	ANCING-SCHNITTSTELLEN	I				
	WiFi							Failover		~
۲	Failover									
Netzw	Firewall	>		METRISCH	NAME	ART	INTERVALL	STATUS		
ø	DNS		***	1	mob1s1a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
Services			+	2	mob1s2a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
D				3	wan	wired	3	Deaktiviert	off on	
			+=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	4	Campingplatz	wireless	3	Deaktiviert	off on	

Gehen Sie mit der Maus auf das Kreuz links der Nummern, halten die Maustaste gedrückt, und schieben die Verbindung auf die gewünschte Position. Nach dieser Anordnung wird das Gerät Ihre Verbindungen aufbauen. Wenn Sie zum Beispiel die neue Verbindung "Campingplatz" vorrangig vor der 5g/LTE Verbindung nutzen möchten, schieben Sie die Verbindung einfach vor die "mob1sxxx" Verbindung. Der Router wird diese Verbindung dann vorrangig verwenden.

	Mobile	>								
.al	LAN		~ FAII	OVER / LOAD-BAL	ANCING-SCHNITTSTELLEN	1				
	WAN							Failover		~
۲	WiFi									
Netzw	Failover			METRISCH	NAME	ART	INTERVALL	STATUS		
o	Firewall	>	-	1	repeater	wireless	3	Deaktiviert	off on	
Services			\$	2	Campingplatz	wireless	3	Deaktiviert	off on	
D			\$	3	mob1s1a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
			***	4	mob1s2a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
			124	5	wan	wired	3	Deaktiviert	off on	
									SPEICHERN & Ü	BERNEHMEN

Nach der gewünschten Zuordnung drücken Sie "SPEICHERN & ÜBERNEHMEN". Der Router konfiguriert nun Ihre Eingaben und startet die gewählte Verbindung. Nach kurzer Zeit sind Sie über die gewählte Verbindung Online.

Hinweis:

Bei Verwendung einer 2,4 GHz WLAN Verbindung, empfehlen wir die Verbindung zu deaktivieren, wenn Sie den Standort verlassen um die Verbindung von 2,4 GHZ Geräten wieder frei zu geben.

Technische Daten (Router)

- LTE/5G WiFi-Router + 2,4/5,8GHz WLAN
- Dual-core MIPS, 880MHz / 256 MB Ram / 32 MB Flash
- Unterstützt 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
- · Übertragungsrate bei 2.4 G bis 300 Mbps, 5.8G bis 867 Mbps
- Unterstützt 802.113/802.11U Protokoll
- GPS Tacking zur Lokalisierung des Fahrzeuges
- 6x Status-LEDs
- CAT20 Standard
- 2x2 MIMO Wifi / 4x4 MIMO LTE/5G (Multiple Input Multiple Output)
- Ermöglicht optimalen Empfang durch gleichzeitige parallele Verbindung mit zwei oder mehren Antennen zu Mobilfunkmasten.
- 3x LAN-Anschluss (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1x WAN-Anschluss (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1x USB 3.0 Datenschnittstelle
- 8x Antennen-Buchsen 4x (SMA) und 4x (RP-SMA)
- 2x SIM-Kartensteckplatz
- Reset Taste
- Bis zu 150 WiFi-Benutzer
- Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten
- Firewall-Security-System
- Unterstützung von Internationalen SIM-Karten (Auto APN)
- · Aluminium-Gehäuse inkl. Halterung
- Betriebsspannung: 5-40 V DC
- Leistungsaufnahme: 5 Watt bis max. 20 Watt
- Temperaturbereich / Lagertemperatur: -20° C +70° C / -40° C +85° C
- Abmessungen (B/H/T) / Gewicht: 124 x 44 x 113 mm / ca. 470 g

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (RED) und RoHS 2.0 Directive 2015/863 und 2017/2102 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU befindet:

Megasat Camper Connected 5G-System (Router) Artikel-Nr. 0909003

Die Konformitätserklärung zu diesen Produkt liegt der Firma vor: Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads

Notizen





Version: 1.1 (Oktober 2023) // Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Megasat Werke GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv

MEGASAT

Camper Connected 5G 5G/LTE-Wifi-GPS-DAB+ System (Router)

Quick guide

Content

1.	First steps	O3
2.	Start up Plug & Play	05
3.	Start-up via the WebUI	06
4.	Repeater or Hotspot Setup	12
5.	Specifications	16

Features

The Megasat Camper Connected 5G Wifi system combines a powerful outdoor unit with an equally powerful CAT20 router. It increases the power of the mobile signal to a maximum and ensures interference-free internet reception. With the Camper Connected 5G antenna, the radio signal is now amplified inside the vehicle, ensuring the best internet reception in high Wi-Fi quality. The integrated GPS antenna allows you to check the location of your vehicle at any time. In addition, the external antenna has a DAB+ antenna connection to enable the best possible reception for DAB+ devices.

Delivery

- Router 5G/LTE 2.4/5.8GHz WiFi
- 240VAC/12DC power supply 2A
- Mounting bracket
- Instruction manual

- 12Volt car connection cable
- LAN connection cable
 CIN4 connection cable
- SIM card adapter set
- 4 antennas (2x WiFi, 2x LTE)

Safety instructions



Read the user manual carefully before you start the installation. If you have already installed similar products, the procedure does not have to be the same with this product.

- Improper handling may result in serious damage to this unit. Those responsible may also be held liable for any further damage to the unit resulting from this.
- Installation of the system should be carried out by an authorised dealer. Installation by unqualified persons may cause damage to the antenna or the vehicle.
- Do not open the cover of the antenna. Opening the cover will void the warranty. In case of repair, please contact your specialist dealer.
- Do not allow children to play with foils or other packaging materials, there is a risk of suffocation.

1. First steps

- 1. Remove the router and the mounting bracket from the packaging.
- 2. Mount the bracket in a suitable place in your motorhome and then fasten the router with the enclosed screws.



Note: You can download a complete and detailed instruction manual from our homepage: **www.megasat.tv/support/downloads**

ENGLISH

3. Now screw the 4 indoor antennas onto the respective connections with the corresponding labelling. The antennas are equipped with SMA socket and SMA plug screw connections and only fit the corresponding connections on the router.



Notes:

The SIM card slots of this device support standard SIM cards, not nano-SIM cards or micro-SIM cards. If you use a nano or micro SIM card, you will need the corresponding adapter included in the scope of delivery!

DO NOT change the SIM card during operation!

2. Start-up Plug & Play

The Megasat 5G Router has a Plug and Play function and you can start up the device without entering any data. Please remove the PIN code of your phone card before inserting the SIM cards to enable this operation.

SIM card slot 1 is defined as the default. Please insert the card into "SIM1".

After connecting all cables according to the instructions, plug in the power supply to power the unit.

Wait until the device has started and you can connect to the device's WLAN.

This process usually takes 2-3 minutes.

Now open the WLAN search on your smartphone or other Internet device and connect to the WLAN network provided by the router. Depending on the device, you can use a 5.8G or 2.4G WLAN connection. After a successful connection, you can use the Internet connection of the Megasat router.

SSID: MEG-M50-01 Password: 12345678 5.8 GHz WLAN SSID: MEG-M50-01_2 Password: 12345678 2.4 GHz WLAN

Note:

As an alternative to manual entry, you can also use the QR code if your device has a QR code scanner app.



SSID: MEG-M50-01 Password: 12345678



SSID: MEG-M50-01_2 Password: 12345678

Note:

As we are constantly striving to improve our products, please visit our homepage at **www.megasat.tv** and check in our download area whether new software is available for your device.

3. Start-up via the WebUI

Make sure that the router is connected to the power supply and ready for operation. The router can be accessed via a notebook, smartphone or via WLAN or LAN cable.

Note: The start-up process of the router takes approx. 2-3 minutes

The following steps show you the access via notebook or smartphone. The display of the respective menus on the smartphone may differ. However, the settings are the same.

Step 1

The router must first be connected to your notebook via WLAN. Search for the router in the WLAN menu (designation: MEG-M50-01 for a 5.8GHz connection or MEG-M50-01_2 for a 2.4GHz connection).



Click on the icon in the task bar and select the router. Check the box for (Automatically reconnect). This will always connect to your router when the router network is available. Then click on **"Connect"**. When prompted, enter the WLAN password (default: 12345678) of the router. You will find this on the housing of the router (see also Plug & Play Installation). Then click on "**Next**".



After a short wait, the notebook is connected to the router.

Note:

Check that you are connected to the selected router network. Only then is it possible to log in to the router interface.

The symbol shows a successful connection to the router.

(For new WLAN networks, you will be informed that there is no Internet connection). You can ignore this message because you must first set up the connection.

Note: As an alternative to manual entry, you can also use the QR code if your device has a QR code scanner app.



SSID: MEG-M50-01 Password: 12345678



SSID: MEG-M50-01_2 Password: 12345678

Step 2

Open your Internet browser (Firefox, Chrome, ...) and enter the IP address of the router in the address line.

The default address of the router is: **http://192.168.1.1** The default password is: **admin**



If you use a smartphone, you can also scan the QR code on the housing of the router to get to the log-in page.



Note:

If your smartphone does not support the QR code function, you can also enter the IP address and password manually in your browser.

After the start page appears, enter the default password **"admin**" and then press the **"log in**" button.



The start page of the menu shows you all the important data about the devices or connections. **Note**: Updating the data takes a few seconds depending on the connection.

CMTN	M50 - Megasat × +		v – Ø	×
$\leftarrow \ \rightarrow $	C A Nicht sicher 192.168	.1.1/status/overview	• @ @ ☆ 🛛 🚣	:
	STATUS	MEGASAT	MODUS BENUTZER FW-VERSION BASIC ADMIN MEG-M50_R_01.07.05.5 ABMELDEN ⊡>	
	Überblick		(5.)	< @
	tem	SYSTEM CPU-Last: (496)	INTERNES MODEM 💵 🌚 🔐 🔐	
Status	etzwerk >	ROUTER-BETRIEBSZEIT 1d 00h 20m 02s	DATENVERBINDUNG Verbunden	
()) Netzw	2. vices	LOKALE UHRZEIT 21.9.2023, 12.19:04	ZUSTANU Registered, home; o2 - de; 4G (LTE)	
0	Protokolle >	SPEICHERNUTZUNG RAM: (33.98%) Flash-Speicher: (4.63%)		
Servici	3.)	FIRMWARE VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5		
Systen	4.)			
		MEG-M50-01_2 (2,4 GHZ) 💶 🐵 🛛 🗛 🖘	MEG-M50-01 (5GHZ) 💶 🐵 🛛 🗛 🖘	
		SSID A MEG-M50-01_2	SSID a MEG-4/50-01	
		MODUS Access Polint	MODUS Access Poinc	

- 1. "Status" Displays the current configuration and connection of the router.
- 2. "**Network**" menu for configuring all connections and network settings (mobile, LAN, WAN, WiFi, failover, firewall).
- 3. "Services" menu for configuring the unit and retrieving your GPS data.
- 4. "System" Menu for system management and setup wizard (initial configuration).
- 5. "Mobile Status" Shows the current connections and the system status in short form (better overview on mobile devices).

Initial configuration (setup wizard)

The unit has a setup wizard that facilitates the configuration and guides you step by step through the important settings.

To do this, please switch to the "System" menu and select the "Setup Wizard" option. When using the unit for the first time, we recommend that you use the wizard from the beginning to query all configurations.

	Verwaltung		_
h.	User Settings	✓ WEBUI-EINSTELLUNGEN	
	Firmware	Sprache Deutsch	
۲	Backup	Konfigurationsmortus	
	Speedtest	Harmille Connection (Connection)	
0	Setup-Assistent	∼ ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	
	Allgemein	Aktuelle Systemzeit 21.9.2023, 12.27.05	
		MIT BROWSER SYNCHRONISIEREN	
System			
		Zeitzone	
	Neustart	SKIP WIZARD NÄCHSTER	



If you do not need to change the language and time, select "NEXT" step.

🔥 CMTN	150 - Megasat × +					Y	-	¢	٥
$\leftrightarrow \rightarrow$	C A Nicht sicher 192.16	.1.1/system/wizard/step_lan			 07		2 \$		-
	SYSTEM	Terretori							
	Verwaltung >								
.al	User Settings >	~ LAN CONFIGURATION							
	Firmware >	IPv4-Adresse	192.168.1.1						
۲	Backup	IPv4-Netzmaske	255.255.255.0	~					
	Speedtest								
0	Setup-Assistent 🗸 🗠	~ DHCP-KONFIGURATION							
Services		DHCP aktivieren	Aktivieren	~					
	LAN		(
o System		Start-IP	192.168.1.100						
		End-IP	192.168.1.249						
		Lease-Time	12	Stunden ^					
	Neustart	ZURÜCK ASSISTENT ÜBERSPRINGEN					(ÄCHST	ER	

If you do not need to make any changes to the network configuration, select <code>"NEXT"</code> step.

📥 CMTI	M50 - Megasat 🛛 🗙	+						~	-	٥	×
↔ →	C A Nicht sicher 1	92.168.1.1/s	system/wizard/step_wan			 07	20	Ē	☆ [1 4) :
Al Status Netzw Services System	Verwaltung User Settings Firmware Backup Speedtest Setup-Assistent Algemein LAN Mobile WiFi	× × ×	- MOBILE CONFIGURATION	E MOBISTAT Auto-APN PIN RD	er			NĂC	HSTER)	<

By default, you can use the Auto APN. Manual entry is only necessary if the SIM card of other countries is not automatically recognised. Please enter your PIN number of the SIM card here if you have assigned a PIN. (We recommend that you remove the PIN number when using the router, so that the automatic configuration works in all areas and you do not have to make any changes. Select "NEXT" step to go to the WiFi configuration.

🔥 CMTM	150 - Megasat × +		· - 0
< →	C A Nicht sicher 192.168.1.	/system/wizard/step_wfi	· 및 순 ☆ 🗋 🛓
A	Verwaltung >	✓ W-LAN 2.4GHZ	
	Firmware >	Aktivieren 💭	
() letzw	Backup Speedtest	E55ID (MEG-M50-01_2	
0	Setup-Assistent Y	Passwort (٢
	Allgemein	✓ W-LAN 5GHZ	
o System	Mobile	Aktivieren off on	
	WiFi	ESSID MEG-M90-01	
	Neustart	Passwort	(FERTIG

If necessary, you can rename your network name for the WLAN here. Enter your desired name under "ESSID" for the 2.4 and 5.8 GHZ WLAN. Note: use different names for the two networks so that you can distinguish between them when logging on your devices.

Then enter your new password for the WLAN connections to protect them from access.

Select "DONE" to apply the new configuration.

ATTENTION:

After accepting your new data, after a few seconds the page will no longer be available and you will have to log in with the new network name and password (see page 2)

After successful re-registration, you can use the router via the LTE/5G data card and register all your devices with the router.

Repeater or Hotspot Setup

If you want to register the router to an existing WLAN, please proceed as described in the next steps. In the main menu, select the item "Network" and then the option "WiFi". Depending on the availability and configuration of the WLAN (hot-spot), you can connect to the 2.4 or 5.8 GHz WLAN. Click on the "SEARCH" field and wait until all available networks are displayed.

	150 - Megasat × +	1.1/natwork/wirelass			
~	NETZWERK	MEGA	SAT	MODUS BENUTZER FW Basic Admin Med	VERSION 3-M50_R_01.07.05.5 ABMELDEN E
, al Status	Mobile > LAN WAN	∽ WIFI 2.4GHZ			
) Netzw	WiFi Failover	MEG-M50-01_2	Schnittstellenstatus: Laufen ad 0%	Modus: Access Point BSSID: 0C:11:7F:02:32:E0 Kunden: 0 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)	eff on
Ö Services	Firewall >	✓ WIFI 5GHZ		MULTI-AP	SUCHEN HINZUFÜGEN
System		MEG-M50-01	Schnittstellenstatus: Laufenall 78%	Modus: Access Point B\$SID: 0C:11:7F:02:32:E1 Kunden: 1 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)	er so
				MULTI-AP	SUCHEN HINZUFÜGEN Speichern & Übernehmen

After a successful search, select the Wi-Fi network you want to join. If there are several with the same name nearby, select the one with the strongest signal.

CMTM:	50 - Megasat	× +	F						Y	-	0	×
$\leftrightarrow \rightarrow 0$	C A Nich	nt sicher 192.16	8.1.1/network/wireless						•	☆ □		:
			MEG	AS.	AT			MODUS BENUTZER PW-VERSION BASIC ADMIN MEG-M50_R	_01.07.05.5	ABMELDE	NB	
	Mobi								×			
	LAN	Signal	SSID	Kanal	Modus	BSSID	Verschlüsselung					
	WAN	76 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:37:12:A8:E1:1C	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN	. 1			
	WIFI	61 %	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:37:12:A4:8A:FB	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		0		
	Failo	100 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:A6:2F:10:67:3B	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
	Firew	43 %	dlink_DWR-118_2.4G_570E	1	Master	1C:5F:2B:F0:57:0F	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		UFUGEN		
		74 %	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:37:12:A8:E1:1C	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		63 %	Medienland FB 7590	1	Master	3C:37:12:A4:8A:FB	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		100 %	Megasat Gastzugang	1	Master	3E:A6:2F:10:67:3B	WPA2 PSK (CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		07		
		61 96	Megasat Lager	1	Master	F8:5E:3C:28:96:C6	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN				
		41 96	opti_ndl_kueche	2	Master	02:6F:81:FB:AC:88	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)	NETZWERK BEITRETEN		an		

For networks with encryption, please enter the WLAN key here. For open networks or captive portals with an upstream page, it is not necessary to enter a password.

Give the WLAN access a name, e.g.: "Campsite" and press the "SUBMIT" field to join the network.

🔥 CMTM	50 - Megasi	at × +			Y
$\leftrightarrow \ \rightarrow$	C A	Nicht sicher 192.168.1.1/network/wireless			e 19
		MEGAS	AT .	MODUS BENUT Basic Admi	IZER FW-VERSION N MEG-M50_R_01.07.05.5 AE
	Mobi	Ergebnisse des drahtlosen Scans / Megasat Gastzugang			×
	LAN	\sim Netzwerk beitreten: Megasat Gastzugang			
	WAN	WPA-Passwort			
	WiFi	Name des neuen Netzwerks	Campingplatz		
	Failo	Firewall-Zone erstellen / zuweisen	wan: wan wan6 mob1s1a1 mob1s2a1 repeater		
	Firew				EINREICHEN

The configuration data is retrieved and displayed to you. Select ", SAVE & APPLY" to go to the next step.

CMTN	150 - Megasat	× +			\checkmark
\leftrightarrow \rightarrow	C A Nic	ht sicher 192.168.1.1/network/wireless			07
~	NETZWE	MEGASA	7	MODUS BENUTZER Basic admin	FW-VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5 A
al	Mobi LAN	~ MEGASAT GASTZUGANG KONFIGURATION DER SCH	NITTSTELLE		×
Status	WAN	Aktivieren	off on		
()) Netzw	Failoy	Modus	Kient		
C) Services	Firew	BSSID	3E:A6:2F:10:67:38		
		Netzwerk	Campingplatz		
-System		Passwort		SPEICHER	1 & ÜBERNEHMEN

Note:

If you are connected via the same connection type (2.4/5.8) to set up WLAN connections (hotspot), the device will restart every now and then during configuration and the connection will be briefly interrupted.

We recommend that you connect your notebook to the router with 2.4GHz to set up a 5.8GHZ WLAN until the setup is complete.

If you are in "BASIC" mode, you will be prompted to switch to Advanced mode.



Confirm the next step again with "SAVE & APPLY.

CMTM	150 - Megasat	× +						
$\leftarrow \rightarrow$	C A Nicht	sicher 192.168.1.1/r	network/interfaces/general#id=Camp	ingplatz			0 7 (4	8 1
		(MEGASA	7	NODUS Fortgeschritten	BENUTZER ADMIN	FW-VERSION MEG-M50_R_01.07.05.5	A
	Mobi						×	
	Schni	✓ INTERFACES: CA	AMPINGPLATZ					
	Allg	ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	Protokoli	DHCP				
	BUG	ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	Hostname, der gesendet werden soll, wenn DHCP angefordert wird	MEGM50				đ
Ø	WiFi	PHYSIKALISCHE EINSTELLUNGEN						C of
	Failov	FIREWALL- FINSTELLLINGEN						
	Firew DNS	LINGTELEONDEN			C	SPEICHERN	& ÜBERNEHMEN	of

The configuration of the WLAN is now complete and you can then select the priority in the "Failover" menu.

🛆 CMTN	VI50 - Megasat	× +					∨ - Ø ×					
\leftrightarrow \rightarrow	C A Nicht sicher	192.168.1.1/n	etwork/wireless			Ov	⋵ ☆ 🛛 😩 :					
	NETZWERK											
	Mobile	>										
af	Schnittstellen	tellen > VIIFI 2.4GHZ										
Status	WiFi											
()	Failover		ទំរុំ៖ 2.4GHz Gerät									
Netzw	Firewall	>	MEG-M50-01_2	Schnittstellenstatus: Laufen al 0%	Modus: Access Point BSSID: 0E:11:7F:02:32:E0		off on					
¢	DNS				Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)							
Services			Megasat Gastzugang	Schnittstellenstatus: Laufen ull 100%	Modus: Kllent BSSID: 0C:11:7F:02:32:E0 Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)		off on					
System					MULTI-AP	SUCHEN	HINZUFÜGEN					
			✓ WIFI 5GHZ									
			1									

Note:

When accessing via a captiv portal, you will receive a Windows message that an entry is required. You can open this with the "Notifications" button at the bottom right. Then select the notification for your internet connection and the captiv portal opens and you can enter and confirm the necessary data. Alternatively, you can also open a connection on your mobile phone and enter the data there.

Failover:

With the failover menu, you can determine in which order the Internet access should take place. A newly added connection will be at the end of the list.

	wobile									
Status	Schnittstellen	>	~ FAILOVER / LOAD-BALANCING-SCHNITTSTELLEN							
	WiFi							Failover		~
()) Netzw	Failover									
	Firewall	>		METRISCH	NAME	ART	INTERVALL	STATUS		
Ö Services	DNS		***	1	mob1s1a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
			+	2	mob1s2a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
5ystem				3	wan	wired	3	Deaktiviert	off on	
			***	4	Campingplatz	wireless	3	Deaktiviert	off on	

Go with the mouse to the cross to the left of the numbers, hold down the mouse button and move the connection to the desired position. After this arrangement, the device will establish your connections. For example, if you want to use the new connection "campsite" with priority over the 5g/LTE connection, simply move the connection in front of the "mob1sxxx" connection. The router will then use this connection with priority.

	Mobile	>								
.d Status	LAN ~ FAILOVER / LOAD-BALANCING-SCHNITTSTELLEN									
	WAN							Failover		~
۲	WiFi			METRISCH	NAME	ART	INTERVALL			
etzw	Failover							STATUS		
Č Services	Firewall	>	***	1	repeater	wireless	3	Deaktiviert	off on	
			\$	2	Campingplatz	wireless	3	Deaktiviert	off on	
o			÷	3	mob1s1a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
			-	4	mob1s2a1	mobile	3	Deaktiviert	off on	
			***	5	wan	wired	3	Deaktiviert	off on	
									SPEICHERN & Ü	BERNEHMEN

After the desired assignment, press "SAVE & APPLY".

The router now configures your entries and starts the selected connection. After a short time you are online via the selected connection.

Note:

When using a 2.4 GHz WLAN connection, we recommend disabling the connection when you leave the site to allow 2.4 GHZ devices to reconnect.

Specifications

- LTE/5G WiFi router + 2.4/5.8GHz WLAN
- · Dual-core MIPS, 880MHz / 256 MB Ram / 32 MB Flash
- · Supports 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
- Transmission rate at 2.4 G up to 300 Mbps and 5.8 G up to 867 Mbps
- Supports 802.113/802.11U protocol
- GPS tacking for vehicle localisation
- 6x status LEDs
- CAT20 standard
- 2x2 MIMO Wifi / 4x4 MIMO LTE/5G (Multiple Input Multiple Output)
- · Enables optimal reception by simultaneously connecting two or more antennas to mobile
- · phone towers in parallel.
- 3x LAN connection (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1x WAN connection (10/100/1000 Mbps), Auto MDI/MDIX
- 1x USB 3.0 data interface
- 8x antenna socket 4x (SMA) and 4x (RP-SMA)
- 2x SIM card slot
- Reset button
- Up to 150 WiFi users
- Encryption to protect your data
- Firewall security system
- Support for international SIM cards (Auto APN)
- · Aluminium housing incl. bracket
- Operating voltage: 5-40 V DCPower consumption: 5 watts to max. 20 watts
- Temperature range / storage temperature: -20° C +70° C / -40° C +85° C
- Dimensions (W/H/D) / weight: 124 x 44 x 113 mm / approx. 470 g

Conformity information

Megasat Werke GmbH hereby declares that the following equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU (RED) and RoHS 2.0 Directive 2015/863 and 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU:

Megasat Camper Connected 5G-System (Router) Art-No. 0909003

The declaration of conformity for this product is available to the company: Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

You can download the declaration of conformity from our homepage: www.megasat.tv/support/downloads

Notes

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Version: 1.1 (October 2023) // Technical changes, misprints and errors reserved. Megasat Werke GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv