

Montageanleitung: AIRVENT VW T4
Art. Nr.: 46161 (rechts) 46162 (links)

Montageanleitung 46161-46162
Stand: 14-7-99



Verwendungsbereich: Lüftungsgitter zum Einsatz im Schiebefenster für den Originalausschnitt VW T4 rechts (35124) und links (35125)

1



Öffnen Sie das Schiebefenster

Setzen Sie den AIRVENT zuerst oben in die Führung des Fensters ein

Drücken Sie dann auch das untere Ende des AIRVENT in die Fensterführung

2



Schieben Sie den Falz des AIRVENT - oben beginnend - auf die Glasscheibe auf

3



Schließen Sie das Fenster, während Sie die Vorderkante des AIRVENT leicht nach innen drücken (dabei muß zwischendurch die Fensterentriegelung betätigt werden) - fertig !