

Montageanleitung: Moskitostop

Heckklappe VW Caddy

KR ab Bj. 2003, LR ab Bj. 2008

- 46284 (Einfache Montage für 1 Person ohne Hilfsmittel)



Für VW Caddy KR (ab 2003) und LR (ab 2008) Heckklappe mit und ohne Verglasung. Durch den eingearbeiteten Gummizug ist die Befestigung einfach und zuverlässig (kein Klett, kein Druckknopf). Die mittige Reißverschlussstür mit 2 Reißverschlüssen ist von innen und außen zu öffnen / schließen und nach oben aufrollbar und fixierbar. Das Netz schließt unten auf dem Schweller zuverlässig durch Bleiband ab.

Montage:

- Netzreißverschluss schließen,
- Beginnen Sie an einer oberen Ecke (1).
- Ziehen Sie das Netz über die Regenablauftrinne auf jeder Seite bis zur Höhe der Rückleuchten (2).
- In Schritt 3 ziehen Sie nur den Gummi hinter die Gummiablauftrinne (3)
- Nur bei geschlossenem Netz die Heckklappe schließen, dabei beachten, dass das Schloss des Fahrzeuges frei ist (4).
- Schließen des Reißverschlusses: Nehmen Sie dazu beide Hände. Eine Hand hält die Lasche des Reißverschlusses fest, die andere Hand nimmt den Zipper und schließt den Reißverschluss (5).

Wichtiger Sicherheitshinweis:
Für die Fahrt müssen laut Straßenverkehrsverordnung die Moskitonetze entfernt werden!

