

14105, 15104, 16104 Smile

Renault 

Schnell verstaut - schnell eingebaut!

Lieferumfang:
heckausbau, Bett
Lattenrost, Schaumstoff,
befestigungsteile, Bezüge,
Bettverlängerung



Campingtisch + Stühle
hinter der Rückenlehre

Reichlich Platz im Kofferraum

5 Sitzplätze

Liegefläche ca. 200x120 cm

14105, 15104, 16104

1. Heckausbau in den Kofferraum einsetzen
2. Die Alulatten in den Stoffbezug einfädeln und in die Führung schieben.
3. Rückbank umklappen

14105

4. Schrankrohlager 12 cm oberhalb der Verkleidung an der B-Säule verschrauben
5. Schrankrohr in die Schrankrohlager einhängen
6. Stützrohre vorne auflegen und hinten am Heckausbau mit Flügelschrauben befestigen
7. Lattenrost ausziehen und Polster auflegen

15104, 16104

4. Stützrohre über der Rückbank positionieren, vorne mit zwei senkrechten Rohren abstützen und hinten am Heckausbau mit Flügelschrauben befestigen
5. Lattenrost ausziehen und Polster auflegen

