

## Montageanleitung Hochdach VW T4 kurzer Radstand 2920mm und langer Radstand 3320mm

Diese Anleitung betrifft die REIMO-Hochdächer: Sportline, Aeroline und Ergoline.  
Die Produktnummern sind: 21005, 21015, 21040, 21010, 21020, 21050

### Achtung!

Bevor Sie mit den nachfolgend beschriebenen Arbeiten beginnen, sollten Sie die Montageanleitung einmal komplett durchgelesen haben und sich anschließend das benötigte Werkzeug bereitlegen. Bitte beachten Sie auch hierbei die technischen Merkblätter zu den Sika-Produkten. Führen Sie die Montage nur in der beschriebenen Reihenfolge durch. Bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung und Änderungen an Klebstoff und Rahmen erlischt jegliche Haftung für entstehende Schäden sowie alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche durch und von Reimo.

### Hinweise für den Fahrzeughalter

#### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme in Verbindung mit dem beigefügten Teilegutachten:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder wenn festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### Es werden folgende Materialien benötigt:

Das REIMO-Hochdach  
Sika Cleaner 205, Artnr.29415  
Sika Primer 206, Artnr.29447  
Sika Abglättmittel N, Artikelnr.29422 oder Seifenlauge

#### für den kurzen Radstand 2920mm:

1x REIMO-Einbaurahmen, Artikelnr. 21003 oder 21004 bzw.21003R oder 21004R (Rechtslenkerversion)  
9x Sikaflex 221 weiß, REIMO-Artikelnr. 29410 (*Empfehlung für innen*)  
2x Sikaflex 221 schwarz, REIMO-Artikelnr. 29411 (*Empfehlung für außen*)

#### für den langen Radstand 3320mm:

1x REIMO-Einbaurahmen, Artikelnr. 21023 oder 21022 bzw. 21023R oder 21022R (Rechtslenkerversion)  
10x Sikaflex 221 weiß, REIMO-Artikelnr. 29410 (*Empfehlung für innen*)  
3x Sikaflex 221 schwarz, REIMO-Artikelnr. 29411 (*Empfehlung für außen*)

#### Empfohlen für den kurzen Radstand 2920mm:

2x High-Rail, schwarz Artikelnr. 90147, 1x Abschluss rechts Artikelnr. 90146, 1x Abschluss links Artikelnr. 90147.

#### Empfohlen für den langen Radstand 3320mm:

2x High-Rail, schwarz Artikelnr. 90150, 1x Abschluss rechts Artikelnr. 90146, 1x Abschluss links Artikelnr. 90147

1. Den Einbaurahmen nach Montageanleitung in das Fahrzeug montieren.
2. Empfehlung: Montage der High-Rail-Schienen an das Fahrzeug.
3. Das Hochdach auf das Fahrzeug legen und die Paßgenauigkeit prüfen. Gegebenenfalls mit einer Feile, Fräser oder Winkelschleifer nachschablonieren.
4. Kleben Sie das Dach sorgfältig beidseitig ab, es soll später ringsum eine ca. 6mm breite Klebnaht außen entstehen.
5. Das Hochdach vom Fahrzeug nehmen und umgedreht auf den Boden legen.
6. Schleifen Sie jetzt mit einem Winkelschleifer (mit Gummiteller und Schleifpapier) die Innenseite des Daches bis ca. Handbreite oberhalb der Kante an (Schutzbrille und Staubschutzmaske benutzen). Bei Verwendung von Innenschale wird nun die isolierte Innenschale in die Außenschale geklebt (siehe Anleitung Innenschale).
7. Mit einem Schleifvlies den äußeren Klebebereich etwas anrauen.
8. Am Fahrzeug: Rauen Sie ebenso den Lack im Klebebereich ca. 60mm breit mit dem Schleifvlies vorsichtig an. Eventuell vorhandene Roststellen müssen sorgfältig entfernt und nachlackiert werden, um später größere Schäden zu vermeiden. Rost führt zu Ablösung des Klebers, der im Laufe der Zeit von den Roststellen unterwandert wird.
9. Entfernen Sie gründlich den Staub von Auto und Hochdach und legen das Dach auf zwei Holzleisten über das Auto. Reinigen Sie alle Klebestellen gründlich entsprechend der Vorbehandlungstabelle.
10. Geben Sie dann eine Raube Sikaflex in die High-Rail.
11. Lassen Sie das Dach ab und sichern es mit zwei Gurten oder Seilen. Es sollte dabei nicht gewaltsam nach unten gespannt werden, sonst sind Spannrisse unvermeidlich.
12. Fixieren Sie das Hochdach durchgehend, z.B. mit schmalen Holzleisten in der High-Rail, damit es keine Wellen in den Seitenflanken gibt.
13. Verfüllen Sie die Naht innen mit Sikaflex 221 weiß und lassen Sie das Fahrzeug über Nacht stehen.
14. Entfernen Sie am nächsten Tag die Holzleisten aus der High-Rail.
15. Verfugen Sie hier mit Sikaflex 221schwarz. Wenn Sie mit Verfüllen an der Außenseite fertig sind, ziehen Sie die Masse glatt. Nehmen Sie dazu einfach die Finger und Sika Abglättmittel N. Abdeckband sofort abziehen. Für dauerhafte UV-Beständigkeit sollten Sie schwarzes Sikaflex 221 verwenden oder ansonsten die Sikaflexnaht lackieren.

Sehr geehrter Kunde,

diese Montageanleitung ist das Produkt von Erfahrung, technischer Sachkenntnis und 25 Jahren Erfahrung mit und von unseren Kunden.

Bitte helfen Sie uns weiterhin mit, diese Anleitungen für Sie, den Kunden, in begreiflicher Weise auf dem Stand der Zeit zu halten.

Für Kritik oder Anregungen stehen wir Ihnen rund um die Uhr unter der Faxnr. 06103/481695 dankbar zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**REIMO Reisemobilcenter GmbH**

Boschring 10 - 63329 Egelsbach

Ihr REIMO – Team

# Einbaubestätigung zur Vorlage bei der Änderungsabnahme

Hiermit bestätigte ich, dass ich das folgende Reimo Hochdach gemäß der Montagerichtlinie **Rev. 1.0 vom 28.02.2006** der Fa. Reimo Reisemobilcenter GmbH montiert habe.

Dachtyp: Hochdach VW T4 kurzer Radstand 2920mm

- Modell / Produktnummer:  Ergoline / 21040  
 Sportline / 21015  
 Aeroline / 21005 (verprägt hinten rechts)

Einbaurahmen:

- Artikelnr. 21003 mit Fhs.ausschnitt  Artikelnr. 21003R (Rechtslenkerversion)  
 Artikelnr. 21004 o. Fhs.ausschnitt  Artikelnr. 21004R (Rechtslenkerversion)

---

Dachtyp: Hochdach VW T4 langer Radstand 3320mm

- Modell / Produktnummer:  Ergoline / 21050  
 Sportline / 21020  
 Aeroline / 21010 (verprägt hinten rechts)

Einbaurahmen:

- Artikelnr. 21023 mit Fhs.ausschnitt  Artikelnr. 21023R (Rechtslenkerversion)  
 Artikelnr. 21022 o. Fhs.ausschnitt  Artikelnr. 21022R (Rechtslenkerversion)

---

Produktionsziffer:

D	0								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Fahrzeugtyp: VW T4 .....

Fahrgestell-Nr.: .....

Name: .....

Vorname: .....

Straße: .....

Wohnort: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....